

SL1214-23

[illegible]

各设备功能一览表

		摄像机										摄像头 / 编码器 / 网络老式机										网络开关	
		ND400	NX400	NV200	HD616 HD716	HD350 HD309 HD316A ND300(A) ND200	NP24" NP100" NS202A NF28" NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S	VT164(W) VP104(W)	SW397 SW396 SW395	SF448 SF438	SFN310 SFN311 SFM611L SPN310(L) SFR310 SFR611L SFR631L SVF311 SPW311L SPV611L SPW631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW611(L)	SFN450 SFV481	SFV781L SPV781L SNP313(L) SFP532 SFS533(L) SFD313L SFF533L SPN313(L) SPV310 SPW313L SPW531L SPW533L SPN110 SPN130 SPV110 SFV130	S113Z S143ZL S253ZL S213ZL S213Z M6331N S6131 S6330N S6130 X4170 K4571L S1550L S2550L S1570L S2270L X6533L	X8570	SMR10	BB-HCM** BB-HCE** BL-C**	MNC系列			
【3.①】设置的下载																							
*1 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容，保存设置文件 (二进制数据 *.bin)。 ⇒进行设置的上传时，请选择这个文件。																							
*2 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容，保存设置文件 (PCS数据 *.pcs)。 ⇒进行设置的上传时，请选择这个文件。																							
*3 通过HTTP从设备上下载设置内容，保存设置文件 (二进制数据 *.dat)。 ⇒进行设置的上传时，请选择这个文件。																							
*4 通过HTTP/FTP从设备上下载设置内容，保存到文件夹中。 ⇒进行设置的上传时，请选择这个文件夹。																							
5 将从设备上下载的设置内容作为文本数据(.csv)进行保存。																							
*6 因为设备上下载的设置内容很多，所以需要时间处理。请稍等。																							
*7 请使用旧版Panasonic配置软件。																							
【3.②】日志获取																							
*8 通过HTTP/TELNET从设备上下载可以获取的日志文件， 保存到文件夹中。																							
*9 通过HTTP/FTP从设备上下载可以获取的日志文件， 保存到文件夹中。																							
*10 通过HTTP从设备上系在可以获取的日志文件， 保存到文件夹中。																							
11 支持的機種： Switch-M12GL3/Switch-M24I.3X/Switch-M24H1PWR/ Switch-M24PWR/Switch-M5oPWR/Switch-M12PWR/ Switch-M8oPWR/Switch-M5oPWR/Switch-M24g/Switch-M12g/ Switch-M24X/Switch-M12x/Switch-M12ox/Switch-M5eX/ Switch-M24c6/Switch-M5egPWRr/Switch-M16o6/ Switch-M24dPWRr/Switch-M24k6/Switch-M24MR/ Switch-M24GPWRr/Switch-M24c6/Switch-M24GR*/ Switch-M8oGPWRr/Switch-M12ocGPWRr/Switch-M148e6/ Switch-M16eGPWR*																							
①	○ *1,*5	○ *1,*5,*13	○ *1,*5,*13	○ *1	- *7	- *7,*13	○ *4,*13	○ *2,*5, *13	○ *2,*5, *13	○ *2,*5, *6,*13	○ *2,*5, *13	○ *3,*5, *13	○ *3,*5, *13	○ *3,*5, *13	○ *3,*5, *13	○ *3,*5, *13	○ *3,*5, *13	○ *3,*5, *13	○ *3,*5, *13	-	-		
②	○ *8	○ *8,*13	○ *8,*13	○ *8	- *7	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *9,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	○ *10,*13	-	○ *11		
③	-	-	-	-	-	-	-	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	○ *12,*13	-	-	-		
【3.③】JPEG静止图像1张以上																							
*12 获取JPEG静止图像。																							
【适用于3.①到3.③】																							
*13 自动检测连接到目标网络的机器。																							

【4. 设置的上传】	摄像机						摄像机 / 编码量 / 网络带宽														网络开关
最大注册数、硬盘录像机/摄像机/编码器最多1024台 验证方法: 支持摘要/基本验证方式 (根据设备端设置自动选择) *1 通过HTTP/FTP上传设置文件 (二进制数据 *.bin). *2 通过HTTP/FTP上传设置文件 (PCS数据 *.pcs). *3 通过HTTP上传设置文件 (二进制数据 *.dat). *4 通过HTTP/FTP上传文件夹下的文件。 请选择包含一组配置文件的“Settings”文件夹。 *5 因为上传到设备上的设置内容很多, 所以需要时间处理。请稍等。 *6 可以选择覆盖/不覆盖“基本-摄像机标题”。 *7 可以选择覆盖/不覆盖“H.264/MPEG-4—多播地址和端口号”。 *8 可以选择覆盖/不覆盖网络相关的设置内容。 *9 网络相关的设置, 时间设置上传结束后, 无法进行变更。 *10 请使用旧版Panasonic配置软件 *11 自动检测连接到目标网络的机器。	ND400	NX400	NV200	HD616 HD716	HD350 HD309 HD316A ND300(A) ND200	NP24* NP100* NS202A NF28* NW484 NS9** NF302 NP304 NT304 NT314 GXD400	GXE500 GXE100	NP502 NW502S	VT164(W) VP104(W)	SW397 SW396 SW395	SW448 SW458 SF438	SPN310 SFN311 SFN611L SFN631L SFR310 SFR311 SFR611L SFR631L SPV310 SPV311 SPV611L SPV631L SPN310 SPN311 SPN531 SPN611 SPN631 SPW310 SPW311L SPW611(L)	SPV781L SPV781L SPN313(L) SFR532 SFR533(L) SFR533L SFR611L SPN313(L) SPN533(L) SPV313L SPW313L SPW531L SPW533L SPN110 SPN130 SPV110 SFV130	S1132 S1432L S2532L S2132L S2132 X6531N S6131 S6530N S6130 X4170 X4571L S1550L S2550L S1570L S2270L X6533L	X8570	SMR10	BB-HCM** BB-HCE** BL-C**	MNO系列			
	○ *1,*8	○ *1,*8,*11	○ *1,*8,*11	○ *1	- *10	- *10	○ GXE500 *4,*7, *9,*11 GXE100 *4,*6,*7, *9,*11	○ *2,*6,*7, *9,*11	○ *2,*6,*7, *9,*11	○ *2,*6,*7, *9,*11	○ *2,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*6,*7, *9,*11	○ *3,*9,*11	-	-

[illegible]