















































Controllo mediante l'utilizzo delle tastiere di controllo del sistema

È possibile controllare questo registratore utilizzando una tastiera di controllo del sistema compatibile PS-Data. Le seguenti sono le descrizioni di come controllare questo registratore utilizzando la tastiera di controllo del sistema WV-CU650. Per controllare il registratore utilizzando una tastiera di controllo del sistema compatibile PS-Data, eseguire anticipatamente le impostazioni necessarie. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

Operazione	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Nota
Apertura/Chiusura del SETUP MENU	 Premere 2 volte.	F1  Apertura del SETUP MENU. F2  Chiusura del SETUP MENU.	Dopo la visualizzazione del sottomenu "System Setup (301)" Con la regolazione predefinita della WV-CU650, è possibile visualizzare il sottomenu "System Setup (301)" premendo il tasto  mentre si tiene premuto il tasto  .
Selezione di un elemento			
Modifica del parametro impostato	 Ruotare la manopola jog.	 oppure 	I caratteri verranno cancellati quando si preme il tasto  mentre è visualizzata la tastiera su schermo (per l'inserimento di caratteri).
Spostamento del cursore all'area successiva		 oppure 	
Pressione di un tasto sul menu a comparsa		 oppure 	
Ritorno al menu precedente			
Visualizzazione della lista degli eventi di registrazione o della lista della ricerca VMD		 Premere 2 volte.	Premere il tasto  per avviare la riproduzione.
Visualizzazione del menu per la riproduzione mediante designazione di ora e data		 Premere il tasto  per avviare la riproduzione.	
Spostamento del cursore per la ricerca di un elemento	 Premere ◀ o ▶.		
Spostamento del cursore (verde) per selezionare un elemento nella finestra della lista	 Ruotare la manopola jog.		
Cambiamento delle pagine della finestra della lista	 Ruotare l'anello shuttle.		
Chiusura della finestra di ricerca			
Ripristino dell'allarme		 ALM ALL RESET	
Sospensione dell'allarme	 + 	 +  ALM SUSPEND	
Registrazione manuale			
Interruzione della registrazione manuale	 Premere per 2 o più secondi.	 Premere per 2 o più secondi.	Disponibile soltanto durante la registrazione
Interruzione di riproduzione/registrazione manuale	-	 →  + 	Sia la registrazione sia la riproduzione verranno interrotte se si utilizza la tastiera di controllo come mostrato sulla sinistra.

Operazione	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Nota
Riproduzione			
Interruzione della riproduzione			
Avanti/indietro veloce	Durante riproduzione/pausa 		La velocità di riproduzione verrà mantenuta premendo il tasto durante l'avanti/indietro veloce.
Messa in pausa della riproduzione			Disponibile soltanto durante la riproduzione
Salto al fotogramma successivo/precedente	Durante la pausa 		Disponibile soltanto durante la messa in pausa
Salto alla riproduzione successiva/precedente	Durante la pausa 		Il punto a cui saltare sarà diverso tra la riproduzione normale e la riproduzione filtrata.
Salto all'immagine registrata più recente			
Selezione del monitor 1			
Selezione del monitor 2			
Visualizzazione sequenziale ON	 Si accende di colore verde	 	È possibile interrompere la visualizzazione sequenziale premendo un tasto di selezione della telecamera o premendo il tasto mentre si tiene premuto il tasto .
Selezione di una telecamera	Tasti di selezione della telecamera (1 - 16)	Numero della telecamera →	
Selezione di un multiscreen			Far riferimento al Manuale di istruzioni (PDF) riguardo all'ordine sequenziale.
Zoom elettronico	Selezionare lo zoom elettronico dal sottomenu.		Il livello di zoom cambia in questo ordine: 2x → 4x → 1x
Visualizzazione del menu DATA COPY		→ + <small>SYS FUNC</small>	Il menu DATA COPY verrà chiuso premendo il tasto .
Cancellazione della copiatura		Durante la copiatura → + <small>SYS FUNC</small>	
Operazione di copiatura su supporto (DVD)	Selezionare il supporto dal sottomenu.	→ + <small>SYS FUNC</small>	
Commutazione delle informazioni visualizzate			