



# Operación empleando los controladores del sistema

Podrá operar esta grabadora empleando un controlador del sistema compatible con PS-Data.

A continuación se dan las descripciones de la forma de operar esta grabadora empleando el controlador del sistema WV-CU650.

Para emplear esta grabadora empleando un controlador del sistema compatible con PS-Data, efectúe de antemano los ajustes necesarios. Para más información, consulte al administrador de su sistema.

Operación	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Nota
Abertura/cierre del SETUP MENU	 Presione 2 veces.	F1  Abra el SETUP MENU. F2  Cierre el SETUP MENU.	Después de haber visualizado el submenú "System Setup (301)" Con el ajuste predeterminado del WV-CU650, podrá visualizar el submenú "System Setup (301)" presionando el botón  mientras mantiene presionado el botón  .
Selección de un elemento			
Cambio del parámetro ajustado	 Gire el mando de lanzadera.1	 o 	Los caracteres se borrarán cuando se presione el botón  mientras se visualiza el teclado en pantalla (para introducción de caracteres).
Pase a la siguiente área del cursor.		 o 	
Presione un botón en el menú emergente.		 o 	
Retorno al menú anterior			
Visualización de la lista de eventos de grabación o de la lista de búsqueda VMD		 Presione 2 veces.	Presione el botón  para iniciar la reproducción.
Visualización del menú para reproducción designando la hora y la fecha		 Presione 2 veces.	Presione el botón  para iniciar la reproducción.
Movimiento del cursor para buscar un elemento	 Presione  o  .		
Mueva el cursor (verde) para seleccionar un elemento en la ventana de la lista	 Gire el mando de lanzadera.		
Cambio de páginas de la ventana de la lista	 Gire el mando de lanzadera.		
Cierre de la ventana de búsqueda			
Reposición de alarma		 ALM ALL RESET	
Suspensión de alarma	 + 	 +  ALM SUSPEND	
Grabación manual			
Parada de la grabación manual	 Presiónelo durante 2 o más segundos.	 Presiónelo durante 2 o más segundos.	Sólo está disponible durante la grabación
Parada de la reproducción/grabación manual	-	 →  +  / 	La grabación y la reproducción se detendrán si se opera el controlador como se muestra a la izquierda.

Operación	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Nota
Reproducción			
Parada de la reproducción			
Avance/retroceso rápidos	Durante la reproducción/pausa	Gire el anillo de lanzadera.	La velocidad de reproducción se mantendrá presionando el botón  durante el avance/retroceso rápidos.
Pausa de la reproducción			Sólo está disponible durante la reproducción
Salto al fotograma siguiente/anterior	Durante la pausa	Gire el mando de lanzadera.	Sólo está disponible durante la pausa
Salto a la reproducción siguiente/anterior	Durante la pausa	Gire el mando de lanzadera.	El punto al que deba saltarse será distinto en la reproducción normal y la reproducción filtrada.
Salto a la última imagen grabada			
Selección del monitor 1		→	
Selección del monitor 2		→	
Visualización secuencial activada	Se enciende en verde.		Es posible detener la visualización secuencial presionando un botón  de selección de cámara o presionando el botón  mientras mantiene presionado el botón.
Selección de una cámara	Botones de selección de cámara (1 - 16)	Número de cámara →	
Selección de una pantalla múltiple			Para los detalles sobre el orden secuencial, consulte el manual de instrucciones (PDF).
Zoom electrónico	Seleccione el zoom electrónico en el submenú.		El nivel del zoom cambia en este orden: 2x → 4x → 1x
Visualice la ventana de DATA COPY		→  +	Al presionar el botón  se cerrará el menú DATA COPY.
Cancelación de la copia		<b>Durante la copia</b> →  +	
Operación de copia del medio de grabación (DVD)	Seleccione el medio de grabación en el submenú.	→  +	
Cambio de la información visualizada			