



### Parti e funzioni

**<Parte superiore>**

1/4-20UNC  
Foro della vite di fissaggio (profondità 5,5 mm)

**<Parte laterale>**

Coperchio a scorrimento

Obiettivo

Slot per microSD

Tasto TELE U1142 U1132

Tasto WIDE U1142 U1132

**<Parte inferiore>**

1/4-20UNC  
Foro della vite di fissaggio (profondità 5,5 mm)

Foro del microfono incorporato <WV-U11300-V2>

**<Parte posteriore>**

Connettore di rete RJ45

Tasto INITIAL SET

Foro di aggancio del cavo

Indicatore LINK

Indicatore ACT

**Indicatori**

**Nota:**

- Il LED acceso/lampeggiante può essere spento con le impostazioni del software in qualsiasi momento. (Lo stato iniziale è acceso o lampeggiante.) Far riferimento al "Operating instructions" e impostare il LED in modo che resti spento se necessario.

<b>Indicatore LINK</b>	Quando la telecamera è in grado di comunicare con il dispositivo collegato	Accesso di colore arancione
<b>Indicatore ACT</b>	Mentre vengono inviati dati tramite la telecamera di rete	Lampeggia di colore verde (accesso in corso)

**Tasti**

- Tasto INITIAL SET (Inizializzazione)**  
Seguire i passaggi seguenti per inizializzare la telecamera di rete. Ritentare se la telecamera non si avvia normalmente.

Spegnerla telecamera. → Accendere la telecamera tenendo premuto il tasto INITIAL SET (15 secondi) → Assicurarsi di rilasciare il tasto (Circa 2 minuti) → La telecamera verrà avviata e verranno inizializzate le impostazioni di rete.

\* Non spegnere la telecamera mentre è in corso l'inizializzazione. In caso contrario, l'inizializzazione potrebbe non riuscire e si potrebbe causare un cattivo funzionamento.

- Tasto TELE**  
Cliccare il tasto TELE per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Tele".
- Tasto WIDE**  
Cliccare il tasto WIDE per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Wide".

### Passaggio 1 Preparativi

**[1] Fissaggio del cavo di sicurezza (accessorio)**

Agganciare il cavo di sicurezza (accessorio) al foro di aggancio del cavo.

- Piegare la parte ad anello del cavo di sicurezza.
- Far passare la parte ad anello del cavo di sicurezza attraverso il foro di aggancio del cavo.
- Far passare l'altra estremità del cavo di sicurezza attraverso la parte ad anello del cavo di sicurezza.

**[2] Se necessario, inserire una scheda di memoria microSD facendo riferimento a "Inserimento/rimozione di una scheda di memoria microSD".**

### Passaggio 2 Preparazione della superficie di installazione (Procedere secondo il metodo di installazione)

**Comune**

- Determinare l'altezza di montaggio della telecamera in modo che la parte più bassa della telecamera o la staffa di montaggio della telecamera dopo l'installazione si trovi a 2 m 80 cm o più dal pavimento.

**Soffitto**

**[1] Segnare la posizione dei fori da praticare per la staffa di montaggio a soffitto (da procurarsi localmente) nella posizione di fissaggio sulla parete e praticare i fori per il fissaggio.**

**[2] Fissare la staffa di montaggio a soffitto (da procurarsi localmente) utilizzando viti o tasselli di fissaggio procurati separatamente.**

Resistenza alla trazione minima:  
Far riferimento alla guida di istruzioni della staffa di montaggio a soffitto.

Staffa di montaggio a soffitto (esempio)

Vite di fissaggio (4 pz.) (da procurarsi localmente)

**Parete**

**[1] Segnare la posizione dei fori da praticare per la staffa di montaggio a parete (da procurarsi localmente) nella posizione di fissaggio sulla parete e praticare i fori per il fissaggio.**

**[2] Fissare la staffa di montaggio a parete (da procurarsi localmente) utilizzando viti o tasselli di fissaggio procurati separatamente.**

Resistenza alla trazione minima:  
Far riferimento alla guida di istruzioni della staffa di montaggio a parete.

Vite di fissaggio (4 pz.) (da procurarsi localmente)

Staffa di montaggio a parete (esempio)

### Passaggio 3 Montaggio (Fissare secondo il metodo di installazione)

**Soffitto**

**[1] Allentare il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera per muovere liberamente la staffa di montaggio della telecamera.**

**[2] Allineare la filettatura della vite con il foro della vite di fissaggio della telecamera e ruotare la staffa di montaggio della telecamera per fissare la telecamera.**

**MECCANISMO DI FISSAGGIO DELLA STAFFA DI MONTAGGIO DELLA TELECAMERA**

Staffa di montaggio della telecamera

Foro della vite di fissaggio

**IMPORTANTE:**

- Assicurarsi di ruotare e fissare la staffa di montaggio della telecamera. La rotazione della telecamera apporta un carico gravoso sulla staffa di montaggio della telecamera e può provocare danni.

**[3] Stringere il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera e fissare la staffa di montaggio della telecamera.**

**Parete**

**[1] Allentare il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera per muovere liberamente la staffa di montaggio della telecamera.**

**[2] Allineare la filettatura della vite con il foro della vite di fissaggio della telecamera e ruotare la staffa di montaggio della telecamera per fissare la telecamera.**

**MECCANISMO DI FISSAGGIO DELLA STAFFA DI MONTAGGIO DELLA TELECAMERA**

Foro della vite di fissaggio

Staffa di montaggio della telecamera

**IMPORTANTE:**

- Assicurarsi di ruotare e fissare la staffa di montaggio della telecamera. La rotazione della telecamera apporta un carico gravoso sulla staffa di montaggio della telecamera e può provocare danni.

**[3] Stringere il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera e fissare la staffa di montaggio della telecamera.**

### Passaggio 4 Esecuzione dei collegamenti

**IMPORTANTE:**

- Dispositivi che possono fornire alimentazione a questo prodotto sono hub PoE e apparecchiature di alimentazione PoE.
- Togliere l'alimentazione al sistema prima di eseguire un collegamento.

Meno di 100 m

Cavo Ethernet (categoria 5e o superiore, dritto, 4 i doppiini (8 pin))

### Passaggio 5 Regolazione

**[1] Accendere la telecamera.**

**[2] Scaricare e avviare "IP Setting Software" <Control No.: C0123> o "i-PRO Configuration Tool (iCT)" <Control No.: C0133> sul nostro sito web di supporto e connettersi alla rete.**

**[3] Regolare la direzione della telecamera.**

- Allentare il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera sulla staffa di montaggio della telecamera.
- Regolare la direzione mentre si guarda lo schermo del PC sulla rete.
- Assicurarsi di stringere saldamente la leva di blocco dopo la regolazione.

**IMPORTANTE:**

- Quando si regola l'angolo della telecamera, assicurarsi di allentare il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera sulla staffa di montaggio della telecamera prima di effettuare le regolazioni. Se si cambia l'angolo della telecamera mentre il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera è serrato, si applica forza eccessiva sulla staffa di montaggio della telecamera e sulla telecamera e di conseguenza si possono danneggiare.

**Soffitto**

Meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera

360°

90°

**Parete**

360°

90°

Meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera

**Soffitto**

Fissare il cavo di sicurezza (accessorio) a una parte della fondazione della costruzione o dove è assicurata una sufficiente robustezza.

Staffa di montaggio a soffitto (esempio)

Cavo di sicurezza (accessorio)

Rondella elastica (accessorio)

Rondella elastica (accessorio)

Vite consigliata M4 (da procurarsi localmente) Resistenza alla trazione minima 24,5 N

**Parete**

Fissare il cavo di sicurezza (accessorio) a una parte della fondazione della costruzione o dove è assicurata una sufficiente robustezza.

Rondella elastica (accessorio)

Rondella elastica (accessorio)

Vite consigliata M4 (da procurarsi localmente) Resistenza alla trazione minima 24,5 N

Staffa di montaggio a parete (esempio)

### Inserimento/rimozione di una scheda di memoria microSD

**Inserimento di una scheda di memoria microSD**

- Aprire il coperchio a scorrimento mettendo il dito sulla sporgenza del coperchio a scorrimento e facendolo scorrere.
- Inserire la scheda di memoria microSD fino in fondo allo slot per microSD verificando di aver sentito uno scatto.

**Nota:**

- L'estremità posteriore della scheda di memoria microSD non sporge oltre la superficie dello slot per microSD (la stessa superficie del simbolo microSD).

**[3] Chiudere il coperchio a scorrimento.** (L'illustrazione a destra rappresenta un esempio della WV-U1142A.)

Coperchio a scorrimento

Sporgenza del coperchio a scorrimento

Simbolo della microSD

Slot per microSD

Estremità posteriore della scheda di memoria microSD

**Rimozione di una scheda di memoria microSD**

Quando si rimuove una scheda di memoria microSD, invertire la procedura.

- Aprire il coperchio a scorrimento mettendo il dito sulla sporgenza del coperchio a scorrimento e facendolo scorrere.
- Rimuovere la scheda di memoria microSD spingendola finché non si sente un clic, tenendo la scheda con un dito per evitare che fuoriesca.
- Chiudere il coperchio a scorrimento.

**IMPORTANTE:**

- Quando si rimuove una scheda di memoria microSD, accertarsi di impostare "Scheda di memoria SD" su "Non utilizzare" sulla scheda [Memoria SD] del menu di configurazione prima della rimozione della scheda di memoria microSD. Dopo aver rimosso la scheda di memoria, reimpostare "Scheda di memoria SD" su "Utilizza". Per ulteriori informazioni sul menu di configurazione, far riferimento al "Operating Instructions".

**Nota:**

- Quando si utilizza una scheda di memoria microSD, formattarla utilizzando questo prodotto. Far riferimento al "Operating Instructions" per come formattare una scheda di memoria microSD.
- Utilizzare schede di memoria microSD compatibili. Far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0107> per le informazioni più recenti sulle schede di memoria microSD compatibili.