

## 正误表

使用说明书中记载有误，详细请见以下内容。

WV-SW598 / SW397 系列      **[安装篇] 安装/连接 - 连接**

WV-X6500 系列                **[安装篇] 安装 - 步骤 2 连接**

<b>误</b>	推荐使用线材规格				
	线径 ( AWG )	# 2 4 (0.22mm <sup>2</sup> )	# 2 2 (0.33mm <sup>2</sup> )	# 2 0 (0.52mm <sup>2</sup> )	# 1 8 (0.83mm <sup>2</sup> )
	线长	2 0 m	3 0 m	4 5 m	7 5 m
<b>正</b>	推荐使用线材规格				
	AWG 线径 ( 绞线 )	# 2 4 (0.22 mm <sup>2</sup> )	# 2 2 (0.33 mm <sup>2</sup> )	# 2 0 (0.52 mm <sup>2</sup> )	# 1 8 (0.83 mm <sup>2</sup> )
	线长	<u>5 m</u>	<u>5 m</u>	<u>1 5 m</u>	<u>2 0 m</u>
	※线长为参考值。安装时，请确认线材抗阻的实际数值。				

WV-SW395 系列      **[安装篇] 安装/连接 - 连接**

WV-S6500 系列      **[安装篇] 安装 - 步骤 2 连接**

<b>误</b>	推荐使用线材规格				
	线径 ( AWG )	# 2 4 (0.22mm <sup>2</sup> )	# 2 2 (0.33mm <sup>2</sup> )	# 2 0 (0.52mm <sup>2</sup> )	# 1 8 (0.83mm <sup>2</sup> )
	线长	2 0 m	3 0 m	4 5 m	7 5 m
<b>正</b>	推荐使用线材规格				
	AWG 线径 ( 绞线 )	# 2 4 (0.22 mm <sup>2</sup> )	# 2 2 (0.33 mm <sup>2</sup> )	# 2 0 (0.52 mm <sup>2</sup> )	# 1 8 (0.83 mm <sup>2</sup> )
	线长	<u>5 m</u>	<u>1 5 m</u>	<u>2 0 m</u>	<u>3 5 m</u>
	※线长为参考值。安装时，请确认线材抗阻的实际数值。				