

**Informações importantes**

\* Por favor, consulte o conteúdo das marcas de verificação (v) contidas na coluna apropriada do seu produto.

Câmara CCTV a Cores				Câmara de Rede				Gravador de Disco		Câmara HD		Unidade de Comunicação Visual HD		Outros		Conteúdo			
Exterior* Tipo CA de 220 V	Interior* Tipo CA de 220 V	Exterior* Tipo CA de 24 V ou CC de 12 V	Interior* Tipo CA de 24 V ou CC de 12 V	Exterior* Tipo CA de 220 V	Interior* Tipo CA de 220 V	Exterior* Tipo CA de 24 V, c.a., 12 V, c.c. ou PoE	Interior* Tipo CA de 24 V, c.a., 12 V, c.c. ou PoE	DVD Incorporado / Painel RAID / Painel de Disco de Rede	Unidade de Controle da Câmara HD (sem Relógio)	Cabeça de Controle da Câmara HD	Unidade de Comunicação Visual HD	Câmara de Comunicação HD	Alternador de Matriz	Controlador de Sistema	Caixa de Cartão	Descodificador de Vídeo de Rede / Codificador de Vídeo de Rede	Lente	Conversor de coaxial-LAN	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	<b>Instruções de segurança importantes</b>	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Leia estas instruções.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Guarde estas instruções.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Observe todas as advertências.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Siga todas as instruções.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Não use este aparelho perto de água.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Limpe apenas com um pano seco.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Não instale perto de fontes de calor, tal como radiadores, registadores de calor, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Não anule a unidade de segurança da tomada polarizada ou do tipo terra. Uma ficha polarizada tem dois pernos, um deles mais largo que o outro. Uma ficha para aterramento possui dois pernos e um terceiro pino para aterramento. O perno mais largo ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não couber na sua tomada, consulte um electricista para substituição da tomada obsoleta.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertões, especialmente perto da ficha, de recetáculos de conveniência e do ponto do qual este sai do aparelho.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Use somente as peças anexas/acessórios especificados pelo fabricante.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Use apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando for usado um carrinho, tome cuidado ao mover o conjunto do carrinho/aparelho para evitar danos causados por quedas.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Toda a assistência técnica deve ficar a cargo de pessoal de assistência devidamente qualificado. A manutenção e a reparação são necessárias quando o aparelho é danificado de qualquer forma, tal como se o cabo ou a ficha estiverem danificados, líquidos ou objetos tiverem caído sobre o aparelho, se o aparelho tiver sido exposto a chuva ou humidade, se este não funcionar normalmente ou se tiver sofrido uma queda.	









