

Informations importantes

* Veuillez se référer au contenu des marques cochées (v) contenues dans la colonne appropriée de votre produit.

Caméra vidéo couleur CCTV				Caméra en réseau				Enregistreur de disque		Caméra vidéo HD		Unité de communication visuelle HD		Autres		Instructions de sécurité importantes
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Veiller à lire ces instructions.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Conserver ces instructions.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tenir compte de tous les avertissements.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Se conformer à toutes les instructions.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Ne pas utiliser cet appareil près de lieux en présence d'eau.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	N'obturer aucune des ouvertures d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chauffage, des appareils de chauffage ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Ne pas asservir l'objectif de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre possède deux lames ainsi qu'un troisième élément, un ergot de mise à la terre. La lame qui est large ou le troisième élément, l'ergot, sont installés pour assurer votre sécurité. Si la prise fournie ne s'engage pas correctement dans votre prise, veuillez consulter un électricien pour qu'il effectue le remplacement de l'ancienne prise de sortie secteur.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Protéger le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse marcher dessus ni ne soit pincé, notamment près des prises, les prises pratiques et les points de sortie de l'appareil.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Utiliser uniquement les fixations ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Utiliser uniquement le chariot, le support, le trépied, la platine de fixation ou la tablette spécifiée par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, prendre toutes les précautions nécessaires lors du déplacement de la combinaison chariot-appareil afin que le tout ne se renverse pas.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou s'il n'est pas utilisé sur de longues périodes de temps.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Toute réparation ou dépannage doit être confié à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple, lorsque le cordon d'alimentation électrique ou la prise ont été endommagés, quand du liquide s'est répandu dessus ou si des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou s'il a fait une chute.

Table des matières

Table des matières

										Caméra vidéo couleur CCTV	Caméra en réseau	Enregistreur de disque	Caméra vidéo HD	Unité de communication visuelle HD	Autres	Avertissement		
										v	v							Afin d'éviter tout risque de déclaration d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
										v	v							L'appareil ne devrait pas être exposé à des éclaboussures ou des projections d'eau et aucun récipient rempli de liquide tels que des vases ne devraient être posé sur l'appareil.
										v	v						v	Tous les travaux d'installation de ce produit devraient être confiés à des techniciens et dépanneurs professionnels ou des installateurs de système.
										v	v							Le périphérique doit être connecté à une prise de sortie secteur munie d'une connexion de mise à la terre de sécurité.
										v	v	v	v	v	v	v	v	Pour éviter de blesser quelqu'un, cet appareil doit être fixé solidement sur le plancher/au mur/au plafond selon les instructions d'installation.
																v		Les batteries (le pack de batterie ou les batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, celle d'un feu ou du même type.
										v	v						v	La prise de sortie secteur ou l'adaptateur d'alimentation du périphérique doit toujours être prêt à être utiliser.
																		Quand un commutateur MAINS SWITCH tous pôles est utilisé comme dispositif de déconnexion, l'emplacement sur l'appareil et la fonction du commutateur doivent être décrits, sans compter que le commutateur doit se trouver prêt à fonctionner en permanence.
																v	v	Pour que l'APPAREIL SOIT CONNECTÉ DE MANIÈRE PERMANENTE à condition que ni le commutateur MAINS SWITCH tous pôles ni un circuit disjoncteur n'existe, l'installation sera effectuée selon toutes les règles applicables d'installation.
																v	v	L'installation sera effectuée selon toutes les règles applicables d'installation.
										v	v	v	v	v	v	v	v	Ce produit ne possède aucun interrupteur d'alimentation. Au moment de couper l'alimentation, couper une alimentation électrique ou débrancher un cordon d'alimentation électrique.
										v	v	v	v	v	v	v	v	Les connexions doivent être conformes au code électrique local.
																v	v	Cet équipement est conforme à la classe A de la norme CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut causer des interférences radio.
										v	v							Cet appareil doit être mis à la terre.
																		CLASS1LASER PRODUCT (DVD incorporé)
																v		N'utilisez pas votre casque à un volume élevé. L'exposition au volume sonore excessif d'un casque peut engendrer des pertes auditives.

