

Важна информация

* Моля, вижте съдържанието към отметките (v) в съответната колона на вашия продукт.

Цветна камера за видеонаблюдение				Мрежова камера				Записващо устройство		HD камера			HD модул за визуална комуникация			Други			Съдържание
На открито *220 V AC тип	На закрито *220 V AC тип	На открито *24 V AC или 12 V DC тип	На закрито *24 V AC или 12 V DC тип	На открито *220 V AC тип	На закрито *220 V AC тип	На открито *24 V AC, 12 V DC или PoE тип	На закрито *24 V AC, 12 V DC или PoE тип	Вградени DVD / RAID платка / Мрежово записващо устройство / Мрежова платка / Разширителен модул	HD камера – контролен модул (без часовник)	HD камера – контролен модул (с часовник)	HD камера – глава	Матричен превключвател	Системен контролер	Касета за карти	Мрежов видео декодер / Мрежов видео енкодер	Обектив	Коаксиален - LAN конвертор		
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Важни инструкции за безопасност	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Прочетете тези инструкции.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Запазете тези инструкции.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Обърнете внимание на всички предупреждения.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Следвайте всички инструкции.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Не използвайте тази апаратура в близост до вода.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Почиствайте само със суха кърпа.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Не монтирайте в близост до източници на топлина, например радиатори, топломери, печки или други уреди (вкл. усилватели), които произвеждат топлина.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Не нарушавайте предпазната функция на двуполусния или заземения щепсел. Двуполусният щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземеният щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или третият щифт са сложени за ваша безопасност. Ако предоставеният в комплекта щепсел не влиза във вашия контакт, се обърнете към електротехник за смяна на остарелия контакт.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Предпазвайте захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепсела, розетката и при изхода му от апаратурата.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Използвайте само колички, стойки, триножници, скоби или маси, посочени от производителя или комплектувани с апаратурата. Когато се използва количка, внимавайте при преместването на количката/апаратурата, за да се избегне нараняване от преобръщане.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Изключвайте апаратурата по време на гръмотевични бури или когато не се използва продължително време.	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	За всички ремонтни дейности се обръщайте към квалифицирани сервизни техници. Ремонт се налага, когато апаратурата е повредена по някакъв начин, например при повреден захранващ кабел или щепсел, разливане на течност или попадане на предмети в апаратурата, ако апаратурата е била изложена на дъжд или влага, не работи нормално или е била изпусната.	

Съдържание

Цветна камера за видеонаблюдение										Мрежова камера										Записващо устройство										HD камера										HD модул за визуална комуникация										Други										Предупреждение
	v		v								v		v	v	v						v	v									v	v									v	v									v	v	v	v	v	v	v	v	v	За да се предотврати опасност от пожар или токов удар, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.
	v		v								v		v	v	v						v	v									v	v									v	v									v	v	v	v	v	v	v	v	v	Апаратурата не трябва да се излага на капки или наплискване; върху апаратурата не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като например вази.
v	v									v	v								v	v																																							Всички работи по монтажа на този продукт трябва да се извършат от квалифицирани сервизни техници или монтажници.	
v	v									v	v								v	v																														v	v	v	v	v	v	v	v	v	Апаратурата трябва да се свърже към електрическата мрежа чрез контакт със защитно заземяване.	
v	v	v	v							v	v	v	v	v	v																																												За да се предотврати нараняване, апаратурата трябва да бъде здраво закрепена към пода/стената/тавана съобразно инструкциите за монтаж.	
										v	v	v	v	v	v																																												Батериите (батериен блок или монтирани батерии) не трябва да се излагат на силна топлина, например слънчева светлина, огън или подобни.	
v	v									v	v								v	v																														v	v	v	v	v	v	v	v	v	Трябва да има лесен достъп до щепсела на захранващия кабел или до щепселния съединител.	
																																																											Когато за изключващо устройство се използва многополюсен МРЕЖОВ ПРЕКЪСВАЧ, трябва да се опишат местоположението му върху апаратурата и неговата функция, като той трябва да бъде лесно достъпен.	
																																																											За ПОСТОЯННО СВЪРЗАНА АПАРАТУРА, която няма нито многополюсен МРЕЖОВ ПРЕКЪСВАЧ, нито многополюсен верижен прекъсвач, монтажът трябва да се извърши съобразно всички приложими правила за монтаж.	
		v	v									v	v	v	v																																												Монтажът се извършва в съответствие с всички приложими правила за монтаж.	
v	v	v	v							v	v	v	v	v	v																																												Този продукт няма превключвател на захранването. За да изключите захранването, изключете захранващия блок или захранващия кабел.	
v	v	v	v							v	v	v	v	v	v				v	v																																							Електрическите връзки трябва да отговарят на местните електротехнически норми.	
																																																											Това оборудване е в съответствие с Клас А на CISPR 32. В жилищна среда това оборудване може да причини радиосмущения.	
v	v									v	v								v	v																																							Тази апаратура трябва да бъде заземена.	
																																																											ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 (Вградено DVD)	
																																																											Не използвайте слушалки при висока сила на звука. Прекомерно силният звук през слушалки може да причини загуба на слуха.	

