


**Viktig information**

\* Se till innehållet i bockarna (v) som återfinns i lämplig kolumn för din produkt.

Färgövervakningskamera				Nätverkskamera				Diskinspelare		HD-kamera		HD visuell kommunikation		Övriga		Innehåll
Utomhus* 220 V växelströmstyp	Inomhus* 220 V växelströmstyp	Utomhus* 24 V växelströmstyp	Inomhus* 24 V växelströmstyp	Utomhus* 220 V växelströmstyp eller 12 V likströmstyp	Inomhus* 220 V växelströmstyp eller 12 V likströmstyp	Utomhus* 24 V växelströms- eller 12 V likströms- eller PoE-typ	Inomhus* 24 V växelströms- eller 12 V likströms- eller PoE-typ	Digitaldiskinspelare/nätverksdiskinspelare	Inbyggd DVD/RAID-kort/nätverksdiskinspelare	Kontrollenhet till HD-kamera (utan klocka)	Kontrollenhet till HD-kamera (med klocka)	HD-visuell kommunikation	HD-visuell kommunikation	Matrisswitch	Systemkontroller	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	<b>Viktiga säkerhetsanvisningar</b>
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Läs dessa instruktioner.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Behåll dessa instruktioner.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Beakta alla varningar.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Följ alla instruktioner.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Använd inte denna apparat nära vatten.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rengör endast med torr trasa.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Blockera inte några ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Installera inte i närhet av värmekällor som t.ex. element, värmeregulatorer, ugnar eller annan apparatur (inklusive förstärkare) som producerar värme.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Motverka inte säkerhetssyftet hos den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det breda bladet eller det tredje stiftet finns för din säkerhets skull. Om den medföljande kontakten inte passar i uttaget bör du kontakta en elektriker för utbyte av det föråldrade uttaget.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Skydda elsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakten, dosor och den punkt där de går ut från apparaten.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Använd endast med vagn, ställ, stativ, hållare eller bord som angetts av tillverkaren eller som säljs med apparaten. Vid användning av vagn, var försiktig när du flyttar vagnen/apparaten så att kombinationen inte välter. 
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Koppla ur apparaten ur vägguttaget under åskväder eller när den inte används under långa tidsperioder.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom om elsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.







Färgövervakningskamera				Nätverkskamera				Diskinspelare				HD-kamera				HD visuell kommunikationsenhet				Övriga				Innehåll
Utomhus • 220 V växelströmstyp	Inomhus • 220 V växelströmstyp	Utomhus • 24 V växelströmstyp	Inomhus • 24 V växelströmstyp	Utomhus • 220 V växelströms- eller 12 V likströmstyp	Inomhus • 220 V växelströms- eller 12 V likströmstyp	Utomhus • 24 V växelströms- eller 12 V likströmstyp	Inomhus • 24 V växelströms- eller 12 V likströmstyp	Digitaldiskinspelare/nätverksdiskinspelare	Inbyggd DVD/RAID-kort/nätverksdiskinspelare	Kontrollenhet till HD-kamera (utan klocka)	Kontrollenhet till HD-kamera (med klocka)	HD-kamerahuvud	HD visuell kommunikationsenhet	HD-kommunikationskamera	Matrisswitch	Systemkontroller	Moderkortsplåt	Lins	Koaxial – Nätverksvideokodare/Nätverksvideokodare	Nätverksomvandlare				
v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					Ram- eller chassisymbol
v	v			v	v			v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					Klass II utrustning-symbol
v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					Strömpåslagssymbol
v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					Strömavstängningssymbol
v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					Standby-symbol
v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					PÅ/AV (tryck-tryck)-symbol
v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					Försiktigt, varm yta-symbol
v	v	v	v	v	v	v	v																	Akta fingrarna-symbol
v	v	v	v	v	v	v	v		v															Försiktigt, infraröd strålning-symbol
v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					Symbol för funktionell jordning