

Важная информация

* Пожалуйста, обратитесь к содержанию галочки (v) в соответствующей колонке Вашего продукта.

Цветная камера видеонаблюдения				Сетевая камера				Дисковый рекордер		HD камера		Блок видеосвязи HD		Другие		Содержание
Уличная · 220 В переменного тока	Для помещений · 220 В переменного тока	Уличная · 24 В переменного или 12 В постоянного тока	Для помещений · 24 В переменного или 12 В постоянного тока	Уличная · 220 В переменного тока	Для помещений · 220 В переменного тока	Уличная · 24 В переменного или 12 В постоянного тока	Для помещений · 24 В переменного или 12 В постоянного тока	Цифровой микрофон	Встроенный DVD / RAID плата / Сетевой дискретный рекордер / Сетевой дискретный рекордер	Блок управления HD камеры (без таймера)	Блок управления HD камеры (с таймером)	Головка управления HD камеры / Сетевая карта / Сетевая плата / Сетевая карта / Блок расширения	Блок видеосвязи HD	Блок видеосвязи HD	Веб-камера HD	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Важные правила техники безопасности
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Следует изучить настоящую инструкцию.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Следует сохранить настоящую инструкцию.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Следует обратить внимание на все предупреждения.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Надо соблюдать все правила.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Нельзя использовать этого прибора вблизи воды.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Следует очистить только сухими концами.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Нельзя закрывать всех вентиляционных отверстий и проемов. Монтируют в соответствии с инструкцией изготовителя.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Нельзя монтировать прибора вблизи источников тепла, таких как радиаторы, отопительный регистры, печи или прочие устройства (включая усилители), выделяющие теплоту.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Нельзя действовать во вред целям обеспечения безопасности поляризованной вилки или заземляющего штекера. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире, чем другой. Заземляющий штекер имеет два контакта и третий заземляющий штырек. Широкий контакт и третий штырек предусмотрены для безопасности. Если предусмотренная вилка или штекер не пригоняется к сетевой розетке, то надо обратиться к электрику за заменой устаревшей розетки.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Следует защитить силовой кабель от надавливания или прищемления в вилках, розетках и точках, где они выходят из аппаратуры.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Следует применять только приспособления/принадлежности, назначенные изготовителем.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Следует использовать только тележку, подставку, треножник, кронштейн или стол, оговоренные изготовителем, или поставленные с аппаратурой. При использовании тележки надо внимательно переместить комбинацию тележки и аппаратуры во избежание ранения из-за опрокидывания.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Во время грозы или при оставлении аппаратуры в бездействии в течение длительного периода надо отключить ее от сети питания.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Следует обратиться к квалифицированному персоналу по техобслуживанию и ремонту за всеми работами по техобслуживанию и ремонту. Сервисное обслуживание требуется, когда аппарат каким-либо образом был поврежден, например, когда силовой кабель или вилка повреждены, была пролита жидкость или какие-либо объекты попали внутрь аппарата, аппарат подвергся воздействию атмосферных осадков или влаги, либо же когда аппарат не работает корректно или его уронили.

												Содержание											
Цветная камера видеонаблюдения																							
Уличная · 220 В переменного тока																							
Для помещений · 220 В переменного тока																							
Уличная · 24 В переменного или 12 В постоянного тока																							
Для помещений · 24 В переменного или 12В постоянного тока																							
Сетевая камера																							
Уличная · 220 В переменного или 12 В постоянного тока																							
Для помещений · 220 В переменного тока																							
Уличная · 24 В переменного или 12В постоянного тока																							
Для помещений · 24 В переменного или 12В постоянного тока																							
Блок расширения																							
Сетевой микрофон																							
Дисковый рекордер																							
Цифровой дисконный рекордер / Сетевой дисконный рекордер																							
Встроенный DVD / RAID плата / Сетевая карта / Сетевая карта / Блок расширения																							
HD камера																							
Блок управления HD камерой (без таймера)																							
Блок управления HD камерой (с таймером)																							
Головка HD камеры																							
Блок видеосвязи HD																							
Блок видеосвязи HD																							
Веб-камера HD																							
Другие																							
Матричный коммутатор																							
Системный контроллер																							
Каркас для плат																							
Сетевой видеорекодер / Сетевой видеорекодер																							
Объектив																							
Конвертер/преобразователь с коаксиального сигнала на LAN																							
																							Предупреждение
	v																						Во избежание пожара или поражения электрическим током не следует подвергать настоящий прибор воздействию атмосферных осадков или влаги.
																							Прибор не должен подвергаться воздействию каплепадения или брызг, причем на нем не должны размещаться объекты, заполненные жидкостью, такие как вазы.
																							Все работы по монтажу настоящего прибора должны выполняться квалифицированным персоналом по техобслуживанию и ремонту или монтажниками систем.
	v	v																					Аппаратура (прибор) подсоединяется к сетевой розетке с защитным заземляющим соединителем.
																							Чтобы не допустить травм, данное устройство должно быть надежно закреплено на полу/стене/потолке в соответствии с инструкциями по монтажу.
																							Батареи (аккумулятор или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию избыточного тепла, например солнечного света, огня и т.п.
																							Сетевая штепсельная вилка или приборный соединитель должны оставаться готовыми к работе.
																							Там, где в качестве устройства отключения используется полюсной автоматический выключатель, расположение на аппарате и функция выключателя должны быть описаны, а выключатель должен всегда оставаться включенным.
																							Монтаж ПРИБОРА, ПОСТОЯННО СОЕДИНЕННОГО К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ и неснабженного ни всеполюсным СЕТЕВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, ни всеполюсным автоматическим выключателем, следует произвести в соответствии с правилами монтажа.
																							Установка должна быть выполнена в соответствии со всеми применимыми к данной процедуре нормами.
																							Данный прибор не имеет выключателя сети. При выключении выключите электропитание или выньте кабель питания.
																							Соединения выполнить в соответствии с местными нормами и стандартами.
																							Данное оборудование удовлетворяет требованиям стандарта CISPR 32, предъявляемым к оборудованию класса А. При использовании в жилых помещениях данное оборудование может стать источником радиочастотных помех.
																							Этот прибор должен быть заземлен.
																							ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 ЛАЗЕРНОЙ ОПАСНОСТИ (Встроенный DVD)
																							Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости на гарнитуре. Слишком высокая громкость гарнитур может привести к нарушению слуха.

