

## Zuordnung der Funktionen zu den kompatiblen Geräten

| Nr. | Funktion      |                            |                                           | Rekorder                          |                           |                             | Codierer                  |                             | Kamera                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
|-----|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |               |                            |                                           | ND300                             | ND200                     | HD300                       | NT304                     | NT314                       | NP472*1                   | NS32x'2                   | NW47x'2                   | NP24x                     | NP100x                    | NS202                     | NS202A                    | NF28x                 | NW48x                     | NS95x                     | NW96x                     |                           |
| 1   | Bedienfenster | Statusleiste               | Rekordertitel-Anzeige (Codierernamen)     |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 2   |               |                            | Kameratitel-Anzeige                       |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 3   |               |                            | ALM (Alarmanzeige/-rückstellung)          |                                   | <input type="radio"/> *3  | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/> *3  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 4   |               |                            | ERR (Fehleranzeige/-rückstellung)         |                                   | <input type="radio"/> *3  | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/> *3  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 5   |               |                            | SD (SD-Speicherdaten abrufen)             |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *4    |                           |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 6   |               |                            | Audio (Empfang)*5                         |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *6, 7 |                           | <input type="radio"/> *8, 9 | <input type="radio"/> *9  |                           |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *10 | <input type="radio"/> *11 | <input type="radio"/> |                           | <input type="radio"/> *12 | <input type="radio"/> *12 |                           |
| 7   |               |                            | Audio (Übertragung)*13                    |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *6    |                           | <input type="radio"/> *8, 9 | <input type="radio"/> *9  |                           |                           |                           |                           | <input type="radio"/> *10 | <input type="radio"/> *11 |                       |                           | <input type="radio"/> *12 | <input type="radio"/> *12 |                           |
| 8   |               |                            | LIVE (Live-Bild)                          |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 9   |               |                            | PLAY (Wiedergabe)                         |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                             |                           |                           |                           |                           |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                       |                           |                           |                           |                           |
| 10  |               |                            | SD PLAY (Wiedergabe von SD-Speicherdaten) |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 11  |               |                            | REC-Anzeige (Aufnahme findet statt)       |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 12  |               |                            | COPY (Es wird kopiert)                    |                                   | <input type="radio"/>     |                             | <input type="radio"/>     |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 13  |               |                            | DELETE (Es wird gelöscht)                 |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 14  |               |                            | Zeit und Datum                            |                                   | <input type="radio"/> *14 | <input type="radio"/> *14   | <input type="radio"/>     |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 15  |               | Informationsanzeigebereich | REC-Anzeige (Aufnahme findet statt)       |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 16  |               |                            | Kameratitel-Anzeige                       |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           |
| 17  |               |                            | Zeit und Datum                            |                                   | <input type="radio"/> *14 | <input type="radio"/> *14   | <input type="radio"/>     |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 18  |               |                            | Funktionsfeld                             | Gerätebaum                        |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 19  |               | Gruppe                     |                                           | <input type="radio"/>             | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           |
| 20  |               | Sequenz                    |                                           | <input type="radio"/>             | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           |
| 21  |               | Schnellwiedergabe          |                                           | Gehe zu                           |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 22  |               |                            |                                           | Go to last                        |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 23  |               |                            |                                           | SD-karte                          |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 24  |               | Suche                      |                                           | Suchergebnisliste                 |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 25  |               |                            |                                           | Gruppenwiedergabe                 |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 26  |               |                            |                                           | Herunterladen                     |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 27  |               | Herunterladen              |                                           | Herunterladen                     |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 28  |               |                            |                                           | Viewer                            |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 29  |               |                            |                                           | Audio                             |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/> *6  | <input type="radio"/>       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 30  |               | Alarmlog                   |                                           | SD-karte                          |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 31  |               |                            |                                           | Log-Anzeige                       |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/> *16 | <input type="radio"/> *16 | <input type="radio"/> *15 | <input type="radio"/> *15 | <input type="radio"/> *15 | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 32  |               |                            |                                           | Wiedergabe aus der Alarmlog-Liste |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 33  |               | Geräte-Fehlerlog           |                                           | Log-Anzeige                       |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 34  |               |                            |                                           | Netzwerk-Fehlerlog                |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 35  |               |                            |                                           | – (Wide)                          |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 36  |               | Zoom                       |                                           | + (Tele)                          |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 37  |               |                            |                                           | x1 (Zoom-Reset)                   |                           | <input type="radio"/> *17   | <input type="radio"/> *18 |                             | <input type="radio"/> *8  | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 38  |               |                            |                                           | Fokus                             | Nah                       |                             | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 39  |               | Fern                       |                                           |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           |
| 40  |               | Auto                       |                                           |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           |
| 41  |               | Auto                       |                                           | Autom. Tracking                   |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *19   | <input type="radio"/> *8  | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                       |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 42  |               |                            |                                           | Autom. Schwenken                  |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *19   | <input type="radio"/> *19 | <input type="radio"/> *19 |                           | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                       |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 43  |               |                            |                                           | Preset-Sequenz                    |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *19   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                       |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 44  |               |                            |                                           | Sortieren                         |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *19   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |
| 45  |               |                            |                                           | Patr                              |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *19   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           | <input type="radio"/> *20 | <input type="radio"/> *20 |
| 46  |               | Schwenken/Neigen           |                                           |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> *21 |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                       | <input type="radio"/> *21 | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 47  |               |                            | Helligkeit                                | - (dunkler)                       |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 48  |               |                            |                                           | + (heller)                        |                           | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |
| 49  |               | Reset                      |                                           | <input type="radio"/>             | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           |
| 50  |               | Preset                     | Go                                        |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           |
| 51  |               |                            | Set                                       |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       |                           | <input type="radio"/> *22   | <input type="radio"/> *22 |                           | <input type="radio"/>     |                           |                           | <input type="radio"/> *22 | <input type="radio"/> *22 |                       |                           | <input type="radio"/> *22 | <input type="radio"/> *22 |                           |
| 52  |               | AUX                        | AUX1 Öffnen                               |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           |
| 53  |               |                            | AUX1 Schließen                            |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     |                           |                           |
| 54  |               |                            | AUX2 Öffnen                               |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> |                           | <input type="radio"/>     |                           |                           |
| 55  |               |                            | AUX2 Schließen                            |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 56  |               |                            | AUX3 Öffnen                               |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |
| 57  |               |                            | AUX3 Schließen                            |                                   | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                       |                           |                           |                           |                           |

[illegible]

- \*1: Zum Bedienen oder Anzeigen der Live-Bilder der folgenden Kameras muss der Posten "User-Verifizierung" für die Kamera auf "ON" stehen.
  - Nicht im Rekorder registrierte Kamera
  - Kamera, deren Live-Bilder direkt empfangen und angezeigt werden (Direkter Bildempfang)
- \*2: Zum Betreiben folgender Kameras muss der Posten "User-Verifizierung" für die Kamera auf "ON" stehen.
  - Nicht im Rekorder registrierte Kamera
  - Kamera, deren Live-Bilder direkt empfangen und angezeigt werden (Direkter Bildempfang)
- \*3: Alarm- und Fehleroperationen werden gleichzeitig aufgehoben.
- \*4: Wenn die SD-Speicherdaten von einem ND200 mit der Firmware-Version 2.00 oder später bezogen werden, werden Benutzer nicht zwangsweise ausgeloggt und die Aufzeichnung stoppt nicht.
- \*5: Bei folgenden Kameras (bzw. Codierern) erfolgt Tonwiedergabe.
  - Nicht im Rekorder (bzw. Codierer) registrierte Kamera
  - Kamera (bzw. Codierer), deren Live-Bilder direkt empfangen und angezeigt werden (Direkter Bildempfang)
- \*6: ND200 muss mit der Firmware-Version 2.10 oder später ausgestattet sein.
- \*7: Der aufgezeichnete Ton wird auch wiedergegeben.
- \*8: NT304 muss mit der Firmware-Version 1.11 oder später ausgestattet sein.
- \*9: Audioübertragung/-empfang ist nur auf CH1 möglich.
- \*10: NS202 muss mit der Firmware-Version 2.10 oder später ausgestattet sein.
- \*11: NS202A muss mit der Firmware-Version 2.10 oder später ausgestattet sein.
- \*12: Bei entsprechender Einstellung der Kamera ist der Audioempfang auch während der Audioübertragung möglich.
- \*13: Live-Audio kann an folgende Kameras (bzw. Codierer) übertragen werden.
  - Nicht im Rekorder (bzw. Codierer) registrierte Kamera
  - Kamera (bzw. Codierer), deren Live-Bilder direkt empfangen und angezeigt werden (Direkter Bildempfang)
- \*14: Bei direkten Empfang und Anzeige von Live-Bildern der Kamera (Direkter Bildempfang) werden Zeit und Datum nicht angezeigt.
- \*15: Zeit und Datum von Protokollen werden auch während der Sommerzeitperiode ohne "" angezeigt.
- \*16: Befehlsalarm wird nicht protokolliert.
- \*17: ND300 muss mit der Firmware-Version 4.40 oder später ausgestattet sein.
- \*18: ND200 muss mit der Firmware-Version 2.00 oder später ausgestattet sein.
- \*19: Die Bedienung ist je nach dem für die an den Rekorder oder Codierer angeschlossene Kamera gewählten Automatikmodus unterschiedlich.
- \*20: Only "Patr 1" is available.
- \*21: Funktioniert nur, wenn das angezeigte Bild gezoomt wird.
- \*22: Zum Abspeichern von Presetpositionen der folgenden Kameras (bzw. Codierer) muss der Posten "User-Verifizierung" für die Kamera auf "ON" stehen.
  - Nicht im Rekorder (bzw. Codierer) registrierte Kamera
  - Kamera (bzw. Codierer), deren Live-Bilder direkt empfangen und angezeigt werden (Direkter Bildempfang)
- \*23: AVMD information will be displayed only when displaying live JPEG images.
- \*24: ND300 muss mit der Firmware-Version 4.50 oder später ausgestattet sein.
- \*25: Beim Schwenken/Neigen und Zoomen kann sich eine Verzögerung ergeben. Meldungen über Alarm, der im Bediengerät eingetreten ist, können auch verzögert eingehen.
- \*26: Funktioniert nur bei Anzeige von Live-Bildern.