

# 各个兼容设备可用的功能清单

编号	功能	录像机					编码器		摄像机							
		ND300	ND200	HD300	RT416*1	ND400	NT304	NT314	NP472*2	NS32x*3	NW47x*3	NP24x NP100x NF28x	NS202 NS202A	NW48x	NS95x NW96x	NP304 NF302
1	操作窗口	状态栏	录像机标题(编码器标题) 显示	○	○	○	○	○	○	○						
2			摄像机标题显示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3			ALM(报警显示/复位)	○*4	○	○*4	○	○								
4			ERR(错误显示/复位)	○*4	○	○*4	○	○								
5			SD(获取SD记忆卡数据)	○	○*5			○*6								
6			音频(接收)	○*7	○*7, 8, 9			○	○*10, 11	○*11		○	○*12, 13		○*14	○*14
7			音频(传送)	○*15	○*8, 15			○*15	○*10, 11	○*11			○*12, 13		○*14	○*14
8			LIVE(实时图像)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9			PLAY(回放图像)	○	○	○	○	○								
10			SD PLAY(SD记忆卡的回放图像)	○	○			○								
11			REC指示灯(当前记录)	○	○	○	○	○								
12			COPY(当前复制)	○		○		○								
13			DELETE(当前删除)	○	○	○		○								
14			时间与日期	○*16	○*16	○	○	○*16					○*31	○*32	○*33	○*34
15		信息显示区	REC指示灯(当前记录)	○	○	○	○	○								
16			摄像机标题显示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17			时间与日期	○*16	○*16	○	○	○*16					○*31	○*32	○*33	○*34
18	功能面板	功能面板	设备树	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19			编组	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20			序列	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21			快速回放	○	○	○	○	○								
22			凭日期查找	○												
23			最新画面	○	○	○	○	○								
24			SD记忆卡	○	○			○								
25			查找	○	○	○	○	○								
26			组回放	○	○	○	○	○								
27			下载	○	○	○		○								
28			下载	○	○	○		○								
29			观看器	○	○	○		○								
30			声频		○*8	○		○								
31			SD记忆卡	○	○			○								
32			报警日志	○	○	○	○	○	○*17	○*17	○*18	○*18	○*18	○	○	○
33			从报警日志清单回放	○	○	○	○	○								
34			显示日志	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
35	摄像机操作面板	摄像机操作面板	设备出错日志	○	○	○	○	○								
36			网络出错日志	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
37			显示日志	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
38			显示日志	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39			显示日志	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40			显示日志	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41			焦距	- (广角)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42			+(望远)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43			×1(变焦复位)	○*19	○*20			○	○	○*10	○	○	○	○	○	○
44			焦点	近	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45			远	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46			自动	自动	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47			自动跟踪	○	○	○*21	○*21	○	○	○*10	○					
48			自动摇动	○	○	○*21	○*21	○	○	○*21	○*21	○				
49			预置序列	○	○	○*21	○*21	○	○	○	○					
50			分类	○	○	○*21	○*21	○	○	○	○					
51			巡逻进行	○	○	○*21	○*21	○	○	○	○					○*22
52			摇动/俯仰操作	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
53	辅助	辅助	亮度	- (变暗)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
54			+(变亮)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55			复原	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
56			移动	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57			设定	○	○	○	○	○	○	○*24	○*24	○	○*24	○	○*24	○



- \*1: 使用RT416时，事先阅读随机提供的“与WJ-RT416一起使用WV-ASM100的注意事项”(PDF)。其中包括值得管理员注意的说明。
- \*2: 需要将摄像机的“用户验证”设置选择为“ON”，才能操作或者显示实时图像。
- \*3: 需要将摄像机的“用户验证”设置选择为“ON”才能操作摄像机。
- \*4: 报警动作和出错动作将会同时取消。
- \*5: 使用部件为2.00以后版本的ND200获取SD记忆卡数据时，不会有用户会被强制登出，而且然后建立都不会停止。
- \*6: “SD”图标将不会显示。将会自动进行SD记忆卡数据获取。
- \*7: 可以听到来自医学摄像机(或者编码器)的音频。
  - 从中直接接收和显示(直接图像接收)实时图像的摄像机(或者编码器)
- \*8: ND200的部件版本应当高于2.10。
- \*9: 回放时可以听到所记录的音频。
- \*10: NT304的部件版本应当高于1.11。
- \*11: 仅CH1可以使用音频传送/接收功能。
- \*12: NS202的部件版本应当高于2.10。
- \*13: NS202A的部件版本应当高于2.10。
- \*14: 根据摄像机的设置，从摄像机的音频接收即使在音频传送时也可以使用。
- \*15: 实时音频可以传送到以下摄像机(或者编码器)。
  - 从中直接接收和显示(直接图像接收)实时图像的摄像机(或者编码器)
- \*16: 直接从摄像机接收和显示实时图像(直接图像接收)时将不会显示时间和日期。(NT304, NT314, NP472, NS32x, NW47x, NP100x)
- \*17: 命令报警将不会记录到日志。
- \*18: 即使在夏时制时期，日志的时间和日期显示时也不带“\*”。
- \*19: ND300的部件版本应当为4.40以上。
- \*20: ND200的部件版本应当为2.00以上。
- \*21: 根据连接到录像机或者编码器的模拟摄像机的自动模式设置的不同，操作有所不同。
- \*22: 只有“巡逻进行1”可用。
- \*23: 仅当对所显示的图像进行缩放时可以操作。
- \*24: 需要将摄像机(或者编码器)的“用户验证”设置选择为“ON”才能为以下摄像机(或者编码器)注册预置位置。
  - 未在录像机中注册的摄像机(或者编码器)
  - 从中直接接收和显示(直接图像接收)实时图像的摄像机(或者编码器)
- \*25: 使用WV-ASM100L时不能用。
- \*26: 关于与VMD查找功能兼容的摄像机的信息请参阅ND400的使用说明书。
- \*27: 仅当显示实时JPEG图像时才会显示AVMD信息。
- \*28: ND300的部件版本应当为4.50以上。
- \*29: 有时，进行摇动/俯仰操作或者缩放操作需要时间。在系统控制器进行操作时提供发生报警的通知也可能需要时间。
- \*30: 仅当显示实时图像时可以操作。
- \*31: NP24x的部件版本应当高于1.30，NF28x的部件版本应当高于1.10。不兼容NP100x。
- \*32: NS202和NS202A的部件版本应当高于2.20。
- \*33: NW48x的部件版本应当高于1.10。
- \*34: NS95x和NW96x的部件版本应当高于1.10。