



### Partes e funções

**<Início>**

Orifício do parafuso de fixação 1/4-20UNC (profundidade 5,5 mm)

**<Parte lateral>**

Tampa deslizante

Lente

Fenda de microSD

Botão TELE U1142 U1132

Botão WIDE U1142 U1132

**<Inferior>**

Orifício do parafuso de fixação 1/4-20UNC (profundidade 5,5 mm)

**<Parte posterior>**

Conector de rede RJ45

Botão INITIAL SET

Orifício de engate para fio

Indicador LINK

Indicador ACT

**■ Indicadores**

**Nota:**

- O LED acendido/piscando pode ser apagado com a configuração do software a qualquer momento. (O estado inicial é de acendido ou piscando.) Consulte as instruções de Operação e defina o LED para ser sólido, se necessário.

<b>Indicador LINK</b>	Quando a câmera pode se comunicar com o dispositivo conectado	Acende na cor laranja
<b>Indicador ACT</b>	Quando os dados estão sendo enviados através da câmera de rede	Pisca em verde (acessando)

**■ Botões**

**• Botão INITIAL SET (Inicialização)**

Siga os seguintes passos para inicializar a câmera de rede. Tente novamente se a câmera não começa a funcionar normalmente.

**\* Não desligue a câmera durante o processo de inicialização. Caso contrário a inicialização pode não ser realizada e poderá gerar defeitos na operação.**

**• Botão TELE**

Clique no botão TELE para ajustar a relação de zoom para o lado "Tele".

**• Botão WIDE**

Clique no botão WIDE para ajustar a relação de zoom para o lado "Wide".

### Passo 3 Montagem (Fixe de acordo com o método de instalação)

**Teto**

**[1] Afrouxe o mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera para mover livremente o suporte de instalação para câmera.**

**[2] Alinhe a rosca do parafuso com o orifício do parafuso de fixação da câmera e gire o suporte de instalação para câmera para fixar a câmera.**

**IMPORTANTE:**

- Certifique-se de girar e fixar o suporte de instalação para câmera. A rotação da câmera coloca uma grande sobrecarga sobre o suporte de instalação para câmera, e pode causar danos.

**[3] Aperte o mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera e fixe o suporte de instalação para câmera.**

Mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera

Suporte de instalação para câmera

Orifício do parafuso de fixação

**Parede**

**[1] Afrouxe o mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera para mover livremente o suporte de instalação para câmera.**

**[2] Alinhe a rosca do parafuso com o orifício do parafuso de fixação da câmera e gire o suporte de instalação para câmera para fixar a câmera.**

**IMPORTANTE:**

- Certifique-se de girar e fixar o suporte de instalação para câmera. A rotação da câmera coloca uma grande sobrecarga sobre o suporte de instalação para câmera, e pode causar danos.

**[3] Aperte o mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera e fixe o suporte de instalação para câmera.**

Orifício do parafuso de fixação

Suporte de instalação para câmera

Mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera

### Passo 4 Para fazer as conexões

**IMPORTANTE:**

- Dispositivos para os quais a alimentação pode ser fornecida a este produto são hub PoE e equipamento de fornecimento de energia PoE.
- Desligue a alimentação de cada sistema antes de efetuar as conexões.

Menos de 100 m

Cabo de Ethernet (categoria 5e ou melhor, reto, 4 pares (8 pinos))

### Passo 1 Preparativos

**[1] Fixe o fio de segurança (acessório)**

Engatar o fio de segurança (acessório) nos orifícios de engate para fio.

Fio de segurança (acessório)

- Dobre a parte do anel do fio de segurança.
- Passa a parte do anel do fio de segurança através do orifício de engate para fio.
- Passa a outra extremidade do fio de segurança através da parte do anel do fio de segurança.

**[2] Se necessário, insira um cartão de memória microSD consultando "Inserir/remover um cartão de memória microSD".**

### Passo 5 Ajuste

**[1] Ligue a alimentação da câmera.**

**[2] Faça o download e inicie o Software de configuração IP e conecte-se à rede seguindo as informações descritas em nosso website de apoio <No. de controle: 0123>.**

**[3] Ajuste a direção da câmera.**

- Afrouxe o mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera no suporte de instalação para câmera.
- Ajuste a direção enquanto observa a tela do PC na rede.
- Certifique-se de apertar a alavanca de trava de forma segura após o ajuste.

**IMPORTANTE:**

- Ao ajustar o ângulo da câmera, antes de fazer ajustes certifique-se de afrouxar o mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera no suporte de instalação para câmera. Se o ângulo da câmera é alterado quando o mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera é apertado, uma força excessiva é aplicada ao suporte de instalação para câmera e à câmera e isto pode danificá-los.

**[4] Ajuste a taxa de zoom da câmera.**

U1142 U1132

- Abra a tampa deslizante colocando seu dedo na projeção da tampa deslizante e deslizando-a.
- Ajuste a taxa de zoom usando o botão TELE e o botão WIDE enquanto observa a tela.
- Feche a tampa deslizante.

Projeção da tampa deslizante

Tampa deslizante

Botão WIDE

Botão TELE

**Nota:**

- Cerca de 3 segundos depois de liberar o botão TELE ou o botão WIDE, a função de foco automático será automaticamente executada. Não toque na câmera durante a execução da função de foco automático.
- Quando a resolução for definida para maior do que 640x360, a qualidade de imagem pode ser deteriorada, dependendo da taxa de zoom. Consulte o nosso website de apoio <No. de controle: C0124> para obter mais informações.

### Passo 2 processando a superfície de instalação (Processo de acordo com o método de instalação)

**Universal**

- Determine a altura de montagem da câmera de modo que a parte mais baixa da câmera ou o suporte de instalação para câmera depois que a instalação esteja 2 m 80 cm ou mais alta do solo.

**Teto**

**[1] Marque a posição dos orifícios a serem feitos para o suporte de montagem em teto (aquisição local) na posição de fixação no teto, e faça os orifícios para fixação.**

**[2] Fixe o suporte de montagem em teto (aquisição local) usando parafusos de fixação da unidade de fixação ou chumbadores.**

Parafusos de fixação (aquisição local)

Suporte de montagem em teto (exemplo)

Mínima resistência à extração: Consulte o guia de instruções do suporte de montagem em teto.

**Parede**

**[1] Marque a posição dos orifícios a serem feitos para o suporte de montagem em parede (aquisição local) na posição de fixação na parede, e faça os orifícios para fixação.**

**[2] Fixe o suporte de montagem em parede (aquisição local) usando parafusos de fixação da unidade de fixação ou chumbadores adquiridos separadamente.**

Parafusos de fixação (aquisição local)

Suporte de montagem em parede (exemplo)

Mínima resistência à extração: Consulte o guia de instruções para o suporte de montagem em parede.

**Teto**

Mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera

360°

90°

**Parede**

360°

90°

Mecanismo de fixação do suporte de instalação para câmera

**[5] Fixe o fio de segurança na superfície de instalação.**

**Teto**

Fixe o fio de segurança (acessório) na área da fundação arquitetural ou em um ponto que seja suficientemente robusto.

**Parede**

Fixe o fio de segurança (acessório) na área da fundação arquitetural ou em um ponto que seja suficientemente robusto.

Suporte de montagem em teto (exemplo)

Fio de segurança (acessório)

Arruela (acessório)

Arruela de pressão (acessório)

Parafuso recomendado M4 (aquisição local) Mínima resistência à extração 24,5 N

Arruela de pressão (acessório)

Arruela (acessório)

Parafuso recomendado M4 (aquisição local) Mínima resistência à extração 24,5 N

Fio de segurança (acessório)

Suporte de montagem em parede (exemplo)

### Inserir/remover um cartão de memória microSD

**■ Inserir um cartão de memória microSD**

- Abra a tampa deslizante colocando seu dedo na projeção da tampa deslizante e deslizando-a.
- Insira o cartão de memória microSD até o final da ranhura para microSD até ele produzir um estalido.

**Nota:**

- Extremidade posterior do cartão de memória microSD não se projeta sobre a superfície da fenda de microSD (a mesma superfície do símbolo microSD).

Projeção da tampa deslizante

Tampa deslizante

Símbolo do microSD

Fenda de microSD

Cartão de memória microSD (o lado impresso voltado para cima)

Extremidade posterior do cartão de memória microSD

**[3] Feche a tampa deslizante.** (A ilustração à direita mostra um exemplo de WV-U1142.)

**■ Remover um cartão de memória microSD**

Para remover um cartão de memória microSD, inverta o procedimento.

- Abra a tampa deslizante colocando seu dedo na projeção da tampa deslizante e deslizando-a.
- Remova o cartão de memória microSD, empurrando-o para baixo até que um clique seja ouvido enquanto segura o cartão com um dedo para evitar que ele pule para fora.
- Feche a tampa deslizante.

**IMPORTANTE:**

- Ao remover um cartão de memória microSD, certifique-se de configurar "cartão de memória SD" para "Não Usar" na guia [cartão de memória SD] do menu de configuração, antes de remover o cartão de memória microSD. Depois de remover o cartão de memória, defina novamente o "Cartão de memória SD" em "Utilizar". Para obter mais informações sobre o menu de configuração, consulte as Instruções de Operação.

**Nota:**

- Ao usar um cartão de memória microSD, formatá-lo por meio deste produto. Consulte as Instruções de Operação sobre como formatar um cartão de memória microSD.
- Utilize os cartões de memória microSD compatíveis. Acesse ao nosso site da web de apoio <No. de controle: C0107> para as últimas informações sobre os cartões de memória microSD compatíveis.