

## 正误表

使用说明书 安装篇中记载有误，更正内容如下。

■40页

●镜头

SW598

SW397A

SW397

误	正
视角： [16:9模式] 水平：2.6° ( TELE ) 至64.6° ( WIDE ) 垂直：1.6° ( TELE ) 至38.2° ( WIDE ) [4:3模式] 水平：1.4° ( TELE ) 至44.4° ( WIDE ) 垂直：1.1° ( TELE ) 至33.8° ( WIDE )	视角： [16:9模式] 水平：2.6° ( TELE ) 至64.6° ( WIDE ) 垂直：1.6° ( TELE ) 至38.2° ( WIDE ) [4:3模式] 水平：1.9° ( TELE ) 至47° ( WIDE ) 垂直：1.6° ( TELE ) 至38° ( WIDE )

■33页

●镜头

SC588

SC387

误	正
视角： [16:9模式] 水平：2.34° ( TELE ) 至65.1° ( WIDE ) 垂直：1.36° ( TELE ) 至38.4° ( WIDE ) [4:3模式] 水平：1.6° ( TELE ) 至45.2° ( WIDE ) 垂直：1.2° ( TELE ) 至34.3° ( WIDE )	视角： [16:9模式] 水平：2.34° ( TELE ) 至65.1° ( WIDE ) 垂直：1.36° ( TELE ) 至38.4° ( WIDE ) [4:3模式] 水平：1.7° ( TELE ) 至47° ( WIDE ) 垂直：1.4° ( TELE ) 至38° ( WIDE )