

正誤表

取扱説明書 操作設定編に記載の誤りがありました。以下に内容を記載します。

■ 本機を初期化・再起動する [初期化]

追加

【HTML初期化】

【実行】 ボタンをクリックすると、HTMLファイルを初期設定に戻します。
初期化動作を行うと、約3分間操作できません。

【設定データ/HTML初期化】

【実行】 ボタンをクリックすると、本機の設定内容とHTMLファイルを初期設定に戻します。ただし、ネットワーク関連の設定内容は初期化されません。
初期化動作を行うと、約3分間操作できません。

CORRIGENDA

Operating Instructions contain misdescription. Refer to the following table and confirm the descriptions that are corrected.

■ Reset the settings/Reboot the camera [Default reset]

Added

【Load the default HTML files (setup menu).】

Click the [Execute] button to reset the HTML files to the default.
It is impossible to operate the camera for about 3 minutes after the initialization.

【Reset to the default and load the default HTML files.】

Click the [Execute] button to reset the settings of the camera and the HTML files to the default. Note that the network settings will not be reset.
It is impossible to operate the camera for about 3 minutes after the initialization.