

# 同軸LANコンバーター WJ-PR204UX

---

## COAXIALランプ表示について

第1.0版

2023年7月26日

i-PRO株式会社

# WJ-PR204UX COAXIALランプ表示について

## 4チャンネルレシーバー：WJ-PR204UXのCOAXIALランプの注意事項

### WJ-PR201UX/PR204UX 前面



### COAXIALランプ

レシーバー側とカメラ側が接続されていることを表示します。

ランプ	点灯状態	状態：PR201UX	状態：PR204UX
COAXIAL	緑（点灯）	カメラ側と接続されています。	カメラ側と接続されています。 ただし、同軸ケーブルが1本でも接続されていれば点灯します。 同軸ケーブルの不良を確認するには、BNCコネクター端子に同軸ケーブルを1本ずつ接続して、ランプ表示状態を確認してください。
	赤（点灯）	レシーバーの故障です。	レシーバーの故障です。
	消灯	本機の電源が入っていない(ACアダプター/PoE給電) 同軸ケーブルが接続されていない。 カメラ側が接続されていない。	本機の電源が入っていない(ACアダプター/PoE給電) 同軸ケーブルが接続されていない。 カメラ側が接続されていない。



# **ii-PRO**

The Power of Truth