

使用说明书 矩阵切换器 <sub>型号</sub> WJ-SX650/CH



使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并请妥善保管。 本说明书中部分型号后缀予以省略。





在正三角形中带箭头的闪电符号, 用以提醒用户在本装置附近出现较 大的非绝缘"危险电压"足以使人体产 生触电。



在正三角形中的感叹号,用以提醒 用户参考有关本装置的重要操作与 维修的文字说明。



断开电源。当电源线接通电源时, 无论本装置有无ON-OFF开关均为 本装置供电。然而,仅在ON-OFF 开关处于ON位置时,本装置才能操 作。电源线是断开所有本装置电源 的总开关。



仅适用于海拔2000 m以下地区安全使用。



仅适用于非热带气候条件下安全使用。

### 警告:

- •本装置必须接地。
- •设备应当连接到有接地保护连接的电源插座上。
- •电源插头或者设备耦合器应当保持完好随时可用。
- 请勿将本装置置于雨水、潮湿的环境中,以免发 生火灾或触电。为防止水滴溅入,请不要将盛有 液体的容器(如花瓶)放置在本装置上。
- 有关本装置的一切安装工作都必须由有资格的维修人员或者系统安装人员进行。
- •连接应当符合当地的电气规定。

#### 注意:

- •为了充分通风,设备周围的最小间隙。
- •通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而 妨碍通风。
- 电源配线时需连接到接点间距在3.0 mm以上的配电盘的电流断路器。此时需使用能够断开除了保护接地导体以外的主电源的所有各极的电流断路器。
- •本装置的机身编号、电源规格以及其它信息,请 参见贴付在本装置底部的标签。

标示有本装置机身编号等的标签贴附于装置 的表面。

请在下面空白处填上本装置的机身编号,并 将此说明书妥善保存,以便万一遭窃时查核。

型号:\_

SER.No.(机身编号):\_

## 重要安全须知

- 1) 请阅读本说明书。
- 2) 请妥善保存本说明书。
- 3) 请注意每项警告。
- 4) 请遵照所有说明。
- 5) 本装置请勿在靠近水的地方使用。
- 6) 只能用千布清洁。
- 7) 请勿堵塞任何通风孔。请按照生产厂商的指示进行安装。
- 8) 请勿安装在散热器、热记录器、火炉或其他发热的器具(包括放大器)等热源近旁。
- 9)请勿使极性插头和接地型插头的安全性无效。极性插头有两个刀型插脚,一长一短。接地型插头有两个 刀型插脚和一个第三接地插脚。设有长刀型插脚和第三接地插脚是出于安全之目的。如果提供的插头与 您的电源插座不符合,请与销售店联系将不能使用的插座更换为符合要求的插座。
- 10)请保护电源软线免受踩踏或紧压,特别是在插头、电源插座和从装置引出的接点处。
- 11)只能使用生产厂商规定的配件/附件。
- 12)只能与生产厂商规定或随机附送的手推车、台架、三脚架、托架或桌子一起使用。使用手推车移动本装置时要特别注意,不要因倾翻而受伤。



13) 雷电交加的暴风雨天气或长期不使用本装置时,请拔下插头。

14)本装置遭到损坏,比如发生电源线或插头受损、液体溅入或异物落入装置内、淋雨、受潮、不能正常工 作或装置坠落等情况时,请尽快与经销商或维修服务中心联系。

安全上重要事项的说明 3	匹
有限责任 5	ш
不承诺保证 5	
商标和注册商标 5	摂
注意事项 6	1/4
关于本说明书 7	
特占 8	
主要操作控制器及其功能 9	쿺
■ W.I-SX650/CH矩阵切换器/W.I-SX650UI卡笼 9	~1
■ 视频输入自路板W.I-PB65C32 11	
■ 视频输出电路板W.I-PB65M16 12	
■ 吃初器显示信自 13	
■ 盒 Chi 显示信心 10 ■ 系统控制器显示信自 14	
■ 尔加亚阿福亚尔自心	
■ 位且 七时 (k) 1 纪 (k) 10 ■ 为 初 新 输 λ 主 板 开 关 设 罟 17	沄
■ 为视频输入工版并入设置	E
■ 方忧频输出工伙/ 入伐重	
■	
■ 七山似又农少森	
■ 工农里的父农	
上按刀仏	招
■ 本平示玑庄按	JK
■ J) 成尔玑庄按	
■ 下月 ルピ按	
■ 1双隊//L建分	招
■ 154051双承机迁按	112
■	
■ 电脑足按	
■ 求傢忛建按	
■ 氷豚饥 <b>以</b> 且	
■ 尔 <u>切</u> 211 新社技	
■ 拟言ヤ恐命迁按	
■ 外国区留足按	
■ 东仉八心恒直	
以直少孫	++
₩J-SA050示列目埋贝拴前口	۲I
■ 小电脑时示现安尔	
■ 久衣州が际	4/7
■ 川 知	1
■ 図口知 12	
■ 上兵知 1	佶
□/ 忉如Q	1X
● ₩3-5A050 水为自建贝庄的口的 山厂初始沿罢 /6	
□/ 忉如反重	
■ 以且未平时山/ 初如以且	
Q且未平()开带亚小/	
$\equiv 2 4 \pi F \dots 45$ $\equiv "TIMF & DATF" 50$	這
$\blacksquare "ALARM" 50$	齿
$\blacksquare "RECORDER" 51$	нх
■ RECORDER	
$\blacksquare "INFORMATION" 55$	
■ "LANGUAGF" 55	<b>非</b> 同
	N/L
■ 操作局注册 56	
■ 171「只11」//」	
■ 宅心// へ	
■ 操作结束(退虫) 57	
■ 攝作开始/绘由/	
■ 1本口/1 XU/2U/A(日切立水/芯田/	

监视器控制	58
■ 监视器选择	58
■ 监视器锁定	58
摄像机控制	59
■摄像机选择	59
■摄像机选择调出	59
■ 预置位置控制	59
■ 全部摄像机控制	60
录像机控制	61
■ 回放	61
■手动录像	61
■ 多画面显示	61
■ 查找回放	61
■回放最近记录的图像	62
■ 录像机控制结束	62
■ 录像机选择	62
运行序列	63
■ 序列描述	63
■ 巡视序列	65
■ 编组序列/预置	65
■ 序列暂停	66
■ 序列停止	66
报警描述	67
■ 报警友生	67
■ 报警模式	68
■	68
报警控制	69
■ 报警应答(ACK)	69
■ 「拔傢 11/2 前	69
■ 报警图像改受	69
■ 报警谷别复位	69
<ul> <li>■ 抗言监视 荷复世</li></ul>	69
<ul> <li>↓ 「「」</li> <li>↓ 「」</li> <li>↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓</li></ul>	69
<ul> <li>■ 返回到拉言快式认公</li></ul>	70
<ul> <li>↓ 1/2 注起</li> <li>↓ 1/2 注起</li> </ul>	70
■ 抠言川史显小	70
川 刊 奋 囲 ⊉	12
<ul> <li>■ 川町 奋争什</li> <li>■ "洱海和 車件"</li> </ul>	14
■	1 Z 7 A
≪ 师侠 氏孫 Ⅰ	74
■ 抹作相切配衣	74 05
■ 米平饥性(WV-C0550/050) 庙田道明(非效選構式)	20
(中公师侠八)	200
■ 10 Data 医 1 - S VIATE	00
PS·Data系统控制器的连接	87
■ 通过网页浏览器访问录像机进行控制	87
■ 从自脑进行控制	87
■ // 已超过111日的	88
故 <b>谙</b> 排除	90
■ 矩阵切换器W.I-SX650/CH系列	90
■ W.I-SX650/CH系列管理员控制台	94
■ 申源线,插口和申源插头	95
规格	96
■ 矩阵切换器WJ-SX650/CH系列	96
■ 卡笼WJ-SX650U	97
■ 视频输入板WJ-PB65C32	97
■ 视频输出电路板WJ-PB65M16	97
■ 扩展电缆工具包WJ-CA65L20K/	
WJ-CA65L07K	98
■ D-SUB/BNC视频电缆WJ-CA68	98
标准附件	98
警告、注意(韩语)	99

# 有限责任

本出版物仅为字面的而不对任何形式的,不论是表述的或者暗示的,包括但不限于隐含的可购买性,对任何用途的适应性,或者对第三方权利的非侵害性,提供保证。

本出版物可能包括技术的不精确性或者版面错误。 在任何时候可为改善本出版物与/或其对应产品增 加修改。

# 不承诺保证

除由当地的本公司经销商提供的某些担保计划以 外,对于包括但不局限于下列各项的情况,本公司 在任何情况下均不对任何一方或任何个人承担责 任:

- (1)由本产品引起或者与本产品有关的任何,包括 但不限于,直接或者间接,特殊的,派生的或 者可能的损伤和损失;
- (2)由使用者使用不当或者操作疏忽造成发人员伤 害或者任何损伤;

- (3)使用者对本产品未经授权的拆卸,修理,或者 修改:
- (4)由于任何理由或原因(包括产品的任何故障或问题)、由未能显示的图像所引起的不便或任何损失;
- (5) 由于系统由第三方设备组成而引起的任何问题, 派生不便,或者损失和损害;

## 商标和注册商标

- Microsoft, Windows和Windows XP是 Microsoft Corporation公司在美国和其他国家 的注册商标。
- 英特尔(Intel)和奔腾(Pentium)是英特尔公司或 其附属公司在美国和其他国家的注册商标。
- 本手册中重新的其他公司名称和产品名称是相
   关公司的注册商标或者商标。

## 注意事项

- 注意:这些维修说明仅供有资格的维修人员使用。 除非你有资格,否则不要进行使用说明书以外 的任何维修工作以免电击的危险
  - **不要阻塞机盖上的通风口或槽**。 为了防止装置过热,将其放在离墙至少5 cm处。
  - 不要将金属物品落入槽内。
     这可能使装置遭受永久性损坏。把电源断开并
     由有资格的维修人员进行维修。
  - 不要试图拆开装置。
     为了避免触电,不要拆卸螺钉或机盖。
     机内并无用户能自行维修的零件。有必要时应
     请有资格的维修人员进行维修。
  - 不要撞击装置或者使之受到强烈振动。 不要让水进入摄像机以免损坏装置。
  - 不要将装置暴露在水或潮湿环境中。不要在潮 湿地区操作装置。

装置受潮要立即采取措施。立即关断电源,并 请有资格的维修人员进行维修。潮湿会损坏装 置,也有造成触电的危险。

#### 内置后备电池

在首次使用前,接通电源48小时以上以便给后备电池充电。如果后备电池没有充满电,在停电的情况下内部时钟会发生错误并且操作条件也会与停电前不同。

内置电池寿命大约5年需要更换。(这只是说需 要更换。我们对内置电池寿命不作任何保证。 即使在保证期内需要更换电池,更换电池的费 用也不在保证之列。)需要更换电池时,询问购 买装置的供货商。

### • 冷却扇

清洁装置时要关断电源。否则可能会造成伤害。 冷却风扇大约可以工作30000小时。即使在保 证期内需要更换冷却风扇,更换冷却风扇的费 用也不在保证之列。

#### ・清洁

清洁装置时要关断电源。否则可能会造成伤害。 清洗装置机体时,请不要使用强烈的或带有研 磨性的清洁剂。 装置有污垢时,请用干的软布擦试。 如果污垢难以清除,可以用中性的清洁剂轻轻 擦试。

### • 不要在超出温度、湿度或电源规格的范围下使 用装置。 在温度为-10℃至+50℃,湿度小于90%的条 件下使用装置。 在-10℃至0℃的寒冷环境下开机后,本装置

可能工作不正常。等待大约10分钟,待其内部 温度上升到0℃,即可正常工作了。 本装置的输入电源电压为220 V至240 V,50 Hz交流。

### 将装置水平放置在平整表面。不要将装置放在 垂直位置。多台装置叠放时装置的两侧,顶部, 底部和后面要各留出5 cm以上的空间。

#### 注意静电

电路板在安装前务必保存在抗静电袋中。 安装前将手放在金属表面而不是电路板上放掉 静电。 不要用手直接接触安装在电路板上的元件。 安装时仅握住电路板的两侧边缘。

- 除了本机附带的交流适配器以外,不要使用其 他电源线。
   使用适合您所在地的电源线。
- 仅在室内使用本装置。
   不要将装置安装在长期暴露在日光或者靠近空 调装置的地方。否则会造成变形,褪色,损坏 或者功能不良。
- 我们建议你将设置记录下来并且妥善保存。这 在改变系统配置或者发生意外故障时很有帮助。
- 绝对禁止对本产品所提供的软件进行分发,复制,分解,反编译,反向工程,以及违反出口法律的出口。

# 关于本说明书

这些说明大致分类如下:

•操作(参见第56-87页)

包括如何操作系统。这些说明是供操作员使用的。

注:使用前,务必阅读第3页上的安全上重要事 项的说明和第6页上的注意事项。

准备工作(参见第16-55页)
 包括安装,连接,和设置步骤等必要的准备工作。这些说明是供安装人员和系统管理员使用的。

本说明书使用以下设备分类术语。 **本设备**:矩阵切换器WJ-SX650/CH 视频输入电路板:视频输入电路板WJ-PB65C32 视频输出电路板:视频输出电路板WJ-PB65M16 录像机:数码磁盘录像机WJ-HD300/WJ-HD300A 系列,WJ-WJ-RT416系列

数字硬盘录像机分类如下。

术语	型号	关于型号的注释
WJ-HD300系列	WJ-HD316, WJ-HD309	以"WJ-HD316"开始。
WJ-HD300A系列	WJ-HD316A, WJ-HD309A	以"WJ-HD316A"开始。
WJ-RT416系列	WJ-RT416	_

# 前言

矩阵切换器WJ-SX650/CH系列(或者SX650 CH系列)仅供监视控制系统使用。WJ-SX650/CH系列(或者SX650/CH系列)是以下型号的通用名称。

**矩阵切换器WJ-SX650/CH**(安装了视频输入电路 板WJ-PB65C32×1和视频输出电路板WJ-PB65M16×1。) **卡笼WJ-SX650U**(用于附加视频输入电路板和视 频输出板的安装) 视频输入电路板WJ-PB65C32 视频输出电路板WJ-PB65M16 扩展电缆工具包WJ-CA65L20K/WJ-CA65L07K D型/BNC视频电缆WJ-CA68

## 特点

#### •最多可以连接256台摄像机,32台监视器

#### • 选购件外围装置的遥控器

如果将系统控制器WV-CU950,WV-CU650,WV-CU360C和/或WV-CU360CJ连接到本产品,则可用遥控摄像机,镜头,摇动/倾斜头,以及录像机倾斜头,和录像机(数字硬盘录像机\*)。

\*关于型号的详情参见随机提供的光盘上的 "Readme.txt"。

如果将电脑连接到本产品,就可以通过WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行控制和系统 设置。

- ·以用户名,密码及水平设置进行鉴别。
   将用户识别码和密码分配给用户以防不当操作。
   另外,电平设置,摄像机访问,和录像机访问
   能够决定各个用户可用的功能,摄像机和录像机。
- •两个以上摄像机的图像可以显示在一台监视器 上。

**定点模式**:所选择的摄像机图像连续显示在随 选择的监视器上。

**序列模式**:两个以上摄像机的图像顺序显示在 所希望的一台或者多台监视器上。

- 可以编排计时器事件和摄像机事件的时间表。
  - **注**: 定时时间事件和摄像机事件详情参见第72 页。
- •可以编排报警操作和报警事件的时间表。

注:

- •报警操作详情参见第69页。
- •报警事件详情参见第67页。
- 连接录像机后,可以进行录像和回放等操作。
   可以记录摄像机图像。
   所记录的图像可以回放。
   摄像机图像可以用多画面片段。

# 主要操作控制器及其功能

## ■ WJ-SX650/CH矩阵切换器/WJ-SX650U卡笼

● 前面



这是关于WJ-SX650/CH的说明。

- ① 电源指示灯(OPERATE)
- •装置接通电源时本指示灯点亮。
- · 当冷却风扇发生故障时此指示灯闪动。(参见第 90页。)
- ② 前面板安装螺钉 按电源开关或者向扩展槽中安装电路板之前, 取下这些螺钉以便拆下前面板。
- ③ 电源开关
- ④ 扩展槽

选购件视频输入或者输出主板已安装。(视频输入电路板WJ-PB65C32或者视频输出电路板WJ-PB65M16)

对于WJ-SX650U,选购件视频输入主板已安装。(视频输入电路板WJ-PB65C32)

- ⑤ 视频输入电路板\* 这是视频输入主板。该板控制摄像机和报警传 感器(门开关等)。
  - 注: 详情参见第11页视频输入电路板WJ-PB65C32。
- ⑥ 视频输出电路板\* 这是视频输出主板。该电路板控制监视器和报 警输出信号。
  - 注: 详情参见第12页视频输出电路板WJ-PB65M16。
- \* 对于WJ-SX650U, ⑤和⑥为扩展槽。



⑦ 视频输入背面板\*

这些是视频输入背面板。

- 注:
  - 详情参见第11页视频输入电路板WJ-PB65C32。
  - •将一套视频输出电路板安装到WJ-SX650/CH的扩展槽中时,你将取下IN B-3电路板并且安装OUT X-3电路板。

#### ⑧ 扩展槽

对于WJ-SX650/CH,选购件视频输入或者输 出后电路板已安装。(视频输入电路板WJ-PB65C32或者视频输出电路板WJ-PB65M16) 对于WJ-SX650U,选购件视频输入后电路板 已安装。(视频输入电路板WJ-PB65C32)  视频输出背面板 这些是视频输出背面板。

注: 详情参见第12页WJ-PB65M16视频输出电路板。

- ① 交流电源输入插座(电源输入) 使用本装置前,将电源线(作为标准附件提供) 插入此插座并且连接到交流电源。
- ① 信号接地端子(SIGNAL GND)

## ■ 视频输入电路板WJ-PB65C32

视频输入电路板由主板(安装在前面)和后电路板(×3)(安装在后面)组成。

### ● 前面



- 电路板编号开关(编号)
   视频输入主板的详情参见第17页「为视频输入 主板开关设置」。
- ② 输入模式选择开关(MODE) 将所有开关设置为OFF。

### ③ 复位开关(RESET) 按此按钮复位此电路板。

注:正常操作时,不需要按该按钮。



### IN A-3/IN B-3/IN C-3电路板

- 注:这些电路板原来安装在 WJ-SX650/CH和WJ-SX650U中,并不提供给选购件视频输入电路 板。(IN A-3电路板仅安装在WJ-SX650U中。)
- ④ 扩展端口1(EXTENSION 1: IN, OUT) 这些端口连接到一个选购件卡笼。
- ⑤ 终端选择器(TERM: ON, OFF) 接通或者关断④的线路终端。
- ⑥ **扩展端口2,3(EXTENSION 2,3:IN,OUT)** 这些端口连接到一个选购件卡笼。
- ⑦ RS485摄像机端口1至4(RS485(CAMERA)1至4)
   4)
   这些端口连接到RS485摄像机。

⑧ RS485摄像机模式开关1至4(MODE 1至4) 取下这些开关以改变⑦的通讯模式。

#### IN X-2电路板

- ⑨ 视频输出端口1至4(VIDEO OUT 1至4) 这些端口环接视频输入信号到①。
- 1 报警输入端口(ALARM IN) 连接到报警传感器(门开关等)。

### IN X-1电路板

① 摄像机输入插口1至32(CAMERA IN 1至32) 这些端子从摄像机或者录像机接受视频输入信号。

## ■ 视频输出电路板WJ-PB65M16

视频输入电路板由主板(安装在前面)和后电路板(×3)(安装在后面)组成。

● 前面



 输出模式选择开关(MODE) 视频输出主板的详情参见第18页「为视频输出 主板开关设置」。

#### ③ 测试端口(TEST) 这些逆口仅为供工厂试验用

这些端口仅为供工厂试验用。不要连接任何东西。

② 复位开关(RESET) 这些按钮仅为供工厂试验用。不必按下。



### OUT X-3电路板

- ④ 扩展端口1(EXTENSION 1: IN, OUT) 这些端口连接到一个选购件卡笼。
- ⑤ 终端选择(TERM: ON, OFF) 接通或者关断④的线路终端。
- ⑥ 数据端口1,2(DATA 1,2) 每个端口连接到系统控制器。
- ⑦ 数据端口3,4(DATA 3,4) 每个端口连接到系统控制器或者录像机。
- ⑧ 后面终端 MODE开关1至4(MODE 1至4) 接通或者关断⑥和⑦的线路终端。

### OUT X-2电路板

⑨ 监视器输出插口(MONITOR OUT 1至16) 这些端子连接到监视器。

### OUT X-1电路板

### ⑩ 报警输出插口1, 2(ALARM OUT 1, 2)

- •提供报警输出信号。
- 接收报警恢复输入信号。
- •提供和接收时间调整输入和输出信号。
- ① VS输入插口(VS IN) 从外围装置接受VS输入信号。
- ② VS输出环通端子(VS OUT(THRU)) 环通VS输入信号提供到①。

### 13 VS输出插口(VS OUT)

提供VS输出信号到外围装置。当印接受VS输 入信号时, 13提供输出信号使VS输入信号同步。 当①不接受VS输入信号时, ③提供内部同步输 出信号。

(4) 串行端口(SERIAL) 连接到电脑。

> 注: 当①设置为视频输出电路板2时, ④, ①, (12), (13)和(14)无效。

### ■ 监视器显示信息

边。

以下为终端模式操作的细节。关于PS·Data操作,参见第86页的使用说明(非终端模式)或者系统控制器的使 用说明书。



- 摄像机编号 C001至999: 摄像机编号 R01至16: 录像机编号
- 摄像机标题

显示注册摄像机标题。 在WJ-SX650/CH系列管理员控制台的"摄像机" 一"摄像机标题"按键分配进行摄像机标题设置。

### ④ 事件信息

**TERMINAL001至256**:发生了终端报警。 (例如:在TERMINAL001中,"001"表示 视频输入电路板的ALARM IN 端口接受的 报警输入信号编号。)

CAMERA001至999:发生了摄像机报警。 (例如:在CAMERA001中,"001"表示向本 装置提供报警输入信号的摄像机编号。)

RECORDER001至999:发生了录像机报警。 (例如:在RECORDER001中,"001"表示 与向本装置提供报警输入信号的录像机相关 的摄像机编号。)

SERIAL0001至1024:发生了串行报警。 (例如:在SERIAL0001中,"0001"表示串 行命令报警输入编号。)

VIDEO LOSS001至999: 发生了视频丢失。 (例如:在VIDEO LOSS001中,"001"表示 发生视频丢失的摄像机编号。)

SUSPEND:报警挂起。

注:

- 在报警应答(ACK)状态下(参见第69页)事件信息高亮显示。
- •发生两个以上报警事件时,"\*"显示在事件信息 旁边。
- •发生了显示模式设置为OFF的报警时, "#"显 示在事件信息旁边。
- •为摄像机事件安排了自动跟踪时,"#"显示在摄 像机编号旁边。
- ①至④可以同时或者分别显示或者隐藏。详情参见第74页「操作和功能表」。

## ■ 系统控制器显示信息

以下为终端模式操作的细节。关于PS·Data操作, 参见第86页「使用说明(非终端模式)」或者系统控 制器的使用说明书。





- ① 监视器编号 Mon01至32:监视器编号
- ② 摄像机编号
   Cam001至999:摄像机编号
   C-P0001至9999:摄像机位置编号
- ③ 事件 HDR01至16:录像机编号

Pre000至256(点亮3.0秒):预置位置 注: Pre000为初始位置。

T-A0001至0256:终端报警 C-A0001至0999:摄像机报警 R-A0001至0999:录像机报警 S-A0001至1024:串口报警 V-A0001至0999:视频丢失 ④ "忙"

"Busy"+ 监视器编号(闪烁) 所选择的监视器由较高优先权的操作员控制。 (监视器忙)

**注**:不能控制所选择的监视器,摄像机,和录像机。

#### "Busy"+ 摄像机/录像机编号(闪烁)

所选择的摄像机或者录像机由较高优先权的用 户控制。(摄像机/录像机忙) 注:不能控制所选择的摄像机或者录像机。

### ⑤ 状态

Alarm(闪烁):发生了报警。 Alarm(点亮):报警得到应答。(参见第69页。) Memory + 预置位置编号(闪烁3.0秒):预置位 置已注册。

### ⑥ 序列编号

T-Seq01至32: 巡视序列编号 G-Seq01至08: 编组序列编号 注:序列暂停时, "P"字样显示在序列编号的旁 边。

#### G-Seq09至32:编组预置编号

注:摄像机被控制时该符号消失。

Invalid(闪烁3.0秒):输入了错误的值。 Not Avail(闪烁3.0秒):

- •由于优先权低,不能选择监视器。
- 你试图在未分配的监视器上启动编组序列或 者编组预置。
- Prohibited(闪烁3.0秒):你试图进行已被操作员设置限制的操作。

#### 报警蜂鸣器/按钮蜂鸣器设置

#### 设置启动后:

- •发生报警时报警蜂鸣器鸣叫。
- 按按钮或者液晶显示器上显示出错信息 (Invalid, Prohibited, Level 1 Fixed等)时按 钮蜂鸣器鸣叫。

关于系统控制器设置参见使用说明书。



- **监视器编号** 01至32:监视器编号
- ② 摄像机/录像机/序列编号
   001至999:摄像机编号
   H01至16:录像机编号
   t01至32:巡视序列编号
   r01至08:编组序列编号
   注:序列暂停时,显示"P"替代"t"和"r"。

**r09至32**:编组预置编号 注:摄像机被控制时该符号消失。

③ 事件

在发光二极管显示器上显示以下符号来指示事件。 A0001至0256(闪烁):终端报警 A0001至0999(闪烁):摄像机报警 A0001至0999(闪烁):录像机报警 A0001至1024(闪烁):申口报警 A0001至0999(闪烁):视频丢失 注:报警应答(ACK)状态时(参见第69页),这 些符号改变为稳定点亮。

Pt000至256(点亮3.0秒):预置位置 注: Pre000为初始位置。

Pr000至256(点亮3.0秒):预置位置已注册。

④ 指示灯

当[MONITOR]和[BUSY]指示灯点亮时:所选 择的监视器由优先权较高的用户控制。(监 视器忙)

**注**:不能控制所选择的监视器,摄像机,和录像机。

### 当[CAMERA]和[BUSY]指示灯点亮时:所选择

的摄像机或者录像机由优先权较高的用户控制。(摄像机/录像机忙)

注:不能控制所选择的摄像机或者录像机。

### 当[PROHIBITED]指示灯点亮时:

- 输入了错误的值。
- 你试图在未分配的监视器上启动编组序列或 者编组预置。
- •你试图进行已被操作员设置限制的操作。

安装

注意

这些维修说明仅供有资格的维修人员使用。为了减少电击的危险,除非你有资格,不要进行任何使用说明 书没有说明的维修。

以下为本装置的安装流程。

#### • 检查电路板的组成

- •为视频输入主板开关设置(参见第17页。)
- •为视频输出主板开关设置(参见第18页。)
- •安装视频输入和输出电路板(参见第19页。)
- •电路板安装步骤(参见第20页。)
- · 主装置的安装(参见第21页)

### ■ 检查电路板的组成

安装附加的视频输入和输出电路板后,本装置最多能够连接多达256台摄像机和32台监视器。可以选择以下 图中描述的一个构成类型。根据摄像机和监视器的数目检查需要多少视频输入电路板,视频输出电路板, 和卡笼。

注:说明组成类型的图参见第19页。

摄像机和录像机 总数	监视器总数	附加视频输入 电路板套数	附加视频输出 电路板套数	附加卡笼	组成类型(参见第 19页。)
1至32	1至16	0	0	0	类型1
	17至32	0	1	0	类型2
33至64	1至16	1	0	0	类型3
	17至32	1	1	1	类型4
65至96	1至16	2	0	1	类型5
	17至32	3	1	1	类型6
97至128	1至16	3	0	1	类型7
	17至32	3	1	1	类型8
129至160	1至16	4	0	1	类型9
	17至32	4	1	2	类型10
161至192	1至16	5	0	2	类型11
	17至32	6	1	2	类型12
193至224	1至16	6	0	2	类型13
	17至32	6	1	2	类型14
225至256	1至16	7	0	2	类型15
	17至32	7	1	3	类型16

注:

- 使用9台以上录像机时,即使使用少于16台监视器,也需要2套附加视频输出电路板。
- 外部监视器直接到录像机可以从图中监视器的 总数中除去。
- 将监视器直接连接到录像机时,这些录像机的 总数可以从图中"摄像机和录像机总数"中除去。
- 使用以下型号进行系统扩展。
   视频输入电路板:WJ-PB65C32
   视频输出电路板:WJ-PB65M16
   卡笼:WJ-SX650U
- •连接卡笼WJ-SX650U时,需要扩展电缆部件

WJ-CA65L07K(选购件)或者WJ-

CA65L20K(选购件)。

- 使用录像机记录摄像机图像时,需要D型/BNC 视频电缆 WJ-CA68(选购件)。
- 附加电路板的最多套数如下。

视频输入电路板:最多7套

视频输出电路板:最多1套

电路板套数超过这些总数时即使还有未使用的扩展槽也不能安装。

### 重要:

- 视频输出电路板1和2的软件版本必须相同。
   如果各个电路板的版本不同,将较低的版本升
   级到较高的版本。(关于如何检查软件版本参见
   第42页或者第55页。)
- 升级版本的步骤请向供货商咨询。(务必遵循其 指示和说明。)

### ■ 为视频输入主板开关设置

通过主板的开关设置,电路板数赋予所有的视频输入电路板。旋转主板上的装置编号开关可以将电路板编 号赋予各个电路板。



注:

- 电路板编号设置必须互相各不相同。
- "8","9"和"A"至"F"为保留设置。不能用来设置为电路板编号。

电路板编号	开关设置
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7

## ■ 为视频输出主板开关设置

安装附加视频输入电路板时,多达32台监视器可以连接到本装置。



### 视频输出主板的前面



设置MODE开关(SW4004)并且滑动开关(SW1, SW2, SW3, SW4和SW4006)如下可以区别视频输出电路板1和视频输出电路板2。

	视频输出电路板1 (监视器1至16)	视频输出电路板2 (监视器17至32)
SW1, SW2, SW3, SW4	1	2
SW4006	HOST	FUNC
MODE开关(SW4004)	↓ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ OFF 1 2 3 4 5 6 7 8	↓ <mark>1</mark> 2 3 4 5 6 7 8

**注**:如果装置只有一块视频输出电路板,务必将开关设置定为视频输出电路板1。如果开关设置不正确,装置会工作异常。

## ■ 安装视频输入和输出电路板

检查电路板组成并且进行开关设置(参见第16至18页)后将附加视频输入电路板装入装置的扩展槽即可使用这些电路板了。以下是介绍推荐电路板组成的图。

### 注:

- •如何安装这些电路板参见第20页。
- •视频输出电路板1和2必须安装在同一装置中。
- 如何连接卡笼参见第26页。



## ■ 电路板安装步骤

下述例子是将网卡安装到装置的扩展槽的步骤。

- 注:开始安装前,切断装置的电源。
- 1. 从后面取下扩展槽面板。



 将后电路板装入扩展槽,并且使用随机提供的 螺钉将这些电路板固定到后电路板上。



注:

- 电路板名称(IN X-1, OUT X-1等)标在各个电 路板安装角的右下角。安装后电路板时,要使 电路板的名称与安装角标的名称匹配。
- 将一组视频输出电路板安装到扩展槽中时,拆下IN B-3电路板,然后安装OUT X-3。

4. 从前面取下空面板。



5. 推下电路板挡头并且固定螺钉,将电路板挡头 钩在前面的电路板挡头角处安装主板。



•使用螺钉(x4)安装固定架(x2)。

注:

- •拆卸时完全取下标有箭头的3个螺钉。
- •安装时,使主板与后电路板完全匹配。
- •安装时,确保主板插入裂口。
- •不要使电路板接触本装置的机壳。

3. 松开螺钉,取下前面板。

### ■ 主装置的安装

### 不宜安装的地点

- 直接暴露在阳光下或靠近暖气等热源处
- 灰尘很大或非常脏的地方
- 可能有振动的地方
- 靠近电视机或者扬声器等磁场源的地方
- 靠近电源电缆等高电压电缆
- 靠近荧光灯等噪声源
- 容易结露的地方
- 潮湿的地方
- •发生剧烈温度变化的地方
- 不平整的地方
- 厨房等有蒸汽和油烟的地方

### 安装机架

安装本装置时使用以下机架。

标准机架:WU-RS71(可以安装29台装置。)

长机架: WU-RL76(可以安装41台装置。)

- EIA相当产品(其他厂商的产品): EIA 19英寸机架, 深度450 mm以上。
- **注**:将本产品安装到其他厂商的机架上时,需要机 架安装螺钉(W2-MSS/5008)(选购件)或者M5 ×12螺钉(8件)。
- 1. 关断电源该装置。
- 2. 松开螺钉取下装置底部的橡胶脚(4件)。



 固定机架安装螺钉(在当地购买:8个)将装置安 装到机架中。(参见下图。)



### 重要:

- 如果机架发生振动,使用附加的安装支架(在当 地购买)将装置的后部固定在机架上。
- •为了防止松动,将安装螺钉上紧。
- •本装置工作时,务必保持机架内部的温度低于 45°C。
- 将本装置安装到机架时保持其与其他装置之间 的距离为大约1U(44 mm)以上。
- •尤其当机架有前门时,建议在机架中安装通风 扇。
- •为了防止装置过热,不要阻塞机盖上的通风口 或槽。

# 连接方法

### 重要:

仅使用下列推荐BNC端子。

推荐

BNC内部前端尺寸

BNC 视频(同轴)电缆

Ø 1.32 mm – Ø 1.37 mm



### 标准

美国	MIL-C39012C或者MIL-C39012/16F
欧洲	BS CECC 22120:1981
日本	JIS C5412

标准的后缀可能更新。

其他BNC端子可造成视频信号干扰,并损坏装置后面板上的BNC插座。

## ■ 基本系统连接

下述为使用一台装置的连接例子。

### 本装置×1,摄像机×30,监视器×16,及录像机×2



## ■ 扩展系统连接

下述为使用两台以上装置的连接例子。

### 本装置×3, 摄像机×150, 监视器×32, 及录像机×10



24



# ■ 卡片笼连接

卡笼WJ-SX650U用于安装附加视频输入电路板WJ-PB65C32。一个卡笼中最多安装3个视频输入电路板。

下述为使用附加卡笼的连接例子。

- •最多装置连接:矩阵切换器WJ-SX650/CH×1,卡片笼WJ-SX650U×3。
- •视频输出电路板1和2必须安装在同一装置中。
- 有视频输出电路板的装置必须位于连接端部。
- •将EXTENSION 1连接到各个装置的3个端口时,使用扩展电缆部件WJ-CA65L20K(选购件)或者WJ-CA65L07K(选购件)。
- •视频输出电路板2的EXTENSION1端口步连接任何东西。



## ■ 摄像机连接

下述为使用系统摄像机和组合摄像机的连接例子。

注:

- 使用5C-2V型或者相同的电缆时,务必保证摄像机机位与本装置之间的电缆长度小于1 200米。
- 将录像机的MONITOR OUT端子连接到本装置的CAMERA IN端子可以在连接到本装置的监视器上显示所记录的图像。
- •将摄像机连接到本装置时,保留超过录像机总数的未使用端子。(关于录像机连接的详情参见第30页。)



视频输入后面板

## ■ RS485摄像机连接

将RS485摄像机连接到本装置时,有两种选择。

- •1:1连接:一台摄像机连接到RS485(CAMERA)端口。
- •连接链:一个RS485(CAMERA)端口最多可以连接8台摄像机

注:

- 将位于连接端部的摄像机的接线终端设置为ON。接线终端设置在视频输入后板上的MODE 1至4开关 (参见第28页)进行。
- 在WJ-SX650/CH系列管理员终端的"RS485 CAMERA"(参见第54页)的"SETUP MENU"或者"系统" "VD2/DATA/电缆补偿"-"RS485摄像机"中进行RS485摄像机设置。
- RS485电缆的总长度极限为1 200 m。
- RS485通讯推荐使用AWG#22或者更粗的电缆。电缆应当有掩蔽,双芯、双绞,并且低阻抗。
- 使本装置的2线或者4线通讯设置与RS485摄像机一致。

下述为MODE 1至4开关设置的细节。

	1	2	3	4
ON	2线通讯			线路终端:ON
OFF	4线通讯			线路终端:OFF
	2线通讯			
	1 2 3 4			

● 1:1连接

一台摄像机连接到RS485(CAMERA)端口。

例:RS485摄像机连接到CAMERA IN9和12端子。



注: 其他1至8的单独摄像机,均不使用装置编号。(关于摄像机设置参见使用说明书。)

### ● 连接链

一个RS485(CAMERA)端口可以连接两台以上摄像机。最多可有8个摄像机。

### 例:RS485摄像机连接到CAMERA IN9至12端子。



注:

- 菊花链(4线通讯)中连接到RS485(CAMERA)端口的摄像机中, 仅一台摄像机能够启动摄像机报警。
- 其他1至8的单独摄像机,均不使用装置编号。(关于摄像机设置参见使用说明书。)
- •不要在RS485链中为不同摄像机设置相装置编号。

## ∎监视器连接

- •视频输出电路板1的MONITOR OUT 1至16端子分配给监视器1至16。
- •视频输出电路板2的MONITOR OUT 1至16端子分配给监视器17至32。



### ■ 电脑连接

关于连接和通讯设置的详情参见串行(RS-232C)端子命令参考(Serial (RS-232C) Connector Command Reference)(随机提供的光盘上的PDF文件)。



视频输出后面板

## ■ 录像机连接

以下是使用录像机的连接例子。

\*关于型号的详情参见随机提供的光盘上的"Readme.txt"。

### ● 连接到录像机的视频输出端子

### 可以在连接到本装置的监视器上显示录像机图像

录像机的视频输出端子连接到本装置的CAMERA IN端子时录像机图像可以在监视器1至32上显示。 下述为连接步骤。

- 1. 将"Unit Address(System)"分配给录像机。(参见第35页①。) 可以使用的地址为1至16。装置地址设置必须各个不同。
- 2. 决定视频输入电路板从录像机提供视频输入信号。 选择比录像机总数有较多未使用端子(CAMERA IN 17至32)的视频输入电路板。

注: 仅一个视频输入电路板可以连接到录像机的视频输出端子。

3. 连接录像机的视频输出端子(监视器输出2端子)和本装置的CAMERA IN17至32端子。

录像机编号("Unit Address(System)")	视频输入电路板的CAM- ERA IN端子	录像机编号("Unit Address(System)")	视频输入电路板的CAM- ERA IN端子
1	32	9	24
2	31	10	23
3	30	11	22
4	29	12	21
5	28	13	20
6	27	14	19
7	26	15	18
8	25	16	17

**注**:确保进行设置"SETUP MENU"(参见第51页)的"RECORDER"或者WJ-SX650/CH系列管理员控制台的"系统"一"录像机",可以将视频输入信号从录像机提供到视频输入电路板。



### 在直接连接到录像机的外部监视器上显示录像机图像

将视频输入电路板的全部CAMERA IN端子用作摄像机连接时,外部监视器可以直接连接到录像机。

注: 在WJ-SX650/CH系列管理员控制台的"系统"一"录像机"或者"RECORDER"的"SETUP MENU"(参见 第51页)进行录像机设置。

### ● 录像机的摄像机输入端子与本装置的VIDEO OUT端口之间的环通连接

VIDEO OUT 1至4端口连接到录像机的摄像机输入端子。连接时,使用D型/BNC视频电缆WJ-CA68(选购件)。

以下是摄像机输入端子与视频输出端口的关联。

本装置的摄像机输入插口(CAMERA IN 1至32)	本装置的视频输出端口(VIDEO OUT 1至4)
1至8	VIDEO OUT 1
9至16	VIDEO OUT 2
17至24	VIDEO OUT 3
25至32	VIDEO OUT 4

以下是环通连接LCN和录像机数目的关联。

LCN	录像机编号("Unit Address(System)")	LCN	录像机编号("Unit Address(System)")
1至16	1	129至144	9
17至32	2	145至160	10
33至48	3	161至176	11
49至64	4	177至192	12
65至80	5	193至208	13
81至96	6	209至224	14
97至112	7	225至240	15
113至128	8	241至256	16

注:

- 改变连接时,进行向录像机提供视频信号的摄像机输入频道的LCN设置。在WJ-SX650/CH系列管理员 控制台的"系统"一"录像机"一"逻辑摄像机编号设置"进行LCN设置。
- •摄像机输入信号在本装置中环通。不记录监视器显示信息(摄像机标题等)。



VIDEO OUT连接到录像机的摄像机输入端子。

**注**:如果摄像机输入频道从录像机提供视频输出信号,不要将本装置的VIDEO OUT端口连接到录像机的 摄像机输入端子。

### ● 录像机和视频输入电路板之间的连接

将录像机连接到本装置的DATA端口后,可以从系统控制器对录像机进行控制。

录像机编号("Unit Address(System)")	录像机连接用DATA端口
1至4	视频输出板1的DATA 3端口 (出厂初始设置: HDR1)
5至8	视频输出板1的DATA 4端口 (出厂初始设置: HDR2)
9至12	视频输出板2的DATA 3端口 (出厂初始设置: HDR3)
13至16	视频输出板2的DATA 4端口 (出厂初始设置: HDR4)

**注**:可以根据所连接的装置改变数据端口设置。在WJ-SX650/CH系列管理员控制台的"系统"一"数据端口" 或者"SETUP MENU"的"DATA PORT"(参见第53页)进行设置改变。

### ● 与WJ-HD300系列,WJ-HD300A系列,或者WJ-HD350系列连接的例子



线路终端:ON

## ● 与WJ-RT416系列连接的例子

重要:使用WJ-RT416系列时, "Unit Address C:1"不能用。

- \* 以下为缩写。
  - 设备地址S: "Unit Address(System)"

• 设备地址C: "Unit Address(Controller)"



## ■ 录像机设置

外部在录像机的"SETUP MENU"中对所连接的录像机进行设置。 连接后可以设置②至⑤。但是,必须在连接前未每 一个录像机分别设置①。设置在各个录像机的 "SETUP MENU (Advanced)"中进行。

### 1) "Unit Address(System)"

在"Comm"—"PS.Data Setup"\*1为各个录像机 设置"Unit Address(System)"。可用001至016。 (可以控制多达16台录像机。)装置地址的必须 互相各不相同。

### 2 "Unit Address(Controller)"

在"Comm"—"PS.Data Setup"\*1为各个录像机 设置"Unit Address(Controller)"。可用001至 004。(至多4台录像机可以连接到一个DATA 端口。)连接到同一DATA端口的录像机中装置 地址设置必须各个不同。使用WJ-RT416系列 时,将[Communication Setup]—[PS.Data Setup]的"设备地址"(控制器)设置为从002到 005。

### ③ "Camera Number Setup"

在"Comm"一"PS.Data Setup"\*1为各个录像机 设置摄像机编号设置。摄像机识别码设置必须 与本装置的LCN设置相同。

 例:为CAM PORT 16选择"CAM"No. 999可以从 摄像机999向录像机16("Unit Address (System)":16)的CAMERA IN 16端子提供视 频输入信号。

### ④ "Camera Control"

在"Comm"—"Camera Control"\*2中为 "CAM1"至"CAM16"选择"PSD"。

### ⑤ "Event REC"

确定进行事件记录设置可以启动报警记录。详 情参见录像机的使用说明书。使用WJ-HD300 系列,WJ-HD300A系列,或者WJ-HD350系 列时,以下设置保持出厂初始值。

- "System"—"Basic Setup"中"PSD"用户设置: ADMIN
- "Schedule"—"Event Program"中各个事件程 序—"VMD","VIDEO LOSS"和 "Terminal/Command Alarm"的操作模式设 置:"ALARM" (为"REC Type"设置"QUICK"时,"SETUP MENU (Quick)"—"REC & Event"中'Event REC"的操作模式设置:"ALARM")
- 除①至③外, "SETUP MENU"的"Comm"— "PS.Data Setup"。使用WJ-RT416系列时,将 [Event Setup]—[Alarm Rec. Setup]的 "Term"或者"VMD"的报警时程选择为"AL-M"。

- \*1 WJ-RT416 系列: [Communication Setup]— [PS.Data Setup]
- \*2 WJ-RT416 系列: [Camera Control Setup]

### ■ 系统控制器连接

以下是使用系统控制器的连接例子。 将系统控制器连接到本装置有两种选择。

- •终端模式:通常,使用这种操作模式。(连接系 统控制器WV-CU360C/CJ时使用8.10及以后版 本)
- PS·Data模式:其他系统装置连接到本装置时, 且这些装置由相同系统控制器控制,使用此操 作模式。此模式有操作限制。参见「使用说明 (非终端模式)」第86页。

### ● 终端模式连接

按述连接系统控制器可以应用终端模式。

- 1. 将系统控制器连接到本装置的DATA 1至4端口。
  - 注:
    - 在出厂初始设置中,DATA 3和4端口是设 置为连接录像机HDR1至4端口的。在 "SETUP MENU"的"DATA PORT"(参见 第53页)或者WJ-SX650/CH系列管理员控 制台的"系统"—"数据端口"进行DATA端口 设置,可以连接系统控制器。
    - 录像机和系统控制器都不能连接到同一 DATA端口。
    - 电缆的总长度限制为1 200 m(本装置与链端的系统控制器之间)。
    - 在一个DATA端口最多以菊花链连接4台系 统控制器,系统中最多可用16台系统控制器。
       (同时最多可有16台系统控制器登录到系 统。)
    - 系统控制器WV-CU950/650(版本2.00或以上)允许菊花链连接。
- 将系统控制器设置为终端模式。(关于系统控制 器参见使用说明书。)
- 3. 将系统控制器的CONTROLLER NO.开关设置 为1。(在同一菊花链连接中,将各个控制器数 字为1至4。开关设置必须互相各不相同。但是, 将系统控制器连接到不同DATA端口时,可以 使用重叠的控制器编号)
  - 注:关于CONTROLLER NO.开关设置的详情 参见系统控制器的使用说明书。



### ● PS·Data模式连接

按述连接系统控制器可以应用PS·Data模式。

1. 将系统控制器连接到视频输出电路板1的 DATA1端口。

### 注:

- 在出厂初始设置中,DATA1端口设置为终端 模式连接。在"SETUP MENU"的"DATA PORT"(参见第53页)或者WJ-SX650/CH系列 管理员控制台的"系统"一"数据端口"进行DATA 端口设置,可以使用PS·Data模式连接。
- •终端模式和PS·Data系统控制器都不能连接到 相同的DATA端口。
- •视频输出电路板2的DATA1端口不能设置为 PS·Data连接。
- 电缆的总长度限制为1 200 m(本装置与链端的 系统控制器之间)。
- 最多4台系统控制器以菊花链连接。菊花链连接
   中的系统控制器没有操作员注册功能。(在
   PS·Data菊花链中,所有系统控制器使用同一 操作员设置。)
- 2. 如果仅使用1台系统控制器,将连接到系统控制器的DATA端口的MODE开关#2设置为ON。 如果在菊花链中使用2台系统控制器,将链端装置的DATA端口的MODE开关#2设置为ON。

- 3. 将系统控制器设置为PS·Data模式。(关于系统 控制器参见使用说明书。)
- 使用MODE开关设置系统控制器的接线终端。
   (关于系统控制器参见使用说明书。)在菊花链 连接中,将链端的系统控制器的接线终端设置 为ON。(开关#5:ON)
- 5. 在菊花链连接中,将系统控制器的 CONTROLLER NO.开关设置为1至4。各个装 置的开关设置必须各不相同。(关于CON-TROLLER NO.开关设置的详情参见系统控制 器的使用说明书。)
  - 注:以PS·Data模式使用系统控制器时,能够 选择的摄像机编号根据系统控制器的型号而 有所不同。

#### 例:

WV-CU950/650: 1至999 WV-CU360C/CJ: 1至199

选择你的系统组成能够使用的系统控制器的型号。在PS·Data模式下使用200台以上摄像机时,使用WV-CU950/650。


# ■ 报警传感器连接

报警输入信号可以由连接到视频输入电路板上 ALARM IN端口的报警传感器提供。以下为 ALARM IN端口的细节。

#### 注:

 $\bigcirc$ 

- 在"SETUP MENU"的"TERMINAL ALARM"(参见第51页)或者WJ-SX650/CH系 列管理员控制台的"报警"一"报警模式"一"终端 设置"进行各个信号的极性设置。
- 在WJ-SX650/CH系列管理员控制台的"报警"一 "报警事件"进行各个报警事件设置。

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 $37 \hspace{.1in} 36 \hspace{.1in} 35 \hspace{.1in} 34 \hspace{.1in} 33 \hspace{.1in} 32 \hspace{.1in} 31 \hspace{.1in} 30 \hspace{.1in} 29 \hspace{.1in} 28 \hspace{.1in} 27 \hspace{.1in} 26 \hspace{.1in} 25 \hspace{.1in} 24 \hspace{.1in} 23 \hspace{.1in} 22 \hspace{.1in} 21 \hspace{.1in} 20 \hspace{.1in}$ 

针脚号码	作用名称
1	GND
2	报警输入1
3	报警输入2
4	报警输入3
5	报警输入4
6	报警输入5
7	报警输入6
8	报警输入7
9	报警输入8
10	报警输入9
11	报警输入10
12	报警输入11
13	报警输入12
14	报警输入13
15	报警输入14
16	报警输入15
17	报警输入16
18	GND
19	GND
20	GND
21	报警输入17
22	报警输入18
23	报警输入19
24	报警输入20
25	报警输入21
26	报警输入22
27	报警输入23
28	报警输入24
29	报警输入25
30	报警输入26
31	报警输入27
32	报警输入28
33	报警输入29
34	报警输入30
35	报警输入31
36	报警输入32
37	GND

报警输入:100 ms以上,非电压接触输入

# ■ 外围装置连接

通过外围装置连接报警输出,报警恢复输入,时间 调整输入,和事件调整输出信号从视频输出电路板 的ALARM OUT 1和2端口提供和接收。以下为 ALARM OUT端口的细节。



37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

针脚 号码	ALARM OUT 1	ALARM OUT 2
1	GND	GND
2	报警输出1	报警输出17
3	报警恢复输入1	报警恢复输入9
4	报警输出2	报警输出18
5	报警恢复输入2	报警恢复输入10
6	报警输出3	报警输出19
7	报警恢复输入3	报警恢复输入11
8	报警输出4	报警输出20
9	报警恢复输入4	报警恢复输入12
10	GND	GND
11	报警输出5	报警输出21
12	报警恢复输入5	报警恢复输入13
13	报警输出6	报警输出22
14	报警恢复输入6	报警复位输入14
15	报警输出7	报警输出23
16	报警恢复输入7	报警恢复输入15
17	报警输出8	报警输出24
18	报警恢复输入8	报警恢复输入16
19	GND	GND
20	报警输出9	报警输出25
21	NC	NC
22	报警输出10	报警输出26
23	GND	GND
24	报警输出11	报警输出27
25	NC	NC
26	报警输出12	报警输出28
27	GND	GND
28	GND	GND
29	报警输出13	报警输出29
30	NC	NC
31	报警输出14	报警输出30
32	GND	GND
33	报警输出15	报警输出31
34	NC	NC
35	报警输出16	报警输出32
36	时钟调整输出	GND
37	时间调整输入	GND

终端	持续时间	备注
报警输出1至32	直至复位	集电极开路输出, 24 V,最大100 mA
报警恢复输入1至 16	100 ms以上	非电压接点输出
时钟调整输出	1秒	<ul> <li>集电极开路输出, 24 V,最大100 mA</li> <li>信号每小时在正点时 输出。</li> </ul>
时间调整输入	100 ms以上	<ul> <li>非电压接点输出在正点时调整时间。</li> <li>每小时在正点时接收长达±30秒钟信号输入。</li> <li>在正点时调整时间。</li> </ul>

**注**:报警恢复输入终端1至16可以用作报警监视复 位。(参见第69页。)

# ■ 系统状态检查

进行连接时,系统状态可以在4台监视器上检查。

以下是在监视器1至4上显示系统状态的例子。

### • WV-CU950/650

- 1. 从1至4选择一个监视器。(参见第58页,「监视器选择」。)
- 重复按[MENU]按钮,直至液晶显示器上出现 "System Status"。

Sys	tem	St	atus	004
0	<u>1 0</u>	ff		

- 3. 按[F1]按钮。"SYSTEM STATUS"将显示在 监视器1至4上。
- 注: "SYSTEM STATUS"将显示在一组4台监视器上(监视器5至8,监视器9至12...监视器29至32)。

### • WV-CU360C/CJ

- 1. 从1至4选择一个监视器。(参见第58页,「监视器选择」。)
- 2. 同时按[OSD]和[SYS S]按钮。"SYSTEM STATUS"将显示在监视器1至4上。
- 注: "SYSTEM STATUS"将显示在一组4台监视器上(监视器5至8,监视器9至12...监视器29至32)。

#### "SYSTEM STATUS"显示的例子

<监视器1>

监视器的"LCN", "MODE", "KB" 和"OPE"参数在报警模式状态下高亮显示。

s	YSTEM	STATUS			
MON	LCN	MODE	KB	OPE	PRI
01	001				
02	002		K1-1	123	01
03	200				03
04	030			/T001	99
05	100	G08	PC	999	14
06		SETUP	K1-4	5	0 0
07		HISTORY	КЗ-2	10	02
08	R16			505	03
LCN:L	OGICA	L CAMERA	A NUMBER		

监视器的"LCN"和"MODE"参数在报警 应答状态下高亮显示。

#### <监视器4>

S	YSTEM	STATUS			
MON	LCN	MODE	KB	OPE	PRI
25					
26	075		PSD	48	02
27	105	T32		/T128	60
28	002	T01	K6-3	3	05
29	301	G32		12345	10
30	401	G32		12345	10
31	501	G32	K8-4	12345	10
32	999				
LCN:L	OGICAI	L CAMERA	NUMBER		

MON: 监视器编号

LCN: 摄像机编号或者录像机编号

MODE: 监视器的显示模式

- SETUP: 系统设置
- HISTORY:报警历史显示
- KB:系统控制器或者电脑

OPE:操作员的用户识别码或者计时器事件编号 PRI:操作员优先

- 当显示"SETUP MENU"时, "0"显示在此区域。
- 监视器锁定时,此区域高亮显示。
- 注:
  - •即使当"SYSTEM STATUS"显示在监视器上 时,也可以进行正常操作和报警控制。但是由 于显示黑屏,不能检查摄像机或者录像机图像。 建议仅使用这些监视器检查"SYSTEM STA-TUS"。
  - 系统中最多能够保存100个"SYSTEM STA-TUS"的记录。这些记录可以在电脑和本装置之 间传送。(也可以进行定期传送。)进行传送, 需要在WJ-SX650/CH系列管理员控制台的"通 讯"一"序列命令"中进行串行命令设置。
  - 从电脑传送"SYSTEM STATUS"记录,参见 串行(RS-232C)端子命令参考(Serial (RS-232C) Connector Command Reference)(随机 提供的光盘中的PDF文件)。

# 设置步骤

操作前,需要对本装置进行设置。设置提供安装在 电脑上的WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行。 (从本装置的"SETUP MENU"菜单可以进行一些 设置。)以下是设置步骤的例子。

#### 注:

- 设置国家系统组成的不同而有所不同。(必须进行以下步骤中步骤1和4的设置。)
- 对于下述设置步骤中的步骤2, 3, 5和6,可以保 持出厂初始设置值。
- 例:摄像机×150,录像机×10,监视器×32和 系统控制器×2(终端模式)
- 执行录像机设置。
   录像机输出: "Matrix Input"
   输入板编号: 5(当视频输入信号从录像机提供 到"CAM"160至151)
   录像机1至10: "开"
   录像机11至16: "关"
- 注:检查录像机是否正确连接到当前显示的DATA 端口和CAM(CAMERA IN端子)。
  - <在WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行设置> "系统"一"录像机"



## <在"SETUP MENU"进行设置>

"RECORDER"(参见第51页。)

 执行DATA端口设置。(本例中,保持出厂初始 设置。)
 DATA 1, 2, 5和6端口:TMNL
 DATA 3, 4,7和8端口:HDR 注:使用PS·Data系统控制器等时改变这些设置。

<在WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行设置> "系统"一"数据端口"

- <在"SETUP MENU"进行设置> "DATA PORT"(参见第53页。)
- 执行LCN(逻辑摄像机编号)设置。
   CAM001至160:如果改变LCN设置,选择所 需要的参数。
   CAM161至256:删除LCN参数。

注:

- •即使这些频道从录像机接受视频输入信号,为 "CAM151"至"160"设置LCN参数。没有LCN设 置,就不能进行录像机选择。
- 通过删除为使用的摄像机输入频道的LCN参数,操作员仅能够选择存在的摄像机编号。

<在WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行设置> "系统"一"逻辑摄像机编号"

<在"SETUP MENU"进行设置> 不起作用

- 4. 执行摄像机设置。
  - CAM001至150:为这些摄像机选择所需要的 参数。(使用其他厂商的摄像机,将VD2和 "DATA"设置为"OFF"。)对于电缆(电缆补 偿)选择适合电缆长度的参数。
  - **CAM151至160**:将VD2和"DATA"设置为 "OFF"。(视频输入信号从录像机提供给这 些频道。)

### <在WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行设置>

"系统"一"VD2/DATA/电缆补偿"

@WJ-SX650系列管理员控制台												1 🗵
Matrix Switcher WJ-SX650	4	t 🖸	1	2						2 =		
设置荣单		示.	៖ព	2	数据研	0	3 35	错振体机编	ŧ	VD2/DA	FA/电缆补信	
Att				1	-					R5485摄像机		I
		频像机				电缆	期計机				电频	
			1	Ħ	Ĥ	小	17		Ħ	Ħ	小	
10 AC			2	开	开	小	18		开	Ŧ	小	
振発和			3	并	并	小	19		并	Ħ	小	
			4	я	开	小	20		Ħ	Ħ	小	
1471			5	开	开	小	21		开	Ŧ	小	
			6	并	并		22		Ħ	Ħ	-	E
医前间表			7	#	#	-	23		#	#	- 4-	E
			8	77	77	- T	24		77	77	- m-	E
派曹			10	m			20		11	- 11		E
			11	Ŧ	Ŧ		20		#	Ŧ	- 4- 	E
រនាំ។ ភ្ល			12	л Я	Ĥ	· 小	28		Ĥ.	Ŧ	4	E
			13	开	Ħ	小	29		开	Ŧ	小	E
12:015			14	并	开	小	30		Ŧ	Ħ	<b>ф</b>	E
			15	Ħ	Ħ	小	31		Ħ	Ħ	小	
181R			16	开	开	小	32		Ħ	Ħ	小	
					LON : JE	编辑体机编号	DATA: MATA	\$.4UJ2#1(117	;			
										设置	188	
	Ε.											

#### <在"SETUP MENU"进行设置>

"VD2/DATA/CABLE COMPENSA-TION"(参见第54页。)

- 5. 执行RS485摄像机设置。
  - CAM001至150:如果使用RS485摄像机,为 RS485(CAMERA)端口和摄像机装置编号 选择需要的参数。

<在WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行设置> "系统"一"VD2/DATA/电缆补偿"一"RS485摄 像机"

#### <在"SETUP MENU"进行设置>

"RS485 CAMERA"(参见第54页。)

进行向录像机提供视频输入信号的摄像机的设置。

<录像机1至10>

- **录像机一LCN设置(CAM 1至16)**:设置用于录 像机和本装置之间环通连接的摄像机输入端 子的LCN。(本例中,保持出厂初始设置。)
- **注**: 当在步骤3或者环通连接改变LCN设置时 改变这些参数。(参见第31页。)

<在WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行设置> "系统"一"录像机"一"逻辑摄像机编号设置"

#### <在"SETUP MENU"进行设置> 不起作用

7. 执行摄像机标题设置。 CAM001至160: 输入所需要的摄像机标题。 <在WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行设置> "摄像机"一"摄像机标题"

#### <在"SETUP MENU"进行设置> 不起作用

8. 设置当前的时间和日期。

<在WJ-SX650/CH系列管理员控制台进行设置> "显示"一"显示"

#### <在"SETUP MENU"进行设置>

"TIME&DATE"(参见第50页。)

# WJ-SX650系列管理员控制台

本章介绍WJ-SX650系列管理员控制台。控制WJ-SX650系列管理员控制台前,需要将其安装到电脑 上。

## ■ 对电脑的系统要求

电脑应当符合以下要求才能安装WJ-SX650系列管 理员控制台。

### 操作系统 :

使用以下操作系统之一:

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional SP4
Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional SP2
Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Home Edition SP2
注:在电脑上操作WJ-SX650/CH系列管理员控制台,需要安装Microsoft<sup>®</sup>.NET Framework 1.1。
如果试图在没有Microsoft<sup>®</sup>.NET Framework 1.1的电脑上安装WJ-SX650/CH系列管理员控制台,Microsoft<sup>®</sup>.NET Framework 1.1将与

制台,Microsoft® INET Framework 1.1将与 控制台一起安装。

#### 操作系统语言:

英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,汉语, 俄语

### 电脑:

IBM PC/AT兼容

### CPU :

Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> Ⅲ, 500 MHz或者更快

#### 内存:

128 MB以上

#### CD-ROM驱动器:

安装WJ-SX650系列管理员控制台需要用

#### 硬盘空间:

安装WJ-SX650系列管理员控制台需要50 MB以上

注:如果电脑上未安装Microsoft<sup>®</sup>.NET Framework 1.1,需要160 MB以上。

### 监视器:

1024 × 768像素以上, 16-位彩色以上

**串行接口:** 9线D-SUB插口

# ■ 安装和拆除

### ● 安装

- 1. 将随机提供的光盘插入电脑的光盘驱动器。
- 2. 双击光盘上"Admin"文件夹中的"Setup.exe"。。 电脑屏幕上显示安装导引。
- 3. 单击"OK"并且按照导引进行。
- 注:在出厂初始安装中,生成C:\Program Files\Panasonic\WJ-SX650,文件将会复制 导该目录下。

### ● 拆除

- 选择"控制面板"一"添加或删除程序"。
   "添加或删除程序"窗口将会显示在电脑屏幕上。
- 2. 选择"WJ-SX650 Series Administrator Console"。
- 4. 单击"Remove"或者"Change/Remove",并且 按照指示进行。
- **注**:如果WJ-SX650系列管理员控制台已经安装到 一台电脑,安装不能进行。卸载应用软件后重 新安装。

# ■ 开始

- 选择"Start"-"All Programs"-"Panasonic"-"WJ-SX650 Series"-"WJ-SX650 Series Administrator Console x.xx"。(x.xx是版本 号。)然后,运行程序。 WJ-SX650系列管理员控制台将启动,登录窗 口显示在电脑屏幕上。
- 注:按电脑键盘上的Ctrl键,选择"WJ-SX650 Series Administrator Console x.xx"(x.xx为版 本号)时,显示语言选择窗口。(按住Ctrl键直到 显示该窗口。)选择完语言后单击[OK]按钮, 登录窗口以所选择的语言显示。
- 输入用户名和密码。出厂初始设置如下。
   用户名称: admin
   密码: sx650
- 3. 单击"OK"。显示"WJ-SX650 Series Administrator Console"窗口。



- 4. 单击图中指出的图标,可以从该装置下载设置数据。显示"下载"窗口。
- 5. 单击"开始下载"。设置数据从本装置下载到电脑。
  - **注**:关于如何连接本装置与电脑,参见第29页 电脑连接。
- 6. 下载完成后,显示信息窗口。然后单击"OK"。 显示"系统"一"录像机"
  - 注:如果在监视器上打开"SETUP MENU"时 从电脑向本装置上载设置数据,将强制关闭 "SETUP MENU"。在"SETUP MENU"中 进行的设置将被取消而被从电脑上载的设置 替代。





### ● 工具条

- ① 🔄:将本装置当前设置数据下载到电脑。
- ② : 从电脑向本装置上载设置数据(在 WJ-SX650系列管理员控制台配置)。
- ③ 🗈: 生成初始设置。
- ④ 🖻 : 打开保存设置数据的文件。
- ⑤ 🖪:将设置数据作为文件保存。
- ⑥ ②:打开设置导引窗口。
- ⑦ 2:显示是否存在视频输入电路板以及视频输出电路板的软件版本。
- ⑧ 🔤:显示用户设置页。
- ⑨ Ξ:显示SERIAL端口的设置页。
- ⑩ ■: 显示WJ-SX650系列管理员控制台的版本
   号。
- ① 选择设置范畴时单击这些按钮。
- (2)选择标签屏幕。
   设置菜单和标签屏幕名称如下所示。
   "设置菜单"一"标签屏幕"
- ③ 单击①和②后显示设置细节。
- 14 <u>Set</u>:确定设置。
- 15 Clear: 清除设置。

注:

- 不要使用文本编辑器等编辑设置数据文件。否则会打不开设置数据文件。
- •进行①, ②和⑦, 此装置需要使用RS-232C电 缆连接到电脑。

# ■ 工具细节



将光标指点按钮或者下拉菜单时显示工具细节。有 附加说明的工具包括例如"\*1"等参考编号。这些附 加说明参见下图。

参考号	解释
1	1至8:部件号
2	4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps: 传送速度
3	字符输入限制:20字符可用字符:字母数字字符和符号
4	1, 2: 等级
5	1至8:视频输入板编号:
6	可用参数:空白,1至999
7	开:使用 关:不使用 <b>注:</b> 当摄像机输入频道设置为RS485摄像机时,录像机不能为"开"。在"系统"一"VD2/DATA/电缆补偿"一 "RS485摄像机"的"RS485"和"Unit number"中将设置项目设置为""可以启动录像机连接。
8	可用参数:空白,1至999 注:在"系统"一"逻辑摄像机编号"选择摄像机编号。
9	[DATA1]TMNL1, PSD:端口类型 [DATA2]TMNL2:端口类型 [DATA3]TMNL3, HDR1:端口类型 [DATA4]TMNL4, HDR2:端口类型 [DATA5]TMNL5:端口类型 [DATA6]TMNL6:端口类型 [DATA7]TMNL7, HDR3:端口类型 [DATA8]TMNL8, HDR4:端口类型
10	4800 bps, 9600 bps, 19200 bps: 传送速度 使本装置的设置与所连接的装置的设置一致,以便改变初始速度。
11	[输入板1]1至4:端口编号 [输入板2]5至8:端口编号 [输入板3]9至12:端口编号 [输入板4]13至16:端口编号 [输入板5]17至20:端口编号 [输入板6]21至24:端口编号 [输入板6]21至24:端口编号 [输入板7]25至28:端口编号 [输入板8]29至32:端口编号 [输入板8]29至32:端口编号 <b>注</b> :不能设置从录像机接受视频输入信号的摄像机输入频道的端口编号。在"系统"一"录像机"中将这些录像 机的控制设置为"OFF"可以启动RS485摄像机连接。
12	1至8:摄像机装置编号 注:不能设置从录像机接受视频输入信号的摄像机输入频道的摄像机装置编号。在"系统"一"录像机"中将这些录像机的控制设置为"关"可以启动RS485摄像机连接。
13	开: 重叠 关: 不重叠
14	小:小于500m 中:500米至900米 大:900米至1200米 <b>注:</b> 电缆长度详情参见第27页。

参考号	解释
15	2005至2099:年
16	1至12:月
17	1至31:日
18	[24小时时间格式]0至23:时间 [12小时时间格式]1至12_时间
10	[12/小时时间格式]1王12:时间 00至50 八
19	$00\pm 39: \pi$
20	AW/PM: $\pm \pm$ , $\uparrow \pm$
22	DD/MIM/YYYY, MIM/DD/YYYY, YYYY/MIM/DDDD, DD/Mimm/YYYY, Mimm/DD/YYYY: 日期格式 日语,英语,法语,西班牙语,德语,意大利语,和俄语:语言
23	[24小时] 0:00至23:00:开始时间 [12小时]1:00 AM至12:00 PM:开始时间
24	日期
25	按键方法 A至Z:按住SHIFT键的同时按各个键。 a至z:单击每一个键。 0至9:单击每一个键。
26	1至32:页
27	可用参数:1至9999
28	可用参数:1至999 注:可以选择在"系统"一"逻辑摄像机编号"中设置的逻辑摄像机编号。
29	可用参数: 空白, 1至256
30	1至32: 巡视序列装置
31	可用参数:1至9999 注:可以选择在"摄像机"一"摄像机位置"中设置的摄像机位置编号。
32	可用参数: 空白, 1至256
33	开:启动,关:没有启动,:不控制
34	1至30秒:驻留
35	1至32:编组序列
36	1至32: 监视器编号
37	1至99: 优先(计时器事件为2至99。)
38	1至30秒:驻留时间
39	关:自动复位为关。 1至10秒,20秒,30秒,1分,3分,5分:此时程后报警复位。
40	N.O.: 常开接点 N.C.: 常闭接点
41	1至256:端口报警 1至999:摄像机报警,录像机报警,视频丢失 注:可以选择在"系统"一"逻辑摄像机编号"中设置的摄像机编号。 1至1024:串口报警
42	将显示模式设置为SPOT时,自动可以增加8项事件。
43	1至64:报警时间表编号 注:只可以选择注册了的时间表。 关:永远启动
44	SPOT:显示点摄像机图像 T-SEQ1至32:启动巡视序列1至32。 G-SEQ1至32:启动巡视序列/预置1至32。 注:只可以选择可用事件。
45	1至999:记录信号源(逻辑摄像机编号) 发生报警事件时,指定"记录信号源"的LCN的命令报警传送到录像机。 注:记录在命令报警的设置和事件记录后进行。参见录像机的使用说明书。

参考号	解释
46	1至1024:报警输出编号 报警输出信号从ALARM OUT 1/2端口或者SERIAL端口提供。(65至1024作为串行命令仅从SERIAL端 口提供。) 注:在"通讯"一"序列命令"中将Alarm Output设置为"开"可以启动串行命令传输。
47	点:报警事件仅能够启动点图像 巡视序列:报警事件仅能够启动巡视序列。 编组序列:报警事件仅能够启动编组序列。 注:如果报警事件语监视器项关联,不能改变显示模式。需要删除报警事件设置或者改变报警事件的监视 器设置,才能够改变设置。
48	可用位数:5以下 可用数字:0至9 注: •从一个非"0"数字开始输入。 •99999不能用。
49	可用位数:5以下 可用数字:0至9 注:从一个非"0"数字开始输入。
50	1至5:等级
51	观看与操作:操作员可以在所选择的监视器上显示所选择的摄像机图像。操作员也可以控制摄像机。 观看:操作员既不能在所选择的监视器上显示所选择的摄像机图像也不能控制摄像机。 :操作员既不能在所选择的监视器上显示所选择的摄像机图像也不能控制摄像机。
52	用户名:选择一个注册的用户识别码。
53	1,3,5,10,30或者60分:如果在登录状态下的这段时间没有任何操作,系统操作员会自动退出。
54	1至2:视频输出电路板编号:
55	可用参数:1至4096
56	关:不通知报警的发生。 0 sec:每次删除报警的发生,通知系统控制器。 1 sec,3 sec,5 sec:报警发生后1秒钟,3秒钟,或者5秒钟,通知系统控制器。
57	关:再次通知报警。 100 ms, 200 ms, 400 ms, 1 sec:再次通知报警前的时间
58	0至16:录像机总数 注:当从录像机提供视频输入信号的摄像机输入频道在"系统"一"RS485摄像机"中设置为"RS485"时, RS485设置自动取消。
60	开,关,自动,_:黑白设置
61	巡逻1(S)至巡逻4(S),_:场景[巡逻(S)]设置
62	开:执行 关:不执行 <b>注:</b> 根据录像机规格的不同,在自动时间调整的时候记录可能会调整数秒钟。
63	开:执行 关:不执行 <b>注:</b> 设置前检查所连接装置的规格,可以进行自动时间调整。
64	关:不通知 1,5,10,30或者60秒 选择间隔通知系统状态。(推荐:5秒钟以上)

注:使用WJ-RT416系列时,即使将62和63设置为"ON",也不调整时间。

# 出厂初始设

在出厂初始设置中,每个设置项目设置如下。有 "\*"的项目也可以在"SETUP MENU"中设置。

## ■ WJ-SX650系列管理员控制 台的出厂初始设置

### ●"系统"

#### "录像机"

**录像机输出**:外部监视器

录像机	控制	LCN	逻辑摄像机编号设置
1	开*	257	1至16
2	开*	258	17至32
•	•	•	•
•	•	•	•
16	开*	272	241至256

#### "数据端口"

数据	类型	通讯状态
1	TMNL1*	9 600 bps
2	TMNL2*	9 600 bps
3	HDR1*	9 600 bps
4	HDR2*	9 600 bps
5	TMNL5*	9 600 bps
6	TMNL6*	9 600 bps
7	HDR3*	9 600 bps
8	HDR4*	9 600 bps

#### "逻辑摄像机编号"

摄像机	LCN
1	1
•	•
•	•
256	256

#### "VD2/DATA/电缆补偿"

摄像机	VD2	DATA	电缆
1至256	开*	开*	小*

#### "RS485摄像机"

无设置

RS485	通讯状态	
1至32	19 200 bps	

### ●"显示"

**"显示"** 日期格式:DD/MM/YYYY 时间格式:24小时 语言:英语\*

### "夏令时/夏时制"

**夏令时/夏时制**:开\* 开始时间:02:00 **夏令时/夏时制表**:三月的最后一个星期日到十月 的最后一个星期日

### ●"摄像机"

"摄像机标题"

摄像机	摄像机标题
1	1
•	•
•	•
256	256

订制字符:A至Z,a至f

#### "摄像机位置"

CAM-P	LCN
1至64	LCN 1(预置1至64)
65至128	LCN 2(预置1至64)
129至192	LCN 3(预置1至64)
193至256	LCN 4(预置1至64)

### ●"序列"

"巡视序列"

巡视序列1: LCN 1至32的图像依次切换两秒钟。

巡视序列2: LCN 33至64的图像依次切换两秒钟。

巡视序列3: LCN 65至96的图像依次切换两秒钟。

巡视序列4: LCN 97至128的图像依次切换两秒钟。

**巡视序列5**: LCN 129至160的图像依次切换两秒 钟。

**巡视序列6**: LCN 161至192的图像依次切换两秒 钟。

**巡视序列7**: LCN 193至224的图像依次切换两秒 钟。

**巡视序列8**: LCN 225至256的图像依次切换两秒 钟。

**巡视序列9至32**:无设置

#### "编组序列"

- **编组序列1**: LCN 1至64中的4台摄像机在监视器1 至4上依次切换2秒钟。
- **编组序列2**: LCN 65至128中的4台摄像机在监视器5至8上依次切换2秒钟。
- **编组序列3**: LCN129至256中的8台摄像机在监视器9至16上依次切换2秒钟。
- **编组序列4至8**:无设置
- **编组序列9**: LCN 1至16的点图显示在监视器1至 16上。
- **编组序列10至32**:无设置

### ●"时间表"

#### "**计时器事件"** 无设置

#### "摄像机事件"

无设置

### ●"报警"

"报警模式" 报警模式:序列\*(驻留时间:2秒\*) 自动复位:30秒\* 终端报警:开(所有报警N.O.)\* 摄像机报警:关\*

#### "等级表"

**录像机报警**: OFF\* **串口报警**: ON\* **视频丢失**: OFF\*

"报警事件"

终端报警1至256: SPOT, LCN1至256, 监视器 1

**摄像机报警1至256**:无设置 **录像机报警1至256**:无设置 串口报警1至1024:无设置 视频丢失1至256:监视器2(无事件)

监视器	显示模式
1至16	定点
17至24	巡视序列
25至32	编组序列

#### "监视器巡视模式"

"报警时间表" 无设置

### ●"操作员"

**"操作员"** 注:参见第56页「操作员注册 |。

**PS·Data**:用户名:650 硬盘录像机网络操作:优先权:1

项目	等级1	等级2	等级3	等级4	等级5
系统设置	启动 (核对无误)	关闭 (未核对)	失效	失效	失效
屏幕显示控制	启动	启动	失效	失效	失效
报警历史显示	启动	启动	失效	失效	失效
系统状态显示	启动	失效	失效	失效	失效
报警挂起	启动	失效	失效	失效	失效
全部报警复位	启动	启动	失效	失效	失效
报警ACK,个别报警/监视器复位	启动	启动	启动	失效	失效
开始巡视序列	启动	启动	启动	启动	失效
开始编组序列	启动	启动	启动	启动	失效
监视器锁定	启动	启动	失效	失效	失效
摄像机设置	启动	失效	失效	失效	失效
预置位置注册	启动	启动	失效	失效	失效
全部摄像机控制	启动	启动	失效	失效	失效
摄像机控制	启动	启动	启动	失效	失效
摄像机选择	启动	启动	启动	启动	启动
录像机设置	启动	失效	失效	失效	失效
录像机控制	启动	启动	启动	失效	失效



#### "监视器访问"

DATA	监视器
1至8	启动所有端口。(核对无 误)

#### "自动登录/退出"

**自动登录**:启动所有端口。(核对无误)(用户名: 650)

自动退出:所有端口关闭(未核对)

#### "按键设置"(WV-CU950/650有此功能)

DATA 1至8	功能
А	光圈复位
В	自动聚焦
顶	自动聚焦

### ●"通讯"

"序列命令" 报警通知:OFF 系统状态通知:OFF 报警输出:OFF

"PS·Data" 装置地址:1 <通讯状态> 报警数据:1秒 重试次数:OFF <自动时间调整> 录像机(硬盘录像机端口):OFF 整个PS·Data系统(PS·Data端口):OFF 调整时间:14:00

# ■ 设置菜单的出厂初始设置

"SYSTEM"菜单 SERIAL端口的通讯速度: 38 400 bps

# 设置菜单(屏幕显示)

本章说明本装置的"SETUP MENU"(屏幕显示设置菜单)。

# ■ 基本操作

在监视器上显示"SETUP MENU"可以控制 "SETUP MENU"。

### • WV-CU950/650

- 选择所需的监视器。(参见第58页,「监视器选择」。)
- 2. 重复按[MENU]按钮,直至液晶显示器上出现 "System Setup"。

System Setup 001 On Off

3. 按[F1]按钮。"SETUP MENU"菜单将显示在 所选择的监视器上。

### WV-CU360C/CJ

- 选择所需的监视器。(参见第58页,「监视器选择」。)
- 2. 按住[SHIFT]按钮的同时按[SETUP]按钮。



"SETUP MENU"菜单将显示在所选择的监视器上。

### ● 顶菜单

当"SETUP MENU"打开后,监视器上显示顶菜单。

WJ-S	K650 SETUP MENU	
100	TIME&DATE	
300 400 500	ALARM" RECORDER" SYSTEM"	
800	INFORMATION"	
900	LANGUAGE	ENGLISH

- 移动光标:移动控制杆。指点时光标高亮显示。
- 移动到下一页/前一页(显示的菜单有两页以上时): 将光标移动到顶或者底。监视器上将显示下一 页或者前一页。
  - **注**:使用WV-CU950/650时,可以通过旋转穿 梭环或者移动变焦轮控制器进行操作。
- **改变所选择的参数**:旋转穿梭轮,或者按[+]或者 [一]按钮。
- **输入数字参数**:按数字键。按[CLEAR]按钮可以 取消数字输入。
- 移动到下菜单:将光标移动到有箭头标志的设置项目,然后按。[CAM(SET)]按钮。
- 移动到上菜单:按[MON(ESC)]按钮。
- **显示"SETUP MENU"**:使用WV-CU950/650时, 按[F2]按钮。使用WV-CU360C/CJ时,按住 [SHIFT]按钮的同时按[SETUP]按钮。

#### 注:

- 在显示"SETUP MENU"的监视器上序列停止。
- 在显示"SETUP MENU"的监视器上报警不启动。

# ■ "TIME&DATE"

设置当前的时间和日期。

当在顶部菜单选择了"TIME&DATE"时,显示以 下菜单。

**注**: 在WJ-SX650系列管理员控制台的"显示"一"显示"按键分配进行设置。

100	TIME&DATE		
	31/08/2005	*20:15	
	DST/SUMMER	TIME	ON

### •年

2005至2099

### ・月

1至12(当在WJ-SX650系列管理员控制台上的日期 格式设置为DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DDDD)

Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec(当在WJ-SX650系列管理员控制台 上的日期格式设置为DD/Mmm/YYYY或者 Mmm/DD/YYYY)

### •日

1至31

### • 时间

0至23(当在WJ-SX650系列管理员控制台上的时间 格式设置为24小时)

1至12(当在WJ-SX650系列管理员控制台上的时间 格式设置为12小时)

上午/下午(当在WJ-SX650系列管理员控制台上的时间格式设置为12小时)

### ・分

0至59

### "DST/SUMMER TIME"

"ON/OFF"

出厂初始设置如下。

"01/01/2005 00:00, DST/SUMMER TIME ON"

注:

- 当"DST/SUMMER TIME"设置为"ON"时,夏
   令时(夏时制)在特定时期启动。(时间旁边显示
   "\*"。)在WJ-SX650系列管理员控制台的"显示"
   一"夏令时/夏时制"按键分配进行设置。
- WJ-RT416系列中没有此设置。

# ■ "ALARM"

将进行报警的设置(终端报警,摄像机报警,录像 机报警,串行报警,和视频丢失)。 当在顶部菜单选择了"ALARM"时,显示以下菜单。

300 ALARM	
310 ALARM MODE	SEQUENCE
→DWELL TIME	2sec
320 AUTO RESET	OFF
330 TERMINAL ALARM	on"
340 CAMERA ALARM	OFF
350 RECORDER ALARM	OFF
360 SERIAL ALARM	ON
370 VIDEO LOSS	ON

### ● "ALARM"菜单

### • "ALARM MODE"

选择在相关监视器上显示点报警图像的显示模式。 (出厂初始设置为"SEQUENCE"。)

SEQUENCE:报警图像依次在相关监视器上显示。 从1至30秒钟服务选择所需要的"DWELL TIME"。(出厂初始设置为2秒钟。) LATEST:最后的报警图像显示在监视器上。 EARLIEST:最早的报警图像显示在监视器上。

### • "AUTO RESET"

选择时程直到报警自动复位。如果选择"OFF",将 手动复位报警。(出厂初始设置为30秒钟。)

OFF/1, 2...至10 sec/20 sec/30 sec/1 min/ 3 min/5 min

### "TERMINAL ALARM"

选择"ON"或者"OFF"可以接受或者不接受终端报 警输入信号。(出厂初始设置为"ON"。) ON:接受终端报警输入信号。 OFF:不接受终端报警输入信号。 注:如果选择"ON",可以进入"TERMINAL ALARM"菜单(参见第51页),并且可以设置终 端报警输入信号的细节。

#### "CAMERA ALARM"

选择"ON"或者"OFF"可以接受或者不接受摄像机 报警输入信号。(出厂初始设置为"OFF"。) ON:接受摄像机报警输入信号。 OFF:不接受摄像机报警输入信号。

#### "RECORDER ALARM"

选择"ON"或者"OFF"确定是否接受报警信号输入。 (出厂初始设置为"OFF"。) ON:接受录像机报警输入信号。 OFF:不接受录像机报警输入信号。

#### "SERIAL ALARM"

选择"ON"或者"OFF"可以接受或者不接受串行报 警输入信号。(出厂初始设置为"ON"。) ON:接受串行报警输入信号。 OFF:不接受串行报警输入信号。

### "VIDEO LOSS"

选择"ON"或者"OFF"可以接受或者不接受视频丢 失输入信号。(出厂初始设置为"OFF"。) ON:接受视频丢失输入信号。 OFF:不接受视频丢失输入信号。

### ● "TERMINAL ALARM"菜单

330 :	FERMI	NAL AI	LARM				
:	INPUT	BOARI	) = 8				
ALM		ALM		ALM		ALM	
225	N.O.	233	N.C.	241	N.O.	249	N.C.
226	N.O.	234	N.C.	242	N.O.	250	N.C.
227	N.O.	235	N.C.	243	N.O.	251	N.C.
228	N.O.	236	N.C.	244	N.O.	252	N.C.
229	N.O.	237	N.C.	245	N.O.	253	N.C.
230	N.O.	238	N.C.	246	N.O.	254	N.C.
231	N.O.	239	N.C.	247	N.O.	255	N.C.
232	N.O.	240	N.C.	248	N.O.	256	N.C.
ALM=	ALARM	IN	N	.0.:NO	RMALLY	OPEI	N
			N	.C.:NO	RMALLY	CLO	SE

### •"INPUT BOARD"

从1到8选择一个视频输入电路板。(出厂初始设置 为1。)

#### • "ALM"

为每一个报警输入信号选择报警接点类型。(出厂 初始设置为"N.O."。) N.O.: 常开接点 N.C.: 常闭接点

# ■ "RECORDER"

检查连接录像机的DATA端口的设置和来自录像机 提供视频输入信号的CAMERA IN端子。当在顶部 菜单选择了"RECORDER"时,显示以下菜单。

**注**: 设置前,检查系统组成并且参见第30页录像机 连接。

400 RECORD	ER				1	of	2
RECORDER (	OUTPU	T ⇒INP	UT BOA	RD8			
RECORD	ER	DATA	CAM				
	01	HDR1	256	ON			
	02	HDR1	255	ON			
	03	HDR1	254	ON			
	04	HDR1	253	ON			
	05	HDR2	252	ON			
(	06	HDR2	251	ON			
	07	HDR2	250	ON			
	08	HDR2	249	ON			
DATA=DATA( CAM=CAMER	rmnl/ A in	PSD/HDR	)				

400 RECORDER				2	of	2
RECORDER OUT	201 <b>→</b> 11	NPUT BC	ARDS			
RECORDER	DATA	CAM				
09	HDR3	248	ON			
10	HDR3	247	ON			
11	HDR3	246	ON			
12	HDR3	245	ON			
13	HDR4	244	ON			
14	HDR4	243	ON			
15	HDR4		OFF			
16	HDR4		0 F F			
DATA=DATA(TMNI CAM=CAMERA IN	L/PSD/HI N	DR)				

### "RECORDER OUTPUT"

选择视频输入电路板或者外部监视器提供来自录像 机的视频输入信号。关于连接参见第30页。(出厂 初始设置为"EXTERNAL MONITOR"。)

INPUT BOARD1至8:录像机图像显示在连接到本装置的监视器上。

EXTERNAL MONITOR: 录像机图像显示在直接 连接在录像机的监视器上。

### "RECORDER"

选择所需的录像机。1至16是设置给录像机的"Unit Address(System)"编号。(出厂初始设置为'ON"。) ON:使用录像机。 OFF:不使用录像机。

#### • "DATA"

显示用于录像机连接的DATA端口。DATA端口 设置在"DATA PORT"菜单中进行。(参见第53页。)

#### • "CAM"

显示从录像机提供视频输出信号的摄像机输入频道 编号。(当"RECORDER OUTPUT"设置为 "EXTERNAL MONITOR"时,显示"--"。)

录像机编号	摄像机输入	CAM(摄	像机输入频	顾道编号:	视频输入时	电路板1至	8)		
	编号	INPUT							
		BOARD							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	32	32	64	96	128	160	192	224	256
2	31	31	63	95	127	159	191	223	255
3	30	30	62	94	126	158	190	222	254
4	29	29	61	93	125	157	189	221	253
5	28	28	60	92	124	156	188	220	252
6	27	27	59	91	123	155	187	219	251
7	26	26	58	90	122	154	186	218	250
8	25	25	57	89	121	153	185	217	249
9	24	24	56	88	120	152	184	216	248
10	23	23	55	87	119	151	183	215	247
11	22	22	54	86	118	150	182	214	246
12	21	21	53	85	117	149	181	213	245
13	20	20	52	84	116	148	180	212	244
14	19	19	51	83	115	147	179	211	243
15	18	18	50	82	114	146	178	210	242
16	17	17	49	81	113	145	177	209	241

注:

• 当摄像机输入频道设置为RS485摄像机时,录像机不能为"ON"。删除RS485摄像机设置才能进行录像机 连接。(参见第54页。)

• 对于从录像机提供视频输出信号的摄像机输入频道,将VD2和DATA设置为"OFF"。VD2和DATA的设置在"VD2/DATA/CABLE COMPENSATION"中进行。(参见第54页。)

•即使这些频道从录像机接受视频输入信号,也为这些摄像机输入频道设置LCN参数。没有LCN设置,就 不能进行录像机选择。在WJ-SX650系列管理员控制台的"系统"一"录像机"按键分配进行摄像机标题设置。

•务必将录像机连接到菊花链中指定的DATA端口。(关于连接参见第32页。)

•务必从录像机向指定摄像机输入频道提供锁骨黑屏输入信号。(关于连接参见第30页。)

# ∎ "SYSTEM"

在本装置与所连接的装置之间传送数据需要进行系统设置。当在顶部菜单选择了"SYSTEM"时,显示以下菜单。

### ● "SYSTEM"菜单

#### "DATA PORT"

"DATA PORT"菜单显示在监视器上。根据所联机 装置选择"DATA"端口类型。

### "SERIAL PORT"

选择SERIAL端口的通讯速度。(出厂初始设置为 38 400。)

4 800 bps/9 600 bps/19 200 bps/38 400 bps

其他参数"COMMUNICATION STATUS"为如下:(不能设置改变。) 数据位:8(位) 奇偶校验:"NONE" 停止位:1(位)

#### "VD2/DATA/CABLE COMPENSATION"

显示"VD2/DATA/CABLE COMPENSATION" 菜单。为VD2,摄像机控制信号(数据),和电缆补 偿进行设置。

#### "RS485 CAMERA"

显示"RS485 CAMER"菜单。为RS485摄像机的 RS485端口编号和装置编号进行设置。



510 DATA PORT						
	DATA	TYPE	COMM.			
OUTPUT BOARD1	1	PSD	9600			
	2	TMNL2	9600			
	3	HDR1	9600			
	4	HDR2	9600			
OUTPUT BOARD2	5	TMNL5	9600			
	6	TMNL6	9600			
	7	HDR3	19200			
	8	HDR4	19200			
COMMUNICATION STATUS 8/ NONE/1 DATA=DATA(TMNL/PCD/HDR)						

#### • "TYPE"

根据所连接的装置选择DATA端口类型。

- TMNL1至8:使用DATA端口在终端模式下为系 统控制器选择此项。
- **PSD**:使用DATA端口在PS·Data模式下为系统控制器选择此项。
- HDR1至4:将录像机连接到DATA端口时选择此 项。

#### 可用的端口设置如下。

DATA1: TMNL1/PSD(出厂初始设置为

TMNL1。)

**DATA2:** TMNL2(出厂初始设置为TMNL2。) **DATA3:** TMNL3/HDR1(出厂初始设置为

HDR1。)

**DATA4:** TMNL4/HDR2(出厂初始设置为 HDR2。)

DATA5: TMNL5(出厂初始设置为TMNL5。) DATA6: TMNL6(出厂初始设置为TMNL6。) DATA7: TMNL7/HDR3(出厂初始设置为 HDR3。) DATA8: TMNL8/HDR4(出厂初始设置为

HDR4.)

### • "COMM."

选择通讯速度。(出厂初始设置为9 600。) 4 800 bps/9 600 bps/19 200 bps

参数"COMMUNICATION STATUS"为如下: (不能设置改变。) 数据位: 8(位) 奇偶校验: "NONE" 停止位: 1(位)

**注**:改变通讯速度时,确认所连接的装置的通讯速 度设置。

"VD2/DATA/CABLE COM-
PENSATION"菜单

530	VD2	DATA	/CABLE	COMPI	ENSA	TION :	1 of 2
	INP	UT BO	ARD=8				
CAM	VD2	DATA	CABLE	CAM	VD2	DATA	CABLE
225	ON	OFF	S	233	ON	OFF	S
226	ON	OFF	М	234	ON	OFF	S
227	ON	OFF	L	235	ON	OFF	S
228	ON	OFF	S	236	ON	OFF	S
229	ON	OFF	М	237	ON	ON	S
230	ON	OFF	L	238	ON	ON	S
231	ON	OFF	S	239	ON	ON	S
232	ON	OFF	S	240	ON	ON	S
CAI	M=CAI	MERA	IN				
DAT	A:CAI	MERA	CONTROL	SIG	NAL		

530	VD2,	/DATA	/CABLE	COMPI	ENSA	rion 2	2 of 2
	INPU	ЈТ ВО	ARD=8				
CAM	VD2	DATA	CABLE	CAM	VD2	DATA	CABLE
241	ON	OFF	S	249	OFF	OFF	S
242	ON	OFF	М	250	OFF	OFF	S
243	OFF	OFF	L	251	OFF	OFF	S
244	OFF	OFF	S	252	OFF	OFF	S
245	OFF	OFF	М	253	OFF	OFF	S
246	OFF	OFF	L	254	OFF	OFF	S
247	OFF	OFF	S	255	OFF	OFF	S
248	OFF	OFF	S	256	OFF	OFF	S
CAI	M=CAI	MERA	IN				
DATA: CAMERA CONTROL		SIG	NAL				

#### • "INPUT BOARD"

从1至8范围选择视频输入电路板。(出厂初始设置 为1。)

#### • "VD2"

选择"ON"或者"OFF"。(出厂初始设置为"ON"。)

**ON**:可以与摄像机输出信号一起传送VD2定时脉冲。

OFF:如果不随摄像机输出信号传送VD2定时脉冲。

#### • "DATA"

选择"ON"或者"OFF"。(出厂初始设置为"ON"。)

- ON:通过同轴电缆与摄像机输出信号一起传送控制数据。
- OFF: 不通过同轴电缆与摄像机输出信号一起传送控制数据。

#### "CABLE"

根据电缆长度进行来自摄像机的视频信号传输损失 补偿设置(电缆补偿)。(出厂初始设置为S。)

**S**:小于500 m

**M**: 500 m至900 m

L: 900 m至1 200 m

**注**:从录像机提供锁骨黑屏信号或者使用其他厂商 生产的摄像机时,将"VD2"和"DATA"设置为 "OFF"。

### ● "RS485 CAMERA"菜单

540	RS485	CAMERA			1 of 2
	INFUI	BOARD=0			
CAM	RS485	UNIT	CAM	RS485	UNIT
225	29	1	233	30	1
226	29	2	234	30	2
227	29	3	235	30	3
228	29	4	236	30	4
229	29	5	237		
230	29	6	238		
231	29	7	239		
232	29	8	240		
CC	OMMUNI	CATION S	TATUS 19	9200/8/	NONE/1
CAM:	CAMERA	A IN	RS485=	RS485 (	CAMERA)

540	RS485 INPUT	CAMERA BOARD=	:8			2 of 2
CAM	RS485	UNIT		CAM	RS485	UNIT
241	31	1		249		
242	32	1		250		
243				251		
244				252		
245				253		
246				254		
247				255		
248				256		
CC	DMMUNI	CATION	STATU	S 19	200/8	/ NONE/1
CAM:	CAMERA	A IN	RS	485=	RS485	(CAMERA)

#### "INPUT BOARD"

从1到8选择一个视频输入电路板。(出厂初始设置 为1。)

#### • RS485

选择连接RS485摄像机的RS485(CAMERA)端口。 (出厂初始设置为无设置。) CAM001至32:1至4("INPUT BOARD=1") CAM033至064:5至8("INPUT BOARD=2") CAM065至096:9至12("INPUT BOARD=3") CAM097至128:13至16("INPUT BOARD=4") CAM129至160:17至20("INPUT BOARD=5") CAM161至192:21至24("INPUT BOARD=6") CAM193至224:25至28("INPUT BOARD=7")

#### CAM225至256: 29至32("INPUT BOARD=8")

#### • "UNIT"

为所连接的RS485摄像机选择装置编号。可用1至8。

注:从录像机接受视频输入信号的摄像机输入频道 不能使用RS485。改变"RECORDER"菜单中的 设置,可以启动RS485摄像机连接。(参见第51 页。)

# ■ "INFORMATION"

可以检查所连接的视频输入或者输出电路板是否工作正常。当在顶部菜单选择了"INFORMATION"时,显示以下菜单。

800	INFORM	INFORMATION					
	OUTPUT OUTPUT	BOARD1 BOARD2	V1.01 V1.01				
	INPUT	BOARD1	*				
	INPUT INPUT INPUT	BOARD2 BOARD3 BOARD4	* * *				
	INPUT	BOARD5 BOARD6	*				
	INPUT INPUT	BOARD7 BOARD8	*				

### • "OUTPUT BOARD"

可以检查当前使用的视频输出电路板的版本。

### •"INPUT BOARD"

"\*"显示在当前使用电路板的旁边。

# ■ "LANGUAGE"

可以选择需要"SETUP MENU"显示的语言。 在顶菜单中,将光标移动到"LANGUAGE"并且选 择所需要的语言。(关于顶部菜单显示参见第49 页。)

- LANGUAGE: JAPANESE\*, ENGLISH, FRENCH\*, SPANISH\*, GERMAN\*, ITALIAN\*, RUSSIAN\* (出厂初始设置为"ENGLISH"。)
  - \* 在实际显示时,这些参数以其自身语言显示。

# 登录和退出

### ■ 操作员注册

登录到系统之前,操作员需要注册。在WJ-SX650系列管理员控制台的"操作员"一"操作员"按键分配进行操作员 注册。操作员信息的出厂默认值如下。

操作员编号	用户名	密码	等级	优先权	摄像机访问	录像机访问
1	650	650	1	1	观看与操作 (全部摄像机)	观看与操作 (全部录像机)
2	1	12345	1	1	观看与操作 (全部摄像机)	观看与操作 (全部录像机)
3	100	100	2	5	观看与操作 (全部摄像机)	观看与操作 (全部录像机)
4	101	101	3	10	观看与操作 (全部摄像机)	观看与操作 (全部录像机)
5	102	102	4	30	观看与操作 (全部摄像机)	观看与操作 (全部录像机)
6	103	103	5	50	观看与操作 (全部摄像机	观看与操作 (全部录像机)

- 操作员编号:操作员注册的编号。可以注册多达59个操作员。
- 用户名:控制本装置的操作员的识别编号。可用1至99998。
   注:从一个非"0"数字开始输入。
- 密码:登录时,检查密码和用户识别码。最多 可以用5位数。
  - **注**:为了防止系统控制器误操作,务必改变出 厂初始密码。
- 等级:操作员的限制级。可用1至5。1为最高, 5为最低。
  - 注: 在WJ-SX650系列管理员控制台的"操作员 "一"等级表"中将所希望的功能指定为各个等级。
- •优先权:操作员优先权可控制其他操作员选择的监视器,摄像机,或者录像机。可用1至99。 1为最高,99为最低。
- **摄像机访问**:可以允许或者不允许观看或者控制各个摄像机。
  - **观看与操作**:操作员可以在所选择的监视器上 显示所选择的摄像机图像。操作员也可以控 制摄像机。

- **观看**:操作员既不能在所选择的监视器上显示 所选择的摄像机图像也不能控制摄像机。
- --: 操作员既不能在所选择的监视器上显示所 选择的摄像机图像也不能控制摄像机。
- 录像机访问:可以允许或者不允许观看或者控制各个录像机。
  - **观看与操作**:操作员可以在所选择的监视器上 显示所选择的摄像机图像。操作员也可以控 制录像机。
  - **观看**:操作员可以在所选择的监视器上显示所 选择的摄像机图像,但是不能控制录像机。
  - --: 操作员既不能在所选择的监视器上显示所
     选择的录像机图像也不能控制录像机。
- **监视器访问**:可以允许或者不允许控制各个监视器。

注:

- 对各个DATA端口设置监视器访问。操作员 从有共同设置的相同DATA端口登录进入系 统。
- •监视器访问设置对从连接到SERIAL端口的 电脑登录进入系统的操作员无效。
- 在WJ-SX650系列管理员控制台的"控制器"
   一"监视器访问"按键分配进行监视器访问设置。

# ■ 电源开关

- 1. 按前目标后面的电源开关可以接通装置的电源。
- 2. 接通系统控制器和录像机的电源。(关于如何接通电源参见各个系统装置的使用说明书。)
- 完成操作后按照与接通电源相同的步骤关断各 个装置的电源。

# ■操作开始(登录)

作为注册操作员登录到系统,能够以该操作员权限 控制系统装置。

- 1. 接通电源。(参见电源开关。)
- 2. 等待, 直至出现登录就绪显示。

<WV-CU950/650> <WV-CU360C/360CJ>



noUSr

- **注**:如果密码错误或者5秒钟以上没有操作,液晶显示器(或者发光二极管显示器)将回到登录等待显示。
- 3. 按数字键输入用户识别码,并且按[CAM (SET)]按钮。
- 4. 用数字键输入一个密码, 然后按[CAM (SET)] 按钮。

<WV-CU950/650>

<WV-CU360C/360CJ>





系统控制器进入登录状态,液晶显示器(或者发光 二极管显示器)将成为初始状态。

# ■操作结束(退出)

在下列情况下需要退出系统:

- 结束操作和关断电源时
- 更换操作员时

### • WV-CU950/650

登录状态时,按住[SHIFT]按钮时按[LOGOUT] 按钮。

液晶显示器将回到登录就绪显示状态。

## • WV-CU360C/CJ

登录状态时,按住[SHIFT]按钮时按[LOG OUT] 按钮。

发光二极管显示器回到登录等待显示状态。

# ■操作开始/结束(自动登录/ 退出)

- 启动自动登录或者自动退出需要事先设置。
- 在WJ-SX650系列管理员控制台的"控制器"一" 自动登录/退出"中进行自动登录和自动退出设 置。
- •为各个DATA端口自动登录和自动退出。操作 员从有共同设置的相同DATA端口登录进入系 统。
- 当DATA端口设置了自动登录和自动退出,连 接到端口的系统控制器自动进行登录和退出。
   随后,系统控制器会回到监视器选择之前的状态。

# 监视器控制

以下是监视器操作步骤的例子。此处未介绍的其他 监视器的操作步骤参见第74页操作和功能表。

## ■ 监视器选择

在以下步骤中,可以在所需要的监视器上显示摄像 机图像或者进行设置。

 按数字键输入所需要的监视器编号。输入的编 号将显示在液晶显示器(或者发光二极管显示 器)上。

<WV-CU950/650> <WV-CU360C/360CJ>





2. 按[MON(ESC)]按钮。指定的监视器将被选中, 系统准备好接受监视器控制。

#### <WV-CU950/650>

<WV-CU360C/360CJ>

Mon32 Cam ---



- 3. 控制所选择的监视器。
- **注**:即使退出系统后或者选择了其他监视器,摄像 机图像或者序列继续在所选择的监视器上显示。

# **■** 监视器锁定

即使退出系统后或者选择了其他监视器,此功能能 够防止低优先权操作员得到所选择的监视器和摄像 机的控制。

### • WV-CU950/650

- 1. 按[MON LOCK]按钮。所选择的监视器将被 锁定。
- 2. 按[MON LOCK] 按钮可以释放监视器锁定。

### • WV-CU360C/CJ

1. 按住[SHIFT]按钮的同时按[MON LOCK]按 钮。

所选择的监视器将被锁定。

2. 按住[SHIFT]按钮的同时再按[MON LOCK] 按钮可以释放监视器锁定。

### ●注

当再次选择监视器或者较高优先权的操作员选择该监视器时监视器锁定释放。

# 摄像机控制

以下是摄像机操作步骤的例子。此处未介绍的其他 摄像机的操作步骤参见第74页操作和功能表。

## ■ 摄像机选择

在以下步骤中,可以在所选择的监视器上显示所需 要的摄像机图像。

 按数字键输入所需要的摄像机编号。输入的编 号将显示在液晶显示器(或者发光二极管显示 器)上。

<WV-CU950/650>

<WV-CU360C/360CJ>



8888

2. 按[CAM(SET)]按钮。指定的摄像机将被选中, 系统准备好接受摄像机控制。

# <WV-CU950/650>



<WV-CU360C/360CJ>

3. 控制所选择的摄像机。

# ■ 摄像机选择调出

每次选择摄像机或摄像机位置时,本系统控制器可 记忆多达10步摄像机选择。可以按照顺序或反序调 出这些步骤。在下列步骤中,可以回溯先前所显示 的摄像机图像或摄像机位置。

# • WV-CU950/650

按住[HISTORY]按钮的同时按[一]按钮。选择监 视器上将显示先前所选的摄像机图像。 (例如:摄像机128 → 3)

### 注:

 如需回到较晚时所选的摄像机图像,应在按住 [HISTORY]按钮的同时重复按[+]按钮。选择 监视器上将显示较晚时所选的摄像机图像。 (例如:摄像机3→128)

- 当选择其他摄像机或者摄像机位置时,所记忆的步骤被更新。
- 当选择其他监视器时, 所记忆的步骤被清除。

## • WV-CU360C/CJ

该操作无效。

### ■ 预置位置控制

通过输入预置位置编号,可以将摄像机移动到预置 位置。关于如何注册预置位置参见第73页的操作和 功能表。

 按数字键输入所需要的预置位置编号。输入的 编号将显示在液晶显示器(或者发光二极管显示 器)上。

#### <WV-CU950/650>

<WV-CU360C/360CJ>

Mon 32 Cam 999 \_\_64



 2. 按[PRESET]\*<sup>1</sup>(或者[CALL PRESET]\*<sup>2</sup>)按 钮。摄像机将移到指定的预置位置。
 \*<sup>1</sup>WV-CU950/650
 \*<sup>2</sup>WV-CU360C/CJ

#### <WV-CU950/650>

<WV-CU360C/360CJ>

Mon 32 Cam 999 Pre64

# PE064

注:

- 如在第2步中未按任何按钮,摄像机将回到 起始位置。
- 启动编组预置后,可以同时移动两台以上摄像机到预置位置。(参见第65页。)

# ■ 全部摄像机摄像机控制

可以同时控制连接到本装置的全部摄像机。

- •所有起始位置:全部摄像机将移动到起始位置。
- •所有辅助为OFF:摄像机的AUX 1和2输出将 成为关。
- 注:该操作在由操作员设置所限制的摄像机上无效。

# • WV-CU950/650

1. 重复按[MENU]按钮,直至液晶显示器上出现 "All CAM Control"。

AII CAM Control 010 Home AUX-Off

按[F1]或者[F3]按钮。
 可用的按钮及功能
 F1:所有起始位置
 F3:所有辅助为OFF



该操作无效。

# 录像机控制

以下是录像机操作步骤的例子。此处未介绍的其他 录像机的操作步骤参见第74页操作和功能表。选择 一台摄像机后以下步骤可用。

注:根据状态不同,录像机控制可能出现进行不正常。在这种情况下,检查录像机控制,然后再试控制。

## ■ 回放

在以下例子中,将回放摄像机3的记录图像。

1. 检查摄像机3已经被选择。

<WV-CU950/650> <WV-CU360C/360CJ>



按[PLAY/PAUSE]\*<sup>1</sup>(或者[PLAY]\*<sup>2</sup>)按钮。
 连接到摄像机3的录像机将启动,摄像机3的记录图像将回放。
 \*<sup>1</sup>WV-CU950/650

\*2 WV-CU360C/CJ

### <WV-CU950/650>

<WV-CU360C/360CJ>

Mon01 Cam003 HDR01





按[REC]按钮。 录像机将启动,记录将开始。

# • WV-CU360C/CJ

- 选择一台录像机。(参见第62页,「录像机选择」。)
- 按[ZOOM WIDE]和[TELE]按钮。
   录像机被选中,记录开始。

### ●注

按照录像机的手动记录设置记录。

### ■ 多画面显示 ● WV-CU950/650

按[MULTI SCREEN]按钮。 将选择录像机,图像将在所选择的监视器上以多画 面片断显示。

## • WV-CU360C/CJ

按住[SHIFT]按钮的同时按[MULTI SCREEN SEL]按钮。 将选择录像机,图像将在所选择的监视器上以多画 面片断显示。

### ●注

不能指定多后面判断模式。

## ■ 查找回放

按[SEARCH]\*<sup>1</sup>(或者[INDEX]\*<sup>2</sup>)按钮。 将会选择录像机,并且一个查找清单(时间和日期 输入表,记录事件查找清单\*<sup>3</sup>,视频运动检测查找 清单\*<sup>3</sup>,标记查找清单\*<sup>3</sup>,或者清单查找窗口\*<sup>4</sup>) 将会显示在三选择的监视器上。 \*<sup>1</sup>WV-CU950/650

- \*<sup>2</sup> WV-CU360C/CJ
- \*3 WJ-RT416系列中没有
- \*4 仅在WJ-RT416系列中可用

注:

- 根据所选择的录像机硬盘的不同,查找表显示 可能不同。
- 在查找表中,可以选择要回放的记录图像。操 作步骤参见记录器的使用说明书。

# ■ 回放最近记录的图像

注:

- WJ-RT416系列中没有此操作。
- 使用WJ-HD300 系列时,按[GO TO LAST] 按钮前开始回放。

### • WV-CU950/650

按[GO TO LAST]按钮。 录像机被选中,所选择摄像机最后记录的图像将会

• WV-CU360C/CJ

该操作无效。

回放。

# ■ 录像机控制结束

注:操作前,务必停止回放或者查找回放。

选择摄像机,可以结束录像机控制。 监视器显示将成为录像机控制前的状态。

# ■ 录像机选择

在本章未介绍的录像机控制步骤前,需要事先选择 录像机。在下面的例子中,将打开录像机16的 "SETUP MENU"。

## • WV-CU950/650

 按数字键输入所需要的录像机编号。输入的编 号将显示在液晶显示器上。

Mon01 Cam003 \_\_\_\_16

2. 按[RECORDER]按钮。将选择录像机。

Mon01 Cam241 HDR16

3. 重复按[MENU]按钮,直至液晶显示器上出现 "System Setup"。

System Setup 101 On Off

- 4. 按[F1]按钮。录像机的"SETUP MENU"菜单 将显示在所选择的监视器上。
- **注**:如需关闭摄像机的"SETUP MENU",按[F2] 按钮。

### • WV-CU360C/CJ

 按数字键输入所需要的录像机编号。输入的编 号将显示在发光二极管显示器上。



2. 按[RECORDER]按钮。将选择录像机。



- 3. 按住[SHIFT]按钮的同时按[SETUP]按钮。 录像机的"SETUP MENU"菜单将显示在所选 择的监视器上。
- **注**:按住[SHIFT]按钮的同时按[SETUP]按钮可 以关闭"SETUP MENU"。

●注

如果所选择的录像机直接连接外部监视器,监视器 上将显示黑屏和"RECORDER CONTROL"信息。 关于连接参见第30页。

# 运行序列

# ■ 序列描述

序列是自动切换摄像机图像的功能。 有两种序列:

- 巡视序列
- 编组序列

## ● 巡视序列

摄像机图像显示在所选择的监视器上,并且根据数字顺序切换。

- •可以注册多达32个巡视序列。
- •一个巡视序列中最多设置64个步骤。

### ● 编组序列

摄像机图像显示在两台以上监视器上,并且根据数字顺序切换。

- •可以注册多达8个编组序列。
- •一个编组序列中最多设置32个步骤。



### ● 编组预置

摄像机图像可以同时在两台以上指定的监视器上显示。最多可以注册24(组序列9至32)组预置。

# ● 序列设置

在WJ-SX650系列管理员控制台的"序列"按键分配进行序列设置。各个序列步骤可以进行以下设置。

设置项目	参数	备注
LCN(逻辑摄像机编号)	1至999	摄像机位置编号也可用作参数。
预置	1至256	(CAM-P)
辅助1/2	开, 关,	—
驻留	1至30秒	显示各个摄像机图像的驻留时间 (组复位没有序列步骤,驻留设置不能 进行。)

注:由优先权较高的操作员选择的摄像机或者由摄像机访问设置限制的摄像机的预置和辅助1/2不启动。

## ■ 巡视序列 ● WV-CU950/650

1. 按数字键输入所需要的序列编号。输入的编号 将显示在液晶显示器上。

Mon01 Cam256 \_\_\_32

2. 按[TOUR SEQ]按钮。将启动巡视序列。



## • WV-CU360C/CJ

1. 按数字键输入所需要的序列编号。输入的编号 将显示在发光二极管显示器上。



2. 按[TOUR SEQ]按钮。将启动巡视序列。

•	•	•	-

■ 编组序列/预置

- WV-CU950/650
- 选择一个分配给所需要的编组序列/预置的监视器。(参见第58页,「监视器选择」。)
- 按数字键输入所需要的序列编号。输入的编号 将显示在液晶显示器上。

Mon01 Cam256 \_\_\_\_8

3. 按住[SHIFT]按钮的同时按[GROUP SEQ]按 钮。将会启动编组序列。

Mon01 Cam002 G — Seq08

### • WV-CU360C/CJ

- 选择一个分配给所需要的编组序列/预置的监视器。(参见第58页,「监视器选择」。)
- 2. 按数字键输入所需要的序列编号。输入的编号 将显示在发光二极管显示器上。



3. 按[GROUP SEQ]按钮。将会启动编组序列。



### ●注:

- •如果在步骤2中指定了编组序列9至32,将启动 编组预置。系统状态与摄像机选择后相同。
- 由优先权较高的操作员选择的监视器或者由监视器访问设置限制的监视器的编组序列/预置不启动。
- 如果其中一台指定给已启动的编组序列的监视器由优先权较高的操作员控制,你就不能控制监视器。(监视器忙)

# ■ 序列暂停

可以暂停已经启动的巡视或者编组序列。如果在序 列在监视器上暂停,所有序列将同时在其他监视器 上暂停。

- 按[SEQ PAUSE]<sup>\*1</sup>(或者[PAUSE]<sup>\*2</sup>)按钮。
   序列将暂停。
- 2. 再按[SEQ PAUSE]\*<sup>1</sup>(或者[PAUSE]\*<sup>2</sup>)按钮 可以重新开始该序列。

\*1 WV-CU950/650

\*2 WV-CU360C/CJ

### 序列暂停时可用的操作

• 序列步骤向前/向后

按[+]或者[一]按钮可以向序列的下一帧或者前 一帧移动一步。

• 摄像机控制 可以控制图像正在监视器上显示的摄像机。

# ■ 序列停止

当巡视或者编组序列停止时,处于停止步骤的摄像 机被选中。当编组序列在监视器上停止时,所有序 列将同时在其他监视器上停止。

## • WV-CU950/650

按住[SHIFT]按钮的同时按[SEQ STOP]按钮。 序列将停止。

## • WV-CU360C/CJ

按[STOP]按钮。 序列将停止。

# ●注

当在序列启动时选择摄像机时序列也会停止。相关 摄像机的图像将在监视器上显示。

## ■ 报警发生

当本装置接受报警输入信号(终端报警,摄像机报警,录像机报警,串行报警,或者视频丢失)时,自动启动 一个报警事件(巡视序列等)。每个报警输入信号与一个报警事件设置关联。(启动报警输入信号和报警事件 的设置。)最多可有1024个报警事件设置。在WJ-SX650系列管理员控制台的"报警"一"报警事件"按键分配 进行报警事件设置。

通过进行"报警事件"的设置,在本装置接受报警输入信号时以下事件将会启动。

- •报警事件信息显示在关联的监视器上(参见第13页「监视器显示信息」。)
- 根据"显示模式"设置,显示摄像机图像,或者序列在关联监视器上启动。在本说明书中,这些动作作为 报警模式描述,和报警状态作为报警图像描述时显示的图像。
- 根据"记录信号源(逻辑摄像机编号)"的设置,启动事件记录。(记录按照命令报警设置和录像机的事件记录设置进行。详情参见记录器的使用说明书。)
- 根据"报警输出"的设置,报警输出信号从视频输出电路板提供,而且外部报警装置(蜂鸣器等)可以启动。 注:
  - •进行1号到64号的设置可以从ALARM OUT 1/2端口启动报警输出信号。65号以上指定给串行命令 使用。
  - 需要进行申行命令设置才能以申行命令启动报警输出信号。设置在WJ-SX650系列管理员控制台的 "Communication" \_ "Serial Command"中进行。
  - •所有系统控制器的[ALARM]指示灯闪动。
- 最多10 000条报警记录按照时间顺序保存。最后1 000条报警记录可以作为报警历史在监视器上显示。 (参见第70页「报警历史显示」。)报警历史可以从电脑下载到本装置上。
- •报警信息以串行命令通知电脑。在WJ-SX650系列管理员控制台的"通讯"一"序列命令"按键分配进行制造命令设置。



#### 终端报警设置

编号	显示模式	点		吃如哭	记录信号源(逻	北壑榆山
3111 (5		LCN	预置	血液精	辑摄像机编号)	ᆙᄲᆋᄳ
256	点	100	1	5	100	50

# ■ 报警模式

以下报警模式("显示模式"设置)可以使用。(报警模 式按照"显示模式"的数字进行。)

# ●点

相关摄像机的图像将在监视器上显示。将启动预置 位置或者辅助控制。以下报警状态(=在监视器上显 示报警图像的模式)可以使用。(不论报警状态,报 警发生于所有关联摄像机。)报警模式设置在WJ-SX650系列管理员控制台的"报警"一"报警模式"或 者"SETUP MENU"的"ALARM"菜单中进行。 下图是报警以Alarm 1\_Alarm 2\_Alarm 3\_ Alarm 4的顺序发生的例子。

### • 序列模式

报警图像依次(从最新的报警图像起)显示在相关的 监视器上。



•最早的模式(EARLIEST)

最早的报警图像显示在关联的监视器上。



### ・最后的模式(LATEST)

最后的报警图像显示在关联的监视器上。



## ● 巡视序列

巡视序列在相关监视器上启动。

## ● 编组序列/预置

编组序列在相关监视器上启动。

# ●关

仅报警信息显示在关联的监视器上。报警不发生在 监视器和摄像机。

注:

- 当显示序列,编组序列,或者编组预置作为报
   警事件启动时,监视器上最早的报警事件被复位。
- 如果33个以上报警(点模式)发生在一台监视器 上,较旧的报警将按照时间顺序复位。
- •报警发生后,相同报警将挂起5秒钟。
- •通过报警时间表设置,报警事件可以在规定的 时间段内关闭。在WJ-SX650系列管理员控制 台的"报警"一"报警事件"按键分配进行报警时间 表设置。



将"显示模式"设置为关,可以在关联监视器上显示 视频丢失信息和保存视频丢失历史而不使监视器和 摄像机发生报警。

注:如果报警A("显示模式"设置为关)在报警B("显示模式"为点,巡视序列或者编组序列)启动时发生,报警A信息将在报警B被复位后显示在监视器上。

# 报警控制

# ■报警应答(ACK)

通过在关联监视器上应答报警,可以控制报警图像。

### • WV-CU950/650

在选择了报警模式状态下的监视器时,按[ACK] 按钮。(在报警模式状态下,"Alarm"标记在液晶显 示器上闪动。)

Mon01	Cam016	T-A0256
	Alarm	

报警事件将被应答。("Alarm"标记变为稳定点 亮。)

### • WV-CU360C/CJ

在选择了报警模式状态下的监视器时,按[ACK] 按钮。(在报警模式状态下,报警编号在液晶显示 器上闪动。



该报警将应答。(报警编号将改变为稳定点亮。)

在应答状态下,可以进行以下操作。

### ■ 摄像机控制

可以控制摄像机的摇动/俯仰,或者激昂摄像机移动到预置位置等。

## ■ 报警图像改变

发生两个以上报警时,可以顺序逆序或者改变显示 在监视器上的报警图像。

## • WV-CU950/650

按[+]或者[一]按钮可以改变在监视器上的报警图像。报警图像以顺序或者逆序显示。

### • WV-CU360C/CJ

按[NEXT]或者[PREV]按钮可以改变在监视器上的报警图像。报警图像以顺序或者逆序显示。

### ■ 报警各别复位

可以分别复位各个已经应答的报警,并且返回到报 警发生前的状态。发生两个以上报警时,即使在报 警复位后,系统也保持在报警模式。

按[ACK]按钮可以复位应答的报警。该报警将复位。

注:

- •显示模式设置为OFF的报警将不会处于ACK状态。每次按[ACK]按钮将复位报警。
- 如果"AUTO RESET"已经设置为开,报警在规定的时间后将自动复位。"AUTO RESET" 设置在WJ-SX650系列管理员控制台的"报警" 一"报警模式"或者"SETUP MENU"中的 "ALARM"菜单中进行。关于"SETUP MENU" 中的"ALARM"菜单参见的50页。

### ■ 报警监视器复位

可以复位所选择监视器上全部发生的报警。

当所选择的监视器处于报警模式状态时,按[ALM RESET]\*<sup>1</sup>(或者[RESET]\*<sup>2</sup>)按钮。发生在该监 视器的全部报警都将被复位,并且监视器显示激 昂;到报警发生前的状态。 \*<sup>1</sup> WV-CU950/650 \*<sup>2</sup> WV-CU360C/CJ

注:报警监视器复位也可以通过向本装置提供报警 恢复输入信号进行。(参见第37页。)

## ■ 报警全部复位

可以复位系统发生的全部报警。

按住[SHIFT]按钮的同时按[ALM ALL RESET]<sup>\*1</sup>(或者[ALL RESET]<sup>\*2</sup>)按钮。系统发 生的全部报警将被复位。

### \*1 WV-CU950/650

\*2 WV-CU360C/CJ

### 注:

- •报警全部复位也可以通过在"SETUP MENU" 中改变设置或者在WJ-SX650系列管理员控制 台进行。
- 进行报警全部复位可以发生在录像机的报警。
   即使发生报警时也可以进行报警全部复位。

## ■ 返回到报警模式状态

可以从应答状态恢复到报警模式状态。

### • WV-CU950/650

按住[SHIFT]按钮的同时按[ACK]按钮。 报警模式将被恢复。

### • WV-CU360C/CJ

该操作无效。

## ■ 报警挂起

如果不希望被打扰,可以将系统从接受报警状态挂起。(录像机的报警也被挂起。)

- 按住[SHIFT]按钮的同时按[ALM SUS-PEND]<sup>\*1</sup>(或者[SUSPEND]<sup>\*2</sup>)按钮。 该报警将挂起。
- 再按住[SHIFT]按钮的同时按[ALM SUS-PEND]\*1(或者[SUSPEND]\*2)按钮可以取消 报警挂起模式。

\*1 WV-CU950/650 \*2 WV-CU360C/CJ

# ■ 报警历史显示

最后1000条报警记录(日期,时间和细节)可以作为报警历史显示在启动的监视器上。

**注**: 在报警模式下或者进行记录选择时不能在监视 器上显示报警历史。

## • WV-CU950/650

按[ALM RECALL]按钮。报警历史显示出现在所选择的监视器上。

Alarm Recall

### • WV-CU360C/CJ

同时按[OSD]和[ALM H]按钮。报警历史显示出现在所选择的监视器上。



### ● 报警历史显示的细节

ALARM HISTORY	1 of 100
M D Y H M S ALARM	ACTION REC
Aug31/06*11:59:00M ALL	12345 K4-8
Aug31/06*11:58:00M C-999	M32 C100 001
Aug31/06*11:57:00M V-001	M03 T32 256
Aug31/06*11:56:00M	POWER
Apr15/05*09:15:25AM	POWER
Apr15/05*09:15:25AM R-003	
Apr15/05*09:13:54M S-0002	M10*G32
Apr15/05*09:12:32M T-001	M20 999
Jan02/05 03:05:10M S	56789 PC
Jan01/05 03:04:08M 🛽	101 PSD
T-TERMINAL C-CAMERA	R-RECORDER
S-SERIAL V-VIDEO LOSS	SSUSPEND

时间旁边的"\*"知识夏时制(夏令时)。

以下项目为显示细节。

### • "ALARM"(复位报警高亮显示)

#### T-001至256:终端报警

(例如:对于T-001,"001"表示视频输入电路板ALARM IN端口接受的报警输入信号的编号。)

#### C001至999: 摄像机报警

(例如:对于C-001,"001"表示向本装置提供报警输入信号的摄像机编号。)

#### R001至999: 录像机报警

(例如:对于R-001,"001"表示向本装置提供报警输入信号的与录像机关联的摄像机的编号。)

S-0001至1024: 串口报警 (例如:对于S-0001, "0001"表示串行命令 报警输入编号。)
V-001至999:视频丢失 (例如:对于V-001, "001"表示发生视频丢 失的摄像机的编号。)
ALL:报警全部复位

S:报警挂起ON/OFF

### •"ACTION"

POWER:装置电源接通。(高亮:关断电源)

- M01至32:报警发生在监视器1到32。(对于编 组序列和编组预置,最小的监视器编号显示 时带一个"\*"。)
- C001至C999:摄像机001至摄像机999以点模式启动。
- T01至32: 巡视序列1至32启动。
- G01至32:编组序列(或者编组预置)1至32启动。

注:

- 用户识别码和控制器信息显示为报警复位或 者由操作员挂起。(它们不显示为自动复 位。)
- 用户识别码和控制器编号将高亮显示以指示 报警复位或者报警挂起关。

### •"REC"

显示与报警时间相关联的"记录信号源(逻辑摄像机 编号)"。

报警历史显示在监视器上时的操作参见第74页「操 作和功能表」。

# 计时器描述

# ∎"计时器事件"

计时器设置好后,计时器事件(巡视序列等)能够在 所希望的时间和日期自动启动。每周或者在指定的 日期最多可以安排128项计时器事件。每个计时器 事件还可以设置优先权。在WJ-SX650系列管理员 控制台的"时间表"一"计时器事件"按键分配进行计 时器事件设置。

可以使用以下计时器事件。

### •"点"

相关摄像机的图像将在监视器上显示。将启动预置 位置或者辅助控制。

### •"巡视序列"

巡视序列在相关监视器上启动。

### •"编组序列/预置"

编组序列或者编组预置在相关监视器上启动。

### 日期和时间设置

事件和日期将指定给时间表中的计时器事件。以下为设置项目。

**注**:根据显示格式设置,时间和日期可以不同格式显示。

设置项目	参数	备注
"永远有效/ 指定有效时期"	"永远有效"	计时器事件永远 有效。
	"指定有效时期 "(为"从"和"至"选 择所需要的日 期。)	启动计时器事件的 周期
"从"	选择所需要的时 间。	计时器事件在规定 时间启动。
"至"	选择所需要的时间。("从"和"至"可以在24小时之内的不同日期内。)	该计时器事件的优 先权设置保持到指 定时间。
"时间表模式"	"每天"	计时器事件每天启 动。
	"每星期"(星期日 或者星期六)	计时器事件每周启 动。

### 计时器事件设置的例子

 一月一日19:00至20:00在监视器1上启动巡视事件2。
 时间表模式:每天 指定有效时期:从一月/01至一月/01 从:19:00

至: 20:00

**有效**: 巡视序列2 **监视器**: 1

八月10至15日19:00至次日8:00启动编组序列3。
时间表模式:每天 指定有效时期:从八月/10至八月/15 从:19:00
至:8:00
有效:编组序列3
监视器:一(指定给编组序列3的监视器)

注:

- 如果监视器被具有比计时器事件优先权高的操作员选择,显示"SETUP MENU"菜单,或者 在报警模式下,计时器事件不启动。
- 由较高优先权的操作员选择的或者与已启动报 警事件项关联的摄像机的预置位置和辅助控制 将不启动。
- 即使在启动时期结束后点摄像机图像或者序列 显示仍将继续。

### ■"摄像机事件"

摄像机事件设置后,摄像机事件(自动跟踪等)能够 在所希望的事件和日期自动启动。每天或者每周最 多可以安排128项计时器事件。在WJ-SX650系列 管理员控制台的"时间表"一"摄像机事件"按键分配 进行摄像机事件设置。

可以使用以下摄像机事件。(关于摄像机详情参见 使用说明书。)

### ●"自动跟踪"

### •"报警输入(摄像机)"一"使用"

选择本设置以启动摄像机的ALARM IN 1至4终端的自动跟踪。指定的终端在指定事件接受报警信号时,自动跟踪在预置位置1至4开始。(摄像机进入自动跟踪等待模式。)
### •"报警输入(摄像机)"一"不使用"

选择本设置以启动在指定预置位置的自动跟踪。 (开始预置位置)自动跟踪在指定时间进行。(摄像 机成为自动跟踪等待模式。)

注:操作员控制摄像机时自动跟踪结束。("#"保持显示直到摄像机事件的结束时间。)
 在摄像机的设置菜单中进行设置可以在"报警输入(摄像机)"一"不使用"被选中后再次启动自动跟踪。(关于摄像机设置参见使用说明书。)

●"黑白和场景[巡逻(S)]"

### •"黑白"

ON:摄像机改变为黑白模式。 OFF:摄像机改变为彩色模式。 AUTO:如果画面太暗,摄像机选择黑白模式。如 果画面足够亮,摄像机选择彩色模式。

\_:本功能关闭。

### •"场景[巡逻(S)]"

摄像机改变为功能[巡逻1(S)]至[巡逻4(S)]和"一") 设置的图像质量。

注:

- 各个图像质量设置[巡逻1(S)]至[巡逻4(S)]在
   场景1至4设置开始时保存。(参见第79页。)
- 当选择"一"时,本功能关闭。

#### •"清洁"

进行摄像机情结。

事件和日期将指定给安排好的摄像机事件。以下为设置项目。

**注**:根据显示格式设置,时间和日期可以不同格式显示。

设置项目	参数	备注
时间表模式	每天	摄像机事件每天启 动。
	每星期 (星期日或者星期 六)	摄像机事件每周启 动。
生效时间	选择所需要的时间。	摄像机事件在规定 时间启动。(对于 自动跟踪,需要规 定结束时间。)
要使用的摄像 机	选择需要的摄像机 编号。(001 至 999)可以多选择。	执行摄像机事件的 摄像机

注:

- 自动跟踪和场景[巡逻(S)]仅对彩色闭路监控摄像机WV-CS950,WV-CS954,WV-CS960,WV-CS964,WV-CS970和WV-CS974有效。 (至2007年7月)
- 摄像机进行报警或者计时器事件时,或者被操 作员控制时,自动跟踪"报警输入(摄像机)"一" 不使用"和摄像机清洁不启动。

# 终端模式操作

本章包括终端模式的操作表,功能表,和功能菜单流。可以根据用户等级设置对操作员授以各个操作和功能的限制等级。

## ■ 操作和功能表

- •[①]表示①按钮。
- "①+②"表示同时按①和②按钮。
- •"①→②"表示在②以前进行①。
- •如何调用菜单功能参见第85页「菜单流程(WV-CU950/650)」。
- "▼▲◀▶"表示应答控制杆的方向。

### WV-CU950/650和WV-CU360C/CJ的操作表

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
移动光标。	控制杆▼▲◀►	控制杆▼▲◀►	
•确定所选的参数。 •移动到下菜单。	[CAM(SET)]或者顶部按 钮	[CAM (SET)]	
<ul><li>取消选择。</li><li>回到上一级菜单。</li><li>关闭查找清单。</li></ul>	[MON(ESC)]	[MON(ESC)]	
使液晶显示器返回初始状 态。	[MON (ESC)]或者 [EXIT]	无效(该系统控制器上没有 液晶显示器)	WV-CU950/650: 操作前退出"SETUP MENU"菜单。(按[EXIT] 按钮可以随操作一起关闭 "SETUP MENU"菜单。)
移到下一页。	•穿梭环顺时针 •变焦轮控制器向右	不起作用	WV-CU950/650: 也可以通过将光标移动到 边缘移动到下一页。
移到前一页。	•穿梭环逆时针 •变焦轮控制器向左	不起作用	WV-CU950/650: 也可以通过将光标移动到 边缘移动到前一页。
改变所选择的参数。	•[+]或者[-] •穿梭轮顺时针或逆时针	[NEXT]或者[PREV]	
输入数字参数。	数字键	数字键	
取消该参数。	[CLEAR]	[CLEAR]	

注:根据所启动的功能不同,细节可有不同。与此表一起参见系统控制器的使用说明书

## WV-CU950/650和WV-CU360C/CJ的功能表

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
登录 ① 输入用户名。 ② 输入密码。	输入数字。 (数字键) →[CAM(SET)] 输入数字。 (数字键) →[CAM(SET)]	输入数字。 (数字键) →[CAM(SET)] 输入数字。 (数字键) →[CAM(SET)]	
退出	[SHIFT]+[LOGOUT]	[SHIFT]+[LOG OUT]	
监视器选择	输入数字。(数字键) →[MON(ESC)]	输入数字。(数字键) →[MON(ESC)]	
监视器锁定	[MON LOCK]	[SHIFT]+[MON LOCK]	
摄像机选择 <ul> <li>选择下一个摄像机。</li> <li>选择下一个摄像机。</li> </ul>	输入数字。(数字键) →[CAM(SET)] [+]	输入数字。(数字键) →[CAM(SET)] [NEXT]	
选择一台摄像机位置。	[-] 输入数字。(数字键) →[CAM POSI]	不起作用	
摄像机选择调用 •显示新选择的摄像机图 像。 •显示以前选择的摄像机图 像。	[+]和[HISTORY] [–]和[HISTORY]	不起作用不起作用	
录像机选择	输入数字。(数字键) →[RECORDER]	输入数字。(数字键) →[RECORDER]	
巡视序列	输入数字。(数字键) →[TOUR SEQ]	输入数字。(数字键) →[TOUR SEQ]	
编组序列	输入数字。 (数字键) →[SHIFT]+[GROUP SEQ]	输入数字。 (数字键) →[GROUP SEQ]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 进行本操作前,选择一台 分配给编组序列的监视器。
序列暂停 <暂停时>	[SEQ PAUSE]	[PAUSE]	
<ul> <li>将序列向下一步移动一帧。</li> <li>将序列向前一步移动一帧。</li> <li>再次开始序列。</li> </ul>	[+] [–] [SEQ PAUSE]	[NEXT] [PREV] [PAUSE]	
序列停止	[SHIFT]+[SEQ STOP]	[STOP]	
编组预置	输入数字。(数字键) →[SHIFT]+[GROUP SEQ]	输入数字。(数字键) →[GROUP SEQ]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 进行本操作前,选择一台 分配给编组序列的监视器。

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
系统设置	打开"System Setup"主菜 単。 →		WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 关于设置菜单操作的详情 参见第74页WV/ CU950/
•打开"SETUP MENU"。	[F1]	[SHIFT]+[SETUP]	参见第74页WV-CU360C/CJ的 650和WV-CU360C/CJ的 撮作表。
•关闭"SETUP MENU"。	[F2]	[SHIFT]+[SETUP]	<b>注</b> : 在启动序列的监视器 上打开"SETUP MENU"菜单时,序列 停止。)
屏幕显示(OSD)开/关	打开"OSD On/Off"主菜	[OSD]+	
• /// 行 后 忌	<sup>#</sup> • → [SHIFT]+[F1]	[ALL]	<ul> <li>WV-CU950/650,</li> <li>WV-CU360C/CJ:</li> <li>每次按按钮可以显示所有</li> <li>信息 → 隐藏所有信息 →</li> <li>显示当前信息。</li> <li>WV-CU950/650:</li> <li>按 [OSD]按钮也可以显示</li> <li>或者隐藏所有的屏幕显示</li> <li>信息。</li> </ul>
•时间与日期信息	[F1]	[T&D]	
•摄像机信息	[F2]	[CAM ID]	
• 事件信息	[F3]	[EVENT]	
•监视器信息	[F4]	[MON STATUS]	
屏幕显示(OSD)位置控制	打开"OSD Position"主菜 单。→	[SHIFT]+[OSD]+	
•所有信息	[SHIFT]+[F1]+控制杆 ▼▲ <b>&lt;</b> ►	[ALL]+控制杆▼▲ <b>◀►</b>	
•时间与日期信息	[F1]+控制杆▼▲◀►	[T&D]+控制杆▼▲◀►	
•摄像机信息	[F2]+控制杆▼▲◀►	 [CAM ID]+控制杆  ▼▲ <b>&lt;</b> ►	
•事件信息	[F3]+控制杆▼▲◀►	[EVENT]+控制杆 ▼▲ <b>◀►</b>	
• 监视器信息	[F4]+控制杆▼▲◀►	│[MON STATUS]+控制杆 ▼▲◀►	

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
系统状态显示	打开"System Status"主菜 单。→		
•打开系统状态显示	[F1]	[OSD]+[SYS S]	
•关闭系统状态显示	[F2]	[OSD]+[SYS S]	
报警历史显示	[ALM RECALL]	[OSD]+[ALM H]	<ul> <li>WV-CU950/650,</li> <li>WV-CU360C/CJ:</li> <li>每次按按钮可以显示或者</li> <li>隐藏报警历史显示。</li> <li>注:在报警模式下或者进行记录选择时不能在监视器上显示报警历史。</li> </ul>
<显示时> •到下一页或者前一页。 •向前跳10页。 •向后跳10页。	<ul> <li>[+]或者[-]</li> <li>控制杆▼▲ &lt;&gt;</li> <li>穿梭环顺时针</li> <li>变焦轮控制器向右</li> <li>穿梭环逆时针</li> <li>变焦轮控制器向左</li> </ul>	<ul> <li>• [NEXT]或者[PREV]</li> <li>• 控制杆▼▲ &lt;&gt;</li> <li>不起作用</li> <li>不起作用</li> </ul>	
报警应答(ACK) <报警应答时>	[ACK]	[ACK]	
•显示下一幅报警图像。	[+]	[NEXT]	
•显示前一幅报警图像。	[-]	[PREV]	
•返回到报警模式	[SHIFT]+[ACK]	不起作用	
报警复位			WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 显示模式设置为OFF的报 警将不会处于ACK状态。 每次按[ACK]按钮将复位 报警。
•报警各别复位	[ACK](报警ACK期间)	[ACK](报警ACK期间)	
•报警监视器复位	[ALM RESET]	[RESET]	
•报警全部复位	[SHIFT]+[ALM ALL RESET]	[SHIFT]+[ALL ALL RESET]	
报警挂起	[SHIFT]+[ALM SUS- PEND]	[SHIFT]+[SUSPEND]	每次按这些按钮可以启动 或者取消报警挂起。

### 摄像机控制

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
预置位置注册	输入数字。(数字键) →[SHIFT]+[PGM PRE- SET]	输入数字。(数字键) →[SHIFT]+[PROGRAM PRESET]	
调用预置位置。	输入数字。(数字键) →[PRESET]	输入数字。(数字键) →[CALL PRESET]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 如果不输入数字,摄像机 将应答到起始位置。
摄像机设置	打开"Camera Setup"菜单。 →		<ul> <li>WV-CU950/650,</li> <li>WV-CU360C/CJ:</li> <li>关于设置菜单操作的详情 参见第74页WV-CU950/ 650和WV-CU360C/CJ 的操作表。</li> <li>移动光标:控制杆</li> <li>▼▲ ◀▶</li> <li>按住[SHIFT]按钮的同时控制摄像机,可以在设置菜单中进行摇动/俯仰 设置。</li> </ul>
•打开摄像机设置菜单。	[F1]	[SHIFT]+[CAM	
•关闭摄像机设置菜单	[F2]	[SHIFT]+[CAM	
<在摄像机设置菜单中> •打开特殊菜单。/复位摄 像机设置。	[F3]	[RESET]	
•全部复位摄像机设置。	[F4]	[SHIFT]+[ALL RESET]	
摇动/俯仰控制	控制杆▼▲◀►	控制杆▼▲◀►	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 摄像机将根据控制杆的运 动摇动和俯仰。
光圈控制 •打开镜头光圈。	[IRIS OPEN]	[IRIS OPEN]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 按住此按钮时镜头光圈持 续打开。
•关闭镜头光圈。	[IRIS CLOSE]	[IRIS CLOSE]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 按住此按钮时镜头光圈持 续关闭。
•将镜头光圈复位为初始状态。	[A]	[IRIS OPEN]+[IRIS CLOSE]	WV-CU950/650: 可以为该按钮指定另外一 个功能。 在WJ-SX650系列管理员 控制台的"控制器"—"按键设 置"进行设置。

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
聚焦控制 •将镜头聚焦从物体移远。	[FOCUS FAR]	[FOCUS FAR]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 按住该按钮时接通聚焦保 持远离物体。
•将镜头聚焦移近物体。	[FOCUS NEAR]	[FOCUS NEAR]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 按住该按钮时持续镜头聚 焦保持移近物体。
•自动地调整镜头聚焦。	[B]或者顶按钮	[FOCUS FAR]+[FOCUS NEAR]	WV-CU950/650: 可以为这些按钮指定其他 功能。 在WJ-SX650系列管理员 控制台的"控制器""按键设 置"按键分配"进行设置。
变焦控制 •展宽取景范围。	变焦轮控制器向左	[ZOOM WIDE]	WV-CU950/650: 变焦控制轮向左移动时镜 头的变焦水平持续下降。 WV-CU360C/CJ: 按住此按钮时镜头的变焦 水平持续下降。
•图像变焦。	变焦轮控制器向右	[ZOOM TELE]	WV-CU950/650: 变焦控制轮向右移动时镜 头的变焦水平持续上升。 WV-CU360C/CJ: 按住此按钮时镜头的变焦 水平持续上升。
巡逻	打开"巡逻学习"菜单。→	[SHIFT]+[CAM FUNC] 三次("PATROL"设置菜单 显示在发光二极管显示器 上。→	WV-CU950/650: 对于有两个以上巡逻设置 的摄像机,启动PATROL 1。打开摄像机设置菜单或 者执行摄像机功能,可以 进行其他巡逻设置。 (关于摄像机详情参见使用 说明书。)
•开始巡逻设置。	[F1]	[2]	
•结束巡逻设置。	[F2]	[3]	
•启动巡逻回放。	参见第80页自动模式。	[1]	

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
自动摇动	显示"Auto Pan Setup"菜 単。→	[SHIFT]+[CAM FUNC] 四次("AUTO MODE"设置 菜单显示在发光二极管显 示器上。→	
•启动自动摇动。	[F1]	[1]	WV-CU360C/CJ: 按 [AUTO PAN]也可用。
•反向自动摇动范围。	[F2]	不起作用	
•设置自动摇动的起点。	[F3]	不起作用	
•设置自动摇动的终点。	[F4]	不起作用	
自动模式	打开"Auto Mode"主菜单。 →	[SHIFT]+[CAM FUNC] 四次("AUTO MODE"设置 菜单显示在发光二极管显 示器上。→	
• 序列	[F1]	[3]	
•排序	[F2]	[2]	
• 自动摇动	[F3]	[1]	
• 巡逻	[F4]	参见第79页巡逻。	
黑白模式转换	打开"BW Mode"主菜单。 →	[SHIFT]+[CAM FUNC] 三次(BW"设置菜单显示在 发光二极管显示器上。)→	
•改变为黑白模式。	[F1]	[1]	
•改变为彩色模式。	[F2]	[2]	
• AUTO 1	[F3]	不起作用	WV-CU950/650: 如果摄像机只有一个自动 模式,按此按钮。
• AUTO 2	[F4]	不起作用	
AUX 1/2 <闩模式>			WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: •模式设置由辅助装置(解
• AUX 1(或者2)开	[AUX1(或者2)开]	[SHIFT]+[AUX1(或者2) 开]	次定。(摄像机仅支持闩 模式。)
• AUX 1(或者2)关	[SHIFT]+[AUX1(或者2) 关]	[SHIFT]+[AUX1(或者2) 关]	•将摄像机或者辅助装置设 置为闩模式,可以启动事 件(序列等)。
<瞬时模式> AUX 1(或者2)开	[AUX1(或者2)开] (一直按住)	[SHIFT]+[AUX1(或者2) 开] (一直按住)	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 松开按钮时,辅助控制成 为关。
雨刷器开	[WIPER] (一直按住)	[SHIFT]+[WIPER](保持 按住状态)	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 松开按钮时,雨刷器变为 关。

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
除霜器 • 开 • 关	[DEF ON] [SHIFT]+[DEF OFF]	[SHIFT]+[DEF ON] [SHIFT]+[DEF OFF]	
全部摄像机控制 •所有起始位置 •所有辅助为关	打开"All CAM Control" 主菜单。→ [F1] [F3]	不起作用 不起作用	WV-CU950/650: 该操作在由操作员设置所 限制的摄像机上无效。
启动摄像机功能	输入数字。(数字键) →[CAM FUNC]	[SHIFT]+[CAM FUNC] ("F"和下划线显示在系统 控制器的液晶显示器上。) →输入数字。(数字键) →[CAM(SET)]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 如需摄像机功能编号,参 见摄像机的使用说明书。

### 录像机控制

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
录像机设置	打开"System Setup" 菜单。→		<ul> <li>WV-CU950/650,</li> <li>WV-CU360C/CJ:</li> <li>・关于设置菜单操作的详情 参见第74页WV-CU950/ 650和WV-CU360C/CJ</li> </ul>
•打开录像机设置菜单。	[F1]	[SHIFT]+[SETUP]	的操作表。
•关闭录像机设置菜单。	[F2]	[SHIFT]+[SETUP]	
硬盘选择(1) (WJ-RT416系列中没有)	打开"HD300 DiskSelect" 菜单。→	不起作用	WV-CU950/650: 执行此操作时自动显示查 找表。
•硬盘正常/事件记录区	[F1]	_	
• HDD复制区	[F2]	-	
•"COPY 1"连接	[F3]	_	WV-CU950/650: 不能为WJ-HD300系列选 择"COPY 1"。
•"COPY 2"连接	[F4]	_	WV-CU950/650: 不能为WJ-HD300系列选 择"COPY 2"。
硬盘选择(2) (WJ-RT416系列中没有)	打开"Search Mode" 菜单。→	不起作用	WV-CU950/650: 执行此操作时自动显示查 找表。
•硬盘正常/事件记录区	[SHIFT]+[F1]	_	
•HDD复制区	[SHIFT]+[F2]	-	
•"COPY 1"连接	[SHIFT]+[F3]	_	WV-CU360C/CJ: 不能为WJ-HD300系列选 择"COPY 1"。
•"COPY 2"连接	[SHIFT]+[F4]	_	WV-CU360C/CJ: 不能为WJ-HD300系列选 择"COPY 2"。

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
录像机屏幕显示(OSD)开/ 关	[OSD]	不起作用	WV-CU950/650: 每次按此按钮显示或者隐 藏所有信息。
多画面显示			WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ:
•4片段	[0] → [MULTI SCREEN]	[0] → [SHIFT] + [MULTI SCREEN SEL]	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>
•7片段	[1] → [MULTI SCREEN]	[1] → [SHIFT] + [MULTI SCREEN SEL]	(或者[SIIIF1]+ [MULTI SCREEN SEL])可以改变多画面片 段模式。
•9片段	[2] → [MULTI SCREEN]	[2] → [SHIFT] + [MULTI SCREEN SEL]	<ul> <li>选择摄像机后显示连接到 该摄像机的录像机的多画 面片段。(不能指定片段)</li> </ul>
•10片段	[3] → [MULTI SCREEN]	[3] → [SHIFT] + [MULTI SCREEN SEL]	模式。) •使用WJ-RT416系列时, 不能规定片段模式。
•13片段	[4] → [MULTI SCREEN]	[4] → [SHIFT] + [MULTI SCREEN SEL]	按录像机的[MULTI SCREEN]按钮可以改变 片段模式
•16片段	[5] → [MULTI SCREEN]	[5] → [SHIFT] + [MULTI SCREEN SEL]	
电子变焦距 <电子变焦启动时> 移动变焦区域。	[EL-ZOOM] 控制杆▼▲◀►	[SHIFT] + [EL-ZOOM] 控制杆▼▲◀►	<pre>WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 每次按此按钮(或者这些按 钮)可以改变变焦比例。 2x → 4x → 1x → 2x</pre>
顺序显示开	[TOUR SEQ]	[SHIFT]+[SEQUENCE]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 启动与录像机相关的序列。 注:执行序列停止,可以 停止序列。参见第74页。
开始手动记录	[REC]	[ZOOM WIDE]+[ZOOM TELE]	WV-CU950/650: 选中摄像机后,连接在摄
<记录时> 停止手动记录	[REC STOP] (按2秒钟以上。)	[SHIFT] + [STOP]	像机的来像机上于幼花来 开始。
显示查找清单。	[SEARCH] →打开"Search Mode"菜 単。	[INDEX]	<ul> <li>WV-CU950/650,</li> <li>WV-CU360C/CJ:</li> <li>每次按此按钮可以改变查找表显示。</li> <li>如何操作查找表显示参见第74页WV-CU950/650和WV-CU360C/CJ的操作表。</li> </ul>

其木墁作	W/V-CI 1950/650		注
	V V		
<显示查找清単时> •清单/略图切换 (WJ-RT416系列中没有)	[F1]	[F1]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 每次按此按钮可以在表窗 口和缩微图窗口之间改变 查找表。
• 文字信息显示ON (WJ-RT416系列中没有)	[F3]	不起作用	
•显示"DATA COPY"窗 口。	[F4]	不起作用	WV-CU950/650: 如何操作DATA COPY窗 口参见第74页WV-CU950/ 650和WV-CU360C/CJ的 操作表。
回放	[PLAY/PAUSE]	[PLAY]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 选中摄像机后,摄像机的 记录图像开始回放。
<回放时> •暂停/回放	[PLAY/PAUSE]	[PAUSE]	WV-CU950/650, WV-CU360C/CJ: 回放时,摄像机的记录图 像由下述交替显示: •摄像机选择 •选择下一个/前一个摄像 机。
•快进	穿梭环顺时针	• [FF] • 控制杆►	便用WJ-R1416系列时, 显示录像机的实时图像。
•快退	穿梭环逆时针	• [REW] • 控制杆◀	
•跳到下一祯。	穿梭盘顺时针(暂停时)	控制杆▶(暂停时)	
•跳到前一祯。	穿梭盘顺时针(暂停时)	控制杆◀(暂停时)	
•跳到下一记录。	穿梭盘反时针(回放时)	控制杆▼ (回放时)	
•跳到上一记录。	穿梭盘反时针(回放时)	控制杆▲ (回放时)	
•回放上次录制的图像。 (WJ-RT416系列中没有)	[GO TO LAST]	不起作用	<ul> <li>WV-CU950/650:</li> <li>选中摄像机后,回放摄像机最后记录的图像。</li> <li>对于WJ-HD300序列,仅当回放时可用此操作。</li> </ul>
•停止回放。	[STOP]	[STOP]	
•标记 (WJ-RT416系列中没有)	[MARK]	不起作用	

基本操作	WV-CU950/650	WV-CU360C/CJ	注
A - B重复回放 (WJ-RT416系列中没有)	打开"HD300 A - B Repeat"菜单。→	不起作用	标志出终点后开始回放。
•设置A - B重复回放的起 点(A)。	[F1]	-	
• 设置A - B重复回放的终 点(B)。	[F2]	-	
•取消A - B重复回放的设置。	[F4]	-	
过滤 (WJ-RT416系列中没有)	打开"HD300 Listed" 菜单。→	不起作用	
• 开	[F1]	-	
• 关	[F2]	-	
监视器1控制 (WJ-RT416系列中没有)	[RECORDER] +	不起作用	WV-CU950/650: • 按住此按钮直到操作结 束。
•摄像机选择	参见第75页摄像机选择。	_	•如果录像机图像不能在监 视器1上交替显示,就不
•选择下一个摄像机。	参见第75页选择下一个摄像机。	_	能进行这些操作(例如: 显示录像机的"SETUP MENUI"蓝单时。)
•选择前一个摄像机。	参见第75页选择前一个摄像机。	-	
• 录像机屏幕显示(OSD)开 /关	参见第82页录像机屏幕显示(OSD)开/关。	-	
• 多画面显示	参见第82页多画面显示。	-	
•顺序显示开	参见第82页顺序显示开。	-	
•电子变焦距	参见第82页电子变焦距。	_	

## ■ 菜单流程(WV-CU950/650)

#### 如果不选择录像机而按 [MENU]按钮

I



#### 如果选择录像机,然后按[MENU]按钮



#### 如果选择录像机,然后按[SEARCH]按钮

Search Mode	按住[SHIFT]按钮。	Search Mode
Thumb Text Copy	-	Nr-A Cp-A Cpy1 Cpy2

# 使用说明(非终端模式)

本章包括在PS·Data模式下从系统控制器,网页浏 览器访问录像机或者电脑进行的操作的说明。

## ■ PS·Data模式操作

注:在在PS·Data模式下使用系统控制器时检查软件的版本。
 可以的软件版本如下。
 WV-CU950/650:版本2.00或以上
 WV-CU360C/CJ:版本8.10或以上

以下是在PS·Data模式操作的限制。详情参见系统 控制器的使用说明书。

#### • 登录

输入注册到系统控制器的用户识别码和密码登录到 系统。登录后,可以作为PS·Data操作员控制本装 置。在WJ-SX650系列管理员控制台的"操作员"一" 操作员"按键分配进行PS·Data操作员设置。

#### •退出

不能自动退出。手动退出系统。

#### •摄像机选择

使用 WV-CU360C/CJ时,能够选择摄像机200以上。

#### •摄像机位置

使用WV-CU950/650时,注册在系统控制器中的 摄像机位置启动。(最多有999台摄像机位 置。)WV-CU360C/CJ没有此功能。

#### •摄像机选择调用

摄像机选择步骤记忆在系统控制器中。(即使选择 其他监视器,所记忆的步骤也不被清除。)WV-CU360C/CJ没有此功能。

#### 预置

使用WV-CU360C/CJ时可以选择预置位置065以上。

#### • 录像机选择

不能通过输入录像机编号选择录像机。输入与连接 到录像机的摄像机输入频道关联的逻辑摄像机编号 可以选择录像机。

#### 录像机控制

使用WV-CU360C/CJ时参见录像机的使用说明书。

#### 报警

没有报警应答,报警各别复位,和报警监视器复位。 (可以报警全部复位。)从WV-CU360C/CJ控制报 警历史显示时,不能向前或者向后跳过10页。(参 见第77页。)

#### •出错信息显示

如果操作失败,出错信息(没有和禁止)不在液晶显示器(或者发光二极管显示器)上显示。

#### •摄像机控制等级限制

在用户等级设置中摄像机设置和预置位置注册不能 分别限制。将摄像机控制设置为"Disabled"可以对 其进行限制。在WJ-SX650系列管理员控制台的" 操作员"一"等级表"按键分配进行用户等级设置。

#### • 其他功能

在系统控制器上按相关按钮不能控制以下功能。输入系统功能编号对它们进行控制。(使用WV-CU950/650时,可以按数字键或者在液晶显示器 上调用菜单功能指定标有"\*"的系统功能。)

- 1. 按数字键以输入系统功能号码。
- 按住[SHIFT]按钮的同时按[SYS FUNC]\*<sup>1</sup>(或者[FUNCTION]\*<sup>2</sup>)按钮。
   \*<sup>1</sup> WV-CU950/650
   \*<sup>2</sup> WV-CU360C/CJ

系统功能	系统功能编号
监视器锁定ON/OFF*	101
系统状态显示ON/OFF	102
日期和时间信息ON/OFF*	104
摄像机信息ON/OFF*	105
事件信息ON/OFF*	106
监视器状态ON/OFF*	107
所有起始位置	120
所有辅助为OFF	121

## ■矩阵切换器(WJ-SX650/CH系列)和PS·Data系统控制器的连接

使用电缆部件WV-CA48/10K将PS·Data控制器(WV-CU950/650, CONTROLLER NO.: 1)连接到本装置的DATA端口,就可以从系统控制器控制这些装置。(关于连接的详情参见第36页。) 注:

- WV-CA48/10K连接到DATA 1端口。
- DATA 1端口设置为PSD。在WJ-SX650系列管理员控制台的"系统"一"数据端口"或者"SETUP MENU" 的"DATA PORT"(参见第53页)进行设置改变。

### 连接和操作



- •从PS·Data系统控制器控制两台以上装置时,操作前需要选择装置。按数字键输入装置地址可以选择装置。按住[SHIFT]按钮的同时按[RECORDER/UNIT]按钮。
- •装置地址的必须互相各不相同。在WJ-SX650系列管理员控制台的"通讯"一"PS·Data"按键分配进行装置 地址设置。
- 某装置发生报警时,其他装置将该报警作为串行报警接受。
- •报警挂起的用户等级在所有装置中必须相同。
- 各个装置的LCN 设置必须不同。(最多有999台LCN。)在WJ-SX650系列管理员控制台的"系统"一"逻辑 摄像机编号"按键分配进行LCN设置。
- 启动AUTO RESET时,将该参数设置为3秒钟以上。(参见第50页。)

### ■ 通过网页浏览器访问录像机进行控制

如果录像机连接到本装置,可以通过电脑的网页浏览器访问录像机控制摄像机。可以设置网页浏览器控制的优先权。在WJ-SX650系列管理员控制台的"操作员"一"操作员"按键分配进行优先权设置。

#### 注:

- 浏览器控制的详情参见录像机的使用说明书。
- 使用WJ-RT416系列时,使用监视软件。 关于操作的进一步信息参见监视软件的使用说明书。
- •不论优先权如何设置,在从系统控制器进行控制时,不能通过网页浏览器访问连接到菊花链中系统 DATA端口的录像机进行摄像机控制。

## ■ 从电脑进行控制

可以登录到系统并且从连接到本装置的电脑发送RS-232C命令进行系统控制器操作和功能。可用命令参见 串行(RS-232C)端子命令参考(Serial (RS-232C) Connector Command Reference)(随机提供的光盘中的 PDF文件)。

## 词汇

本文件使用以下术语。

- **监视器编号**:赋予视频输出电路板1和2的MONI-TOR OUT端子用于监视器选择的编号(MON 1 至32)。
- 逻辑摄像机编号(LCN): 赋予视频输入电路板1至8 的CAMERA IN端子用于摄像机选择的编号 (CAM1至256)。在出厂初始设置中,LCN1 至256按照数字顺序赋予CAM1至256。
  - 注: 在WJ-SX650系列管理员控制台的"系统" 一"逻辑摄像机编号"按键分配进行LCN设 置。
- **录像机编号**: "Unit Address(System)"编号(录像 机 1至16)在录像机的"SETUP MENU"中赋予 录像机用于录像机选择。本文中,"Unit Address(System)001"称为"Recorder 1"。
- **等级**:参见第56页。
- 优先权:参见第56页。
- **摄像机访问**:参见第56页。
- **录像机访问**:参见第56页。
- 登录:参见第57页。
- **退出**:参见第57页。
- **自动登录**:作为注册操作员自动登录进入系统的功能。参见第57页。
- **自动退出**:在规定时间内没有任何操作后自动退出 系统的功能。参见第57页。
- 摄像机标题:识别摄像机的标题,显示在相关监视器上,可以设置。摄像机标题中最多有20个字符。在WJ-SX650系列管理员控制台的"摄像机"一"摄像机标题"按键分配进行摄像机标题设置。
- **监视器锁定**:参见第58页。
- **预置(预置位置):**将摄像机监视位置(预置位置)注 册到相关位置编号的摄像机功能。通过输入预 置位置编号,可以将摄像机移动到预置位置。 (参见第59页。)注册预置位置可以用于序列等 事件设置。
- **起始位置**:出厂初始预置位置。如果注册了初始位 置,就可以直接将摄像机应答到初始位置而不 必指出预置位置编号。
- 辅助(AUX)控制:可以控制连接到摄像机或者监视器的辅助装置(蜂鸣器等)。(参见第80页。)辅助控制可以用于序列等事件设置。
- 自动跟踪:摄像机自动检测图像运动和跟踪移动物体的功能。参见第72页和支持此功能的摄像机使用说明书。
- 巡逻:学习和重复摄像机操作及图像质量的摄像机 功能。(参见第72页 - 第79页。)

- **清洁(摄像机清洁)**:清洁滑动环以防止图像质量下降和噪声的功能。(Panasonic1999年发布的摄像机有此功能)
- **摄像机位置**:可以将摄像机编号与预置位置编号相 关联来注册摄像机位置(CAM-P)。
- **摄像机选择调用**:参见第59页。
- **全部摄像机控制**:可以一次关闭全部辅助装置或者 将全部摄像机移动到趋势位置。参见第60页。
- 点:所选择的摄像机图像持续显示在所选择的监视器上。
- **巡视序列**:参见第63页。
- **编组序列**:参见第63页。
- 编组预置:参见第63页。
- **报警信号**:终端报警,摄像机报警,录像机报警, 串行报警和视频丢失的统称。
- 端口报警:从报警传感器(门开关等)提供给本装置 报警输入端口(ALARM IN)的报警输入信号。
- **摄像机报警**:由报警传感器或者摄像机移动监测器 等发出,从摄像机提供到本装置的报警输入信 号。
- **录像机报警**:由视频丢失或者视频运动检测等发出, 从录像机提供到本装置的报警输入信号。
- **串口报警**:从电脑作为串行命令提供到本装置 SERIAL端口的报警输入信号。从设置给 PS·Data的DATA端口输入的报警命令也是串 口报警。(参见第87页。)
- **视频丢失**:由于同轴电缆断开或者摄像机故障而检 测到视频输入信号的丢失时提供给本装置的报 警输入信号。
- 报警事件:参见第67页。
- **报警时间表**:没有报警事件发生时设置报警输入信 号时间表的功能。
- **监视器巡视模式**:可以在发生报警时启动报警事件 的显示模式。有三种报警模式类型:点,巡视 序列,和编组序列。这些模式可以为各个监视 器分别设置。
- 报警挂起:挂起发生在本装置的报警的操作。
- 报警历史显示:参见第70页。
- 系统状态显示:参见第38页。
- 计时器事件:参见第72页。
- **摄像机事件**:参见第72页。
- VD2:在监视器上显示Panasonic摄像机图像的时间脉冲。如果将VD2设置为ON,可以防止意外图像切换。(根据监视器不同,意外切换现象可能不能完全解决。)
- 电缆补偿:如果连接摄像机与本装置的同轴电缆比 适当长度长,视频输入信号会被衰减。登录补 偿是补偿这种衰减的功能。

- **导出**:在外部文件(csv格式)中保存巡视序列或者 编组序列设置的功能。当使用WJ-SX650系列 管理员控制台时有此功能。各个序列程序的导 出分别进行。
- **导人**:将外部文件(csv格式)读入WJ-SX650系列 管理员控制台的功能。

# 故障排除

要求修理以前先核对以下情况。

如果在核对并且设法修理后故障仍然不能校正则应当联系供货商。

## ■矩阵切换器WJ-SX650/CH系列

问题	检查项目和处理方法	参考
	•检查电源插头是否在交流插座上连接好。	_
木伎地电源。	•检查电源线是否在本装置的交流电源插座上插好。	_
[OPERATE]指示灯闪动。	<ul> <li>冷却风扇发生故障或者损坏。这可能造成本装置 发生故障。向供货商咨询更换事宜。</li> </ul>	6
不能控制系统控制器。	•检查系统控制器和本装置之间的连接。	35
	<ul> <li>•检查电缆模块的规格。使用系统控制器未提供的 模块电缆时,要使用6接点型。</li> </ul>	96
	•检查操作模式和控制器编号是否设置妥当。	35
	•检查DATA端口设置(TMNL或者PSD)。	53
	•检查监视器与本装置之间的连接。	29
不能控制监视器。	•检查等级设置或者监视器访问设置。	56
	• 检查系统控制器的液晶显示器(或者发光二极管)。 当"Busy(或者[Busy])"闪动(或者点亮)时,监视 器控制无效。	14, 15

问题	)	检查项目和处理方法	参考
监视器上可见黑条。		•本装置接通电源时或者连接摄像机时不支持 VD2(来自其他厂商的录像机或者摄像机的图像) 图像的监视器上会看到黑条。将VD2设置为OFF 可以消除黑条。	54
		•检查摄像机与本装置之间的连接。如果使用解码器,检查摄像机的电源是否接好。	27
		<ul> <li>•检查所选择的摄像机输入频道是否未设置为从录像机接受视频输入信号。</li> </ul>	51
		•检查等级设置或者摄像机访问设置。	56
不能控制摄像机或者解码器。		•检查系统控制器的液晶显示器(或者发光二极管)。 当"Busy"(或者[BUSY]指示灯)闪动(或者点亮) 时,摄像机控制无效。	14, 15
		<ul> <li>同轴通讯:</li> <li>•检查在"SETUP MENU"的"VD2/DATA/- CABLE COMPENSATION"中是否将摄像机输 入频道的DATA设置为ON。</li> <li>•检查在"SETUP MENU"的"RS485 CAMERA" 中是否未将摄像机输入频道设置为RS485通讯。</li> </ul>	54
		RS485通讯: •检查在"SETUP MENU"的"RS485 CAMERA" 中是否将摄像机输入频道的RS485端口和装置编 号妥善设置。	54
不能选择录像机。		•检查摄像机输入频道的LCN设置未接受来自录像 机的视频输入信号。检查WJ-SX650系列管理员 控制台的"系统"一"录像机"中的设置。	52
		•检查录像机与本装置之间的连接和设置。	30
不能控制录像机。		•检查DATA端口设置(HDR)。	53
		•检查等级设置或者录像机访问设置。	56

问题	)	检查项目和处理方法	参考
		•检查系统控制器的液晶显示器(或者发光二极管)。 当"Busy"(或者[BUSY]指示灯)闪动(或者点亮) 时,录像机控制无效。	14, 15
		•根据录像机状态的不同,响应可能延迟。检查状态并且重新试验控制。	_
不能控制录像机。		•是否使用录像机前面板上的按钮编辑"TEXT INFORMATION"窗口?在这种情况下,所选择 的系统控制器不可用。使用录像机前面板上的按 钮关闭"TEXT INFORMATION"窗口。	_
		•用录像机[MONITOR1]/[MONITOR2]按钮检查 是否选择了监视器2。(详情参见记录器的使用说 明书。)由于本装置连接到录像机的MONITOR OUT 2端子,不要用录像机的[MONITOR1]/ [MONITOR2]按钮选择监视器1。必须选择监视器1时,进行只对监视器2有效的操作(回放等)。 监视器2将会被自动选择。	
"RECORDER ERROR"字 样显示在监视器上,且录像 机控制失效。		•检查录像机与本装置之间的连接和设置。	30
		•检查录像机版本是否正确。 WJ-HD300系列:版本1.61或以上 WJ-HD300A系列:版本3.10或以上	30
在序列期间,在监视器上显 示黑屏和"NOT ASSIGNED"(未指定)字 样。		• 检查序列设置是否包括LCN以及摄像机位置是否 未注册。(设置包括未注册的摄像机位置时, 仅显 示黑屏。)	63
即使在序列,计时器事件, 或者报警事件结束后辅助控 制也不关闭。		•如果序列,计时器事件,或者报警事件在辅助控制打开,辅助控制不能自动关闭。手动关闭辅助控制,或者设置一个关闭辅助控制的事件。	60
		•如果计时器事件或者摄像机事件设置未在夏时制 (夏令时)开始的时间启动,事件将不启动。	72, 73
计时器事件或者摄像机事件 不启动。		• 如果在开始时间以后上载设置数据,事件将不启动。	72, 73
		•如果监视器被具有比计时器事件优先权高的操作员选择,显示"SETUP MENU"菜单,或者在报警模式下,计时器事件不启动。	72

问题	)	检查项目和处理方法	参考
自动跟踪在摄像机事件设 置的结束时间前结束。		•检查另外一个摄像机事件是否没有设置给该摄像机。	72
		•检查报警输入信号是否在"SETUP MENU"的 "ALARM"中设置为打开。	50
招懲車代丰台仕		•检查是否设置了报警事件。	67
114 言 尹 叶 小 文 工。		•检查是否在报警时间表中设置的启动周期。	68
		•检查报警是否挂起和"SETUP MENU"是否在相关监视器上未打开。	49, 70
与报警事件关联的摄像机 图像未记录。		•检查录像机与本装置之间的连接和设置。	30
		<ul> <li>记录以下录像机设置。检查录像机的命令报警设置和事件记录设置。</li> </ul>	_
即使将报警复位也不能恢 复报警发生前的状态。		<ul> <li>如果操作员在报警发生前启动编组序列,而另外 一个操作员复位报警或者在相关监视器上进行编 组序列操作,报警报警发生前的状态不能恢复。</li> </ul>	69
所连接的装置的报警模式 结束在装置规定电源后也 不复位。		规定装置的电源时,该装置启动的报警模式被复位, 但是所连接的装置的报警模式未被复位。重新接通 该装置的电源,如何执行报警全部复位操作。	69
不能端口装置的"SETUP		•其他操作员打开"SETUP MENU"时别人不能再将"SETUP MENU"打开。	_
		• "SETUP MENU"不能在与启动报警相关的监视器 上显示。	_

## ■WJ-SX650系列管理员控制台



## ■ 电源线,插口和电源插头

定期检查电源线,端子,和电源插头。



## 规格

#### ■矩阵切换器WJ-SX650/CH系列 电源: 交流220 V至240 V, 50 Hz/60 Hz 功耗: 60 W 操作环境温度: -10°C至+50°C\*1 操作环境湿度: 小于90% 视频输入电路板: $\times 1$ 摄像机输入(CAMERA IN1至32): 1 V[P-P]/75 Ω (BNC×32),复合视频信号 0.5 V[P-P]/75 Ω数据信号和2.5 V[P-P]/75 Ω多工垂直定时 脉冲 视频输出(VIDEO OUT 1至4): $1 V[P-P]/75 \Omega(25 \text{针D-SUB插口} \times 4)^{*2}, 有源环通输出$ 报警输入(ALARM IN): 可选N.O.(常开接点)或者N.C.(常闭接点)×32 (37针D-SUB插口) 6接点模块插头×4 (2线或者4线通讯,带端接开关 RS485(摄像机)端口: (MODE 1至4)) 37针D-SUB插口×2 扩展端口(EXTENSION IN 2, 3): 视频输出电路板: $\times 1$ $1 \text{ V[P-P]}/75 \Omega(\text{BNC} \times 16)$ 监视器输出(MONITOR OUT 1至16): 数据端口(DATA 1至4) DATA 1: 终端模式(TMNL)(PS·Data模式(PS·DATA)可洗\*3) DATA 2 : 终端模式(TMNL) DATA 3, 4 : 终端模式(TMNL)/数字硬盘录像机(HDR)可选 6接点模块插头×4(带端接开关(MODE1至4)) 报警输出(ALARM OUT 1, 2) 集电极开路输出×32,最大24 V直流,100 mA 报警输出: 报警恢复输出: 非电压接点输入×16 时间调整输入\*3: 非电压接点输入×1 集电极开路输出×1,最大24 V直流,100 mA 时间调整输出\*3: 扩展端口(EXTENSION 1 IN, OUT)\*3: 6接点模块插头×2(带端接开关(TERM: ON, OFF)) VS输入\*3: $1 \text{ V[P-P]}/75 \Omega(\text{VS IN})$ VS 输出\*3: (VS OUT (THRU)): VS环通输出 $(VS OUT) : 1 V[P-P]/75 \Omega(VS)$ 串口端口\*3 9针D-SUB插口×2 扩展槽: $\times 1$ RS485(摄像机)端口\*4: 6接点模块插头×4 (2线或者4线通讯,带端接开关 (MODE 1至4)) 功能: 监视器控制(摄像机洗择, 巡视序列, 编组序列, 编组预置, 屏幕显示) 摄像机/解码器控制(同轴/RS485通讯) 录像机控制 报警控制(报警事件,报警ACK,报警复位,报警挂起, 报警历史显示) 计时器事件,摄像机事件 外形尺寸: $420 \text{ mm}() \times 265 \text{ mm}() \times 372 \text{ mm}()$ (不包括橡胶脚和凸起) 重量: 19.0 kg

\*1 持续操作

\*2本装置电源关断时即使在视频输入信号接收时该信号也不输出。

\*3 将MODE开关设置为视频输出电路板2时不能用。

\*4 仅当安装了视频输入电路板WJ-PB65C32时可用。

### ■ 卡笼WJ-SX650U

电源: 功耗: 操作环境温度: 操作环境湿度: 扩展槽: RS485(摄像机)端口\*<sup>6</sup>:

扩展端口(EXTENSION 1 IN, OUT):
 扩展端口(EXTENSION IN 2, 3):
 扩展端口(EXTENSION OUT 2, 3):
 外形尺寸:
 起)
 重量:

交流220 V至240 V, 50 Hz/60 Hz 60 W -10°C至+50°C\*<sup>5</sup> 小于90 % ×3 6接点模块插头×12(2线或者4线通讯,带端接开关 (MODE 1至4)) 6接点模块插头×2(带端接开关(TERM: ON, OFF)) 37针D-SUB插口×2 37针D-SUB插口×2 420 mm(宽)×265 mm(高)×372 mm(厚)(不包括橡胶脚和凸 18.0 kg

## ■ 视频输入板WJ-PB65C32

主板:

IN X-2电路板:

IN X-1电路板:

摄像机输入(CAMERA IN1至32):	1 V
	0.5
	脉》
视频输出(VIDEO OUT 1至4):	1 V
报警输入(ALARM IN) :	可注
	囗)
外形尺寸	

1 V[P-P]/75 Ω (BNC×32),复合视频信号 0.5 V[P-P]/75Ω数据信号和2.5 V[P-P]/75 Ω多工垂直定时 脉冲 1 V[P-P]/75Ω (25针D-SUB插口×4)\*7,有源环通输出 可选N.O.(常开接点)或者N.C.(常闭接点)×32(37针D-SUB插 口)

338 mm(宽)×47 mm(高)×236 mm(厚) 355 mm(宽)×21 mm(高)×117 mm(厚) 355 mm(宽)×38 mm(高)×134 mm(厚)

### ■ 视频输出电路板WJ-PB65M16

监视器输出(MONITOR OUT 1至16):	$1 \text{ V[P-P]}/75 \Omega (BNC \times 16)$
数据端口(DATA 1至4)	
DATA1:	终端模式(TMNL)(PS·Data模式(PS·DATA)可选*8)
DATA 2:	终端模式(TMNL)
DATA 3, 4 :	终端模式(TMNL)/数字硬盘录像机(HDR)可选
	6接点模块插头×4(带端接开关(MODE 1至4))
报警输出(ALARM OUT 1, 2)	
报警输出:	集电极开路输出×32,最大24 V直流,100 mA
报警恢复输出:	非电压接点输入×16
时间调整输入* <sup>8</sup> :	非电压接点输入×1
时间调整输出* <sup>8</sup> :	集电极开路输出×1,最大24 V直流,100 mA
扩展端口(EXTENSION 1 IN, OUT)*8:	6接点模块插头×2(带端接开关(TERM: ON, OFF))
VS输入* <sup>8</sup> :	$1 \text{ V[P-P]}/75 \Omega \text{ (VS IN)}$
VS输出* <sup>8</sup> :	(VS OUT (THRU)): VS环通输出
	$(VS OUT) : 1 V[P-P]/75 \Omega (VS)$
串口端口* <sup>8</sup>	9针D-SUB插口×2
外形尺寸	
主板:	338 mm(宽)×47 mm(高)×236 mm(高)
OUT X-1电路板:	355 mm(宽)×38 mm(高)×134 mm(高)
OUT X-2电路板, OUT X-3电路板:	355 mm(宽)×21 mm(高)×117 mm(厚)

\*5 持续操作

\*6 每个视频输入电路板WJ-PB65C32提供4个端口

\*7本装置电源关断时即使在视频输入信号接收时该信号也不输出。

\*8将MODE开关设置为视频输出电路板2时不能用。

### ■ 扩展电缆工具包WJ-CA65L20K/WJ-CA65L07K

视频电缆: 37针D-SUB插口×2(WJ-CA65L20K:2m,

WJ-通讯电缆: 6接, 2 m

WJ-CA65L07K 0.7 m 6接点模块×1 2 m

### ■ D-SUB/BNC视频电缆WJ-CA68

25针D-SUB-BNC×8转换 50 cm

# 标准附件

使用说明书	1个
光盘*	1个

\* 以下文件在光盘中。

- WJ-SX650系列管理员控制台(应用方法)
- 串行(RS-232C)端子命令参考(Serial (RS-232C) Connector Command Reference)(PDF文件)

以下部分在安装步骤中使用。

电源线 ......1个

\* 使用适合您所在地的电源线。

Panasonic Korea Ltd. 서울특별시 서초구 서초동 1553-5 오퓨런스 17 층 서비스문의 : 1588-8452 http://panasonic.co.kr



서비스센터의 전문 기술자에게 의뢰하십시오.



정삼각형 안에 화살표 모양의 번개가 표시된 그림은 제품 케이스 내부에 감전 사고를 유발시킬 수 있는 충분한 강도의 "위험전압"이 비절연 상태로 노출되어 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.



정삼각형 안에 느낌표가 표시되어 있는 그림은 제품과 함께 제공된 설명서에 사용방법이나 유지 (서비 스)에 관한 중요한 사항이 명기되어 있음을 사용자에게 알리기 위한 것입니다.

전원 차단, ON-OFF 스위치의 존재 여부에 관계없이 전원 코드를 전원에 삽입할 때마다 장치에 전원이 공급됩니다; 단 장치는 ON-OFF 스위치가 ON의 위치에 있을 때에만 작동이 가능합니다. 전 장치의 전원을 차단하려면 전원 코드를 뽑아 주십시오.

#### 경고:

- 본 기기는 반드시 접지하여 사용하십시오.
- 본 기기는 보호 접지 접속으로 주 콘센트에 접속시키십시오.
- 주 플러그 또는 장치 커플러는 즉시 사용이 가능하도록 해 두십시오.
- 화재 또는 감전의 예방을 위하여 비나 습기에 노출시키지 마십시오.
- 본 기기에 물방울이 튀거나, 물기에 노출되지 않도록 주의해 주시고, 화분과 같이 액체가 들어 있는 물체를 기기 위에 올려 두지 마십시오.
- 본 제품의 설치와 관련된 모든 작업은 서비스센터의 전문 기술자, 혹은 설치 업자에게 의뢰하십시오.
- 영구접속기기인 경우, 쉽게 접근할 수 있는 전원 차단 장치가 옥내배선에 설치되어 있어야 합니다.
- 접속은 해당지역의 전기 규약에 준수하여 주십시오.

#### 주의:

- 충분한 환기를 위하여 기기 주위에 필요한 소요공간거리를 두십시오.
- 신문지, 식탁보, 커튼 등의 물체가 환기통풍구를 막아 환기에 지장을 주지 않도록 주의해 주십시오.

본 제품의 모델번호 및 시리얼 번호는 기기에서 확인 할 수 있습니다. 본 제품의 모델번호 및 시리얼 번호를 규정된 장소에 메모해 두시고, 도난된 경우의 증빙자료로서 본 설명서를 잘 보관해 주십시오.

형번

일련 번호

# 중요 안전 설명서

- 1) 이 설명서를 읽으십시오.
- 2) 이 설명서 내용을 지키십시오.
- 3) 모든 경고를 주의하십시오.
- 4) 모든 지시에 따르십시오.
- 5) 물 가까이에서 이 제품을 사용하지 마십시오.
- 6) 마른 수건으로만 닦아 주세요.
- 7) 환기구 틈을 막지 말아 주세요. 제조사의 지시에 따라 설치하십시오.
- 8) 열을 일으키는 방열기, 난방기, 난로 또는 다른 열을 내는 (증폭기가 달려있는) 어떤 장치 근처에도 설치하지 마십시오.
- 9) 분극 플러그와 접지형 플러그의 안전 수칙을 지키십시오. 분극 플러그는 두개의 날을 가지고 있으며 한쪽이 보다 넓은 날을 가지고 있습니다.
   접지형 플러그는 두개의 날과 세번째 접지용 가닥을 가지고 있습니다. 넓은 날, 혹은 세번째 가닥은 당신을 안전하게 해 줍니다.
   만약 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않는다면 노후된 콘센트의 교체를 위해 전기전문가와 상의하세요.
- 10) 전원코드를 밟거나,특히 플러그,편리 소켓 및 장치에서 튀어나오는 부분이 끼이지 않도록 전원코드를 보호해 주세요.
- 11) 반드시 공장에서 지정한 부착물 / 부속품만 이용해 주세요.
- 12) 반드시 공장에서 지정한, 또는 장비와 같이 판매한 카트, 스탠드, 삼각대, 브라켓, 테이블만 이용해 주세요.
   카트를 사용할 때에는 넘어져서 부상을 입지 않도록 카트 / 장비 이동에 주의해 주십시오.



- 13) 천둥번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 플러그를 뽑아 주세요.
- 14) 자격을 갖춘 서비스요원에게 모든 서비스를 맡기세요. 서비스는 장비가 전원코드나 플러그가 손상을 입는 등의 어찌할 수 없는 손상을 입었을 경우, 장비에 액체를 쏟거나 물건을 떨어뜨렸을 경우, 장비가 물기나 비에 노출된 경우, 정상작동 하지 않을 경우, 떨어뜨렸을 경우에 이용합니다.

#### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机构材	Х	0	×	0	0	0
电路板组件/电池	Х	0	×	0	0	0
内部线材/电气部材	×	0	×	0	0	0
说明书材料/光盘	0	0	0	0	0	0
线材/AC适配器	×	0	×	0	0	0

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

蝍

产品执行标准:GB8898<2011>,GB13837<2012>(WJ-SX650/CH) 松下系统网络科技(大连)有限公司 中国辽宁省大连经济技术开发区46号地 原产地:中国 http://panasonic.net

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011