# 機器別機能一覧

2024年6月
av1008-88

| 分類 | 分類 | 機器カテゴリ / 機種 / 機能詳細 | ネットワークカメラ SmartHD シリーズ | | | ネットワークカメラ EXTREME シリーズ | | | | | | | | レコーダー EU/EX シリーズ | レコーダー NUシリーズ | レコーダー NXシリーズ | レコーダー NVシリーズ | | レコーダー NDシリーズ | レコーダー HDシリーズ | エンコーダー | | デコーダー | SDカードレコーダー | ネットワークマイク | ネットワークスイッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | WV/BB-SC* WV-SF* WV/BB-SP* WV/BB-ST* WV/BB-SW* | WV-VP* WV-VT* WV-NP502 WV-NW502S | WV-SFN* WV-SFR* WV-SFV* WV-SPN* | WV-SPW* WV-SPV* WV-SUD* | WV-SFN480 WV-SFV481 | WV-S1* WV-S2* | WV-S3* | WV-X1* WV-X2* | WV-S4* WV-X4* | WV-S7* | WV-B5* WV-B6* WV-B7* WV-U1* WV-U2* WV-U3* WV-U8* | WV-X6* WV-S6* | WV-S8* WV-X8* | DG-EU301 DG-EU201 DG-EU101 DG-EU100 DG-EX310 | WJ-NU301 WJ-NU300 WJ-NU201 WJ-NU101 | WJ-NX510 WJ-NX410 WJ-NX310 WJ-NX400 WJ-NX300 WJ-NX200 WJ-NX100 | WJ-NV300 WJ-NV250 | WJ-NV200 | WJ-ND400 | WJ-HD616 WJ-HD716 | WJ-GXE500 | WJ-GXE100 | WJ-GXD300 | WJ-SD202 | WV-SMR10 | MNO シリーズ |
| 共通 | 機器の自動検出 | 同一セグメント内機器の自動検出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | IPアドレス範囲指定による機器検出(複数セグメント対象) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | 機器の手動追加 | 品番指定による機器の追加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| | 機器設定値の取得/表示 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| | 操作画面(ブラウザ)表示 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | サムネイルロール表示 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| 設定 | IPアドレスの変更 | 利用可能なIPアドレスを自動付与 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 個別にIPアドレスを手動付与 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *15 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| | | 機器指定IPアドレス付与 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 管理者の初期設定 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | カメラの一括設定 | 基本 | ✓ *1,*4 | ✓ *4 | ✓ *4 | ✓ *3 | ✓ *3 | ✓ *3 *25 | ✓ *4 | ✓ *4 | ✓ *3 | ✓ *4 | ✓ *4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| | | 映像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 音声 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | アラーム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| | | ユーザー管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| | | ネットワーク | ✓ *9 | ✓ *9 | ✓ *9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ *9 | ✓ *9 | - | - | - | - |
| | レコーダーの設定 | レコーダー設定ファイル(.bin)の作成と編集 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| | | レコーダー設定ファイル(.bin)のテキストデータ変換 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| | AI現場学習の管理 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ *29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 機能拡張ソフトウェアの管理 *13 | i-PROアプリケーション | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *14 | ✓ *11 | ✓ *12 | ✓ *18 | - | ✓ *14 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | パートナーアプリケーション *20 | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *14 | ✓ *11 | ✓ *12 | ✓ *18 | ✓ *19 | ✓ *14 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | カメラの個別設定 (カメラの詳細設定) *10 *11 *28 | 標準機能 基本 | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *21 | ✓ *18 | ✓ *19 | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 標準機能 映像 | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *21 | ✓ *18 | ✓ *19 | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 標準機能 音声 | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *21 | ✓ *18 | ✓ *19 | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 標準機能 アラーム | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *21 | ✓ *18 | ✓ *19 | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 標準機能 通知 | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *21 | ✓ *18 | ✓ *19 | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 標準機能 ユーザー管理 | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *21 | ✓ *18 | ✓ *19 | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 標準機能 ネットワーク | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *21 | ✓ *18 | ✓ *19 | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 標準機能 スケジュール | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *21 | ✓ *18 | ✓ *19 | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 拡張機能 機能拡張ソフトウェア動作スケジュール | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *12 | ✓ *18 | | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 拡張機能 機能拡張ソフトウェアの設定/確認 | - | - | - | ✓ *10 | ✓ *23 | ✓ *11 | ✓ *12 | ✓ *18 | - | ✓ *22 | ✓ *17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | CGIリストの送信 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 証明書の管理 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | プロダクト解析アシスト | カメラのステータス表示/レコーダーのログ解析を支援 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| 保守 | ファイルのダウンロード | 機器設定ファイルのダウンロード (バックアップ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | 機器ログのダウンロード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | レポート作成 機器一覧情報 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | レポート作成 設定値および静止画情報 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ファイルのアップロード | 機器設定ファイルのアップロード (リストア) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ファームウェアの更新 | ユーザー指定ファームウェアフォルダによる一括更新 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *27 | ✓ *27 | ✓ *27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | 最新ファームウェアの自動取得による一括更新*a | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ *27 | ✓ *27 | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | カメラの初期化/再起動 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |

下記機種は未対応です。
・カメラ：DG-NF28*,DG-NF302,WV-NP24*,WV-NP304,WV-NP100*,WV-NS202A,WV-NS9**,DG-NT304,DG-NT314,DG-NW484,BB-HCM*,BB-HCE*,BL-C*
・レコーダー：WJ-HD350,WJ-HD309,WJ-HD316A,WJ-HD150,WJ-HD180

*1:「画面内文字表示位置」設定は不可
*3:「上下反転」設定は不可
*4:「画像回転」設定は不可
*8:PCがインターネット接続可能状態であることが必要です
*9:「QoS」設定は不可
*10:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します(カメラのファームウェアバージョン 1.11以上が必要です。)。
なお、カメラのファームウェアバージョンが1.40以上の場合は、本ソフトウェアのバージョン2.33以上をご利用ください。
「受話音声圧縮方式」「受話音量操作モード」については、対象外です。
・WV-S1115V,WV-S1116,WV-S1116D,WV-S1515L,WV-S1516LN,WV-S1516LDN,WV-S2115,WV-S2116L,WV-S2116LD,WV-S1135V,WV-S1136J,WV-S1536LNJ,WV-S1536LTNJ,WV-S2135,WV-S2136LJ,WV-S2536LNJ,WV-S2536LTNJ
WV-S15500-V3LN, WV-S15700-V2LN, WV-S15700-V2LK, WV-S22500-V3L, WV-S25500-V3LN, WV-S25700-V2LN, WV-S1136DUX, WV-S2136LDUX, WV-S1536DUX
*11:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します(カメラのファームウェアバージョン 1.50以上が必要です。映像、音声の一部の個別設定については カメラのファームウェアバージョン 1.60以上が必要です。)。
なお、カメラのファームウェアバージョンが1.60以上の場合は、本ソフトウェアのバージョン2.33以上をご利用ください。
「受話音声圧縮方式」「受話音量操作モード」については、対象外です。
・WV-X1534LNJ, WV-X1571LNJ, WV-X2232LJ, WV-X2533LNJ, WV-X2571LNJ
- WV-X15700-V2L, WV-X22700-V2L, WV-X25700-V2L, WV-X15300-V3L, WV-X22300-V3L, WV-X25300-V3L, WV-X15500-V3L, WV-X22500-V3L, WV-X25500-V3L
*12:下記品番の拡張機能ソフトウェアに対応します。(メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。)
・WV-41763, WV-S4576LJ, WV-S41563,WV-S4556LJ, WV-S7130LW, WV-S7130WUX
*13:「アプリケーションの更新」完了後、設定値／スケジュール設定内容を再確認のうえ、アプリケーションの動作確認を実施してください
*14:下記をご参照ください。
https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/technical-information 【C0103】
*15:「機器モード」を、「固定IP」⇔「DHCP」間で変更を行った場合、対象機器の再検出を行ってください。(「新規」→「機器の自動検出」を実行してください。)
*17:「カメラの個別設定」「カメラの機能拡張ソフトウェア設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
- WV-S8543LUX, WV-S8544LUX, WV-S8573LUX, WV-S8574LUX, WV-X86531-Z2, WV-S85702-F3L, WV-S85402-V2L
*18:「カメラの個別設定」、「カメラの機能拡張ソフトウェア設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
- WV-S7130UX, WV-S7130WUX, WV-S713Z
*19:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
- WV-U1113AJ, WV-U1114AJ, WV-U1133AJ, WV-U1134AJ, WV-U1533AJ, WV-U2114AJ, WV-U2134AJ, WV-U1130A, WV-U1132A, WV-U1142A, WV-U1532LA, WV-U1542LA, WV-U2130LA, WV-U2132LA, WV-U2140LA, WV-U2142LA, WV-U2530LA, WV-U2532LA, WV-U2540LA, WV-U2542LA
WV-U1130AUX, WV-U1132AUX, WV-U1142AUX, WV-U1532LAUX, WV-U1542LAUX, WV-U2130LAUX, WV-U2140LAUX, WV-U2142LAUX, WV-U2530LAUX, WV-U2532LAUX, WV-U2540LAUX, WV-U2542LAUX
WV-U31301-F2L, WV-U31401-F2L, WV-U35301-F2L, WV-U35401-F2L
WV-B65302-Z2, WV-B65301-Z1, WV-B65300-ZY, WV-B61301-Z2, WV-B61301-Z1, WV-B61300-ZY, WV-B65301-Z1Z, WV-B71300-F3, WV-B71300-F3-1, WV-B71300-F3W, WV-B71300-F3W1, WV-U85402-V2L
WV-B51300-F3, WV-B51300-F3W, WV-B54300-F3, WV-B54300-F3W, WV-U11300-V2, WV-U21300-V2L
*20:「アプリケーションの更新」は不可
*21:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
- WV-S4156J, WV-S4176J, WV-S4556LJ, WV-S4576LJ
*22:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
- WV-S65340-Z4KJ, WV-S65340-Z4NJ, WV-S65340-Z2KJ, WV-S65340-Z2NJ, WV-S61302-Z4J, WV-S61301-Z2J, WV-S65302-Z2, WV-S65301-Z1, WV-S65300-ZY, WV-S61301-Z1, WV-S61300-ZY, WV-S65501-Z1, WV-S61501-Z1
*23:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
- WV-S32302-F2L, WV-S35302-F2L, WV-X35302-F2L, WV-S66300-Z4L,WV-S66700-Z3L, WV-X66300-Z4L, WV-X66700-Z3L
- WV-S32402-F2L, WV-S35402-F2L, WV-X35402-F2L
*24：下記品番で、撮像モードが50/60fpsの場合、JEPG静止画取得できません。
- WV-X15700-V2L, WV-X22700-V2L, WV-X25700-V2L, WV-X15500-V3L, WV-X22500-V3L, WV-X25500-V3L
*25：下記品番で、画像回転を90／270°以外から、90°／270°に変更したとき、カメラが再起動します。
- WV-X15300-V3L, WV-X22300-V3L, WV-X25300-V3L, WV-X15700-V2L, WV-X22700-V2L, WV-X25700-V2L, WV-X15500-V3L, WV-X22500-V3L, WV-X25500-V3L
*26：下記品番で、撮像モードを50／60fpsモード以外から、50／60fpsモードに変更したとき、カメラが再起動します。
- WV-X15300-V3L, WV-X22300-V3L, WV-X25300-V3L, WV-X15700-V2L, WV-X22700-V2L, WV-X25700-V2L, WV-X15500-V3L, WV-X22500-V3L, WV-X25500-V3L
*27：レコーダーと、レコーダーの背面にある"PCポート"に接続されたカメラを、同時にファームウエアの更新を行うと、カメラのファームウェアの更新が失敗することがあります。
この場合、レコーダーとカメラのファームウェアの更新は別々に行ってください。
*28：50/60fps設定時、一部のカメラにおいて H.264 ストリーム(1) 映像が黒画面となる場合があります。映像を確認するには、一時的にストリーム設定をH.265に変更してください。
*29：「AI現場学習の管理」は、メイン画面のメニューから起動します。下記品番に対応します。
- WV-X15700-V2L,WV-X22700-V2L,WV-X25700-V2L,WV-X15500-V3L, WV-X22500-V3L, WV-X25500-V3L,WV-X15300-V3L,WV-X22300-V3L,WV-X25300-V3L