

スリッピングを搭載したPTZタイプネットワークカメラのご使用時のお知らせ


PTZタイプのネットワークカメラには「スリッピング」と呼ばれる部品を使って電源や信号の伝達を行っています。このスリッピングが汚れると、パン（水平回転）動作時に以下の現象が発生することがあります。

■スリッピングが汚れるご使用条件

- 1.設定されたポジション移動動作を長期間続ける。
(オートパンのような決まった位置間の往復など)
- 2.パン動作をたまにしか行わない。

■スリッピングが汚れることによって発生する現象

- 1.画面の一部、あるいは全体にノイズが発生する



- 2.通信途切れや再起動が発生する（レコーダーご使用の場合、通信エラーが発生する）

■上記現象を改善する方法

- ・設定画面の「スケジュール」において「ポジションリフレッシュ」動作を定期的に行う

