

配置网络设置

配置摄像机，确保可从电脑访问

下文是摄像机配置为默认设置时的情况。如果电脑上使用了防火墙软件，则安装程序可能无法找到网络上的任何摄像机。暂时禁用防火墙软件后，再配置摄像机的设置。关于配置网络设置的信息，请联系网络管理员或互联网服务提供商。

①将附件中的光盘放入电脑的光盘驱动器。

- 将显示许可协议。请阅读协议并选择“我接受许可协议条款”，然后单击[确定]。
- 将显示光盘快速启动画面。如未启动“光盘快速启动”，请双击附件光盘中的“CDLauncher.exe”文件。



注：

- 关于光盘快速启动的详细信息，请参见“使用说明书 操作设置篇”（光盘内）。

②点击“IP 简易设置软件”旁边的[启动]按钮。

将显示“IP 简易设置软件”页面。检测到摄像机后，将会显示 MAC 地址或 IP 地址。

③选择要配置的摄像机，然后单击[访问摄像机]。



注：

- 当“IP 简易设置软件”画面中显示摄像机时，请点击要配置的摄像机的 MAC 地址（粘贴在摄像机上）。

④如果显示播放器软件“Network Camera View 4S”的安装屏幕，请遵循向导指示开始安装。（播放器软件是从摄像机安装的。）

- 将显示“实时”页面。
- 如果无法安装播放器软件“Network Camera View 4S”，或者不显示图像，请点击“光盘快速启动”程序窗口的[播放器软件]旁边的[安装]按钮。
- 使用摄像机前，请在“设置”菜单的“基本”页面中进行[时间与日期]设置。

注：

- 若“实时”页面上未显示任何图像，请参见“使用说明书 操作设置篇”（光盘内）中的“故障排除”。
- 进入设置菜单时，将显示用户验证画面。请输入以下默认用户名和密码，然后登录。
用户名：admin
密码：12345
- 点击“IP 简易设置软件”画面中的[网络设置]按钮，可以更改连接模式、IP 地址、子网掩码等网络设置。
- 由于“IP 简易设置软件”中的安全增强功能，接通待配置摄像机电源约 20 分钟后，不能更改摄像机的“网络设置”。（在“简易 IP 设置有效期”中将有效期设置为“20 分钟”时。）
但是，对于初始设定模式下的摄像机，20 分钟后仍可更改设置。
- 可使用带浏览器软件精简版的网络摄像机画面录制程序，此程序可支持多台摄像机实时监控并具有记录图像的功能。更多信息，请访问本公司网站：
<http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>（英文网站）。