



执行本单页的操作之前，请务必阅读“使用说明书 安装篇”。


- 注：
- 通过平板电脑或智能手机，可以使用USB端子（仅适用于安装人员）调节视角。有关使用方法，请参阅随附的“使用说明书 安装篇”。



- 注：
- 在显示的初始画面中选择“360° 视角”。



- 注：
- 在显示的初始画面中选择“270° + 正下视角”。



- 注：
- 在显示的初始画面中选择“270° + 正下视角”。
 - 根据需要调整图像倾斜（偏转）角度。

有关摄像机调节方法的最新信息

请输入URL：https://security.panasonic.com/support/qr_sp_select/（英文网站）进行查询。

● Panasonic支持网站

Panasonic NEW i-Pro Series support web site

日本語サイト（Japanese）

- ダウンロード（WEB掲載限定取扱説明書）
- ダウンロード（ファームウェア・取扱説明書全機種）
- FAQ（よくある質問）
- サポートTOP
- サポート動画

Global Site

- Download Site
- FAQs
- Support Top
- Support videos

点击此处获取最新信息。

球形罩安装的注意事项

- 安装球形罩时请勿卡住预装辅助绳。防水性能可能会受损。
- 确保每个摄像机单元的镜头、球形罩内侧未附着灰尘。

