

**Informații importante**

\* Vă rugăm să consultați cuprinsul marcajelor de verificare (v) conținute în coloana corespunzătoare produsului dumneavoastră.

Camera CCTV color				Camera de rețea				Recorder disc		Camera HD			Unitate de comunicare vizuală HD		Altele		Instrucțiuni importante de siguranță	
Tip de exterior* CA 220 V	Tip de interior* CA 220 V	Tip de exterior* CA 24 V sau CC 12 V	Tip de interior* CA 24 V sau CC 12 V	Tip de exterior* CA 220 V	Tip de interior* CA 220 V	Tip de exterior* CA 24 V, CC 12 V sau PoE	Tip de interior* CA 24 V, CC 12 V sau PoE	DVD integrat/Recorder disc rețea	Unitate de control camera HD (fără ceas)	Unitate de control camera HD (cu ceas)	Camera de comunicare vizuală HD	Comutator matrice	Controller sistem	Slot card	Decodor video de rețea/Codor video de rețea	Leniță		Coaxial - Convertor LAN
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Citiți aceste instrucțiuni.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Păstrați aceste instrucțiuni.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rețineți toate avertismentele.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Urmați toate instrucțiunile.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Nu utilizați acest aparat lângă apă.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Curățați doar cu o cârpă uscată.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Nu blocați orificiile de ventilare. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Nu instalați lângă surse de căldură precum radiatoare, reșouri, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care degajă căldură.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Nu neglijați scopul de măsură de siguranță al ștecărilor polarizate sau cu împământare. Un ștecăr polarizat are două lamele, una fiind mai lată decât cealaltă. Un ștecăr cu împământare are două lamele și o a treia furcă de împământare. Lamela lată sau a treia furcă sunt furnizate pentru siguranța dumneavoastră. Dacă ștecărul furnizat nu se potrivește în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Protejați cablul de alimentare pentru ca acesta să nu fie călcat în picioare sau agățat, mai ales în zona ștecherelor, a prizei multiple pentru aparate electrocasnice și în punctul în care acestea ies din aparat.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Utilizați doar atașamente/accesorii recomandate de producător.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Utilizați numai cu căruciorul, stativul, trepiedul, consola sau masa specificată de producător, sau vândute cu aparatul. Când se utilizează un cărucior, aveți grijă la deplasarea ansamblului cărucior/aparat pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este utilizat pentru perioade îndelungate de timp.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Pentru întreținere apelați la personalul de service calificat. Este nevoie de întreținere în cazul în care aparatul a fost deteriorat în orice mod, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecărilor, vărsarea lichidelor sau căderea obiectelor în aparat, expunerea aparatului la ploaie sau umezeală, utilizarea necorespunzătoare sau cădere.


Cuprins


<b>Camera CCTV color</b>	<b>Camera de rețea</b>	<b>Recorder disc</b>	<b>Camera HD</b>	<b>Unitate de comunicare vizuală HD</b>	<b>Altele</b>		
v	v	v	v	v	v	v	v
v	v	v	v	v	v	v	v

Cuprins

**Reciclare**


**Depunerea la deșeurile a echipamentelor**  
**Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare**


 Acest simbol de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.


 Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea produselor vechi, vă rugăm să le depuneți la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația națională. Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeurile, veți ajuta la economisirea unor resurse valoroase și veți preveni potențiale efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător. Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale. Este posibil ca depunerea încorectă la deșeurile să fie pedepsită în conformitate cu legile naționale.

---

**Depunerea la deșeurile a echipamentelor și a bateriilor vechi**  
**Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare**

 Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice, precum și bateriile uzate nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.

 Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneți la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația națională. Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeurile, veți ajuta la economisirea unor resurse valoroase și veți preveni potențiale efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător. Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale. Este posibil ca depunerea încorectă la deșeurile să fie pedepsită în conformitate cu legile naționale.

 **Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri)**











Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerințele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.

Camera CCTV color		Camera de rețea		Recorder disc		Camera HD		Unitate de comunicare vizuală HD		Altele		Avertisment				
Tip de exterior	Tip de interior	Tip de exterior	Tip de interior	Recorder disc digital	DVD integrat	Unitate de control camera	Obiectiv camera	Unitate de control camera	Unitate de comunicare vizuală HD	Camera de comunicare vizuală HD	Comutator matrice	Controler sistem	Slot card	Decoder video de rețea	Lenilia	Coaxial - Convertor LAN
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Pentru a împiedica incendiile sau pericolul de electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri și obiectele umplute cu lichide, precum vasele, nu trebuie poziționate pe aparat.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Toate lucrările referitoare la instalarea acestui produs ar trebui să fie efectuate de către personal de service calificat sau instalatori de sistem.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Aparatele sunt conectate la o priză de rețea cu o conexiune de împământare de protecție.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Pentru a preveni accidentele, acest aparat trebuie fixat în siguranță pe podea/perete/tavan, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Bateriile (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă cum ar fi lumina soarelui, foc sau alte surse asemănătoare.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Ștecărul de rețea sau un cuplor aparat trebuie să rămână în stare de funcționare.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	În cazul în care un COMUTATOR DE REȚEA multipolar este utilizat ca dispozitiv de deconectare, locația de pe aparat și funcția de întrerupător trebuie să fie descrise, iar comutatorul trebuie să rămână în stare de funcționare.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Pentru APARATUL CONECTAT PERMANENT prevăzut nici cu un COMUTATOR DE REȚEA multipolar, nici cu un întrerupător de circuit multipolar, instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu toate normele de instalare aflate în vigoare.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu toate normele de instalare aflate în vigoare.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Acest produs nu are comutator de rețea. Atunci când opriți alimentarea, opriți o sursă de alimentare sau îndepărtați un cablu de alimentare.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Conexiunile trebuie să fie în conformitate cu codul electric local.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Acest echipament este compatibil cu clasa A de CISPR 32. Într-un mediu rezidențial acest echipament poate cauza interferențe radio.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Acest aparat trebuie să fie împământat.
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	PRODUS CLASS1LASER (DVD integrat)
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Nu utilizați setul de căști la volum ridicat. Utilizarea volumului sonor în exces printr-un set de căști poate cauza pierderea auzului.

Cuprins

Cuprins

Camera CCTV color				Camera de rețea				Recorder disc		Camera HD		Unitate de comunicare vizuală HD		Altele		Atenție		
Tip de exterior	Tip de interior	Tip de exterior	Tip de interior	Tip de exterior	Tip de interior	Unitate de extensie	Microfon de rețea	Recorder disc digital	Unitate de control camera HD (fără ceas)	Unitate de control camera HD (cu ceas)	Camera de comunicare vizuală HD	Comutator matrice	Controller sistem	Slot card	Decodor video de rețea/Codor video de rețea	Leniță	Coaxial - Convertor LAN	
v	v																	<p><b>ATENȚIE</b></p> <p><b>RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI</b></p> <p>ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL (SAU CAPACUL DIN SPATE). ÎN INTERIORUL APARATULUI NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANEVRATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU ÎNTREȚINERE APELAȚI LA PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.</p>
v	v																	<p>⚡ Simbolul fulgerului cu capete în formă de săgeată, într-un triunghi echilateral, este menit să alerteze utilizatorul cu privire la existența unei "tensiuni periculoase" neizolate, în interiorul produsului, care poate avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare pentru persoane.</p>
v	v																	<p>⚠ Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la existența unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere în literatura de specialitate care însoțește aparatul.</p>
		v	v												v	v		<p>UN DISPOZITIV DE DECONECTARE UȘOR ACCESIBIL ESTE ÎNCORPORAT ÎN ECHIPAMENTUL ALIMENTAT DE &lt;Sursa de alimentare&gt; SURSA DE ALIMENTARE. * &lt;Sursa de alimentare&gt; este tensiunea exterioară ce urmează a fi utilizată pentru dispozitiv, cum ar fi CC 12 V sau CA 24 V.</p>
v	v																	<p>Un COMUTATOR DE REȚEA MULTIPOLAR cu o separare între contacte de cel puțin 3 mm în fiecare pol este încorporat în instalația electrică a clădirii.</p>
								v	v		v							<p>Deconectare alimentare. Unitățile cu sau fără comutatoare PORNIT-OPRIT au unitatea alimentată de fiecare dată când este introdus cablul de alimentare în sursa de alimentare; cu toate acestea, unitatea este operațională numai atunci când comutatorul PORNIT-OPRIT este în poziția PORNIT. Deconectați cablul de alimentare pentru a deconecta sursa de alimentare pentru toate unitățile.</p>
																		<p>Oprii alimentarea de la rețea pentru a deconecta sursa de alimentare principală pentru toate unitățile.</p>
		v	v								v	v						<p>CONECTAȚI NUMAI &lt;Sursa de alimentare&gt; SURSA DE ALIMENTARE CLASA 2 (UL 1310/CSA 223) sau SURSA DE ALIMENTARE LIMITATĂ (IEC/EN/UL/CSA 60950-1). * &lt;Sursa de alimentare&gt; este tensiunea exterioară ce urmează a fi utilizată pentru dispozitiv, cum ar fi CC 12 V sau CA 24 V.</p>
v	v	v	v					v	v									<p>Înainte de a încerca să conectați sau să utilizați acest produs, vă rugăm să citiți eticheta de pe partea de jos.</p>
														v	v			<p>Conectați doar la rețele PoE fără rutare la rețeaua de linii exterioare când se utilizează PoE. * Numai pentru modelele compatibile PoE</p>
v	v	v	v					v	v	v				v	v	v		<p>Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a acționa echipamentul.</p>
																		<p>Asigurați-vă că utilizați numai tipul de baterii specificat.</p>
																		<p>Asigurați-vă că bateriile sunt instalate cu polaritatea corectă. Bateriile instalate incorect pot exploda sau pot avea scurgeri care pot provoca pierderi prin scurgere sau accidente.</p>
																		<p>Acest produs conține baterii. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent. Utilizarea necorespunzătoare sau înlocuirea poate cauza supraîncălzirea, rupturi sau explozii care pot provoca accidente sau incendii. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile reprezentanților autorităților locale privind colectarea deșeurilor solide și reglementările locale.</p>
																		<p>La înlocuirea bateriilor pentru telecomandă, utilizați tipul de celule uscate R6 (AA).</p>
		v	v												v	v	v	<p>☰ Simbol curent continuu</p>
v	v	v	v															<p>~ Simbol curent alternativ (* Numai pentru modelele compatibile CA)</p>

Camera CCTV color				Camera de retea				Recorder disc				Camera HD				Unitate de comunicare vizuala HD				Altele				Glosar simboluri de siguranță		
Tip de exterior	CA 220 V	Tip de interior	CA 220 V	Tip de exterior	CA 24 V sau CC 12 V	Tip de interior	CA 220 V	Tip de exterior	CA 24 V sau PoE	Unitate de extensie	Microfon de retea	Recorder disc digital/Recorder disc retea	DVD integrat/Placă RAID/Placă de retea/Unitate de extensie	Unitate de control camera HD	Unitate de control camera HD (fără ceas)	Obiectiv camera HD	Unitate de comunicare vizuala HD (cu ceas)	Camera de comunicare vizuala HD	Comutator matrice	Controller sistem	Slot card	Decoder video de retea/Codec video de retea	Lenilia	Coaxial - Convertor LAN		
v	v	v	v	v	v	v	v	v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					 Simbol cadru sau suport
v	v			v	v			v				v	v	v	v	v	v	v	v	v						 Simbol echipament de clasă II
v	v	v	v	v	v	v	v	v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					 Simbol "PORNIRE" (alimentare)
v	v	v	v	v	v	v	v	v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					 Simbol "OPRIRE" (alimentare)
v	v	v	v	v	v	v	v	v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					 Simbol standby
v	v	v	v	v	v	v	v	v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					 Simbol "PORNIRE"/"OPRIRE" (apăsare-apăsare)
v	v	v	v	v	v	v	v	v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					 Simbol "Atenție, suprafață fierbinte"
v	v	v	v	v	v	v	v									v										 Simbol "Atenție la degete"
v	v	v	v	v	v	v	v		v																	 Simbol "Atenție, radiații infraroșii"
v	v	v	v	v	v	v	v	v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					 Simbol pentru împământare de lucru

Cuprins