

各设备功能清单

2022年4月

sl1214-29

|        | 功能介绍         | 设备类别                         |              | 摄像机                                            |                                           |                                          |                               |                        |                            |                  |                  | 录像机    |          |          |          | 编码器                  |           | 网络麦克风     | 网络开关     |           |   |
|--------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------|----------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
|        |              |                              |              | SmartHD系列                                      |                                           |                                          |                               | EXTREME系列              |                            |                  |                  | NX系列   |          | ND系列     | HD系列     |                      |           |           |          |           |   |
|        |              | 型 号                          | 功 能 细 节      | WV-SC*<br>WV-SF*<br>WV-SP*<br>WV-ST*<br>WV-SW* | WV-VP*<br>WV-VT*<br>WV-NP502<br>WV-NW502S | WV-SFN*<br>WV-SFR*<br>WV-SFV*<br>WV-SPN* | WV-SPW*<br>WV-SPV*<br>WV-SUD* | WV-SFN480<br>WV-SFV481 | WV-S1*<br>WV-S2*<br>WV-S3* | WV-S6*<br>WV-X6* | WV-S4*<br>WV-X4* | WV-X8* | WJ-NX400 | WJ-NV200 | WJ-ND400 | WJ-HD616<br>WJ-HD716 | WJ-GXE500 | WJ-GXE100 | WV-SMR10 | MNO<br>系列 |   |
| 共同的    | 自动机器检测       | 自动检测同一网段的机器                  |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        |              | 通过指定IP地址范围自动检测机器             |              |                                                |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        | 手动机器添加       | 通过选择型号添加机器                   |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        | 机器设定值的获取和显示  | -                            |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        | 操作画面（浏览器）显示  | -                            |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        | 缩略图显示        | -                            |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
| 设置     | 更改IP地址       | 自动(自动分配可用的IP地址)              |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        |              | 分别编辑IP地址                     |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        |              | 通过指定设备来提供IP地址                |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        | 初始管理员设置      | -                            |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        | 摄像机设置        | 基本                           |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        |              | 拍摄模式                         |              | *1,*4                                          |                                           | *4                                       |                               | *4                     |                            | *3               |                  | *4     | *4       | -        | -        | -                    | -         | *1*2*3*4  | *1*3*4   | -         | - |
|        |              | JPEG                         |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        |              | 流                            |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | *5        | *7       | -         | - |
|        |              | 画质                           |              | -                                              |                                           | ✓                                        |                               | *6                     |                            | *6               |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | -         | -        | -         | - |
|        |              | 音频                           |              | -                                              |                                           | -                                        |                               | -                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | -         | - |
|        |              | 报警(移动检测)                     |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         | - |
|        |              | 报警(Panasonic报警协议通知)          |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         | - |
|        |              | 用户管理                         |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         | - |
|        | 网络           |                              |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        | 录像机设置        | 创建和编辑录像机设置文件(.bin)           |              | -                                              |                                           | -                                        |                               | -                      |                            | -                |                  | -      |          | ✓        |          | ✓                    |           | -         | -        | -         | - |
|        |              | 将刻录像机配置文件(.bin)转换为文本数据(.csv) |              | -                                              |                                           | -                                        |                               | -                      |                            | -                |                  | -      |          | ✓        |          | ✓                    |           | -         | -        | -         | - |
|        |              | 发送CGI列表                      |              | -                                              |                                           | -                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         | ✓ |
|        |              | 摄像机运行状态显示                    | 从摄像机获取操作状态   |                                                | -                                         |                                          | ✓                             |                        | ✓                          |                  | ✓                |        | ✓        |          | ✓        |                      | ✓         |           | ✓        |           | ✓ |
|        | 保养           | 下载设置文件                       | 下载机器设置文件(备份) |                                                | ✓                                         |                                          | ✓                             |                        | ✓                          |                  | ✓                |        | ✓        |          | ✓        |                      | ✓         |           | ✓        |           | ✓ |
|        |              |                              | 日志文件         |                                                | ✓                                         |                                          | ✓                             |                        | ✓                          |                  | ✓                |        | ✓        |          | ✓        |                      | ✓         |           | ✓        |           | ✓ |
| 报告创建   |              |                              | 机器列表信息       | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
| 上传设置文件 |              | 设置和静止图像                      |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
|        |              | 上传机器设置文件(恢复)                 |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         |   |
| 升级固件   |              | 使用指定的用户文件夹批量更新               |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         | - |
|        |              | 通过自动获取最新固件进行批量更新*8           |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | ✓         | - |
|        | 摄像机的初始化/重新启动 | -                            |              | ✓                                              |                                           | ✓                                        |                               | ✓                      |                            | ✓                |                  | ✓      |          | ✓        |          | ✓                    |           | ✓         |          | -         |   |

该软件不支持以下型号。 使用i-PRO系统配置软件V7.x设置和维护这些型号。

· 摄像机: WV-NF28\*, WV-NF302, WV-NP24\*, WV-NP304, WV-NP100\*, WV-NS202A, WV-NS9\*\*, WJ-NT304, WJ-NT314, WJ-NW484, BB-HCM\*, BB-HCE\*, BL-C\*

· 录像机: WJ-HD350, WJ-HD309, WJ-HD316A, WJ-HD150, WJ-HD180

\*1:不支持“屏幕上的摄像机标题位置”设置

\*2:不支持“表示语言”,“开始时间和日期”,“结束时间和日期”设置

\*3:不支持“上下翻转”设置

\*4:不支持“图像旋转”设置

\*5:不支持“带宽(每个客户端)”“最低限度”,“智能编码模式”设置

\*6:不支持“自动暗区域补偿”,“AGC”,“数字降噪”设置

\*7:对于音频设置,不支持“单播端口2(音频)”设置

\*8:PC必须能够连接到

\*9:不支持“QoS”设置