

Перечень применимых функций для каждого совместимого устройства

№	Функция			Рекордер			Шифратор		Камера											
				ND300	ND200	HD300	NT304	NT314	NP472*1	NS32x'2	NW47x'2	NP24x	NP100x	NS202	NS202A	NF28x	NW48x	NS95x	NW96x	
1	Окно управления	Строка состояния	Отображение имени рекордера (имени кодировщика)	○	○	○	○	○												
2			Отображение имени камеры	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3			ALM (Отображение/сброс тревоги)	○*3	○	○*3														
4			ERR (Отображение/сброс ошибки)	○*3	○	○*3														
5			SD (Приобретение данных на карте памяти SD)	○	○*4															
6			Аудио (прием)*5	○	○*6, 7		○*8, 9	○*9			○	○	○*10	○*11	○		○*12	○*12		
7			Аудио (передача)*13	○	○*6		○*8, 9	○*9					○*10	○*11			○*12	○*12		
8			LIVE (Живое изображение)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
9			PLAY (Воспроизведение изображения)	○	○	○														
10			SD PLAY (Воспроизведение изображения данных на карте памяти SD)	○	○															
11			Лампа REC (В настоящее время идет запись)	○	○	○														
12			COPY (В настоящее время производится копирование)	○		○														
13			DELETE (В настоящее время производится удаление)	○		○														
14			Время и дата	○*14	○*14	○														
15		Зона представления информации	Лампа REC (В настоящее время идет запись)	○	○	○														
16			Отображение имени камеры	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
17			Время и дата	○*14	○*14	○														
18		Панель функций	Дерево устройств	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
19			Группа	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
20			Последовательное отображение	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
21			Быстрое воспроизведение	К дате	○	○	○													
22				Назад	○	○	○													
23				SD-карта	○	○														
24			Поиск	Воспроизведение из перечня результатов поиска	○	○	○													
25				Групповое воспроизведение	○	○	○													
26				Загрузка	○	○	○													
27			Загрузка	Загрузка	○	○	○													
28				Программа просмотра	○	○	○													
29				Аудио		○*6	○													
30				SD-карта	○	○														
31				Журнал тревог	Отображение журналов	○	○	○	○*16	○*16	○*15	○*15	○*15	○	○	○	○	○		
32					Воспроизведение из перечня журналов тревог	○	○	○												
33			Журнал ошибок устройства	Отображение журналов	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○		
34			Журнал сетевых ошибок	Отображение журналов	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
35			Панель управления камерой	Зам	- (Шир.)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
36					+ (Теле.)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
37				x1 (Сброс масштабирования)	○*17	○*18		○*8			○	○	○	○	○	○	○	○	○	
38				Фокус	Ближе	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	
39					Дальш	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	
40					Авто			○	○	○					○	○		○	○	
41				Авто	Автом.прослеживание	○	○	○*19	○*8	○					○	○			○	○
42					Автом.панорамир-ние	○	○	○*19	○*19	○*19		○				○	○		○	○
43					Послед-ть предуст-ки	○	○	○*19	○	○						○	○		○	○
44					Сортировка	○	○	○*19	○	○									○	○
45		Птрль			○	○	○*19	○	○									○*20	○*20	
46		Операция панорамирования/наклона		○	○	○	○	○			○	○*21			○	○		○*21	○	○
47		Яркость		- (Темнее)	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○	○	○	
48				+ (Светлее)	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	
49				Сброс	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	
50		Предустановка		Идти	○	○	○	○	○		○			○	○			○	○	
51				Пргрм	○	○		○*22	○*22		○				○*22	○*22		○*22	○*22	
52		AUX		AUX1 Откр	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
53				AUX1 Закр	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
54				AUX2 Откр	○	○	○	○	○											
55				AUX2 Закр	○	○	○	○	○											
56				AUX3 Откр	○	○		○	○											
57				AUX3 Закр	○	○		○	○											

[illegible]

- *1: Необходимо выбрать "ВКЛ." для "Идентификация пользователя" в камере, чтобы управлять или отображать живые изображения со следующих камер.
 - Камера, которая не зарегистрирована в рекордере
 - Камера, с которой живые изображения непосредственно принимаются и отображаются (функция прямого приема изображений)
- *2: При работе с нижеуказанными камерами необходимо выбрать "ВКЛ." для задания "Идентификация пользователя" камеры.
 - Камера, которая не зарегистрирована в рекордере
 - Камера, с которой живые изображения непосредственно принимаются и отображаются (функция прямого приема изображений)
- *3: Операция при тревоге и операция при ошибке отменяются одновременно.
- *4: Если приобретение данных на карте памяти SD производится с помощью ND200, версия защитной программы которого 2.00 или последующая, никакой пользователь не принужден выйти из системы и никакая запись не приостанавливается.
- *5: Аудиосигналы слышатся с нижеуказанных камер (или шифраторов).
 - Камера (или шифратор), которая не зарегистрирована в рекордере
 - Камера (или шифратор), с которой живые изображения непосредственно принимаются и отображаются (функция прямого приема изображений)
- *6: Версия прошивки ND200 должна быть 2.10 или последующей.
- *7: Записанные аудиосигналы слышатся во время воспроизведения.
- *8: Версия прошивки NT304 должна быть 1.11 или последующей.
- *9: Функция передачи/приема аудиосигналов может применяться только для СН1.
- *10: Версия прошивки NS202 должна быть 2.10 или последующей.
- *11: Версия прошивки NS202A должна быть 2.10 или последующей.
- *12: В зависимости от уставок камеры возможно принимать аудиосигналы с камеры даже во время передачи аудиосигналов.
- *13: Живые аудиосигналы могут передаваться на нижеуказанные камеры (или шифраторы).
 - Камера (или шифратор), которая не зарегистрирована в рекордере
 - Камера (или шифратор), с которой живые изображения непосредственно принимаются и отображаются (функция прямого приема изображений)
- *14: Время и дата не представляются в случае непосредственного приема и отображения живых изображений с камеры (Непосредственный прием изображения).
- *15: Время и дата журналов представляются без «*» даже в режиме летнего времени.
- *16: Общая тревога не регистрируется в журнале.
- *17: Версия защитной программы ND300 должна быть 4.40 или последующая.
- *18: Версия защитной программы ND200 должна быть 2.00 или последующая.
- *19: Операция меняется в зависимости от настройки автоматического режима аналоговой камеры, подсоединенной к рекордеру или шифратору.
- *20: Может применяться только "Птрль 1".
- *21: Возможно только тогда, когда представляется масштабированное изображение.
- *22: Для регистрации предустановленных положений нижеуказанных камер (или шифраторов) необходимо выбрать "ВКЛ." для задания "Идентификация пользователя" камеры (или шифратора).
 - Камера (или шифратор), которая не зарегистрирована в рекордере
 - Камера (или шифратор), с которой живые изображения непосредственно принимаются и отображаются (функция прямого приема изображений)
- *23: AVMD-информация отображается только при отображении живых изображений JPEG.
- *24: Версия защитной программы ND300 должна быть 4.50 или последующая.
- *25: Выполнение операции панорамирования/наклона или операции масштабирования иногда требует некоторого времени. Выдача извещений о тревогах, возникших во время работы системного контроллера, также может требовать некоторого времени.
- *26: Возможно только тогда, когда отображаются живые изображения.