

**[[機能拡張ソフトウェア／アップグレードソフトウェア]
を製品に登録する※]**

- 起動情報案内カードに記載された手順に従って解除キー番号を取得します。
- 「設定」画面を表示し、「ライセンス登録」画面を表示して、「追加 ...」ボタンをクリックします。「解除キー番号」欄に取得した解除キーを入力し、「登録」ボタンをクリックします。

※詳細は同梱のチラシ、または以下のURLを参照してください。
<http://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>

**[Register “Extension Software/Upgrade Software” on
the product *]**

- Obtain a release key number by following the instructions described on the Activation Key Card.
- Display the “Setting” window. After displaying the “Registration of license” window, click the “Add...” button. Then, enter the obtained release key number in the “Registration Key” field and click the “Set” key.

* Refer to the URL below for details.
<http://security.panasonic.com/kms/>

**[Enregistrer le “Logiciel d’extension/Logiciel de mise à
jour” sur le produit *]**

- Accéder à l'URL dans les descriptions sur la carte Activation Key Card et obtenir un numéro de clé d'activation en saisissant “Activation Key No.”, “Registration ID” et la caméra vidéo “MPR ID” comme décrit sur la carte Activation Key Card.
- Afficher la fenêtre “Paramétrage”. Après l’affichage de la fenêtre “Enregistrement de licence”, cliquer sur le bouton “Ajouter...”. Ensuite, saisir le numéro de clé d'activation obtenu dans le champ “Registration Key (clé d'enregistrement)” puis cliquer sur la touche “Valider”.

*Se référer aux indications de l'URL pour obtenir de plus amples détails.
<http://security.panasonic.com/kms/>

**[Registrierung der “Erweiterungssoftware/
Upgradesoftware” für das Produkt *]**

- Auf die auf der Activation Key Card aufgeführte URL zugreifen und durch Eingabe von “Activation Key No.”, “Registration ID” und “MPR ID” der Kamera gemäß der Anleitung auf der Activation Key Card einen Aktivierungsschlüssel anfordern.
- Rufen Sie das Fenster “Einstellung” auf. Das Fenster “Registrierung des Lizenzschlüssels” aufrufen und die “Hinzufügen...”-Taste anklicken. Dann den erhaltenen Aktivierungsschlüssel in das Feld “Registration Key” eingeben und auf “Einst.” klicken.

* Detaillierte Informationen finden Sie hier:
<http://security.panasonic.com/kms/>

**[Registre el “Software de extensión/Software de
actualización” en el producto *]**

- Acceda al sitio de Internet indicado en las descripciones de la tarjeta Activation Key Card y obtenga el número de clave de desbloqueo introduciendo el número de “Activation Key No.”, el “Registration ID” y el “MPR ID” de la cámara indicados en la tarjeta Activation Key Card.
- Visualiza la ventana de “Ajuste”. Después de visualizar la ventana “Registro de la licencia”, haga clic en el botón “Agregar...”. Luego, introduzca el número de clave de desbloqueo en el campo “Registration Key” y haga clic en la tecla “Ajustar”.

* Para obtener más detalles, consulte el sitio de Internet siguiente.
<http://security.panasonic.com/kms/>

**[Registrazione il “Software aggiuntivo/Software di
aggiornamento” sul prodotto *]**

- Accedere all'URL nelle descrizioni sulla Activation Key Card ed ottenere un numero di chiave di rilascio inserendo “Activation Key No.”, “Registration ID” e “MPR ID” riportati sulla Activation Key Card.
- Visualizzare la finestra “Impostazione”. Dopo aver visualizzato la finestra “Registrazione della licenza”, cliccare il pulsante “Aggiungi...”. Quindi inserire il numero di chiave di rilascio ottenuto nel campo “Registration Key” e cliccare il pulsante “Imposta”.

* Far riferimento all'URL seguente per dettagli.
<http://security.panasonic.com/kms/>

**[Зарегистрируйте “Дополнительное программное
обеспечение/Обновление программного обеспечения” в
изделии *]**

- Откройте URL, приведенный в описании на карте с ключом активации, и получите код разблокировки путем ввода “Activation Key No.”, “Registration ID” и “MPR ID” камеры, указанных на карте с ключом активации.
- Отображение окна “Настройка”. После того, как отобразится окно “Регистрация лицензии”, нажмите кнопку “Добавить...”. Затем введите полученный номер ключа в поле “Регистрационный ключ (Registration Key)”, и нажмите кнопку “Установ.”.

*См. URL, указанный ниже для получения более подробной информации.
<http://security.panasonic.com/kms/>

Contact information

For U.S. customer,
Panasonic System Communications Company of
North America
1.800.528.6747

For Europe customer,
Panasonic System Communications Company
Europe
+44 844 844 3888 (Option 2)

For Canada customer,
Panasonic Canada Inc.
1-888-736-2816

For C.I.S. customer,
Panasonic Russia, Ltd.
+7 (495) 725-0565

For Mexico customer,
Panasonic de Mexico S.A. de C.V.
+52-55-5488-1000

For Middle East customer,
Panasonic Marketing Middle East FZE
+971(800)7262

For Central America customer,
Panasonic Latin America, S.A.
+507-229-2955

For Singapore, Indonesia, Vietnam customer,
Panasonic Systems Asia Pacific
+65 62721223

For Brazil customer,
Panasonic do Brasil Limitada
+55-11-3889-4000

For India customer,
Panasonic India Pvt. Ltd.
18604251860 or 18001031333

For Peru customer,
Panasonic Peruana S.A.
+51-1-614-0000

For Thailand customer,
Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd.
+66 2-729-9000

For Chile customer,
Panasonic Chile Limitada
+56-2-826-0045

For Malaysia customer,
Panasonic Malaysia Sdn. Bhd.
+60 3-5543 7600

For Argentina customer,
Panasonic do Brasil Ltda. Sucursal Argentina.
+54-11-4308-1610

For Philippines customer,
Panasonic Philippines
+63 2-635-2260 Local 6231

For Australia customer,
Panasonic Australia Pty. Ltd.
132600

For New Zealand customer,
Panasonic New Zealand Ltd.
+64 9 2720150

For other fields, contact the sales company.

If you can not contact the sales company, send email to the following address.

kms-support@ml.jp.panasonic.com