


WV-B54300-F3

WV-B51300-F3

WV-B54300-F3W

WV-B51300-F3W

## ■ INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置



## ■ 初期化実施手順

※初期化中は電源を切らないでください。

