



## 追加信息

使用说明书 安装篇发生变更，变更内容如下：

### ■ 关于交流24 V连接器套件（附件）

变更前	变更后																				
<p>关于交流24 V连接器插口</p> <hr/> <table><thead><tr><th>接脚号</th><th>电源</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>24 V交流火线</td></tr><tr><td>2</td><td>24 V交流零线</td></tr><tr><td>3</td><td>地线</td></tr><tr><td>4</td><td>未使用</td></tr></tbody></table> 	接脚号	电源	1	24 V交流火线	2	24 V交流零线	3	地线	4	未使用	<p>关于转换插口（附件）</p> <hr/> <table><thead><tr><th>接脚号</th><th>电源</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>24 V交流火线（棕色）</td></tr><tr><td>2</td><td>24 V交流零线（蓝色）</td></tr><tr><td>3</td><td>地线（黄绿色）</td></tr><tr><td>4</td><td>未使用</td></tr></tbody></table> 	接脚号	电源	1	24 V交流火线（棕色）	2	24 V交流零线（蓝色）	3	地线（黄绿色）	4	未使用
接脚号	电源																				
1	24 V交流火线																				
2	24 V交流零线																				
3	地线																				
4	未使用																				
接脚号	电源																				
1	24 V交流火线（棕色）																				
2	24 V交流零线（蓝色）																				
3	地线（黄绿色）																				
4	未使用																				