




Illustration for SD Button and PAL/NTSC Switch



SDボタンとPAL/NTSCスイッチの説明



SD ON/OFFボタン

PAL/NTSCスイッチ

SD ON/OFFボタン：SD録画のON、OFFを制御します。

PAL/NTSCスイッチ：アナログビデオ出力のPALとNTSCを選択します。