

お客様自身では作業しないでください
必ず販売店にご依頼ください


重要

HDDユニットを交換する際のご注意 (取扱説明書 基本編 137 ページ)

1. 正常に動作しているHDDユニットを取り外さないでください。
誤って正常なHDDユニットを取り外した場合、記録されたデータを消してしまう恐れがあります。
 - ・ HDDの故障や寿命によりHDDユニットを交換する際に、誤って正常なHDDユニットを本体から取り外さないように十分にご注意ください。
 - ・ 取り外されたHDDは、次に取り付けた際には録画ができない**再生専用HDD**として認識されます。
 - ・ **再生専用HDD**は、システムへの組み込み操作をすることで、録画可能なHDDとして使用できますが、それまでに記録されたデータは**再生できなくなります**。必ず取り付け前に、画像データの**バックアップ**をとるようにしてください。もしくは**再生専用HDD**として保管をしてください。

バックアップ方法については、下記にご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル
 0120-878-410 受付：9時～17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは

<https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

2. HDDユニットは、HDD1 から順番に取り付けてください。
正面に向かって左から、HDD1,HDD2,HDD3,HDD4の順番に取り付けてください。
3. RAID5 またはRAID6 モードでいったん運用を開始したあとは、HDDユニットの取り付け位置を変更しないでください。
変更すると、記録したデータが正しく読み出せなくなります。