

WJ-NU シリーズ^{*1} 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V1.20)

*1 : WJ-NU101 シリーズ、WJ-NU201 シリーズ、WJ-NU300 シリーズ、WJ-NU301 シリーズ

取説品番 : PGQP3559WA/C1

改訂内容	参照ページ
記載追加 取扱説明書について <ul style="list-style-type: none"> ● 本書に記載されている「< 管理番号 : Cxxxx >」は、以下の弊社サポートウェブサイト内で該当する情報を検索する際に使用する番号です。 https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information 	7 ページ
記載追加 [メッセージ ID]メモ <ul style="list-style-type: none"> ● 機能拡張ソフトウェアのメッセージ ID や詳細情報は、以下の URL を参照してください。 https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information <管理番号 : C0328 > 	52 ページ
記載追加 サブモニター メモ <ul style="list-style-type: none"> ● 9 画ライブシーケンス動作時は、カメラ画像が切り換わるタイミングに黒画が表示されます。 	108 ページ
記載変更 カメラのライブ画像を見る 解像度表を変更。	115、116 ページ
記載削除 魚眼画像を補正する メモ <ul style="list-style-type: none"> ● メインモニターに 4K モニターを接続し、サブモニターも使用している場合、魚眼画像の補正表示と再エンコード配信を同時に使用することはできません。再エンコード配信中に魚眼画像の補正表示を行うと、再エンコード配信が停止します。 	121 ページ
記載削除 再生する 重要 <ul style="list-style-type: none"> ● 魚眼画像の補正表示を行うと、再生が停止する場合があります。画面が更新されないときは、[HDD] タブの [停止] ボタンをクリックしてください。 	172 ページ

WJ-NU シリーズ^{*1} 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V1.10)

*1 : WJ-NU101 シリーズ、WJ-NU201 シリーズ、WJ-NU300 シリーズ、WJ-NU301 シリーズ

取説品番 : PGQP3559XA/C1

改訂内容	参照ページ						
記載変更 状態表示部の優先順位を変更。また、「HDD 認識中」を削除。	106 ページ						
記載追加 シーケンスに関する説明を追加。	115、116 ページ						
記載追加 タイムラインから指定して再生する タイムライン上にマウスカーソルを合わせると、カーソルがあたっているカメラのサムネイルが表示されます。 メモ ・メインモニターの HDMI 出力が 4K で、サブモニターも使用している場合、サムネイルは表示されません。	139 ページ						
記載削除 サムネイルサーチやシーケンスに関する制限説明を削除。	142、143 ページ						
記載追加 ビューワーソフトの画面説明追加。	183 ページ						
記載追加 故障かな!? <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">現 象</th> <th style="text-align: center;">原 因 ・ 対 策</th> <th style="text-align: center;">参照ページ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> HDMI モニターにカメラの映像が表示されなかったり、ブラウザで再生できなかったりした状態が続いた後、しばらくすると復帰する。 </td> <td style="vertical-align: top;"> 本機の負荷が許容量を超えると、本機の録画動作を継続させるため、モニター表示の機能をリセットします。その間は一時的に操作することができません。約2分でスタートモニター表示に戻ります。 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">-</td> </tr> </tbody> </table>	現 象	原 因 ・ 対 策	参照ページ	HDMI モニターにカメラの映像が表示されなかったり、ブラウザで再生できなかったりした状態が続いた後、しばらくすると復帰する。	本機の負荷が許容量を超えると、本機の録画動作を継続させるため、モニター表示の機能をリセットします。その間は一時的に操作することができません。約2分でスタートモニター表示に戻ります。	-	193 ページ
現 象	原 因 ・ 対 策	参照ページ					
HDMI モニターにカメラの映像が表示されなかったり、ブラウザで再生できなかったりした状態が続いた後、しばらくすると復帰する。	本機の負荷が許容量を超えると、本機の録画動作を継続させるため、モニター表示の機能をリセットします。その間は一時的に操作することができません。約2分でスタートモニター表示に戻ります。	-					

WJ-NU シリーズ^{*1} 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V1.01)

*1 : WJ-NU101 シリーズ、WJ-NU201 シリーズ、WJ-NU300 シリーズ、WJ-NU301 シリーズ

取説品番 : PGQP3559YA/C1

改訂内容	参照ページ
記載追加 ライブシーケンスに関する記載を追加。	55、56、93、96、 97、105、113、 119、138 ページ