


WJ-GXD300UX 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容(ソフトウェア Ver. 5.70)

取説品番 : PGQP3598XA/C1

改訂内容	参照ページ								
<p>記載追加 使用時の制約事項 カメラのライブ画像表示時 ●カメラ側のユーザー認証設定が Off になっていると、ライブ画像表示が遅延したり、滑らかに表示されない場合があります。カメラ側のユーザー認証設定は On で使用してください。</p>	7 ページ								
<p>画面変更 【高度な設定】 タブ</p> 	21 ページ								
<p>記載変更 【高度な設定】 タブ [接続方式] メモ ●<u>弊社およびパナソニック製カメラ</u>で、圧縮種別が H.264/H.265 の場合に設定が有効になります。</p>	21 ページ								
<p>記載追加 【高度な設定】 タブ (項目追加) ■ ONVIF 接続の通信方式</p>	21 ページ								
<p>設定項目一覧 項目追加 カメラ>高度な設定</p> <table border="1" data-bbox="119 1323 1243 1402"> <thead> <tr> <th>設定項目</th> <th>設定範囲</th> <th>初期設定</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ONVIF 接続の通信方式</td> <td>ユニキャスト、マルチキャスト</td> <td>ユニキャスト</td> <td>◎</td> </tr> </tbody> </table>	設定項目	設定範囲	初期設定	備考	ONVIF 接続の通信方式	ユニキャスト、マルチキャスト	ユニキャスト	◎	44 ページ
設定項目	設定範囲	初期設定	備考						
ONVIF 接続の通信方式	ユニキャスト、マルチキャスト	ユニキャスト	◎						
<p>記載追加 故障かな!?</p> <table border="1" data-bbox="158 1496 1201 1818"> <thead> <tr> <th>現象</th> <th>原因・対策</th> <th>参照ページ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外部記憶装置が認識されない</td> <td>● exFAT、FAT32またはFAT (FAT16) 形式でフォーマットされていますか？ 外部記憶装置の容量が32 GB以内ならFAT32、64 GB以上ならexFATでフォーマットされている必要があります <u>ただし、これらのフォーマット条件は動作を保証するものではありません。また、メディアによっては、認識できないものもあります。</u></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	現象	原因・対策	参照ページ	外部記憶装置が認識されない	● exFAT、FAT32またはFAT (FAT16) 形式でフォーマットされていますか？ 外部記憶装置の容量が32 GB以内ならFAT32、64 GB以上ならexFATでフォーマットされている必要があります <u>ただし、これらのフォーマット条件は動作を保証するものではありません。また、メディアによっては、認識できないものもあります。</u>	-	73 ページ		
現象	原因・対策	参照ページ							
外部記憶装置が認識されない	● exFAT、FAT32またはFAT (FAT16) 形式でフォーマットされていますか？ 外部記憶装置の容量が32 GB以内ならFAT32、64 GB以上ならexFATでフォーマットされている必要があります <u>ただし、これらのフォーマット条件は動作を保証するものではありません。また、メディアによっては、認識できないものもあります。</u>	-							

WJ-GXD300UX 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容(ソフトウェア V5.20)

取説品番 : PGQP3598YA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>記載変更 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、WV-S8573LUX、WV-S8574LUX 登録時</p> <ul style="list-style-type: none">● 同一カメラのそれぞれのカメラ番号で以下の設定値をあわせてください。<ul style="list-style-type: none">・ カメラの認証方式・ カメラ画像の圧縮方式・ 音声設定・ 本機とカメラ間のセキュリティ（接続方法、データ暗号設定）● 画像の圧縮方式で MJPEG を選択することはできません。● カメラの撮像モードを Quad モードまたは Panorama モードで使用する場合、品番のオプション（☞14 ページ）は空欄を選択してください。	7 ページ