機器別機能一覧

2024年4月
av1008-87

分類	分類	機器カテゴリ	ネットワークカメラ												レコーダー							エンコーダー		デコーダー	SDカードレコーダー	ネットワークマイク	ネットワークスイッチ
			SmartHD シリーズ				EXTREME シリーズ								EU シリーズ	NUシリーズ	NXシリーズ	NVシリーズ		NDシリーズ	HDシリーズ						
		機種 / 機能詳細	WV/BB-SC* WV-SF* WV/BB-SP* WV/BB-ST* WV/BB-SW*	WV-VP* WV-VT* WV-NP502 WV-NW502S	WV-SFN* WV-SFR* WV-SFV* WV-SPN*	WV-SPW* WV-SPV* WV-SUD*	WV-SFN480 WV-SFV481	WV-S1* WV-S2*	WV-S3*	WV-X1* WV-X2*	WV-S4* WV-X4*	WV-S7*	WV-B5* WV-B6* WV-B7* WV-U1* WV-U2* WV-U3* WV-U8*	WV-X6* WV-S6*	WV-S8* WV-X8*	DG-EU301 DG-EU201 DG-EU101 DG-EU100	WJ-NU301 WJ-NU300 WJ-NU201 WJ-NU101	WJ-NX510 WJ-NX410 WJ-NX310 WJ-NX400 WJ-NX300 WJ-NX200 WJ-NX100	WJ-NV300 WJ-NV250	WJ-NV200	WJ-ND400	WJ-HD616 WJ-HD716	WJ-GXE500	WJ-GXE100	WJ-GXD300	WJ-SD202	WV-SMR10	MNO シリーズ
共通	機器の自動検出	同一セグメント内機器の自動検出	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		IPアドレス範囲指定による機器検出(複数セグメント対	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	機器の手動追加	品番指定による機器の追加	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
	機器設定値の取得/表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
	操作画面(ブラウザ-)表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	サムネイルロール表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓ *24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
設定	IPアドレスの変更	利用可能なIPアドレスを自動付与	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
		個別にIPアドレスを手動付与	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ *15	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
		機器指定IPアドレス付与	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	管理者の初期設定	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	カメラの一括設定	基本	✓ *1,*4	✓ *4	✓ *4	✓ *3	✓ *3	✓ *3 *25	✓ *4	✓ *4	✓ *3	✓ *4	✓ *4	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
		映像	✓	✓	✓	✓	✓	✓ *26	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		音声	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アラーム	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
		ユーザー管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
		ネットワーク	✓ *9	✓ *9	✓ *9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ *9	✓ *9	-	-	-	-
	レコーダーの設定	レコーダー設定ファイル(.bin)の作成と編集	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
		レコーダー設定ファイル(.bin)のテキストデータ変換	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
	カメラの個別設定 (カメラの詳細設定) *10 *11 *28	標準機能 基本	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *21	✓ *18	✓ *19	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		標準機能 映像	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *21	✓ *18	✓ *19	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		標準機能 音声	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *21	✓ *18	✓ *19	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		標準機能 アラーム	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *21	✓ *18	✓ *19	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		標準機能 通知	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *21	✓ *18	✓ *19	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		標準機能 ユーザー管理	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *21	✓ *18	✓ *19	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		標準機能 ネットワーク	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *21	✓ *18	✓ *19	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		標準機能 スケジュール	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *21	✓ *18	✓ *19	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張機能 機能拡張ソフトウェア動作スケジュール	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *12	✓ *18	-	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張機能 機能拡張ソフトウェアの設定/確認	-	-	-	-	✓ *10	✓ *23	✓ *11	✓ *12	✓ *18	-	✓ *22	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGIリストの送信	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	802.1xの設定	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	機能拡張ソフトウェアの管理 *13	i-PROアプリケーション	-	-	-	✓	✓ *10	✓ *14	✓ *11	✓ *12	✓ *18	-	✓ *14	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		パートナーアプリケーション *20	-	-	-	✓	✓ *10	✓ *14	✓ *11	✓ *12	✓ *18	✓ *19	✓ *14	✓ *17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カメラのステータス表示	カメラの稼働情報の取得・表示	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保守	ファイルのダウンロード	機器設定ファイルのダウンロード (バックアップ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
		機器ログのダウンロード	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	レポート作成	機器一覧情報	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		設定値および静止画情報	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ *24	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ファイルのアップロード	機器設定ファイルのアップロード (リストア)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	ファームウェアの更新	ユーザー指定ファームウェアフォルダによる一括更新	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ *27	✓ *27	✓ *27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
		最新ファームウェアの自動取得による一括更新*a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ *27	✓ *27	✓ *27	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
	カメラの初期化/再起動	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-

下記機種は未対応です。
・カメラ：DG-NF28*,DG-NF302,WV-NP24*,WV-NP304,WV-NP100*,WV-NS202A,WV-NS9**,DG-NT304,DG-NT314,DG-NW484,BB-HCM*,BB-HCE*,BL-C*
・レコーダー：WJ-HD350,WJ-HD309,WJ-HD316A,WJ-HD150,WJ-HD180

*1:「画面内文字表示位置」設定は不可
*2:「言語選択」、「開始日時」、「終了日時」設定は不可
*3:「上下反転」設定は不可
*4:「画像回転」設定は不可
*5:「1クライアントあたりのビットレート(最小)」、「スマートコーディングモード」設定は不可
*6:「暗部補正」、「ゲイン」、「デジタル・ノイズ・リダクション」設定は不可
*7:音声設定の5h「ユニキャストポート番号2(音声)」設定は不可
*8:PCがインターネット接続可能状態であることが必要です
*9:「QoS」設定は不可
*10:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します(カメラのファームウェアバージョン 1.11以上が必要です。)。
なお、カメラのファームウェアバージョンが1.4以上の場合は、本ソフトウェアのバージョン2.3以上をご利用ください。
「受話音声圧縮方式」-「受話音量操作モード」については、対象外です。
・WV-S1115V,WV-S1116,WV-S1116D,WV-S1515L,WV-S1516LN,WV-S1516LDN,WV-S2115,WV-S2116L,WV-S2116LD,WV-S1135V,WV-S1136J,WV-S1536LNJ,WV-S1536LTNJ,WV-S2135,WV-S2136LJ,WV-S2536LNJ,WV-S2536LTNJ
WV-S1550D-V3LN, WV-S1570D-V2LN, WV-S1570D-V2LK, WV-S22500-V3L, WV-S22500-V3LN, WV-S25700-V2LN, WV-S1136DUX, WV-S2136LDUX, WV-S1536DUX
*11:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します(カメラのファームウェアバージョン 1.50以上が必要です。映像、音声の一部の個別設定についてはカメラのファームウェアバージョン 1.60以上が必要です。)。
なお、カメラのファームウェアバージョンが1.6以上の場合は、本ソフトウェアのバージョン2.3以上をご利用ください。
「受話音声圧縮方式」-「受話音量操作モード」については、対象外です。
・WV-X1534LNJ, WV-X1571LNJ, WV-X2232LJ, WV-X2533LNJ, WV-X2571LNJ
・WV-X15700-V2L, WV-X22700-V2L, WV-X25700-V2L, WV-X15300-V3L, WV-X22300-V3L, WV-X25300-V3L, WV-X15500-V3L, WV-X22500-V3L, WV-X25500-V3L
*12:下記品番の拡張機能ソフトウェアに対応します。(メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。)
・WV-4176J, WV-S4576LJ, WV-S4156J,WV-S4556LJ, WV-S7130UX, WV-S7130WUX
*13:「アプリケーションの更新」完了後、設定値／スケジュール設定内容を再確認のうえ、アプリケーションの動作確認を実施してください
*14:下記をご参照ください。
https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/technical-information 【C0103】
*15:「機器モード」を、「固定IP」⇔「DHCP」間で変更を行った場合、対象機器の再検出を行ってください。(「新規」→「機器の自動検出」を実行してください。)
*17:「カメラの個別設定」、「カメラの機能拡張ソフトウェア設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
・WV-S8543LUX, WV-S8544LUX, WV-S8573LUX, WV-S8574LUX, WV-X86531-Z2, WV-S85702-F3L, WV-S85402-V2L
*18:「カメラの個別設定」、「カメラの機能拡張ソフトウェア設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
・WV-S7130UX, WV-S7130WUX, WV-S713Z
*19:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
・WV-U1113AJ, WV-U1114AJ, WV-U1133AJ, WV-U1134AJ, WV-U1533AJ, WV-U2114AJ, WV-U2134AJ, WV-U1130A, WV-U1132A, WV-U1142A, WV-U1532LA, WV-U1542LA, WV-U2130LA, WV-U2132LA, WV-U2140LA, WV-U2142LA, WV-U2530LA, WV-U2532LA, WV-U2540LA, WV-U2542LA
WV-U1130AUX, WV-U1132AUX, WV-U1142AUX, WV-U1532LAUX, WV-U1542LAUX, WV-U2130LAUX, WV-U2132LAUX, WV-U2140LAUX, WV-U2142LAUX, WV-U2530LAUX, WV-U2532LAUX, WV-U2540LAUX, WV-U2542LAUX
WV-U31301-F2L, WV-U31401-F2L, WV-U35301-F2L, WV-U35401-F2L
WV-B65302-Z2, WV-B65301-Z1, WV-B65300-ZY, WV-B61301-Z2, WV-B61301-Z1, WV-B61300-ZY, WV-B65301-Z1Z, WV-B71300-F3, WV-B71300-F3-1, WV-B71300-F3W, WV-B71300-F3W1, WV-U85402-V2L
WV-B51300-F3, WV-B51300-F3W, WV-B54300-F3, WV-B54300-F3W, WV-U11300-V2, WV-U21300-V2L
*20:「アプリケーションの更新」は不可
*21:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
・WV-S4156J, WV-S4176J, WV-S4556LJ, WV-S4576LJ
*22:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
・WV-S65340-Z4KJ, WV-S65340-Z4NJ, WV-S65340-Z2KJ, WV-S65340-Z2NJ, WV-S61302-Z4J, WV-S61301-Z2J, WV-S65302-Z2, WV-S65301-Z1, WV-S65300-ZY, WV-S61301-Z1, WV-S61300-ZY, WV-S65501-Z1, WV-S61501-Z1
*23:「カメラの個別設定」は、メイン画面のサムネイル画像表示から起動します。下記品番に対応します。
・WV-S32302-F2L, WV-S35302-F2L, WV-X35302-F2L, WV-S66300-Z4L,WV-S66700-Z3L, WV-X66300-Z4L, WV-X66700-Z3L
・WV-S32402-F2L, WV-S35402-F2L, WV-X35402-F2L
*24：下記品番で、撮像モードが50/60fpsの場合、JEPG静止画取得できません。
・WV-X15700-V2L, WV-X22700-V2L, WV-X25700-V2L, WV-X15500-V3L, WV-X22500-V3L, WV-X25500-V3L
*25：下記品番で、画像回転を90／270°以外から、90°／270°に変更したとき、カメラが再起動します。
・WV-X15300-V3L, WV-X22300-V3L, WV-X25300-V3L, WV-X15700-V2L, WV-X22700-V2L, WV-X25700-V2L, WV-X15500-V3L, WV-X22500-V3L, WV-X25500-V3L
*26：下記品番で、撮像モードを50／60fpsモード以外から、50／60fpsモードに変更したとき、カメラが再起動します。
・WV-X15300-V3L, WV-X22300-V3L, WV-X25300-V3L, WV-X15700-V2L, WV-X22700-V2L, WV-X25700-V2L, WV-X15500-V3L, WV-X22500-V3L, WV-X25500-V3L
*27：レコーダーと、レコーダーの背面にある"PC用ポート"に接続されたカメラを、同時にファームウエアの更新を行うと、カメラのファームウェアの更新が失敗することがあります。
この場合、レコーダーとカメラのファームウェアの更新は別々に行ってください。
*28：50/60fps設定時、一部のカメラにおいて H.264 ストリーム(1) 映像が黒画面となる場合があります。映像を確認するには、一時的にストリーム設定をH.265に変更してください。