


# i·PRO

## Installationshandbuch Netzwerk-Diskrekorder

Modell-Nr. **WJ-NX400K**  
**WJ-NX400K/G**



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Bedienungsanleitung (PDF) befindet sich auf unserer Support-Website  
([https://i-pro.com/global/en/surveillance/documentation\\_database](https://i-pro.com/global/en/surveillance/documentation_database)).

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

Die Modellnummer erscheint in diesem Handbuch teilweise in abgekürzter Form.

# Inhalt

<b>Einführung</b> .....	<b>4</b>
Standardzubehör .....	4
Anwenderhandbücher.....	4
Über Festplatteneinheiten.....	5
Infos über das Zusätzliche Kamera-Kit (Option) .....	5
Über sichere Kommunikations-Kit (Option) .....	5
Vorsichtshinweise zur Installation .....	5
Allgemeine Bedienung .....	7
Setupmenü.....	9
<b>Bedienungsschema</b> .....	<b>10</b>
<b>1 Lizenz einholen (Registration Key)</b> .....	<b>12</b>
<b>2 Rack-Einbau</b> .....	<b>13</b>
Installationsvorgang .....	13
Anordnung im Rack .....	14
<b>3 Anschlüsse</b> .....	<b>15</b>
Anschluss von Kameras und der Maus .....	15
Anschluss von Monitoren.....	16
Anschluss eines PC .....	17
Anschluss von Erweiterungseinheiten .....	19
Verwendung des ALARM/CONTROL.....	20
Verwendung der ALARMAN.....	24
Aktivierungsdauer und Polaritäten des ALARM/CONTROL-Anschlusses.....	26
<b>4 Die Geräte einschalten</b> .....	<b>27</b>
Den Rekorder einschalten.....	27
(Beim Ausschalten des Rekorders) .....	28
<b>5 Registrieren der Lizenz (Registration Key)</b> .....	<b>29</b>
<b>6 Festplatteneinheit montieren</b> .....	<b>31</b>
<b>7 Installation der Festplatteneinheit</b> .....	<b>32</b>
Bauen Sie die Festplatteneinheit in den Rekorder ein .....	32
Einbau der Festplatteneinheit in die Erweiterungseinheit .....	33
Starten Sie die Festplatteneinheit .....	34
<b>8 Mindest erforderliche Einstellungen [Schnellstart]</b> .....	<b>35</b>
<b>Fehlersuche</b> .....	<b>39</b>

## Wichtige Informationen

Siehe Wichtige Informationen (PDF) in der mitgelieferten CD-ROM für die folgenden Punkte.

<b>Sicherheitsinformationen</b>	<b>• Wichtige Sicherheitsinstruktionen</b>
<b>Einführung</b>	<b>• Vorwort</b> · <b>Systemanforderungen für den PC</b> <b>• Netzwerksicherheit</b>
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	<b>• Vorsichtshinweise für den Betrieb</b>
<b>Hauptbetriebssteuerungen</b>	<b>• Wichtige Bedienungselemente und ihre Funktionen</b>
<b>Benutzerverwaltung</b>	<b>• Benutzer/Host-Management</b>
<b>Festplatteneinheit</b>	<b>• Handhabung der Festplatteneinheiten</b> <b>• Festplatteneinheiten aus dem Rekorder entnehmen</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>• Fehlersuche</b> <b>• Technische Daten</b>

## Bedienungsanleitung

Siehe die Bedienungsanleitung (PDF) auf unserer Support-Webseite für die folgenden Punkte.

<b>Setup über den Hauptmonitor des Rekorders</b>	<b>• Allgemeiner Setup</b> Einstellen von Datum/Zeit und Sprache [Datum/Language] Kamera-Setup [Kamera] Setup für Aufzeichnung/Ereignisse [REC/Ereignis] <b>• Erweiterter Setup</b> Monitoreinstellungen [Monitor] Netzwerkeinstellungen [Netzwerk] Einstellungen für Benutzerverwaltung [Benutzerverwaltung] Wartungseinstellungen [Wartung] Festplattenverwaltung [HDD-Verwaltung] Einstellungen zu den Erweiterungsfunktionen [Erweiterungsfunktion] <b>• Auflistung der Einstellposten</b>
<b>Bedienung über den Hauptmonitor des Rekorders</b>	<b>• Überwachung von Live-Bildern</b> Bedienung der Kamera <b>• Ereignisfunktion</b> <b>• Aufzeichnen von Bildern</b> <b>• Wiedergabe von Aufzeichnungen</b> <b>• Nützliche Funktionen</b> Kopieren von Aufzeichnungen Wiedergabe kopierter Bilder mit dem Rekorder
<b>Bedienung über PC-Web-Browser</b>	<b>• Überwachung von Live-Bildern</b> Bedienung der Kamera <b>• Ereignisfunktion</b> <b>• Wiedergabe von Aufzeichnungen</b> <b>• Kopieren und Herunterladen</b> Kopieren von Aufzeichnungen Herunterld Wiedergabe der kopierten/heruntergeladenen Bilder auf einem PC <b>• Setup</b>

# Einführung

## Standardzubehör

CD-ROM*1 .....	1 St.
Maus .....	1 St.
Installationshandbuch (vorliegendes Heft) .....	1 St.
Schnellanleitung .....	1 St.
Garantie (für WJ-NX400K) .....	1 St.
Activation Key Card .....	1 St.
Anschlusstecker (12 Pin).....	2 St.
Anschlusstecker (16 Pin).....	2 St.
Kabelklemmen (für Befestigung des mit dem Anschlusstecker verbundenen Kabels).....	1 St.
Staubkappen für die vorderen USBs*2 .....	2 St.
Netzkabelstecker (WJ-NX400K).....	1 St.
Netzkabelstecker (WJ-NX400K/G).....	2 St.
Schlüssel.....	2 St.
Aufkleber*3 .....	1 St.
Rack-Einbauwinkel .....	2 St.
Befestigungsschraube für Rack-Einbauwinkel.....	6 St.
Rack-Griff.....	2 St.
Schrauben für Rack-Griff .....	4 St.
Unterlegscheibe.....	4 St.
Festplattenkanister .....	9 St.
Festplatten-Befestigungsschraube.....	54 St.
Netzkabelklemme .....	1 St.

\*1 Die CD-ROM enthält die Bedienungsanleitung (PDF-Dateien). Lesen Sie sie, wenn Sie den Rekorder montieren oder einstellen.

\*2 Stecken Sie die Staubkappen für die vorderen USBs auf den vorderen COPY-Port und Mausanschluss, um zu verhindern, dass Staub von Ventilatoren eintritt, wenn Sie keine Maus und kein externes Speichermedium verwenden.

\*3 Derselbe Aufkleber wie auf der Oberseite des Produkts vorhanden. Er sollte nach dem Einbau ins Rack sichtbar sein.

## Anwenderhandbücher

Der WJ-NX400K, WJ-NX400K/G wird mit den folgenden 4 Handbüchern geliefert:

Installationshandbuch (vorliegendes Heft):	Enthält Verfahren für die Installation/den Anschluss dieses Produktes mit Geräten und Beschreibungen zum "Schnellstart".
Wichtige Informationen (PDF):	Enthält das Vorwort, Vorsichtsmaßnahmen und wichtige Bedienungselemente und ihre Funktionen und technischen Daten.
Bedienungsanleitung (PDF):	Beschreibt, wie die erforderlichen Einstellungen vorgenommen werden und wie das Produkt bedient wird. Siehe unsere Support-Website ( <a href="https://i-pro.com/global/en/surveillance/documentation_database">https://i-pro.com/global/en/surveillance/documentation_database</a> ).
Schnellanleitung:	Beschreibt, wie die häufig benutzten Funktionen des Geräts zu betreiben sind.

Zum Lesen der PDF-Dateien (Einstellanleitung und Bedienungsanleitung) benötigen Sie den Adobe® Reader® auf der mitgelieferten CD-ROM. Falls Adobe® Reader® nicht im PC installiert ist, die neueste Version von Adobe® Reader® von der Adobe Webseite herunterladen und installieren.

Die in den Abbildungen dieser Bedienungsanleitung gezeigten Modellbezeichnungen NX400 beziehen sich auf den WJ-NX400K, WJ-NX400K/G. Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung gezeigten Bildschirmbeispiele beziehen sich auf NTSC-Modell.

Siehe die Datei "readme.txt" auf der mitgelieferten CD-ROM zu Einzelheiten über dedizierte Software (Option) sowie kompatible Netzwerkkameras (im Folgenden Kameras) und deren Version.

Die neuesten Informationen über geeignete Kameras sowie über Funktionen, die durch eine Firmware-Aktualisierung hinzugefügt bzw. geändert werden, finden Sie auf unserer Support-Website ([https://i-pro.com/global/en/surveillance/training\\_support/support/technical\\_information](https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information)).

Das Aussehen im Dokument kann vom tatsächlichen enthaltenen Produkt im Betrieb aufgrund von Verbesserungen des Produktes abweichen.

## Über Festplatteneinheiten

Festplatten-Laufwerke werden in Form einer Festplatteneinheit (in einem Festplattenkanister gekapseltes Festplatten-Laufwerk) in den Rekorder eingebaut. Mit der Konstruktion als Festplatteneinheit wird bezweckt, den Einbau von Festplatten in den Rekorder und den Ausbau aus dem Rekorder zu erleichtern. Zum Erwerb, Einbau und Austausch von Festplatten-Laufwerken wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

## Infos über das Zusätzliche Kamera-Kit (Option)

Die Anzahl der an das System anschließbaren Kameras (64 Kameras im Fall des Basissystems) kann mithilfe des käuflich erhältlichen Zusätzlichen Kamera-Kit (WJ-NXE40, WJ-NXE40W: Option) auf 96 bzw. 128 (Maximum) erhöht werden. Bezüglich Kameranummern siehe die folgende Tabelle.

Zusätzliches Kamera-Kit WJ-NXE40, WJ-NXE40W (Lizenz für 32 Kameras)	Nur NX400 (Keine zusätzliche Lizenz)	Ein zusätzliches Kamera-Kit (eine zusätzliche Lizenz)	Zwei zusätzliche Kamera-Kits (zwei zusätzliche Lizenzen)
	bis zu 64 Kameras	bis zu 96 Kameras	bis zu 128 Kameras

### Wichtig:

- Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Lizenz für das zusätzliche Kamera-Kit registrieren.
  - Anzeige des Kamerabildes auf dem Haupt- und den Untermonitoren, die mit dem Rekorder verbunden sind
  - \* Kamerabilder werden auf dem Web-Browser des Personal Computers (im Folgenden PC) angezeigt, aber nicht auf dem Haupt- oder Untermonitor.
  - Anzeige, Suche, Abspielen und Kopieren der aufgezeichneten Bilder auf dem Hauptmonitor, der mit dem Rekorder verbunden ist
  - Aufzeichnung des Substreams
  - Umkodierung zur Übertragung
  - Ein Teil der Bedienung eines Setup-Menüs

\* Der Hauptmonitor zeigt nicht ein Kamerabild, sondern ein Spezialmenü an. Der Untermonitor wird schwarz.

## Über sichere Kommunikations-Kit (Option)

Registrierung einer Lizenz eines sichere Kommunikations-Kits (Option) zum Rekorder, ermöglicht eine sichere Kommunikation mit Kameras. Jedes sichere Kommunikations-Kit unterscheidet sich in der Anzahl der Kameras, die registriert werden können, wie in der Tabelle unten gezeigt. Verwenden Sie nach Bedarf zusätzliche Lizenzen.

WJ-NXS01, WJ-NXS01W	WJ-NXS04, WJ-NXS04W	WJ-NXS16, WJ-NXS16W	WJ-NXS32, WJ-NXS32W
1 Kamera	4 Kameras	16 Kameras	32 Kameras

## Vorsichtshinweise zur Installation

**Das Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen bestimmt.**

**i-PRO Co., Ltd. übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Sachschäden, die aus der Installation oder Bedienung resultieren, die nicht wie in dieser Dokumentation beschrieben ausgeführt werden.**

**Folgende Standorte sind zu vermeiden:**

- Orte mit starker Sonneneinstrahlung
- Orte, die starken Vibrationen und Erschütterungen ausgesetzt sind
- Orte im Bereich elektromagnetischer Felder wie z.B. in der Nähe von Fernsehgeräten oder Lautsprechern
- Orte in der Nähe der Geräte, die laute Geräusche und Vibrationen durch Schalldruck erzeugen
- Orte, die zur Kondensatbildung neigen oder extremem Temperaturwechsel oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind


# Einführung (Fortsetzung)

- Orte, wo Dampf und ölige Dünste erzeugt werden, z.B. eine Küche
- Unebene Orte
- Staubige Orte
- Orte, die Regen oder Sprühwasser ausgesetzt sind

**Das Produkt nicht an Orten installieren, wo es und die dazugehörigen Kabel durch Personen mit böswilligen Absichten zerstört oder beschädigt werden könnten.**

**Das Produkt horizontal auf einer ebenen Fläche aufstellen.**


Das Produkt nicht in aufrechter Lage aufstellen. Beim Stapeln mehrerer Rekorder seitlich, oberhalb, unterhalb und an der Rückwand des Rekorders einen Abstand von mindestens 5 cm zum nächsten Rekorder einhalten.



## Wärmeabgabe

Folgendes beachten, um ein Überhitzen des Produkts zu vermeiden. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand oder Betriebsstörungen.

- Blockieren Sie nicht die Ventilatoröffnung oder die Belüftungsöffnungen mit einer Wand, Rack, Kleidung usw. Warten Sie das Produkt regelmäßig, um zu verhindern, dass Staub in die Belüftungsöffnungen gelangt.
- Die Standzeit des Kühllüfters ist abhängig von den Einsatzbedingungen unterschiedlich. Es empfiehlt sich, Kühllüfter nach etwa 30.000 Betriebsstunden zu ersetzen. Zum Austausch von Kühllüftern wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Einen Freiraum von mindestens 5 cm an beiden Seiten sowie oberhalb, unterhalb und an der Rückwand des Geräts vorsehen. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen auf der Vorderseite, da dieses Produkt entworfen wurde, um die Festplatten durch den Einzug von Luft durch die Vorderseite zu kühlen.



**Das Produkt nicht der Nähe von Störquellen aufstellen**

Verlegen der Kabel in der Nähe von Störquellen wie Leuchtstofflampen kann Störungen verursachen. In einem solchen Fall die Verkabelung unter Ausschluss der Störquellen ändern oder das Produkt an einen von der Störquelle weiter entfernten Ort versetzen.

## Erdung

Sicherstellen, dass der Erdungsdraht zwischen der Klemme SIGNAL GND und Erde angeschlossen ist.


Das Produkt muss geerdet werden, bevor das Netzkabel oder das Produkt selbst ans Netz angeschlossen wird. Vor einer Unterbrechung des Massedrahts sicherstellen, dass das Netzkabel des Produkts vom Netz getrennt ist.

## BNC-Kabelanschluss


Für den Anschluss an die Steckverbinder auf der Rückseite des Produkts ausschließlich den unten empfohlenen BNC-Stecker verwenden.

Passender Stecker: MIL-C39012C, MIL-C39012/16F oder BS CECC2212: 1981

\* Die den Standards angefügten Suffixe können aktualisiert werden.



## Abmessungen des Kabelendes im Inneren des BNC-Steckers



## Wichtig:

- Einen geeigneten Stecker verwenden. Andernfalls können Störungen wie schlechter Kontakt auftreten. Im schlimmsten Fall kann der Steckverbinder des Produkts beschädigt werden.

**Keine Flüssigkeiten wie Wasser enthaltende Behälter in der Nähe des Produkts aufstellen.**

Falls Flüssigkeit auf dem Produkt verschüttet wird, kann dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.

**Zur Einhaltung der EMC-Vorschriften müssen zur Verkabelung des Geräts abgeschirmte (STP) LAN-Kabel verwendet werden.**

## Zur Schwefelung von Gummiprodukten

Lassen Sie keine Gummiprodukte mit Schwefel (Verpackungen mit Gummifuss) in der Nähe des Rekorders oder der gleichen Lagerkiste liegen. Schwefelbestandteile der Gummiprodukte können Schwefelkorrosion der elektrischen Teile oder Anschlüsse verursachen und den Rekorder schädigen.

## Allgemeine Bedienung

Dieser Abschnitt erläutert nur den Betrieb einer Maus und der Soft-Tastatur sowie den Bildschirm Einstellungen. Die Bedienung des Rekorders kann über die an den Mausanschluss entweder auf der Rückseite oder auf der Vorderseite angeschlossene Maus (mitgeliefert) erfolgen. Der Rekorder kann auch über den Web-Browser eingestellt und teilweise bedient werden. Beschreibungen zur Bedienung über einen Web-Browser und die Einstellungen, die über den Browser möglich sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung (PDF).

### Anschluss eines Maus

Die mitgelieferte Maus an den Mausanschluss auf der Rückseite des Rekorders anschließen.  
→ Der Mauscursor erscheint auf dem Hauptmonitor.

### Mausbedienung

Die gewünschten Bildschirmtasten durch Linksklick aktivieren. (Nachfolgend wird "Linksklick..." in diesem Dokument einfach mit "Klick..." bezeichnet.)  
Bei Eingabefeldern, denen die Taste [▲] und [▼] oder [▼] zugeordnet sind, kann der Einstellwert verändert werden. Der Mauscursor verschwindet, wenn mindestens 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt. Sobald die Maus bewegt wird, erscheint der Cursor wieder.

### Anzeigart des Bildschirms Einstellungen

Die [Setup]-Taste anklicken.  
→ Die Hauptseite des Setupmenüs erscheint.



## Gebrauch der Onscreen-Tastatur

Zeichen für die Einstellungen über die Onscreen-Tastatur eingeben. Anklicken des Symbols [  ] neben dem Eingabefeld ruft die Onscreen-Tastatur auf; zur Zeicheneingabe die entsprechenden Tasten auf der Tastatur anklicken.

## Anzeige der Onscreen-Tastatur



### [Alles löschen]-Taste

Löscht sämtliche Zeichen im Eingabefeld.

### [←]/[→]-Taste

Diese Tasten bewegen den Cursor im Eingabefeld in beide Richtungen.

### [Löschen]-Taste

Löscht das Zeichen im Eingabefeld, auf das der Cursor zeigt.

### [A/a]-Taste

Schaltet eingegebene Zeichen zwischen Klein- und Großbuchstaben um.

### [Nächste]-Taste

Schaltet die Tastatur auf den nächsten Zeichensatz um. Der Zeichensatz wechselt wie folgt:

Tasten für die im Pull-Down-Menü gewählte Sprache →  
Zeichenkombinationen → Sonderzeichen

### [Eingabe]-Taste

Legt die Eingabe fest und schließt die Onscreen-Tastatur.

---

#### Anmerkung:

- Zur Allgemeinen Bedienung gehört auch das "Anmelden"-Fenster und das Lizenz-Registrierfenster.
  - Soll die Eingabe nicht festgelegt werden, das Fenster durch Anklicken der [x]-Taste schließen.
-


## Setupmenü

Die Konfigurierung des Setupmenüs muss vor der Inbetriebnahme des Rekorders vorgenommen werden.

Das Setupmenü ist in drei Niveaus unterteilt. Auf der "Schnellstart"-Seite können die für den Betrieb des Rekorders unbedingt erforderlichen Einstellungen durchgeführt werden, während für andere Einstellungen die werkseitigen Vorgaben beibehalten werden. Auf den Seiten [Allgemeiner Setup] und [Erweiterter Setup] können anwenderspezifische Einstellungen für verschiedene Betriebsweisen vorgenommen werden.

Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel eines Setupmenüs, in dem Betriebsweisen und Operationen festgelegt werden können. Zum Aufrufen des Setupmenüs die [Setup]-Taste (☰ Seite 7) rechts oben auf dem Bedienungsbildschirm des Hauptmonitors anklicken.

Tasten zum Aufrufen der einzelnen Setupseiten befinden in der linken Spalte des Setupmenüs.



- ① **[Ausgangsposition]-Taste**  
Führt von den einzelnen Setupseiten zurück zur Hauptseite (☰ Seite 7) des Setupmenüs.
- ② **Setupmenü-Leiste**  
Enthält die Tasten für den Zugang zu den Setupseiten.
- ③ **[Schnellstart]-Taste**  
Ermöglicht die zum Betrieb des Rekorders unbedingt erforderlichen Einstellungen, wie z.B. Datum/Zeit und Kamera-Registrierung.
- ④ **[Allgemeiner Setup] – Setupseiten-Tasten**  
Zum Aufrufen der einzelnen "Allgemeiner Setup"-Seiten.
- ⑤ **[Erweiterter Setup]-Taste**  
Bietet Zugang zu den Tasten zum Aufrufen der entsprechenden Seiten des "Erweiterter Setup"-Menüs. Bei erneutem Anklicken verschwinden die Tasten.
- ⑥ **[Erweiterter Setup] – Setupseiten-Tasten**  
Zum Aufrufen der einzelnen "Erweiterter Setup"-Seiten.
- ⑦ **Hierarchische Anzeigestruktur**  
Zeigt die aktuelle Menüseite innerhalb der Menü-Hierarchie an. Der Name des Registers wird ebenfalls angezeigt.

- ⑧ **Setupseite**  
Gewährt Zugang zu den einzelnen Setupseiten. Bei Seiten, die mehrere Register enthalten, kann die Seite durch Anklicken des Registers gewechselt werden.
- ⑨ **[Exit]-Taste**  
Bringt die Einstellungen zur Anwendung, schließt das Setupmenü und schaltet zum Bedienungsbildschirm zurück (☰ Seite 11).

Mit wenigen Ausnahmen folgen die Beschreibungen in diesem Dokument der hierarchischen Struktur und dem Inhalt der Setupseiten.

---

### Wichtig:

- Mit dem Gültigwerden der Einstellungen werden alle eingeloggten Benutzer zwangsweise ausgeloggt.
-

# Bedienungsschema

- Professionell Kenntnisse über und Erfahrung mit Netzwerken und Festplatteneinheiten sind für die Einstellungen und Veränderungen der Bedienung erforderlich.
- Der Hauptmonitor wird für die Einstellungen benötigt.
  - \* Die Einstellungen können über einen Web-Browser auf dem PC (Siehe Bedienungsanleitung (PDF)) durchgeführt werden.
- Der PC wird benötigt, um die Wichtigen Informationen, die Bedienungsanleitung (PDF) und Kameraeinstellungen zu lesen.

## 1 Lizenz einholen (Registration Key) ☞ Seite 12 und Activation Key Card



## 2 Rack-Einbau ☞ Seite 13



## 3 Anschlüsse ☞ Seite 15



## 4 Die Geräte einschalten ☞ Seite 27



## 5 Registrieren der Lizenz (Registration Key) ☞ Seite 29



## 6 Festplatteneinheit montieren ☞ Seite 31

Zum Einholen des "Registration Key" des Rekorders den Anweisungen auf der beiliegenden Activation Key Card folgen. Wenn mehr Kameras angeschlossen oder die Sicherheitsfunktion verwendet werden sollen, fordern Sie den Registration-Key für eine zusätzliche Lizenz gemäß des geeigneten zusätzlichen Kits an (Option). Der erhaltene "Registration Key" wird in Schritt 5 verwendet.

Den Rekorder im Rack befestigen. (☞ Seite 13) Wird der Rekorder nicht in ein Rack eingebaut, zu Schritt 3 weitergehen.

Den Rekorder an die einzelnen Geräte anschließen.

Schalten Sie den Strom in der folgenden Reihenfolge ein.  
① Die Kamera und den Monitor einschalten.  
② Die Erweiterungseinheit einschalten, wenn sie verbunden ist.  
③ Den Rekorder einschalten.

Den Registration Key des Rekorders registrieren. Wenn nötig, melden Sie den "Registration Key" für das zusätzliche Kamera-Kit oder das Sichere Kommunikations-Kit an.

### Wichtig:

- Nicht vergessen, den "Registration Key" des Rekorders zu registrieren. Solange der "Registration Key" des Rekorders nicht registriert ist, kann das Zusätzliche Kit nicht registriert werden.

Klicken Sie nach der Registrierung die Taste [Neustart] auf dem Bildschirm der Lizenzanmeldung, um den Rekorder neuzustarten und die Lizenz zu aktivieren.

Festplatten-Laufwerke werden in Form einer Festplatteneinheit (in einem Festplattenkanister gekapseltes Festplatten-Laufwerk) in den Rekorder eingebaut.

# Bedienungsschema (Fortsetzung)

7

**Installation der Festplatteneinheit**  
☞ Seite 32



8

**Mindest erforderliche Einstellungen  
[Schnellstart]**  
☞ Seite 35



**Setup**  
☞ Bedienungsanleitung  
(PDF-Datei auf unserer  
Support-Website)




**Betrieb starten**

Entfernen Sie die "Halteklammern der Festplatteneinheit" des Rekorders und nehmen Sie die Festplatteneinheit heraus. Die entfernten "Halteklammern der Festplatteneinheit" sind erforderlich, wenn Sie den Rekorder transportieren. An einem geeigneten Ort verwahren.

Unter "Schnellstart" Datum/Zeit einstellen und Kameras registrieren. Wenn keine anderen werksseitigen Einstellungen geändert werden müssen, kann der Betrieb beginnen.

Falls erforderlich, detaillierte Einstellungen für jede Funktion durchführen.

Wenn das Kamerabild auf dem Hauptmonitor oder dem Web-Browser angezeigt wird und aufgezeichnet oder abgespielt werden kann, ist der Rekorder betriebsbereit.



Beispiel eines betriebsbereiten Bildschirms

# 1 Lizenz einholen (Registration Key)

---

Verwahren Sie die mit dem Rekorder bereitgestellt "Activation Key Card" in der Nähe.

Zum Einholen des "Registration Key" des Rekorders den Anweisungen auf der beiliegenden Activation Key Card folgen.

Wenn mehr Kameras angeschlossen werden sollen, fordern Sie die Nummer des Registration-Key der zusätzlichen Kameralizenz gemäß des Zusätzlichen Kamera-Kits (Option) an.

Um die Sicherheitsfunktion zu verwenden, fordern Sie die Nummer des Registration-Key der zusätzlichen Kameralizenz gemäß des sichere Kommunikations-Kits (Option) an.

\* Jedes zusätzliche Kamera-Kit ist die "Activation Key Card" mit "der ID-Nummer des Rekorders, Aktivierungsidentifikationsnummer" für die jeweilige zusätzliche Lizenz darauf.

---

**Anmerkung:**

- Ein PC oder ein Mobiltelefon mit Internetzugang ist erforderlich, um die Registration Key-Nummer zu erlangen.
-

## 2 Rack-Einbau

Den Rekorder in ein 19"-Rack nach EIA Standard einbauen (Tiefe: mindestens 550 mm).

### Anmerkung:


- Für den Rack-Einbau vier Schrauben M5 × 12 (vor Ort zu beschaffen) verwenden.
- Die Illustrationen auf dieser Seite sind schematisch. Details der Form werden ausgelassen.

## Installationsvorgang

### Schritt 1

Die fünf GummifüÙe an der Unterseite des Rekorders mit einem Flachkopfschraubenzieher entfernen.

Die Befestigungsschrauben der GummifüÙe mit einem Schraubendreher entfernen.




Die GummifüÙe entfernen

### Schritt 2

Die Griffe (mitgeliefert) an den Rack-Einbauwinkeln montieren (mitgeliefert).

Die Griffe mit Schrauben (mitgeliefert) (×4) und Unterlegscheiben (mitgeliefert) (×4) befestigen.


Anzugsmoment: 2,0 N·m~2,4 N·m



### Anmerkung:

- Der Rack-Einbauwinkel (mitgeliefert) besitzt zwei Typen Befestigungslöcher zum Justieren des Vorspringens des vorderen Racks. Benutzen Sie beide je nach Einbaubedingungen.

Standard-Befestigungslöcher




Befestigungslöcher für die vordere Position (etwa 15 mm).

### Schritt 3

Die mitgelieferten Rack-Einbauwinkel (mitgeliefert) an beiden Seiten des Rekorders mit den Rack-Einbauwinkelschrauben (mitgeliefert) (×6) befestigen.

Die Einbauwinkel mit den Rack-Einbauwinkelschrauben (mitgeliefert) (×6) befestigen.

Anzugsmoment: 0,88 N·m~1,08 N·m




### Schritt 4

Den Rekorder mit den vier Rack-Befestigungsschrauben im Rack befestigen.

Mit den Rack-Befestigungsschrauben (×4) sichern.

Anzugsmoment: 2,0 N·m~2,4 N·m



Schrauben für Rack-Einbauwinkel (M5 × 12, vor Ort zu beschaffen)


### Wichtig:

- Zur besseren Belüftung einen Freiraum von 1U (44 mm) oberhalb und unterhalb des Rekorders vorsehen.
- Die Temperatur im Rack sollte unter +45 °C liegen.
- Es wird empfohlen, Kühllüfter oder gleichwertige Einrichtungen vorzusehen, die die Temperatur im Rack unter +30 °C halten.
- Die Lüftungsöffnungen oder -schlitze nicht verdecken, um eine Überhitzung des Rekorders zu vermeiden.
- Der Rekorder wiegt über 10 kg. Seien Sie vorsichtig, dass Sie den Rekorder nicht fallen lassen, wenn Sie ihn im Rack montieren. Herunterfallen kann zu Schäden und Deformation des Rekorders oder Verletzungen führen.

### Anordnung im Rack

Das ist ein Beispiel, bei dem der Rekorder und die Erweiterungseinheit (WJ-HXE400, max. 5 Einheiten) auf dem Gestell montiert werden.

Rekorder und Erweiterungseinheiten über das der Erweiterungseinheit beiliegende Anschlusskabel (1,5 m) verbinden. (☞ Seite 19)



#### Anmerkung:

- Zur besseren Belüftung einen Freiraum von 1U (44 mm) oberhalb und unterhalb des Rekorders vorsehen.
- Die Einheitennummer der verbundenen Erweiterungseinheit ist die gleiche, wie die Nummer des externen Speicheranschlusses des Rekorders.

# 3 Anschlüsse


## Anschluss von Kameras und der Maus

Bis zu 128 Kameras können über einen Hub an den Rekorder angeschlossen werden.

An den Kamera/PC-Port des Rekorders anschließen.

Für den Anschluss zwischen Rekorder und Hub ein Ethernet-Kabel (geradlinig) verwenden.

Die mitgelieferte Maus an den Mausanschluss auf der Vorder- oder Rückseite des Rekorders anschließen.




### Anmerkung:

- Die Kameras unbedingt über ein festverdrahtetes Netzwerk an den Rekorder anschließen, auch bei WLAN-fähigen Kameras.

## 3 Anschlüsse (Fortsetzung)

### Anschluss von Monitoren

Einen Hauptmonitor (zum Anzeigen von Live-Bildern, Aufzeichnungen oder Setupmenüs) und einen Untermonitor (zum Anzeigen von ausschließlich Live-Bildern) über HDMI-Kabel (Option) an die HDMI-Steckverbinder (Video-/Audioausgang) anschließen.  
Einen Untermonitor (BNC) mit einem BNC-Kabel (vor Ort zu beschaffen) an den Video-Ausgangsstecker anschließen.



#### Wichtig:

- Wenn die zusätzliche Kameralizenz nicht registriert ist, wird das Bild eines Kanals (von Kanal 1 bis 64) auf dem Haupt- oder Untermonitor angezeigt.
- Wenn die zusätzliche Kameralizenz nicht registriert ist, wird das Bild nur im Web-Browser auf dem PC angezeigt. Der Haupt- und Untermonitor werden schwarz und zeigen kein Bild an.

#### Anmerkung:

- Ein "High-Speed-HDMI®-Kabel" verwenden. Wenn der Hauptmonitor mit 4K/25P(30P) verwendet wird, verwenden Sie ein 10,2 Gbps kompatibles HDMI-Kabel.
- Um stabile Leistung ohne Einbuße an Bildqualität zu gewährleisten, ein höchstens 5 m langes HDMI-Kabel verwenden.
- Bei Anschluss des Monitors über ein HDMI-Kabel erfolgt Audioausgang vom Monitor.
- Der Audioausgang des Hauptmonitors wird auch über den mit einem Audiokabel angeschlossenen Lautsprecher abgegeben.
- Ein über ein HDMI-Kabel angeschlossener Untermonitor (HDMI) gibt kein Audio ab.

### 3 Anschlüsse (Fortsetzung)


## Anschluss eines PC

Den Rekorder über einen Hub an einen PC anschließen.

### Wenn PC und Kamera sich im selben Netzwerk befinden


Wenn PC und Kameras auf dasselbe Netzwerk konfiguriert wurden, schließen Sie den PC an den Kamera/PC-Port an.

Rekorder




IP-Adresse: 192.168.0.250  
Subnet Maske: 255.255.255.0  
Standard-Gateway: 192.168.0.1

Ethernet-Kabel (vor Ort zu beschaffen):  
Kategorie 5e oder besser (geradlinig) für  
WJ-NX400K, Kategorie 7 (geradlinig) für  
WJ-NX400K/G



IP-Adresse: 192.168.0.x  
(ausschließlich 0, 1, 250 und 255)  
Subnet Maske: 255.255.255.0  
Standard-Gateway: 192.168.0.1



IP-Adresse: 192.168.0.1  
Subnet Maske: 255.255.255.0


Netzwerkcamera (x 128 max.)  
(Wenn 2 Lizenzen für ein zusätzliches Kamera-Kit verwendet werden)

### 3 Anschlüsse (Fortsetzung)

#### Wenn sich PC und Kamera in unterschiedlichen Netzwerken befinden

Wenn PC und Kameras an unterschiedliche Netzwerke angeschlossen sind, den PC an den PC-Port anschließen.

Rekorder




#### Anmerkung:

- Kameras sind an den Kamera/PC-Port anzuschließen. Eine an den PC-Port angeschlossene Kamera wird nicht automatisch erkannt.

### 3 Anschlüsse (Fortsetzung)

## Anschluss von Erweiterungseinheiten

An einen Netzwerk-Diskrekorder können bis zu 5 Erweiterungseinheiten (WJ-HXE400: Option) angeschlossen werden. Rekorder und Erweiterungseinheit mit dem der Erweiterungseinheit beiliegenden Kabel verbinden. Die Erweiterungseinheiten gemäß Abbildung unten anschließen. Siehe auch die Bedienungsanleitung der Erweiterungseinheit.



#### Wichtig:

- Für die Verbindung des Rekorders mit der Erweiterungseinheit ausschließlich das mit der Erweiterungseinheit gelieferte dedizierte Anschlusskabel verwenden.
- Das Anschlusskabel mit der der Erweiterungseinheit beiliegenden Kabelklemme gut sichern. Wenn das Kabel nicht einwandfrei angeschlossen oder unterbrochen ist, kann der Betrieb des Systems instabil werden oder die Aufzeichnung versagen. Siehe die beiliegende Bedienungsanleitung für die Erweiterungseinheit und für die Anpassung der Kabelschelle.
- Das Kabel nicht aufrollen.


### 3 Anschlüsse (Fortsetzung)

## Verwendung des ALARM/CONTROL

Die ALARM/KONTROLL-Anschlüsse auf der Rückseite werden verwendet, um externe Geräte anzuschließen, wie z.B. ein Sensor, der Alarmsignale sendet, oder um externe Alarmgeräte, wie z.B. Summer oder Lampe, außen zu montieren. Stecken Sie das ungeschützte Kabel in den vorhandenen Anschlussstecker (12 Pin) ein und befestigen Sie ihn dann auf der Rückseite des ALARM/KONTROLL-Anschlusses.


\* Das Kabel muss ein einzelnes oder gedrehtes Kabel mit AWG 26~16 und einer freigelegten Länge von 9 mm sein.

#### ALARM/KONTROLLE-Anschluss auf der Rückseite



#### Kabelverbindungen

- ① Lösen Sie die Schraube des gewünschten Anschlusses auf dem Anschlussstecker.
- ② Ziehen Sie die Schraube an, wenn das Kabel vollständig in das Anschlussloch eingesteckt wurde.
- ③ Befestigen Sie den Anschlussstecker mit dem Kabel, das hinten mit der ALARM/KONTROLL-Anschlussbuchse verbunden ist.



#### Stifanordnung


Pin-Nr.	Signal	Bedienung	Bemerkungen
C1	Alarmausgang 1	Bei Eintreten eines Ereignisses ausgegebenes Signal	Offener Kollektorausgang Max. 24 V Gleichstrom, max. -200 mA
C2	Alarmausgang 2	Bei Eintreten eines Ereignisses ausgegebenes Signal	
C3	Alarmausgang 3	Bei Eintreten eines Ereignisses ausgegebenes Signal	
C4	Alarmausgang 4	Bei Eintreten eines Ereignisses ausgegebenes Signal	
C5	Zeitabgleich E/A	Die Uhr des Rekorders wird anhand des von einem externen Gerät eingehenden Signals basierend auf der Eingabezeit auf die volle Stunde abgeglichen. Zusätzlich wird das Signal zur im Rekorder eingestellten Zeit ausgegeben, und die Zeit der externen Geräte wird mit der Zeit des Rekorders abgeglichen.	Eingang: Spannungsfreier Arbeitskontakteingang Ausgang: Offener Kollektorausgang Max. 24 V Gleichstrom, max. -200 mA
C6	Vorläufiger Eingang/Ausgang 1	Diese sind für zukünftige Eingänge und Ausgänge und können nicht verwendet werden	
C7	Vorläufiger Eingang/Ausgang 2		
C8	Vorläufiger Eingang/Ausgang 3		
C9	Vorläufiger Eingang/Ausgang 4		
C10	Ausgang +5 V	Ausgang +5 V	+5 V ±0,5 V, max. 200 mA
C11	Betriebserde		
C12	Betriebserde		
D1	Alarmrückstelleingang	Aufhebung der Alarmanzeige	Spannungsfreier Arbeitskontakteingang
D2	Notaufzeichnungseingang	Startet die Notaufzeichnung	
D3	Netzausfallerfassungseingang	Dieser Signaleingang startet eine Netzausfallmaßnahme	
D4	Eingang für Umschaltung auf externen Aufzeichnungsmodus	Umstellung des externen Aufnahmemodus durch den Signaleingang	
D5	Netzwerkfehlerausgang	Ein Signal wird nach Erkennung der getrennten Ethernet-Verbindung oder dem Ablauf der IP des DHCP ausgegeben	Offener Kollektorausgang Max. 24 V Gleichstrom, max. -200 mA
D6	Festplattenfehler-Ausgang	Bei Erfassung eines Festplattenfehlers ausgegebenes Signal	
D7	Kamerafehler-Ausgang	Bei Erfassung eines Kamerafehlers ausgegebenes Signal	
D8	Ausgang bei Aufzeichnungsfehler	Bei Erfassung eines Aufzeichnungsfehlers ausgegebenes Signal	
D9	Rekorderfehler-Ausgang	Bei Erfassung eines Rekorderfehlers ausgegebenes Signal	Hoch (EIN) 5 V DC Niedrig (AUS) 0 V DC
D10	Signaloutput am Ende einer Netzausfallmaßnahme	Am Ende einer Netzausfallmaßnahme ausgegebenes Signal	
D11	Betriebserde		
D12	Betriebserde		

\* Siehe "Fehler- und Netzwerkprotokolle" (☞ Bedienungsanleitung (PDF)) zu Einzelheiten über Fehlerausgänge.

### 3 Anschlüsse (Fortsetzung)


#### Beispiel Verbindung für Notaufnahme

Die Notaufzeichnung beginnt mit der Einschaltung des externen Schalters. Aufzeichnungszeit und Bilddatenrate der Notaufzeichnung sind je nach den im Setupmenü unter "Notfall-REC" gemachten Einstellungen unterschiedlich. (Siehe die Bedienungsanleitung (PDF).)



#### Beispiel Anschluss für Umschaltung auf externe Aufzeichnung


Mit der Einschaltung des externen Schalters wird das Aufzeichnungsprogramm gewechselt und die Aufzeichnung gestartet. Zum Wählen des externen Aufzeichnungsprogramms, im Setupmenü unter "Zeitplan" den Posten "Zeittabelle" auf "EXT" setzen. Zu Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung (PDF).



#### Beispiel Anschluss-1 für automatischen Zeitabgleich

Wenn im Einstellmenü unter "Datum/Language" unter "Datums-/Zeiteinstellung" der Posten "Autom. Zeitabgleich" auf "Master" steht.

Aktiviert "Time adjustment output", so dass der Zeittakt des Rekorders an andere Geräte geliefert werden kann. Das Zeitabgleichssignal steht zu dem im Setupmenü, "Allgemein" - "Zeit/Datum" - "Aktivierungszeit" eingestellten Zeitpunkt an C5 Terminal zur Verfügung.



### 3 Anschlüsse (Fortsetzung)


#### Beispiel Anschluss-2 für automatischen Zeitabgleich

Wenn im Einstellmenü unter "Datum/Language" unter "Datums-/Zeiteinstellung" der Posten "Autom. Zeitabgleich" auf "Sklave" steht.

Wenn ein Signal von einem externen Gerät am Zeitabgleichseingang (C5 Terminal) eingeht und der Zeitunterschied zwischen Rekorder und externem Gerät 29 Minuten oder weniger beträgt, wird die Uhr des Rekorders an die des externen Geräts angepasst. Wenn ein Signal 29 Minuten vor/nach der vollen Stunde beim Rekorder eingeht, wird die Uhr des Rekorders auf die volle Stunden (nn:00:00) eingestellt. ("nn": Stunde)

Beispiel:

- Das Signal wird um 2:50:00 → Einstellung auf 3:00:00
- Das Signal wird um 3:28:45 → Einstellung auf 3:00:00
- Das Signal wird um 3:29:30 → Kein Zeitabgleich.




#### Wichtig:

- Bei Einstellung auf "Sklave" findet während der Ereignis- und Notaufzeichnung kein Zeitabgleich statt.

#### Beispiel Anschluss des Steuerausgangs

Bei Anschluss eines Alarmgeräts, z.B. Summer oder Lampe, kann der Signalausgang an den Terminal D5~9 zur Statusmeldung mittels Summertone oder Leuchten einer Lampe herangezogen werden.

Das folgende Beispiel zeigt den Anschluss an den Festplattenfehler-Ausgang (D6 Terminal).




### 3 Anschlüsse (Fortsetzung)

#### Anschluss an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Die Abbildung zeigt ein Beispiel für den Anschluss an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) als Schutz bei Netzausfall. Wenn an den E/A-Klemmen für Netzausfallerfassung ein Signal von der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) eingeht, wird ein interner Prozess zur Abschaltung des Rekorders eingeleitet (sicherer Aufzeichnungsstopp).

Nach Beendigung der internen Verarbeitung wird das Signal vom Ausgang Auffallverarbeitungsende an das USV ausgegeben und der Rekorder kann ausgeschaltet werden.



#### Wichtig:

- Unbedingt eine USV mit Sinusausgang verwenden.  
Eine USV mit Rechteckausgang darf nicht eingesetzt werden. Andernfalls könnte der Rekorder beschädigt werden.

### 3 Anschlüsse (Fortsetzung)


## Verwendung der ALARMAN

ALARMEIN-Klemmen hinten werden zum Anschließen von Alarmgeräten wie Sensoren und Türschaltern verwendet. Stecken Sie das ungeschützte Kabel in den vorhandenen Anschlussstecker (16 Pin) ein und befestigen Sie ihn dann auf der Rückseite der ALARMEIN-Klemme.

\* Das Kabel muss ein einzelnes oder gedrehtes Kabel mit AWG 26~16 und einer freigelegten Länge von 9 mm sein.


\* Binden Sie die Kabel der ALARM/KONTROLL-Anschlüsse und der ALARMEIN-Verbindungen zusammen und befestigen Sie sie mit Kabelklemmen (mitgeliefert). Siehe "Hauptbetriebssteuerungen und ihre Funktionen" der Wichtigen Informationen für weitere Einzelheiten.

#### ALARMEIN-Klemme auf der Rückseite



#### Anschlüsse

- ① Lösen Sie die Schraube des gewünschten Anschlusses auf dem Anschlussstecker.
- ② Ziehen Sie die Schraube an, wenn das Kabel vollständig in das Anschlussloch eingesteckt wurde.
- ③ Befestigen Sie den Anschlussstecker mit dem Kabel, das hinten mit dem Klemmsockel des Alarmeingangs verbunden ist.



#### Stiftanordnung

Pin-Nr.	Signal	Bedienung	Bemerkungen
A1	Alarmeingang 1		
A2	Alarmeingang 2		
A3	Alarmeingang 3		
A4	Alarmeingang 4		
A5	Alarmeingang 5		
A6	Alarmeingang 6		
A7	Alarmeingang 7		
A8	Alarmeingang 8		
A9	Alarmeingang 9		
A10	Alarmeingang 10		
A11	Alarmeingang 11		
A12	Alarmeingang 12		
A13	Alarmeingang 13		
A14	Alarmeingang 14		
A15	Alarmeingang 15		
A16	Alarmeingang 16		
B1	Alarmeingang 17		
B2	Alarmeingang 18		
B3	Alarmeingang 19		
B4	Alarmeingang 20		
B5	Alarmeingang 21		
B6	Alarmeingang 22		
B7	Alarmeingang 23		
B8	Alarmeingang 24		
B9	Alarmeingang 25		
B10	Alarmeingang 26		
B11	Alarmeingang 27		
B12	Alarmeingang 28		
B13	Alarmeingang 29		
B14	Alarmeingang 30		
B15	Alarmeingang 31		
B16	Alarmeingang 32		


Alle eingestellten Ereignishandlungen werden durchgeführt

Spannungsfreier Arbeitskontakteingang

### 3 Anschlüsse (Fortsetzung)

#### Beispiel Alarmanschlüsse

Wenn an den Alarmeingangsklemmen 1 bis 32 (Pin-Nr. A1~A16, B1~B16) ein Signal von einem anderen Gerät eingeht, erfolgt je nach den getroffenen Einstellungen eine Aufzeichnung oder eine Alarmoperation. Bei Verwendung eines externen Alarmgeräts, z.B. Summer oder Lampe, ist dieses an die Alarm-Ausgangsklemme (Pin-Nr. C2) anzuschließen.



## Aktivierungsdauer und Polaritäten des ALARM/CONTROL-Anschlusses

Klemmenname	Aktivierungsdauer	Bemerkungen
Alarmeinang	100 ms oder mehr	Schließkontakt: niedrig aktiv Schließkontakt: hoch aktiv
Alarmrückstelleingang	100 ms oder mehr	niedrig aktiv
Notaufzeichnungseingang	100 ms oder mehr	niedrig aktiv
Netzausfallerfassungs-Eingang	5 s oder mehr	niedrig aktiv
Eingang für Umschaltung auf externen Aufzeichnungsmodus	100 ms oder mehr	niedrig aktiv
Netzwerkfehlerausgang	Im Fehlerfall für die Dauer der unter "Fehlerausgangsdauer" festgelegten Zeit*	niedrig aktiv
Festplattenfehler-Ausgang	Im Fehlerfall für die Dauer der unter "Fehlerausgangsdauer" festgelegten Zeit*	niedrig aktiv
Kamerafehler-Ausgang	Im Fehlerfall für die Dauer der unter "Fehlerausgangsdauer" festgelegten Zeit* oder bis Rückstellung der Kamera	niedrig aktiv
Ausgang bei Aufzeichnungsfehler	Im Fehlerfall für die Dauer der unter "Fehlerausgangsdauer" festgelegten Zeit*	niedrig aktiv
Rekorderfehler-Ausgang	Im Fehlerfall für die Dauer der unter "Fehlerausgangsdauer" festgelegten Zeit*	niedrig aktiv
Signalausgang am Ende einer Netzausfallmaßnahme	10 s oder mehr	hoch aktiv
Alarmausgang	Gemäß Einstellung im Setupmenü	niedrig aktiv
Zeitabgleich E/A	Eingang: 100 ms oder mehr Ausgang: Gemäß Einstellung im Setupmenü	Eingang/Ausgang: niedrig aktiv

\* Die Fehlerausgangsdauer wird im Setupmenü, "Wartung"-Seite, im "Erweiterter Setup"-Menu - "System-Setup" festgelegt.  
( Bedienungsanleitung (PDF))

#### Anmerkung:

- Bei "niedrige aktiv" wird die Logik implementiert, wenn der Spannungspegel niedrig ist.
- Bei "hoch aktiv" wird die Logik implementiert, wenn der Spannungspegel hoch ist.

# 4 Die Geräte einschalten

## Den Rekorder einschalten

Den Rekorder einschalten. Bei der ersten Inbetriebsetzung des Rekorders muss die Rekorder-Lizenz registriert werden. (☞ Seite 29)

### Wichtig:

- Bei Verwendung von Erweiterungseinheiten stecken Sie zuerst alle Erweiterungseinheiten an die Stromkabel und schalten Sie sie den Strom ein, bevor Sie anschließend den Rekorder einschalten.

### Schritt 1

**Das mitgelieferte Netzkabel an die Gerätesteckdose auf der Rückseite des Rekorders einstecken, und den Netzstecker an eine Netzsteckdose mit folgenden Nennwerten anschließen:**

WJ-NX400K: 120 V Wechselstrom, 60 Hz

WJ-NX400K/G: 220 V - 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz


→ Die [OPERATE]-Anzeige vorne auf dem Rekorder leuchtet auf, die Systemprüfung des Rekorders beginnt, und der Start-Bildschirm erscheint auf dem Hauptmonitor.




### Wichtig:

- Den Rekorder nie während dem Hochfahren ausschalten.
- Stecken Sie das Netzkabel ganz in die Stromversorgungsklemme, so dass es sich nicht lockert oder herausfällt.
- Befestigen Sie das Netzkabel bei 15 cm bis 20 cm von der Kabelhalterung mit der mitgelieferten Klemme des Netzkabelsteckers, um ein Ausstöpseln des Kabels zu verhindern.

## Verwendung der Netzkabelklemme



- ① Führen Sie die Netzkabelklemme durch die Klemmenbefestigung.
- ② Machen Sie mit der Netzkabelklemme einen Ring, wie in der Abbildung gezeigt, um das Netzkabel festzuziehen.



- ③ Befestigen Sie das Netzkabel bei 15 cm bis 20 cm vom Stecker und befestigen Sie es an der Klemmenbefestigung. Schneiden Sie den nicht benötigten Teil der Netzkabelklemme nach Bedarf ab.

## 4 Die Geräte einschalten (Fortsetzung)

### Schritt 2

Auf dem Hauptmonitor erscheint die das Fenster Administrator-Registrierung.

Geben Sie einen Administrator, ein Passwort und die Passwortbestätigung unter Befolgung der Anweisungen auf der Anzeige ein und klicken Sie auf [Registration].

#### Wichtig:

- Das Passwort regelmäßig ändern.


#### Vorsicht beim Speichern des Administratornamens und des Passworts

Wenn Sie vergessen einen Administratornamen und ein Passwort einzustellen, müssen Sie den Rekorder erneut starten\*. Wenn der Rekorder gestartet wird, werden alle Einstellungen gelöscht. Verwahren Sie den Administratornamen und das Passwort an einem sicheren Ort, wo niemand außer Ihnen sie einsehen kann.

\* Kontaktieren Sie für den Start einen Händler.

### Schritt 3

Wenn die Rekorder-Lizenz noch nicht registriert worden ist, fordert eine Meldung nach der Beendigung der Systemprüfung und der Administratoranmeldung zur Anmeldung des "Registration Key" auf.



Wenn der "Registration Key" für den Rekorder noch nicht registriert worden ist, diesen nach dem auf Seite 29 beschriebenen Verfahren registrieren.

#### Anmerkung:

- Nach abgeschlossener Registrierung des "Registration Key" für den Rekorder erscheint die Aufforderung zum Registrieren des "Registration Key" nicht mehr.

## (Beim Ausschalten des Rekorders)

Nach dem unten beschriebenen Verfahren den Strom ausschalten.

#### Wichtig:

- Bei Verwendung der Erweiterungseinheiten schalten Sie zuerst den Rekorder aus, bevor Sie die Erweiterungseinheiten ausschalten.

#### Schritt 1

Um eine laufende Aufzeichnung zu stoppen, im Setupmenü [Erweiterter Setup]-Register unter "REC/Ereignis" unter [Allgemeiner Setup] den "Aufzeichnungsmodus" auf "Aus" setzen.

(☞ Bedienungsanleitung (PDF))

#### Wichtig:

- Falls der Rekorder längere Zeit nicht gebraucht wird, den Stecker aus der Netzdose ziehen.

#### Anmerkung:

- Die Vorbereitungen für den Start der Aufzeichnung erst vornehmen ("Aufzeichnungsmodus" auf "An" setzen), nachdem der Rekorder wieder eingeschaltet worden ist.

#### Schritt 2

Drücken Sie die Starttaste, nachdem Sie geprüft haben, ob die Anzeige [Aufnahme] ausgeschaltet ist.

→ Die [OPERATE]-Anzeige vorne auf dem Rekorder wird sich ausschalten.

# 5 Registrieren der Lizenz (Registration Key)

Wenn der Rekorder erstmals mit der Sicherheitsfunktion oder zur Erhöhung der Anzahl der Kameras in Betrieb genommen wird, muss die Rekorderlizenz (Registration Key) registriert werden.

## Wichtig:

- In den unten aufgeführten Fällen muss der Rekorder durch Anklicken der [Neustart]-Taste neu gestartet werden. Die Lizenzen werden erst nach dem Neustart des Rekorders wirksam.
  - Wenn der Registration Key des Rekorders registriert worden ist
  - Vorausgesetzt, die Lizenz für das Zusätzliche Kamera-Kit hinzugefügt wurde
- Zusätzliche Kameras sind auf der Seite "Schnellstart" (Seite 35) oder auf dem "Kameraregistrierung"-Register zu registrieren. Die Einstellwerte sind die Vorgaben. Die einzelnen Posten nach Bedarf einstellen.

## Schritt 1

Zum Einholen des "Registration Key" des Rekorders den Anweisungen auf der beiliegenden "Activation Key Card" folgen.

Um mehr Kameras hinzuzufügen, fordern Sie zusätzliche Registration-Key-Nummern im Zusätzlichen Kamera-Kit (Option) an. Zur Verwendung der Sicherheitsfunktion fordern Sie den zusätzlichen Registration Key der Lizenz im Sicheren Kommunikations-Kit (Option) an. Zu Einzelheiten siehe die "Activation Key Card".

→ Das Setupmenü wird angezeigt.



## Schritt 2

Den Rekorder starten. (Seite 27)

→ Wenn die Systemprüfung beendet ist, wird der Bedienungsbildschirm auf dem Hauptmonitor angezeigt.

## Schritt 4

Im Setupmenü auf [Erweiterter Setup] - [Wartung] - [Systemverwaltung]-Register klicken.

→ Die "Systemverwaltung"-Seite wird angezeigt.

## Schritt 3

Die [Setup]-Taste anklicken.




## 5 Registrieren der Lizenz (Registration Key) (Fortsetzung)

### Schritt 5

Die [Setup >]-Taste für [Registrierung des Lizenzschlüssels (Dieses Produkt, Kameraerweiterung, usw.)] anklicken.

→ Das Registrierfenster erscheint.



### Schritt 6

Die [Registrierung >]-Taste für "Produkt" - "Registration Key" anklicken.

→ Das Fenster "Registrierung des Lizenzschlüssels" wird angezeigt.

### Schritt 7

Über die Onscreen-Tastatur den "Registration key" für den Rekorder in das "Registration key"-Feld eingeben und die [Registrierung]-Taste anklicken.



→ Vom "Registrierung des Lizenzschlüssels"-Fenster wird auf das Registrierfenster zurückgeschaltet.

### Anmerkung:

- Falls eine Fehlermeldung erscheint, den gültigen "Registration Key" erneut eingeben.

### Schritt 8

Wenn die Anzahl der angeschlossenen Kameras erhöht werden soll, den in Schritt 1 zugeteilten Registration-Key der zusätzlichen Kameralizenz auf der in Schritt 5 gezeigten "Registrierung des Lizenzschlüssels"-Seite, unter "Zusätzliche Kamera" in die "Registration Key1-2"-Felder eingeben.

Zur Verwendung der Sicherheitsfunktion klicken Sie auf den [Setup >] Knopf der [Registrierung der Lizenz (Sicherheit)] unter dem Systemverwaltungsbildschirm, der in Schritt 4 gezeigt wird, und geben Sie den Registration Key der sicheren Kommunikationslizenz aus Schritt 1 in den Feldern "Registration Key 1-128" unter "Sichere Kommunikation" auf der Seite "Registrierung der Lizenzschlüssels" ein.

Wie unter Schritt 6 und 7 beschrieben vorgehen.

### Anmerkung:

- Melden Sie zuerst den Registration Key für den Rekorder und dann die Lizenzen für die zusätzliche Kamera und die sichere Kommunikation an.

### Schritt 9

Zum Registrieren der Lizenz die [Neustart]-Taste im Registrierfenster anklicken.


→ Der Rekorder macht einen Neustart, womit alle Lizenzen gültig werden.

# 6 Festplatteneinheit montieren

Festplatten-Laufwerke werden in Form einer Festplatteneinheit (in einem Festplattenkanister gekapseltes Festplatten-Laufwerk) in den Rekorder eingebaut.

Mit der Konstruktion als Festplatteneinheit wird bezweckt, den Einbau von Festplatten in den Rekorder und den Ausbau aus dem Rekorder zu erleichtern.

Zum Erwerb, Einbau und Austausch von Festplatten-Laufwerken wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



## Wichtig:


- Festplatten-Laufwerke sind Präzisionsgeräte. Vor Einbau eines Festplatten-Laufwerks den Abschnitt "Festplatten-Laufwerk" unter Vorsichtsmaßnahmen in Wichtige Informationen sowie folgende Hinweise lesen.
  - Vor dem Berühren eines Festplatten-Laufwerks den Körper mit Hilfe eines Antistatikarmbands usw. statisch entladen.  
Auch nach der statischen Entladung das Festplatten-Laufwerk zum Tragen nur an den Seiten anfassen. Um Beschädigung des Festplatten-Laufwerks durch statische Aufladung zu vermeiden, die Leiterplatte und Steckverbinder nicht direkt mit der Hand berühren.
  - Zum Einbau/Ausbau von Festplatten-Laufwerken eine Antistatikmatte und ein Antistatikarmband verwenden.
  - Zum Anziehen von Schrauben auf ein vorgeschriebenes Anzugsmoment beim Einbau von Festplatten-Laufwerken einen drehmomentschwachen Elektroschrauber oder einen Drehmomentschrauber verwenden.

## Schritt 1

**Das Festplatten-Laufwerk auf beiden Seiten mit den 4 mitgelieferten Befestigungsschrauben am dedizierten Festplattenkanister befestigen.**

Anzugsmoment der Schrauben: 0,49 N·m (drehmomentschwachen Elektroschrauber oder Drehmomentschrauber verwenden)

Schrauben zur Befestigung der Festplatte am Kanister



Schrauben zur Befestigung der Festplatte am Kanister

## Schritt 2


**Das Festplatten-Laufwerk an der Unterseite mit den 2 mitgelieferten Befestigungsschrauben am Festplattenkanister befestigen.**

Anzugsmoment der Schrauben: 0,49 N·m (drehmomentschwachen Elektroschrauber oder Drehmomentschrauber verwenden)

## Wichtig:

- Ziehen Sie zur zukünftigen Nutzung von 5TB, 6TB oder größeren HDD-Kapazitäten mit dem Festplattenkanister die beiden mitgelieferten Schrauben in der Unterseite nicht an. Die Länge der Schrauben übersteigt die Tiefe der Gewindebohrung der HDD.

Schrauben zur Befestigung der Festplatte am Kanister



# 7 Installation der Festplatteneinheit


## Bauen Sie die Festplatteneinheit in den Rekorder ein

Die Illustrationen auf dieser Seite sind schematisch. Details der Form werden ausgelassen.

Es ist möglich, die Festplatteneinheiten zu installieren, ohne den Betrieb zu stoppen (außer beim Betrieb im RAID1/RAID5/RAID6 Modus).

### Schritt 1


Den Schlüssel (mitgeliefert) in das Schlüsselloch auf der vorderen Abdeckung stecken und diese durch Drehen des Schlüssels nach rechts öffnen.



### Schritt 2

Entfernen Sie die Halteklammer der Festplatteneinheit.

- 1 Entfernen Sie die Schraube.
- 2 Schieben Sie die Halteklammern der Festplatteneinheit nach rechts und entnehmen Sie sie.




Halteklammern der Festplatteneinheit

- Verwahren Sie die entfernte Schraube und die Halteklammer der Festplatteneinheit an einem geeigneten Ort.

### Schritt 3

Die Festplatten-Laufwerke der Reihe nach in die Steckplätze einsetzen, beginnend mit HDD1.

- 1 Bei niedergehaltenem Ausbauknopf den Hebel an der Festplatteneinheit anheben und die Festplatteneinheit bis zum Anschlag in den Steckplatz schieben. Stecken Sie die Festplatteneinheit vorsichtig und ohne Anstoßen ein (und ohne Anstoßen an bereits installierte Festplatteneinheiten).
- 2 Drücken Sie den oberen Teil des Hebels sicher, bis er auf die Ausstülpung auf der Rückseite des Festplattenfachs oben trifft, und drücken Sie dann den Hebel herunter.
- 3 Der Auszugsknopf rastet mit einem "Klick"-Geräusch ein, wenn Sie den Hebel herunterdrücken.



Ausbauknopf

Hebel

**Wichtig:**

- Stecken Sie die Festplatteneinheiten von Steckplatz Nummer 1 ein.
- Wenn Sie die Festplatteneinheit montieren, sein Sie vorsichtig, damit Sie nicht Ihre Finger einklemmen.

④ Die LCD-Anzeige zeigt Folgendes an.

```
MAIN - y
NEW HDD DETECT
```

\* y ist die Steckplatznummer

- Eine formatierte Festplatte wird ausschließlich für Wiedergabezwecke erkannt. In diesem Fall wird die Anzeige [STS] (Status Festplatteneinheit) vorne auf der Festplatteneinheit grün blinken. Starten Sie die HDD unter Befolgung der Anleitungen unter "Starten Sie die Festplatteneinheit" (Seite 34), wenn Sie sie verwenden.
- Wenn die Festplatteneinheit nicht erkannt wird, prüfen Sie, ob die Festplatteneinheit bis zum Anschlag in den Steckplatz eingeschoben ist.

## 7 Installation der Festplatteneinheit (Fortsetzung)

### Einbau der Festplatteneinheit in die Erweiterungseinheit


#### Die Festplatteneinheiten wie beim Rekorder in die Erweiterungseinheit einbauen.

Die Illustrationen auf dieser Seite sind schematisch. Details der Form werden ausgelassen.

Es ist möglich, die Festplatteneinheiten zu installieren, ohne den Betrieb zu stoppen (außer beim Betrieb im RAID1/RAID5/RAID6 Modus). Fügen Sie eine gerade Anzahl von HDDs im RAID1-Modus an, fügen Sie drei oder mehr HDDs im RAID5-Modus an und vier oder mehr HDDs im RAID6-Modus. Verbinden Sie dann die Erweiterungseinheit mit dem Rekorder, schalten Sie die Erweiterungseinheit zuerst ein und dann den Rekorder.

#### Schritt 1


Den Schlüssel (mitgeliefert) in das Schlüsselloch auf der vorderen Abdeckung stecken und diese durch Drehen des Schlüssels nach rechts öffnen.



#### Schritt 2

Entfernen Sie die Halteklammer der Festplatteneinheit.

- 1 Entfernen Sie die Schraube.
- 2 Schieben Sie die Halteklammern der Festplatteneinheit nach rechts und entnehmen Sie sie.



Halteklammern der Festplatteneinheit


- Verwahren Sie die entfernte Schraube und die Halteklammer der Festplatteneinheit an einem geeigneten Ort.

#### Schritt 3

Stecken Sie die Festplatteneinheit in den Steckplatz der Erweiterungseinheit und passen Sie die Nummer der Festplatteneinheit an den Steckplatz der Festplatteneinheit an.

- 1 Bei niedergehaltenem Ausbauknopf den Hebel an der Festplatteneinheit anheben und die Festplatteneinheit bis zum Anschlag in den Steckplatz schieben. Stecken Sie die Festplatteneinheit vorsichtig und ohne Anstoßen ein (und ohne Anstoßen an bereits installierte Festplatteneinheiten).

- 2 Drücken Sie den oberen Teil des Hebels sicher, bis er auf die Ausstülpung auf der Rückseite des Festplattenfachs oben trifft, und drücken Sie dann den Hebel herunter.
- 3 Der Auszugsknopf rastet mit einem "Klick"-Geräusch ein, wenn Sie den Hebel herunterdrücken.



#### Wichtig:

- Stecken Sie die Festplatteneinheiten von Steckplatz Nummer 1 ein.
- Wenn Sie die Festplatteneinheit montieren, sein Sie vorsichtig, damit Sie nicht Ihre Finger einklemmen.

- 4 Die LCD der NX400 wird folgendermaßen angezeigt.

```
EXT x - y  
NEW HDD DETECT
```

\* x ist die Nummer einer Erweiterungseinheit  
y ist die Steckplatznummer einer Erweiterungseinheit.

- Eine formatierte Festplatte wird ausschließlich für Wiedergabezwecke erkannt. In diesem Fall wird die Anzeige [STS] (Status Festplatteneinheit) vorne auf der Festplatteneinheit grün blinken. Starten Sie die HDD unter Befolgung der Anleitungen unter "Starten Sie die Festplatteneinheit" (Seite 34), wenn Sie sie verwenden.
- Wenn die Festplatteneinheit nicht erkannt wird, prüfen Sie, ob die Festplatteneinheit bis zum Anschlag in den Steckplatz eingeschoben ist.

# 7 Installation der Festplatteneinheit (Fortsetzung)

## Starten Sie die Festplatteneinheit

Öffnen Sie die Seite "HDD-Verwaltung" auf der Bildschirm Einstellungen und formatieren Sie die Festplatteneinheit.

### Schritt 1

Im "Erweiterter Setup"-Menü die [HDD-Verwaltung]-Taste anklicken.

→ Das Fenster mit Eingabefeldern für Administratordaten und Passwort erscheint. Dieses Fenster erscheint auch, wenn sich ein Benutzer bereits als Administrator eingeloggt hat.

### Schritt 2


Administrator-Name und Passwort von Seite 28 eingeben und auf die [OK]-Taste klicken.



→ Die Seite "HDD-Verwaltung" wird angezeigt.

### Schritt 3

Bestätigen Sie, dass die verbundene Festplatteneinheit auf der Seite "HDD-Verwaltung" angezeigt wird.




### Schritt 4

Klicken Sie "Ausführ." gefolgt von "HDD formatieren" auf der Seite "HDD-Verwaltung".

→ Der Bildschirm mit Festplatteneinheit formatieren wird angezeigt.

### Schritt 5

Im "Formatieren"-Feld die zu formatierenden Festplatten ankreuzen und die [Start]-Taste anklicken.



→ Der Bildschirm mit Formatprüfung wird angezeigt.

### Schritt 6

Klicken Sie die [OK]-Taste auf dem Bildschirm mit Formatprüfung. Bei Anzeige von "OK" im "Ergebnis"-Feld auf dem Bildschirm "HDD formatieren" die [Zurück]-Taste anklicken.

Bei Anzeige von "Fehler" die Festplatten erneut formatieren. Die [Bedienung]-Taste anklicken, um von der "HDD-Verwaltung"-Seite auf den Bedienungsbildschirm zurückzuschalten.



# 8 Mindest erforderliche Einstellungen [Schnellstart]

In dem vom Setupmenü aus zugänglichen "Schnell-Setup"-Menü - "Schnellstart" können die zum Betrieb des Rekorders unbedingt erforderlichen Einstellungen, wie z.B. Datum/Zeit, Kameraregistrierung und Aufzeichnung vorgenommen werden. Zunächst auf der "Schnellstart"-Seite die unbedingt erforderlichen Einstellungen durchführen und anschließend die einzelnen Setupseiten öffnen, um die erweiterten Einstellungen vorzunehmen.

## Unter "Schnellstart" mögliche Einstellungen

- Datum/Zeit des Rekorders
- Kamera-registrierung
- Ändern der Reihenfolge registrierter Kameras
- Bildwiederholfrequenz und Bildqualität
- \* Andere Einstellungen bleiben auf den werkseitigen Vorgaben oder werden an die Kameraeinstellungen angepasst.
- \* Für die Anwendung von 25, 50 oder 60 BPS für die Aufnahme-Bildrate nehmen Sie in den Erweiterten Aufnahmeeinstellungen (für jede Kamera) im Reiter "REC-Setup" unter "REC/Ereignis" der "Allgemeiner Setup", aber nicht im Schnellstart, die Konfiguration vor.
- \* Die Zeit nicht über "Schnellstart" zurücksetzen, sondern über die "Allgemeiner Setup"-Menü - "Datum/Language"-Seite.

### Schritt 1

Auf der Hauptseite des Setupmenüs die [Schnellstart]-Taste anklicken.


Zum Anzeigen des Setupmenüs siehe "Allgemeine Bedienung" (Seite 7).



→ Das Datum/Zeit-Setupmenü erscheint.

### Schritt 2

Datum/Zeit einstellen.



### [Datum]

Das aktuelle Datum einstellen. Im Kalender Jahr, Monat und Tag wählen.

**[<<J]/[J>>]-Taste:** Wählt das vorherige oder nächste Jahr.

**[<M]/[M>]-Taste:** Wählt den vorherigen oder nächsten Monat.

### [Zeit]

Stellt die aktuelle Zeit ein.

### Schritt 3

Datum und Zeit einstellen und die [Anwenden]-Taste anklicken.

→ Die Sekunden werden auf "00" eingestellt.

### [Zeitzone einstellen]

Die Zeitzone wählen.

GMT-12:00 - GMT+13:00

**Vorgabe:** GMT-5:00 (WJ-NV400K)

GMT (WJ-NV400K/G)

Markieren des Ankreuzfelds [Sommerzeitumstellung aktivieren] aktiviert Sommerzeit.

### Schritt 4

Die [Nächste]-Taste anklicken.

→ Das Kamera-Registrierungsfenster öffnet.


### Anmerkung:

- Zur Nutzung der vorhandenen IP-Adressen der angeschlossenen Kameras siehe statt "Schnellstart" den Abschnitt "Kameranachweis für die Registrierung [Kameraserkennung]" (Bedienungsanleitung (PDF)).
- Vor diesen Einstellungen die Kameras im Netzwerk registrieren. Es werden nur die Kameras erkannt, die durch Registrierung der Lizenz hinzugefügt wurden, auch wenn mehr angeschlossene Kameras als registrierte Lizenzen vorhanden sind. Es empfiehlt sich, nicht benötigte Kameras zu unterbrechen.
- Kameras sind an den Kamera/PC-Port anzuschließen. An den PC-Port angeschlossene Kameras werden nicht erkannt.

## 8 Mindest erforderliche Einstellungen [Schnellstart] (Fortsetzung)

### Schritt 5

Die an den Rekorder angeschlossenen Kameras registrieren.



### [Neu]-Taste

Normalerweise verwenden Sie sie, wenn keine Kamera im Rekorder registriert ist.

Erkennt die angeschlossenen Kameras.

Die Modellnummern und Daten der erkannten Kameras werden angezeigt.

Sicherstellen, dass die Modellnummern aller angeschlossenen Kameras aufgeführt sind.

### [Zusätzlich]-Taste

Normalerweise wird sie verwendet, wenn während des Betriebs Kamera hinzugefügt oder ausgetauscht werden.

Erkennt ausschließlich zusätzliche oder ausgetauschte Kameras.

Die Modellnummern und Daten der erkannten Kameras werden angezeigt.

Sicherstellen, dass die Modellnummern aller zusätzlichen bzw. ausgetauschten Kameras aufgeführt sind.

### Wichtig:

- Wenn die Kameras im Gebrauch sind, kann das System die registrierten Daten überschreiben und allen angeschlossenen Kameras neue IP-Adressen zuweisen (einschließlich der bereits in Betrieb befindlichen), indem die [Neu]-Taste angeklickt wird.
- Kameras, die nach der Inbetriebsetzung hinzugefügt wurden, werden mit den werkseitigen Vorgaben registriert. Um die Einstellungen an die der bereits registrierten Kameras anzupassen, die Einstellungen für zusätzliche Kameras durchführen.
- Beim Video-Encoder (WJ-GXE500) wird nur die an CH1 angeschlossene Kamera erkannt. Die Kanäle CH2 bis CH4 müssen über das Setupmenü registriert werden.

### [Kamera]

Nachdem die Lizenz registriert wurde (Seite 29), können 64, 96 bzw. 128 Kameras angeschlossen werden.

### [Modell]

Die Modellnummern werden angezeigt, wenn es sich bei den Kameras um unsere Kameras handelt.

### [Ergebnis]

Neu: Zeigt an, dass die Kamera neu an den Rekorder angeschlossen wurde.

Ausgetauscht: Zeigt an, dass die Kamera gegen eine andere ausgetauscht wurde.

Hinzugefügt: Zeigt an, dass es sich um eine zusätzlich an den Rekorder angeschlossene Kamera handelt.

Registriert: Zeigt an, dass die Kamera bereits registriert ist.

Ausgefallen: Zeigt an, dass die registrierte Kamera nicht erkannt wurde.

Leer: Keine Kamera erkannt.

\*: Administrator nicht registriert

### Anmerkung:

- Wenn "Ausgefallen" angezeigt wird oder die Spalte leer bleibt, prüfen, ob die Kamera einschaltet ist und die Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen sind.

### Schritt 6

Geben Sie den Benutzernamen und ein Passwort ein, um eine Kamera mit "\*" in den Ergebnissen zu registrieren.

### Schritt 7

Die [Nächste]-Taste anklicken.

→ Jeder neu angeschlossenen, ausgetauschten oder hinzugefügten Kamera wird eine IP-Adresse zugewiesen, und von den Kameras übertragene Bilder werden auf dem Bedienungsbildschirm angezeigt.


### Anmerkung:

- Eine Kamera, die über denselben Router in einem anderen Netz betrieben wird, kann nicht auf der "Schnellstart"-Seite registriert werden.
- Aus Sicherheitsgründen muss die Kamera-Erkennung innerhalb 20 Minuten nach der Einschaltung der Kamera erfolgen; danach ist die Erkennung nicht mehr möglich. Die Kamera-Erkennung innerhalb 20 Minuten durchführen oder die Kamera aus- und wieder einschalten, falls mehr als 20 Minuten vergangen sind. Zu Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera. 20 Minuten nach dem Einschalten der Kamera kann bei unseren Kameramodellen "ONVIF" erkannt werden. In einem solchen Fall die Kamera aus- und wieder einschalten, damit die Kamera erkannt wird.
- Wenn bei den erkannten Kameras "DHCP" auf "An" steht, wird die Einstellung systemseitig in "Aus" geändert, damit den Kameras automatisch IP-Adressen zugewiesen werden können.
- Bei Anklicken der [Abbrechen]-Taste erscheint die Hauptseite von "Schnellstart" (Menü zum Einstellen von Datum/Zeit), ohne dass das Ergebnis der Kamera-Erkennung angewendet wird.

# 8 Mindest erforderliche Einstellungen [Schnellstart] (Fortsetzung)

## Schritt 8

Die Nummern und damit die Reihenfolge der registrierten Kameras können geändert werden.



Die Bilder der Kameras werden von links nach rechts oben in der Reihenfolge der Kameranummern (1, 2 ... 64). Zum Vertauschen der Kameranummer das Kamerabild kann mit der Maus auf das gewünschte Segment gezogen und dort abgelegt.

Wenn auch die Kameratitel umpositioniert werden sollen, das Ankreuzfeld für "Kameratitel auch ändern" markieren.

### [Kamerastatus]

Modellnummern und Status aller Kameras werden in Listenform angezeigt.

- Bild wird angezeigt: Die Kamerabilder werden mit den neu registrierten oder bereits vorher registrierten IP-Adressen angezeigt.
- IP-Adresse wird geändert: Bilder von einer Kamera, deren IP-Adresse geändert wurde, werden abgerufen.
- Nicht erfassbar: Abruf von Bildern der Kamera ist nicht möglich.
- Authentifizierungsfehler: Authentifizierungsfehler bei Anzeige von Kamerabildern aufgetreten.

### Wichtig:

- Bei Anzeige von "Nicht erfassbar" die Kameraanschlüsse überprüfen und erneut versuchen zu registrieren.
- Bei Anzeige von "Authentifizierungsfehler" die Kamera unter Bezugnahme auf die Bedienungsanleitung der Kamera initialisieren und erneut versuchen zu registrieren.
- Wenn die registrierte Kamera nicht erkannt wird oder die Kameraeinstellungen geändert werden sollen, die registrierten Informationen im "Allgemeiner Setup"-Menü, "Kamera"-Seite, "Kameraregistrierung"-Register ändern. (Bedienungsanleitung (PDF))

### [Erneuern]-Taste

Zum Abrufen des neuesten Bildes nach dem Vertauschen von Kameras.

### [Exit]-Taste


Beendet das Setupmenü und schaltet zurück zur Hauptseite.

### [Nächste]-Taste

Ruft die Einstellungen für die Aufzeichnung auf.

## Schritt 9

Die Einstellungen für die Aufzeichnung vornehmen. Erfolgen die Einstellungen auf der "Schnellstart"-Seite, werden sie auf alle Kameras angewendet.



### [Bildwiederholfrquenz]

Die Bildwiederholfrquenz für die Aufzeichnung wählen.  
1 ips/ 3 ips/ 5 ips/ 10 ips/ 15 ips/ 30 ips

**Vorgabe:** 10 ips

### Wichtig:

- Die Bildwiederholfrquenz 60 ips wird im "Allgemeiner Setup"-Menü, "REC/Ereignis"-Seite, "REC-Setup"-Register, unter "Erweiterter REC-Setup" konfiguriert.
- Bei einer Kamera, deren Kompressionsverfahren [MJPEG] ist, können "10 ips / 15 ips / 30 ips" nicht ausgewählt werden.
- Wenn eine Kamera mit Kompressionsmodus [MJPEG] hinzugefügt wird, wird die [MJPEG]-Kamera auf "5 ips" eingestellt, selbst wenn "10 ips / 15 ips / 30 ips" über den Schieberegeler der Frequenzeinstellungen eingestellt ist. Sie können die aktuellen Einstellungen mit [Erweitertes Setup >] in Aufnahme Setup (alle Kameras) bestätigen.

### [Bildqualität]

Wählt die Bildqualität für die Aufzeichnung.

- NQ (Normal): Standardqualität
- FQ (Fine): Hohe Qualität
- SF (Super Fine): Superfeine Qualität
- XF (Extra Fine): Extrafeine Qualität

**Vorgabe:** FQ

### Wichtig:

- Bei einer Kamera, deren Kompressionsverfahren [MJPEG] ist, kann "XF" nicht ausgewählt werden.
- Wenn eine Kamera mit Kompressionsverfahren [MJPEG] hinzugefügt wird, wird die [MJPEG]-Kamera auf "SF" eingestellt, selbst wenn "XF" über den Schieberegeler der Bildqualitätseinstellungen eingestellt ist. Sie können die aktuellen Einstellungen mit [Erweitertes Setup >] in Aufnahme Setup (alle Kameras) bestätigen.

## **8** Mindestforderliche Einstellungen [Schnellstart] (Fortsetzung)

### **[Geschätzte Aufzeichnungstage]**

Zum Berechnen und Anzeigen der Anzahl Tage, die insgesamt auf den Festplatten-Laufwerken aufgezeichnet werden können.

---

#### **Anmerkung:**

- Die Berechnung der geschätzten Aufzeichnungstage geht davon aus, dass die Aufzeichnung ab Montag beginnt.
- Von Ereignisaufzeichnungen aufgebrauchter Speicherplatz ist von der Berechnung ausgeschlossen.
- Die Wertangabe unter "Geschätzte Aufzeichnungstage" wird nur bei Verwendung unserer Kameras angezeigt.
- Bei Einstellung auf hochauflösende Aufzeichnung hoher Qualität wird die vorgegebene Bildwiederholfrequenz u.U. nicht eingehalten.

Wenn die Möglichkeit besteht, dass die vorgegebene Bildwiederholfrequenz bei der Aufzeichnung mit unseren Kameras nicht eingehalten wird, erscheint eine entsprechende Meldung.

---

#### **Schritt 10**

##### **Die [Exit]-Taste anklicken.**

→ Speichert die Einstellungen und schaltet zurück zur Hauptseite des Setupmenüs.

Wenn das Kamerabild auf dem Hauptmonitor oder dem Web-Browser angezeigt wird und aufgezeichnet oder abgespielt werden kann, ist der Rekorder betriebsbereit.

# Fehlersuche

## Bitte überprüfen Sie das Gerät auf folgende Symptome, bevor Sie es in Service geben.

Falls sich ein Problem durch die hier vorgeschlagenen Kontrollen und Abhilfen nicht beheben lässt oder hier nicht behandelt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Symptom	Ursache/Abhilfe	Seitenvermerk
<b>Der Strom lässt sich nicht einschalten.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist der Netzstecker fest an die Steckdose angeschlossen? Kabel auf festen Sitz prüfen.</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen, ob das Netzkabel fest in der Rekordersteckdose sitzt. Sicherstellen, dass es fest angeschlossen ist.</li> </ul>	Wichtige Informationen
<b>Kamerabilder werden nicht auf dem Monitor angezeigt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist der Deckel vom Objektiv der Kamera abgenommen worden? Sicherstellen, dass der Objektivdeckel abgenommen worden ist.</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sind die Kamera und die angeschlossenen Geräte eingeschaltet? Prüfen, ob die Kameras und angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind.</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen, dass die Kabel vorschriftsmäßig und fest angeschlossen wurden. Kabel auf festen Sitz prüfen.</li> </ul>	15, 16
	<ul style="list-style-type: none"> <li>In Abhängigkeit vom HDMI-Monitor, kann es passieren, dass die Darstellung nicht korrekt erfolgt. Den Monitor aus- und einschalten und prüfen, ob die Anzeige korrekt erfolgt.</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sind Helligkeit und Kontrast des Monitors korrekt eingestellt? Die Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die im System eingeloggten Benutzer sind ca. zur Anzeige von Kamerabildern nicht berechtigt. Die für die Benutzer eingestellten Berechtigungsebenen überprüfen.</li> </ul>	Bedienungsanleitung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wurden die Lizenzen des zusätzlichen Kamera-Kits registriert? Wenn Sie die Kameraverbindungsnummer erhöht haben und das Kamerabild nicht auf dem Monitor erscheint, verwenden Sie bitte den Browser auf Ihrem PC.</li> </ul>	5
<b>Ein Teil des angezeigten Bildes fehlt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Erscheinung ist auf die Dispersion des Anzeigebereichs auf der Monitorfläche zurückzuführen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Funktionsstörung.</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn eine Funktion des angeschlossenen Monitors zur automatischen Bildvergrößerung aktiviert ist, kann bei bestimmten Aufnahmemotiven ein Teil des angezeigten Bildes fehlen.</li> </ul>	–
<b>Das Bild ist verschwommen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist das Objektiv der Kamera verschmutzt oder verstaubt? Sicherstellen, dass das Objektiv der Kamera sauber ist.</li> </ul>	–
<b>Setupmenü lässt sich nicht öffnen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die im System eingeloggten Benutzer sind ca. zum Aufrufen des Setupmenüs nicht berechtigt. Die für die Benutzer eingestellten Berechtigungsebenen überprüfen.</li> </ul>	Bedienungsanleitung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wird vom Untermonitor aus gearbeitet? Über den Untermonitor kann das Setupmenü nicht aufgerufen werden.</li> </ul>	16
<b>Die auf dem Monitor angezeigten Bilder und der eingeblendete Text sehen verschwommen aus.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In Abhängigkeit vom Objekt oder dem angeschlossenen HDMI-Monitor können die Bilder und der eingeblendete Text unklar erscheinen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Funktionsstörung.</li> </ul>	–
<b>Es findet keine Alarmoperation statt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen, ob die Alarmsignale am ALARM/CONTROL-Anschluss auf der Rückseite anliegen.</li> </ul>	24
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sind die Einstellungen für den Alarmanschluss korrekt?</li> </ul>	Bedienungsanleitung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steht "Modus" auf "Aus" oder "Nur Aufzeichnung"? Die Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>	Bedienungsanleitung

# Fehlersuche (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfe	Seitenvermerk
<b>Die Meldung "Kommunikationsfehler: Kam.cc" erscheint auf dem Hauptmonitor.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen, dass die Kamera vorschriftsmäßig und fest angeschlossen ist. Die Kameraanschlüsse überprüfen.</li> </ul>	15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist der Anschluss in Ordnung, kann ein gebrochenes Kabel vorliegen oder die Kamera kann defekt sein. Beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler.</li> </ul>	–
<b>Auf dem Hauptmonitor erscheint die Meldung "Überhitzung".</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt bei +5 °C bis +45 °C. Die Anzeige "Überhitzung" erfolgt anhand der Innentemperatur des Festplatten-Laufwerks. Bei Anzeige von "Überhitzung" empfiehlt es sich, die Umgebungsbedingungen so zu verändern, dass eine Umgebungstemperatur von ca. +25 °C beibehalten wird. Erscheint die Anzeige "Überhitzung" häufig, einen Fachhändler kontaktieren.</li> </ul>	13
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen, ob der Kühllüfter ausgefallen ist.</li> </ul>	Bedienungsanleitung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen, ob die Belüftungsöffnungen des Rekorders oder der Kühllüfter blockiert sind, oder sich an den Belüftungsöffnungen Staub festgesetzt hat.</li> </ul>	6
<b>Die Uhr des Rekorders hält die Zeit nicht ein.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Uhr des Rekorders unterliegt einer Zeitabweichung von ±30 Sekunden pro Monat. Soll die Aufzeichnungszeit genau eingehalten werden, so sollte die Zeit regelmäßig abgeglichen oder der autom. Zeitabgleich an der rückwärtigen Klemme aktiviert werden; weiterhin kann das System auf die Synchronisierung der Zeit am NTP-Server eingestellt werden.</li> </ul>	–
<b>Die [STS]-Anzeige der Festplatteneinheit leuchtet/blinkt rot.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Festplatten-Laufwerk ist defekt. Beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler.</li> </ul>	–
<b>Erweiterungseinheit wird nicht erkannt. (Bei Anschluss einer Erweiterungseinheit)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen, dass das mit der Erweiterungseinheit gelieferte Anschlusskabel verwendet wird.</li> </ul>	14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Anschlusskabel auf festen Sitz prüfen.</li> </ul>	14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wurde die Erweiterungseinheit vor dem Rekorder eingeschaltet? Schalten Sie den Rekorder und die Erweiterungseinheit aus. Schalten Sie die Erweiterungseinheit ein, bevor Sie den Rekorder eingeschalten.</li> </ul>	27
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Verwendung eines Leistungsschalters o.Ä. zur Ein-/Ausschaltung des gesamten Systems müssen alle Geräte an dieselbe Stromversorgung angeschlossen sein.</li> </ul>	–
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) müssen alle Geräte an dieselbe USV angeschlossen werden.</li> </ul>	–
<b>Die Festplatteneinheit wird nicht erkannt. Die [STS]-Anzeige der Festplatteneinheit ist nicht eingeschaltet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen, dass die Festplatteneinheit bis zum Anschlag in den Steckplatz eingeschoben ist.</li> </ul>	32
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Festplatten-Laufwerk ist defekt.</li> </ul>	–
<b>Im LCD des Rekorders erscheint die Anzeige "EXTu ERR INITIAL ERR". u: Gerätenummer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Initialize an applicable extension unit.</li> <li>Beim Betrieb des Rekorders im RAID5-Modus fügen Sie drei oder mehr HDDs an die Erweiterungseinheit an. Wenn der Rekorder im RAID6-Modus betrieben wird, fügen Sie vier oder mehr HDDs an die Erweiterungseinheit an. Verbinden Sie dann die Erweiterungseinheit mit dem Rekorder, schalten Sie die Erweiterungseinheit zuerst ein und dann den Rekorder.</li> </ul>	Bedienungsanleitung
<b>Die Fehleranzeige blinkt rot.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es ist ein Systemfehler aufgetreten. Beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler.</li> </ul>	–
<b>"Authentifizierungsfehler" der Kamera wird angezeigt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starten Sie die Kamera und versuchen Sie erneut die Kamera zu registrieren, nachdem Sie die Bedienungsanleitung der Kamera gelesen haben.</li> </ul>	–

## Fehlersuche (Fortsetzung)

### Netzkabel, Netzstecker und Steckverbinder regelmäßig überprüfen.

Symptom	Ursache/Abhilfe	Seitenvermerk
<b>Die Isolierung des Netzkabels ist beschädigt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Das Netzkabel, der Steckverbinder des Netzkabels oder der Netzstecker ist beschädigt.</li></ul> Dies kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen. Den Netzstecker sofort herausziehen und qualifiziertes Service-Personal anfordern.	–
<b>Netzkabel, Netzstecker und Steckverbinder werden während des Betriebs warm.</b>		
<b>Das Netzkabel erhitzt sich, wenn es geknickt oder gedehnt ist.</b>		

## Entsorgung von Altgeräten und Batterien Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen



Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu. Endnutzer sind in Deutschland gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien an einer geeigneten Annahmestelle verpflichtet. Batterien können im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister. Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.



### Hinweis für das Batteriesymbol (Symbol unten)

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.

i-PRO Co., Ltd. Fukuoka, Japan

<https://www.i-pro.com/>

i-PRO EMEA B.V. UK Branch  
1010 Cambourne Business Park,  
Cambridgeshire CB23 6DP

Authorised Representative in EU:  
i-PRO EMEA B.V.  
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB  
Amsterdam, Netherlands

