


拆卸球形罩内部保护用缓冲材料 注意事项 (※接通摄像机电源前)

本产品球形罩内部装有运输需要的保护用缓冲材料 (5个)。
接通摄像机电源前，请务必卸下球形罩内部全部保护用缓冲材料。

卸下保护用缓冲材料之后，再次将安装有球形保护罩的球形罩安装至摄像机机身，然后进行安装。

(当卸下全部保护用缓冲材料时，无需操作随附的“使用说明书 安装篇”中“步骤2 将摄像机安装到安装板”中的“⑤ 拆下摄像机身上的保护性包装和固定胶带”。)



A	镜头部垫圈
B	摄像机缓冲材料
C	摄像机下部缓冲材料
D	螺钉用缓冲材料 (附固定胶带)
E	球形罩保护膜

注

- 在已放置“镜头部垫圈”(上图A)的状态下接通摄像机电源时，变焦镜头的位置会发生偏离，从而导致无法聚焦。
在此情况下，请卸下“镜头部垫圈”，再重新启动摄像机。

※关于重启摄像机有如下两种方法。

- ① 重新接通摄像机电源。
- ② 从设置画面重新启动摄像机。

(详细信息请阅读附件“使用说明书 操作设置篇”(光盘内)。)